

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

"SOUND BAR"

skaņas sistēmas

LATVIEŠU

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāiet to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu.

Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODELIS

SQM1



COV38125816


www.lg.com

Autortiesības © 2024 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

2407_Rev01



Priekšējais panelis



1 Statusa gaismas diode

- Balts (Spīd): atlasīta optiskā funkcija.
- Balts (divreiz nomirgo un paliek degot): atlasīta funkcija LG Sound Sync (optiskā).
- Zaļš (Spīd): atlasīta portatīvā funkcija.
- Sarkans (Spīd): Gaidstāves režīms bez tīkla savienojuma.


2 Bluetooth LED

- Zils (mirgo): gaida **Bluetooth** savienojumu.
- Zils (Spīd): savienots pāri ar **Bluetooth** ierīci.



Šo ierīci var darbināt vienīgi ar tālvadības pulti.

Aizmugures panelis




USB (tikai apkopei) ····· S/W lejupielādes savienotājs.

PORT. IN (Pārvietojams) ····· Savienot ar pārvietojamo ierīci.

OPT. IN (Optiskais) ····· Savienot ar optisko ierīci.


TV savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (Optical)].




Papildu ierīces pievienošana

- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet šādā veidā:



- 2 Iestatiet ievades avotu, nospiežot pogu **OPTICAL** uz tālvadības pults.


Tālvadības pults



STANDARD/BASS BLAST: Atlasa skaņas efektu.

DRC ON/OFF : padara Dolby Digital skaņu patīkamāku.

Baterijas nomaiņa



Papildinformācija

Specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 0,5 W
Izmēri (P x A x D)	Apt. 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm Ar pamatni
pastiprinātāju (kopējā RMS izejas jauda)	40 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Piespiediet un turiet aptuveni divas sekundes pogu  (klusums) uz tālvadības pults, lai izslēgtu ierīci.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka "SOUND BAR" skaņas sistēmas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērbai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	15 dBm

Uzstādīšana pie sienas (pēc izvēles)

Jūs varat uzstādīt galveno ierīci pie sienas, izmantojot caurumus tās aizmugurē. Detalizētai informācijai lejuplādējiet tiešsaistes lietotāja instrukciju. <http://www.lg.com>



 **PIRKT :**     