





50NANO79DNA 55NANO79DNA 65NANO79DNA
50NANO79SNA 55NANO79SNA 65NANO79SNA





1
50/55NANO79*




2




3












1
65NANO79*








2



3





MODELS	A		B		C		D		E		F		F - G		Power consumption
MODELOS	(mm)														Consumo de potencia
50NANO79DNA 50NANO79SNA	1130	1 130	716	716	232	232	663	663	86.3	86,3	11.5	11,5	11.3	11,3	140W
55NANO79DNA 55NANO79SNA	1244	1 244	781	781	232	232	726	726	87.1	87,1	14.5	14,5	14.3	14,3	160W
65NANO79DNA 65NANO79SNA	1463	1 463	910	910	271	271	850	850	87.8	87,8	21.6	21,6	21.3	21,3	195W
Power requirement / Alimentación requerida									AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz						



ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

⊕ : Depending upon model / Según el modelo