



LG

Life's Good

User's Guide

LG TONE INFINIM™

Bluetooth® Wireless Stereo Headset

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Rev 2.0 SCA

All rights reserved. LG Electronics Inc., 2016

Note: Please read all information carefully prior to using the HBS-900 in order to prevent product damage and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

HBS-900

www.lg.com

Contents

Included in the Package	1
Description of Parts.....	2
How to Use	3
Power On / Power Off.....	3
Charging.....	3
Low Battery.....	3
Battery Status Alert	3
Retractable Earbud Wire.....	3
Pairing	3
Multi-connection.....	4
Auto Reconnect.....	5
Calling.....	5
Volume Control.....	7
Vibrate Control.....	7
Audio Streaming.....	7
Equalizer	8
SMS Reader	8
Tone & Talk™.....	8
Summary of Button Functions.....	9
LED Indicator	10
Troubleshooting	11
Specification	11
Safety Cautions	12
Declaration of Confirmation.....	13
Additional Information.....	14
Limited Warranty (Except Mexico and Argentina).....	16
Important Safety Information.....	16

The LG TONE INFINIM™ (HBS-900) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology. This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

Included in the Package



LG TONE INFINIM™ HBS-900



Ear Gels (2 Sets)



*Charger



User's Guide



Warranty Card
(Argentina only)

* Actual product design may differ from images shown on manual.


CAUTION

Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.

Description of Parts

Headset

ENGLISH



How to Use

Power On / Power Off

- Slide the Power switch to the ON or OFF position.

Charging

- When the charger is connected (with the power on or off) the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light and then change to violet when charged 80% and above.
- When charging is completed, the LED indicator will show a solid blue light.

Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery Status Alert

- By sliding the VOLUME switch to the - position for 1 second, you can check the battery status of the HBS-900. There are 3 levels of battery power:

Battery Status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
LED Indicator	Blinking Blue 3 times	Blinking Violet 3 times	Blinking Red 3 times

- The HBS-900 battery status indicator will appear on the iPhone screen.

Retractable Earbud Wire

- By pulling the left or right earbuds, the earbud wires can be extended.
- Pressing the Earbud Wire Retraction button winds the earbud wire automatically.

Pairing

- Before using the headset for the first time, you must pair it with a *Bluetooth*-enabled device.
- There are 2 pairing mode methods with the HBS-900.

1 Easy Pairing

- a) Slide the Power switch to the ON position.
- b) If it is your first time pairing the device, it will automatically enter pairing mode. If it has been paired but the device is not in range, it will enter pairing mode after 10 seconds.
 - The LED indicator will be solid blue.
- c) On the device you wish to pair, find the *Bluetooth* menu and search for or add new devices.
- d) Select LG HBS900 from the list of devices.
- e) If asked for a Pass/Pin Code enter 0000 (4 Zeros).
- f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired."
 - The HBS-900 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

2 Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
- b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps c through f.

Multi-connection

Advanced Multipoint

The HBS-900 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

Connection

- Pair the headset with one of your *Bluetooth*-enabled handsets (see the pairing instructions on page 4).
- Turn off the headset.
- With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing mode.
- Pair and connect and connect the headset with your other *Bluetooth*-enabled handset. (this will be your primary handset).
- Once this handset is paired and connected, go back and connect the originally paired handset to the headset. This will now be your secondary handset.

* NOTE: When the HBS-900 is connected to two handsets at the same time (Multipoint), the headset calling functions will work with the primary handset.

* NOTE: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-900 will enter pairing mode.

Calling Function

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary headset (or headset which made the last outgoing call).

Call Waiting

- While speaking on an active call, press the CALL button for 1 second to switch to an incoming call.
- To switch between 2 active calls, press the CALL button for 1 second.
- To end both calls briefly press the CALL button.
- If both headsets are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- If the HBS-900 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a handset, the headset and handset will disconnect. The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-900 is turned back on while in range.
- The secondary handset will need to be connected manually. Select LG HBS900 from the list of devices in the *Bluetooth* menu and pair.

Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and handset will disconnect and the HBS-900 will vibrate to alert you.
* To turn off device vibration, slide the VOLUME switch to the + position and hold for 2 seconds.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-900 to reconnect manually.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device will be disconnected when out of range. The HBS-900 will alert you once with no attempt to reconnect.

Calling

Answering a Call

- When there is an incoming call, the headset will ring and vibrate.
- Briefly slide the VOLUME switch to the - position to stop the vibration.
* HBS-900 will not vibrate if vibration function is on 'off'.
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

Transferring a Call

- If you make a call from the handset, the call will (depending on the phone settings) automatically transfer to the headset. If the call is not automatically transferred, you can manually transfer the call to or from the headset by pressing the PLAY/PAUSE/STOP button twice on the HBS-900 (handset and headset must be paired).

Voice Dialing

- Briefly press the CALL button to activate Voice Command. For best results, record the voice dialing tag through your headset.
NOTE: If your handset does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

Last Number Redial

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate Last Number Redial.
The headset will beep and then call the last number dialed.

Ending a Call

- Briefly press the CALL button.

Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1 second. Press the CALL button for 1 second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

Rejecting a Call

- Activate call reject by pressing the CALL button for 2 seconds when the handset rings.
* These functions may only be used if your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.

Mic Mute

- Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.
* Precaution: For your safety, do not operate microphone mute during driving.

Volume Control

- Slide the VOLUME switch to the + or - position to adjust the speaker volume.
- There are 16 levels of speaker volume in Hands-Free mode.
- There are 16 levels of speaker volume in Audio Streaming mode.
- To prevent hearing loss, which is caused by listening to music for long periods of time, the HBS-900 will emit a long beep tone or two beeps when you use the upper 6 volume levels.

Vibrate Control

- To activate or deactivate the Vibrate function, slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When the HBS-900 is set to vibrate off, the headset will not vibrate when receiving an incoming call or when it is out of range.
- By powering the unit off and then powering the unit back on, the vibration functionality will be activated.

Audio Streaming

Play

- Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Stop

- While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next song

- Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.

Previous song

- Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.

Fast Forward

- Slide and hold the FF/REW switch to the FF position.

Rewind

- Slide and hold the FF/REW switch to the REW position.

Equalizer

- While playing music, press the PLAY/PAUSE/STOP button twice to switch between Bass Boost (default), Normal, and Treble Boost.
- The bass coming from the speakers can vary as a result of the size of the ear gel that is being used.

Qualcomm® aptX™ audio

- LG HBS-900 is powered by Qualcomm aptX audio. Qualcomm aptX audio is *Bluetooth* wireless technology that provides clearer audio for listening to music and watching movies.
- Qualcomm aptX audio is automatically enabled when a mobile phone or audio device supports it.

SMS Reader

The HBS-900 *Bluetooth* headset supports SMS reading on Android™ based devices.

In Google Play™ search for the LG Tone & Talk™ application and install it on your device to use this function.

* The QR code shown here helps you download the LG Tone & Talk™ application from Google Play. Google Play is a trademark of Google, Inc.



Tone & Talk™

Function	Action
Current time alert	Slide the FF/REW switch to the FF position for 1 second.
Read latest SMS or MMS	Slide the FF/REW switch to the REW position for 1 second.
Direct dial	Press the CALL button twice (select Direct dial and set the telephone number from Speed Dial menu of Tone & Talk™).
Favorite call	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the CALL button twice. 2. Select the name to call by sliding the FF/REW switch for 1 second. 3. Press the CALL button twice to call (select Favorite call and set telephone number from the Speed Dial menu of Tone & Talk™).
Dial using Call History	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the CALL button twice. 2. Select the name to call by sliding the FF/REW switch for 1 second. 3. Press the CALL button twice to call (select Call history and set the telephone number from the Speed Dial menu of Tone & Talk™).

Summary of Button Functions

Function	HBS-900 Status	Action
Power On	Power off	Slide the Power switch to the ON position.
Power Off	Power on	Slide the Power switch to the OFF position.
Volume Up	Talking/Music on	Slide the VOLUME switch to the + position.
Volume Down	Talking/Music on	Slide the VOLUME switch to the - position.
Transferring a Call	Talking	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.
Answering a Call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Stop Incoming Call Vibration Alerting	Ringing	Briefly slide the VOLUME switch to the - position.
Vibration On/Off	Idle	Slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds.
Ending a Call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call Waiting	Talking	Press the CALL button for 1 second.
Last Number Redial	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Voice Dialing (Handset Must Support)	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Call Reject	Ringing	Press the CALL button for 2 seconds.
Mic mute on/off	Talking	Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
Battery status check	Idle	Slide the VOLUME switch to the - position for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Music on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Music on	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.
Previous song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.
Fast forward	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the FF position.
Rewind	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the REW position.
Equalizer settings	Music on	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.


LED Indicator

Function	HBS-900 Status	Action
Operating	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
	Pairing mode	The blue LED light stays on.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 1 time every 5 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 1 time every 5 seconds.
Charging	Charging	The red LED light stays on and changes to violet when charged 80% and above.
	Charging complete	The blue LED light stays on.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-900 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth Headset HBS-900	Check whether the headset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.	Determine whether your headset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.
	Check whether the battery of the HBS-900 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-900 with the Bluetooth device	Check and make sure the headset is on.	Slide the Power switch to the ON position to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in pairing mode.	With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 1 second to manually place the headset in Manual Pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Specification

Item	Description
Bluetooth specification	3.0 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7 V / 220 mAh, Lithium-ion polymer
Talk Time	Up to 17 hours
Music Play Time	Up to 14 hours
Standby time	Up to 550 hours
Charging time	Less than 2 hours
Rated Input Power	4.75 - 5.6 V  400 mA
Operating Temperature	14 °F - 140 °F (-10 °C - 60 °C)
Dimensions/Weight	155 mm (W) x 178 mm (L) x 15 mm (H)/54 g

Safety Cautions

CAUTION

Do not disassemble, adjust, or repair the product arbitrarily.

Do not place the product near excessive heat or flammable material.

Do not arbitrarily replace the battery as it may explode.

The product may be damaged if an incompatible recharger is used.

Make sure that any infant or child does not swallow a magnet or a small component of the product.

If you have a medical device implanted, contact your doctor before use.

Do not pull the earphone cable with excessive force.

For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

Lithium-ion polymer Battery is hazardous component which can cause injury.

Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household wastes.

WARNING

Do not drop the product from a high place.

Make sure there is no water, alcohol, or benzene in contact with the product.

Do not store the product in a wet or dusty place.

Do not place any heavy objects on the product.

This product is not waterproof. Avoid humidity and water.

NOTE

If the product is exposed to excessive sweat, clean the product.

Keep the earbud of the earphone always clean.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void the user's authority to operate the device.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Qualcomm® aptX™ audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.



FCC ID: BEJHBS900
IFT : RCPLGHB15-1757



Additional Information

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth* Stereo Headset HBS-900 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a *Bluetooth*-equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth* headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile device.

2. Potentially explosive atmosphere

Power off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3. Emergency calls

IMPORTANT!

This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be powered on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used.

Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C (+140°F) or below -10°C (+14°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C (+50°F) and +45°C (+113°F).

5. Recycling the battery in your *Bluetooth* headset

The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

6. Conditions (Except Mexico and Argentina)

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTING INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty (Except Mexico and Argentina)

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume.

Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid increasing the volume to block out noisy surroundings.
- Decrease the volume if you can't hear people speaking near you.



Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.



Guía del usuario
LG TONE INFINIM™
Auricular estéreo inalámbrico *Bluetooth®*

ESPAÑOL

Todos los derechos reservados. LG Electronics Inc., 2016

NOTA: Lea toda la información con detención antes de usar el auricular HBS-900 para evitar daños en el producto y obtener el mejor rendimiento.

De existir errores tipográficos o imprecisiones en la información contenida en este manual, sólo LG Electronics Inc. podrá realizar cambios o modificaciones.

HBS-900

www.lg.com

Contenido

Contenido del embalaje	1
Descripción de las partes	2
Instrucciones de uso.....	3
Encendido / apagado	3
Carga	3
Batería baja.....	3
Alerta de estado de la batería	3
Cable retráctil para auriculares	3
Emparejamiento.....	3
Multiconexión.....	4
Reconexión automática.....	5
Llamadas.....	6
Control de volumen	7
Control de vibración	7
Transmisión de audio.....	7
Ecualizador	8
Qualcomm® aptX™ audio	8
Lector de mensajes de texto.....	8
Tone & Talk™	9
Resumen de las funciones de los botones	9
Indicador LED	11
Solución de problemas	12
Especificaciones.....	12
Precauciones de seguridad.....	13
Aviso de conformidad.....	14
Información adicional	15
Garantía limitada (Excepto México y Argentina)	17
Información de seguridad importante.....	18

El LG TONE INFINIM™ (HBS-900) es un auricular inalámbrico liviano que utiliza tecnología *Bluetooth*.

Este producto se puede utilizar como un accesorio de audio para los dispositivos que admiten perfiles A2DP o manos libres *Bluetooth*.

Contenido del embalaje



LG TONE INFINIM™ HBS-900



Adaptadores de silicona
(2 conjuntos)



*Cargador

ESPAÑOL



Guía del usuario



Tarjeta de garantía
(Solo para Argentina)

* El diseño real del producto puede ser distinto de las imágenes que aparecen en el manual.


⚠ PRECAUCIÓN

Utilice solo componentes genuinos de LG Electronics. Si utiliza un componente que no es genuino, se podría dañar el producto y, por lo tanto, anular la garantía.

Descripción de las partes

Auricular

ESPAÑOL



Instrucciones de uso

Encendido / apagado

- Deslice el interruptor de encendido hacia la posición ON (encendido) u OFF (apagado).

Carga

- Una vez conectado el cargador, con la unidad encendida o apagada, el auricular se apagará.
- Durante la carga, el indicador LED mostrará una luz roja fija y cambiará a violeta cuando el nivel de carga alcance o supere el 80 %.
- Una vez que se complete la carga, el indicador LED mostrará una luz azul fija.

Batería baja

- Se emitirá una alerta de batería baja cada 2 minutos.
- Si la batería no está cargada, el auricular se apagará.

Alerta de estado de la batería

- Puede comprobar el estado de la batería del HBS-900, si mueve el interruptor de VOLUMEN a la posición - durante 1 segundo. Existen 3 niveles de carga de la batería:

Estado de la batería	Alta	Media	Baja
Aviso de voz	Nivel alto	Nivel medio	Nivel bajo
Indicador LED	Parpadea 3 veces de color azul	Parpadea 3 veces de color violeta	Parpadea 3 veces de color rojo

- El indicador de estado de la batería del HBS-900 aparecerá en la pantalla del iPhone.

Cable retráctil para auriculares

- Si tira de los auriculares derecho o izquierdo, los cables de estos se pueden extender.
- El cable se retrae automáticamente si presiona el botón de retracción para el cable del auricular.

Emparejamiento

- Antes de usar el auricular por primera vez, debe emparejarlo con un dispositivo compatible con *Bluetooth*.
- Existen 2 modos de emparejamiento para el auricular HBS-900.

1. Emparejamiento fácil

- a) Deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido.
- b) Si es la primera vez que empareja el dispositivo, entrará automáticamente al modo de emparejamiento. Si se emparejó, pero no hay ningún dispositivo emparejado dentro del rango, entrará al modo de emparejamiento después de 10 segundos.
 - El indicador LED se iluminará de color azul fijo.
- c) En el dispositivo que desea emparejar, abra el menú de *Bluetooth* y busque o agregue dispositivos nuevos.
- d) Seleccione LG HBS900 en la lista de dispositivos.
- e) Si se le solicita una contraseña o código PIN, ingrese 0000 (4 ceros).
- f) Una vez que los dispositivos estén emparejados, escuchará "Auricular emparejado".
 - El HBS-900 se apagará automáticamente si no se empareja en 3 minutos.

2. Emparejamiento manual (emparejamiento con otro teléfono o volver a emparejar)

- a) Mientras el dispositivo está apagado, presione el botón de LLAMADA y deslice el interruptor de encendido hacia la posición de encendido al mismo tiempo durante 2 segundos.
- b) Cuando el auricular ingrese al modo de emparejamiento, el indicador LED mostrará una luz azul fija. Después de este procedimiento, repita los pasos c al f del Emparejamiento fácil.

Multiconexión

Conexión avanzada de multipunto

El HBS-900 puede estar conectado a dos dispositivos al mismo tiempo. Esto le da la libertad de utilizar la función de llamada en espera entre las llamadas de los dos teléfonos conectados.

Conexión

- Empareje el auricular con uno de sus teléfonos compatibles con *Bluetooth* (vea las instrucciones de emparejamiento en la página 4).
- Apague el auricular.
- Mientras el dispositivo está apagado, presione el botón de LLAMADA y deslice el interruptor de encendido hacia la posición de encendido al mismo tiempo durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento manual.
- Empareje y conecte el auricular con su otro teléfono compatible con *Bluetooth*. (Este será el teléfono principal).
- Una vez que este teléfono esté emparejado y conectado, vuelva a conectar el primer teléfono emparejado con el auricular. Este será ahora el teléfono secundario.

- * NOTA: Cuando el HBS-900 está conectado a dos teléfonos al mismo tiempo (multipunto), las funciones de llamada del auricular funcionarán con el teléfono principal.
- * NOTA: En caso de que no se pueda conectar al teléfono principal mediante el Emparejamiento fácil, el HBS-900 pasará al modo de emparejamiento.

Función de llamada

- Las funciones Marcado por voz y Remarcado del último número funcionarán con el teléfono principal (o el teléfono con el cual se haya realizado la última llamada).

Llamada en espera

- Mientras se encuentra en una llamada activa, presione el botón de LLAMADA durante 1 segundo para responder una nueva llamada.
- Para alternar entre 2 llamadas activas, presione el botón de LLAMADA durante 1 segundo.
- Para finalizar ambas llamadas, presione brevemente el botón de LLAMADA.
- Si ambos teléfonos reciben una llamada entrante, el auricular responderá primero la llamada del teléfono principal.

Reconexión automática

- Si el HBS-900 está apagado (ya sea de forma accidental o intencional) mientras está conectado al teléfono, el auricular y el teléfono se desconectarán. El auricular y el teléfono volverán a conectarse automáticamente cuando el HBS-900 vuelva a encenderse y esté dentro del rango.
- El teléfono secundario deberá conectarse manualmente. Seleccione LG HBS900 en la lista de dispositivos del menú de *Bluetooth* y empareje.

Fuera de rango

- Si los dispositivos emparejados están separados por 10 metros (33 pies) o más, el auricular y el teléfono se desconectarán y el HBS-900 vibrará para avisarle.
 - * Para desactivar la vibración del dispositivo, deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + y manténgalo ahí durante 2 segundos.
- Si el teléfono y el auricular no se vuelven a conectar automáticamente cuando vuelvan a estar dentro del rango necesario, presione brevemente el botón de LLAMADA de HBS-900 para volver a conectarlos de manera manual.
- En modo de multiconexión y transmisión, el dispositivo emparejado que esté inactivo se desconectará si sale del rango. El HBS-900 le avisará una vez sin intentar volver a conectarse.

Llamadas

Responder una llamada

- Cuando reciba una llamada, el auricular comenzará a sonar y a vibrar.
- Deslice brevemente el interruptor de VOLUMEN a la posición - para detener la vibración.
 - * El HBS-900 no vibrará si la función de vibración está desactivada.
- Presione brevemente el botón de LLAMADA para responder la llamada.

Transferencia de una llamada

- Si realiza una llamada desde el teléfono, (sujeta a la configuración del teléfono) esta se transferirá automáticamente al auricular. Si la llamada no se transfiere automáticamente, puede transferirla de manera manual o desde el auricular si presiona dos veces el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER del HBS-900 (el teléfono y el auricular deben estar emparejados).

Marcado por voz

- Presione brevemente el botón de LLAMADA para activar el Comando de voz. Para obtener mejores resultados, grabe el identificador de marcación por voz con el auricular.
NOTA: Si su teléfono no es compatible con la marcación por voz, esta acción podría activar el Remarcado del último número.

Remarcado del último número

- Mantenga presionado el botón de LLAMADA durante 1 segundo para activar el Remarcado del último número.
El auricular emitirá un pitido y, a continuación, llamará al último número marcado.

Finalización de una llamada

- Presione brevemente el botón de LLAMADA.

Llamada en espera

- Para responder una segunda llamada sin terminar la primera, presione el botón de LLAMADA durante 1 segundo. Vuelva a presionar el botón de LLAMADA durante 1 segundo y volverá a la llamada original.
- Presione brevemente el botón de LLAMADA para finalizar ambas llamadas al mismo tiempo.

Rechazo de una llamada

- Para activar la función de rechazo de una llamada, presione el botón de LLAMADA durante 2 segundos cuando esté sonando el teléfono.
 - * Estas funciones solo se pueden utilizar si las admite el teléfono. Si desea obtener más información acerca del uso de estas funciones, consulte el manual de usuario del teléfono.

Desactivación del micrófono

- Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + y el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER al mismo tiempo durante 1 segundo para desactivar o activar el micrófono durante una conversación.
- * Precaución: Por su seguridad, no desactive el micrófono durante la conducción.

Control de volumen

- Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + o - para ajustar el volumen del altavoz.
- Existen 16 niveles de volumen para el altavoz en el modo de manos libres.
- Existen 16 niveles de volumen para el altavoz en el modo de transmisión de audio.
- Para prevenir la pérdida de la audición, causada por escuchar música durante períodos prolongados, el HBS-900 emitirá un pitido largo o dos pitidos cuando use los 6 niveles superiores de volumen.

Control de vibración

- Para activar o desactivar la función de vibración, deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + durante 2 segundos. Escuchará "Vibrar activado" o "Vibrar desactivado" cuando se active o desactive la función.
- Cuando la función de vibración esté desactivada en el HBS-900, el auricular no vibrará cuando reciba una llamada ni cuando esté fuera de rango.
- Si apaga la unidad y la vuelve a encender, se activará la función de vibración.

Transmisión de audio

Reproducción

- Presione brevemente el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Pausa

- Durante la reproducción de música, presione brevemente el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Detención

- Durante la reproducción de música, mantenga presionado el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER durante 1 segundo.

Canción siguiente

- Deslice brevemente el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR.

Canción anterior

- Deslice brevemente el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER.

Adelantar

- Deslice el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR y manténgalo en la posición.

Retroceder

- Deslice el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER y manténgalo en la posición.

Ecualizador

- Durante la reproducción de música, presione el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER dos veces para alternar entre incremento de graves (predeterminado), normal e incremento de agudos.
- Los graves provenientes de los altavoces pueden variar según el tamaño del adaptador de silicona utilizado.

Qualcomm® aptX™ audio

- El LG HBS-900 cuenta con tecnología de audio Qualcomm aptX. El audio Qualcomm aptX es una tecnología inalámbrica Bluetooth que ofrece mayor nitidez de audio para escuchar música y ver películas.
- El audio Qualcomm aptX se activa automáticamente con los teléfonos móviles o dispositivos de audio compatibles.

Lector de mensajes de texto

El auricular *Bluetooth* HBS-900 es compatible con la lectura de mensajes de texto en dispositivos Android™.

En Google Play™, busque la aplicación LG Tone & Talk™ e instálela en su dispositivo para utilizar esta función.

* El código QR que se muestra aquí le permite descargar la aplicación LG Tone & Talk™ desde Google Play. Google Play es una marca registrada de Google, Inc.



Tone & Talk™

Función	Acción
Aviso de hora actual	Deslice el interruptor ADELANTAR/RETROCEDER a la posición ADELANTAR durante 1 segundo.
Lectura de SMS o MMS más recientes	Deslice el interruptor ADELANTAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER durante 1 segundo.
Llamada directa	Presione el botón de LLAMADA dos veces (seleccione Marcado directo y establezca el número de teléfono en el menú de marcación rápida de Tone & Talk™).
Llamada favorita	<ol style="list-style-type: none">1. Presione dos veces el botón de LLAMADA.2. Para seleccionar el nombre al que desea llamar, deslice el interruptor ADELANTAR/RETROCEDER durante 1 segundo.3. Presione el botón de LLAMADA dos veces para llamar (seleccione Llamada favorita y establezca el número de teléfono en el menú de marcación rápida de Tone & Talk™).
Marcado mediante el historial de llamadas	<ol style="list-style-type: none">1. Presione dos veces el botón de LLAMADA.2. Para seleccionar el nombre al que desea llamar, deslice el interruptor ADELANTAR/RETROCEDER durante 1 segundo.3. Presione el botón de LLAMADA dos veces para llamar (seleccione Historial de llamadas y establezca el número de teléfono en el menú de marcación rápida de Tone & Talk™).

Resumen de las funciones de los botones

Función	Estado de HBS-900	Acción
Encender	Apagado	Deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido.
Apagar	Encendido	Deslice el interruptor de encendido a la posición de apagado.
Subir volumen	Durante una llamada/música encendida	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición +.

Bajar volumen	Durante una llamada/música encendida	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición -.
Transferencia de una llamada	Durante una llamada	Presione el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER dos veces.
Responder una llamada	Sonando	Presione brevemente el botón de LLAMADA.
Detenga las alertas de vibración de las llamadas entrantes	Sonando	Deslice brevemente el interruptor de VOLUMEN a la posición -.
Activar/Desactivar la vibración	Inactivo	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + durante 2 segundos.
Finalización de una llamada	Durante una llamada	Presione brevemente el botón de LLAMADA.
Llamada en espera	Durante una llamada	Presione el botón de LLAMADA durante 1 segundo.
Remarcado del último número	Inactivo	Presione el botón de LLAMADA durante 1 segundo.
Marcación por voz (Debe ser compatible con el teléfono)	Inactivo	Presione el botón de LLAMADA durante 1 segundo.
Rechazar una llamada	Sonando	Presione el botón de LLAMADA durante 2 segundos.
Activar/desactivar el micrófono	Durante una llamada	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + y el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición de RETROCEDER al mismo tiempo durante 1 segundo.
Modo de emparejamiento (manual)	Apagado	Presione el botón de LLAMADA y deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido al mismo tiempo durante 2 segundos.
Verificar el estado de la batería	Inactivo	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición - durante 1 segundo.
Reproducción	Encendido	Presione brevemente el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.
Pausa	Música encendida	Presione brevemente el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Detención	Música encendida	Mantenga presionado el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER durante 1 segundo.
Canción siguiente	Música encendida	Deslice brevemente el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR.
Canción anterior	Música encendida	Deslice brevemente el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER.
Adelantar	Música encendida	Deslice el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR y manténgalo en la posición.
Retroceder	Música encendida	Deslice el interruptor para AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER y manténgalo en la posición.
Configurar el ecualizador	Música encendida	Presione el botón para REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER dos veces.


Indicador LED

Función	Estado de HBS-900	Acción
En funcionamiento	Encendido	La luz de LED azul parpadea 4 veces.
	Apagado	La luz de LED azul parpadea 4 veces y luego se apaga.
	Modo de asociación	La luz de LED azul permanece encendida.
	Perfil auricular/manos libres conectado	La luz de LED azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
	Llamada conectada	La luz de LED azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
Carga	Carga	La luz de LED roja permanece encendida y cambia a violeta cuando el nivel de carga alcanza o supera el 80 %.
	Carga completa	La luz de LED azul permanece encendida.

Solución de problemas

Problema	Problema posible	Solución
El dispositivo no se enciende	Compruebe si la batería del HBS-900 está completamente cargada.	Cargue la batería.
No se puede establecer la comunicación con el auricular <i>Bluetooth</i> HBS-900 de LG	Compruebe si el teléfono admite los perfiles de auriculares o manos libres <i>Bluetooth</i> .	Determine si su teléfono admite los perfiles de auriculares o manos libres <i>Bluetooth</i> .
	Compruebe si el nivel de la batería del HBS-900 está bajo.	Cargue la batería.
No se puede emparejar el HBS-900 con el dispositivo <i>Bluetooth</i>	Compruebe que el auricular esté encendido.	Deslice el interruptor de encendido hacia la posición de encendido para encender el auricular.
	Compruebe que el auricular se encuentre en el modo de emparejamiento.	Con el dispositivo apagado, presione el botón de LLAMADA y deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido al mismo tiempo durante 1 segundo para activar de forma manual el modo de emparejamiento manual.
Sonido bajo (altavoz)	Verifique el volumen del altavoz.	Aumente el nivel de volumen.

Especificaciones

Elemento	Descripción
Especificación de <i>Bluetooth</i>	3,0 (perfiles manos libres/auricular/A2DP)
Batería	Batería 3,7 Vcc/220 mAh Polímero de iones de litio
Tiempo de conversación	Hasta 17 horas
Tiempo de reproducción de música	Hasta 14 horas
Duración en espera	Hasta 550 horas
Tiempo de carga	Menos de 2 horas
Potencia de entrada nominal	4,75 - 5,6 V  400 mA
Temperatura operativa	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F)
Dimensiones/Peso	155 mm (ancho) x 178 mm (largo) x 15 mm (alto)/ 54 g

Precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN

No desmonte, ajuste ni repare el producto arbitrariamente.

No ubique el producto cerca de calor excesivo o materiales inflamables.

No sustituya arbitrariamente la batería, ya que podría explotar.

El producto podría sufrir daños si se utiliza un cargador incompatible.

Asegúrese de que los bebés y los niños no se traguen imanes ni otros componentes de pequeño tamaño del producto.

Si tiene un dispositivo médico implantado, póngase en contacto con su doctor antes de utilizar este producto.

No jale del cable de los audífonos con excesiva fuerza.

Por su seguridad, no quite la batería que viene incorporada en el producto.

La batería de polímero de iones de litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.

Su dispositivo puede resultar con daños si el reemplazo de la batería lo realiza un profesional no calificado.

No reemplace la batería usted mismo. Podría dañar la batería y provocar un sobrecalentamiento y lesiones. Un proveedor de servicios autorizado debe reemplazar la batería. La batería debe reciclarse o desecharse en forma separada de los residuos domésticos.

ADVERTENCIA

No deje caer el producto desde lugares altos.

Asegúrese de que el producto no entre en contacto con agua, alcohol ni benceno.

No guarde el producto en lugares húmedos o llenos de polvo.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

Este producto no es impermeable. Evite la humedad y el agua.

NOTA

Si el producto se expone a sudor excesivo, limpie el producto.

Mantenga el adaptador de los audífonos siempre limpio.

Aviso de conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que provoque un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por el fabricante (o la parte responsable) del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE:

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio efectuado a la antena o al dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los niveles máximos establecidos en cuanto a exposición a la radiofrecuencia; en consecuencia, los derechos del usuario para utilizar el equipo podrían quedar revocados.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.

Qualcomm® aptX™ audio es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd.

Registro IFT: RCPLGHB15-1757

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



FCC ID: BEJHBS900



ESPAÑOL

Información adicional

1. Exposición a la radiofrecuencia

Este auricular estéreo *Bluetooth*, modelo HBS-900 es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*, recibiendo y transmitiendo campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. El auricular *Bluetooth* está diseñado para funcionar conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de salud pública, cuando se utiliza en conjunto con cualquier teléfono móvil compatible de LG Electronics.

2. Atmósferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es muy poco frecuente, el dispositivo electrónico podría generar chispas. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no en todos los casos.

3. Llamadas de emergencia

Importante

Este auricular *Bluetooth* y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y móviles, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las situaciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para realizar o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía celular ni cuando están en uso ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

4. Información sobre la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por un lapso extenso podrían tener una capacidad reducida las primeras veces que se usan. No exponga la batería a temperaturas extremas, superiores a los 60°C (140°F) o inferiores a los -10°C (14°F). Para obtener la máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería sólo puede cargarse a temperaturas de entre 10°C (50°F) y 45°C (113°F).

5. Reciclado de la batería del auricular *Bluetooth*

La batería del auricular *Bluetooth* debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados del servicio técnico autorizado de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

6. Condiciones (Excepto México y Argentina)

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.
- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrán

implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.

- La presente garantía no cubre ninguna falla por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal y habitual, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallas del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La garantía no cubre fallas del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES DE ÍNDOLE ALGUNA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PERMITIDO POR LA LEY.
- En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y emergentes, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Garantía limitada (Excepto México y Argentina)

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallas de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que un consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase devolverlo al distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics en su región para obtener más información.

Información de seguridad importante

Reducción de la capacidad auditiva

Si usa el auricular con un nivel de volumen alto, podría sufrir hipoacusia permanente.

Configure el volumen en un nivel inocuo. Con el tiempo, podría acostumbrarse a un volumen de sonido más alto que podría parecer normal, pero que quizá dañe su capacidad auditiva.

Si le zumban los oídos o siente que los sonidos le llegan medio apagados, no use el dispositivo y consulte a un otorrinolaringólogo. Cuanto más alto sea el volumen, más rápido podría verse afectada su audición.

Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger la audición, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar el exceso de ruido ambiental.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.



Uso seguro de los auriculares

No se recomienda utilizar auricular para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo. Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.

Información del importador para México

IMPORTADOR:

LG Electronics México, S.A. de C.V.
Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo Industrial,
Tlalnepantla de Baz Edo. de México
C.P. 54033 Teléfono: 01800-3471919



Guia do usuário
LG TONE INFINIM™
Bluetooth® Fone de ouvido estéreo sem fio

PORTUGUÊS

Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2016

Observação: leia todas as informações com atenção antes de usar o HBS-900 para evitar danos ao produto e obter o melhor desempenho.

Quaisquer modificações ou alterações, devido a erros tipográficos ou inconsistência das informações fornecidas, devem ser realizadas apenas pela LG Electronics Inc.

HBS-900

www.lg.com

Conteúdos

Incluso na embalagem.....	1
Descrição das peças.....	2
Como usar	3
Ligar/desligar	3
Carregamento.....	3
Bateria fraca	3
Alerta de status da bateria	3
Fone auricular com fio retrátil.....	3
Emparelhamento.....	3
Conexão múltipla.....	4
Reconexão automática	5
Chamadas	6
Controle de volume.....	7
Controle de vibração.....	7
Transmissão de áudio.....	7
Equalizador.....	8
Qualcomm® aptX™ áudio.....	8
Leitor de SMS	8
Tone & Talk™	8
Sumário das funções dos botões.....	9
Indicador LED	11
Solução de problemas	11
Especificação	12
Precauções de segurança	13
Declaração de confirmação.....	14
Informações adicionais.....	15
Garantia limitada (Exceto México e Argentina)	18
Informações importantes sobre segurança.....	19

O LG TONE INFINIM™ (HBS-900) é um fone de ouvido sem fio leve que utiliza tecnologia *Bluetooth*.

Esse produto pode ser usado como um acessório de áudio para dispositivos que suportam o perfil A2DP ou viva-voz *Bluetooth*.

Incluso na embalagem



LG TONE INFINIM™ HBS-900



Protetores auriculares
(2 conjuntos)



*Carregador



Guia do usuário



Cartão de garantia
(Somente Argentina)

PORTUGUÊS


* O design real do produto pode diferir das imagens mostradas no manual.

⚠ CUIDADO


Certifique-se usar componentes LG Electronics autênticos. O uso de um componente não autêntico pode danificar o produto e, portanto, invalidar a garantia.

Descrição das peças

Fone de ouvido



PORTUGUÊS



Como usar

Ligar/desligar

- Deslize o botão Ligar/Desligar para a posição LIGAR ou DESLIGAR.

Carregamento

- Quando o carregador for conectado (ligado ou desligado), o fone de ouvido desligará.
- Enquanto estiver carregando, o indicador LED mostrará uma luz vermelha constante e depois mudará para a cor violeta quando estiver pelo menos 80% carregado.
- Quando o carregamento estiver concluído, o indicador LED exibirá uma luz azul constante.

Bateria fraca

- Um alerta de bateria fraca será emitido uma vez a cada 2 minutos.
- Se a bateria não for carregada, o fone de ouvido será desligado.

Alerta de status da bateria

- Ao deslizar o botão VOLUME para a posição - por 1 segundo, o status da bateria do HBS-900 pode ser verificado. Há 3 níveis de carga da bateria:

Status da bateria	Alto	Médio	Baixo
Notificação de voz	Bateria cheia	Bateria pela metade	Bateria fraca
Indicador LED	Piscando em azul 3 vezes	Piscando em violeta 3 vezes	Piscando em vermelho 3 vezes

- O indicador de status da bateria do HBS-900 aparecerá na tela do iPhone.

Fone auricular com fio retrátil

- Ao puxar os fones auriculares do lado esquerdo ou direito, os fios do fone auricular podem ser esticados.
- Pressionar o botão de retração do fio do fone auricular enrola o fio do fone auricular automaticamente.

Emparelhamento

- Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, você deve emparelhá-lo com um dispositivo habilitado para *Bluetooth*.
- Existem 2 métodos de emparelhamento para o HBS-900.

1 Emparelhamento fácil

- a) Deslize o botão Ligar/Desligar para a posição LIGAR.
- b) Se for a primeira vez que você emparelha o dispositivo, ele entrará automaticamente em modo de emparelhamento. Se ele já tiver sido emparelhado, mas nenhum dispositivo emparelhado estiver no alcance, ele entrará em modo de emparelhamento após 10 segundos.
 - O indicador LED acenderá uma luz azul constante.
- c) No dispositivo com o qual deseja emparelhar, localize o menu *Bluetooth* e pesquise ou adicione novos dispositivos.
- d) Selecione o LG HBS900 na lista de dispositivos.
- e) Se for necessário inserir Código PIN/Senha, digite 0000 (4 zeros).
- f) Assim que os dispositivos estiverem emparelhados, você ouvirá a mensagem "Fone de ouvido emparelhado".
 - O HBS-900 desligará automaticamente se não for emparelhado em 3 minutos.

2 Emparelhamento manual (emparelhar com outro celular ou emparelhar novamente)

- a) Com o dispositivo desligado, pressione o botão CHAMAR e deslize o botão para o lado LIGAR ao mesmo tempo por 2 segundos.
- b) Quando o fone de ouvido entra no Modo de emparelhamento, o indicador LED emite uma luz azul contínua. Após o procedimento, repita as etapas c a f do Emparelhamento fácil.

Conexão múltipla

Multipontos avançados

O HBS-900 é capaz de suportar dois dispositivos conectados ao fone de ouvido simultaneamente. Isso permitirá o uso da chamada em espera entre suas chamadas nos dois telefones conectados.

Conexão

- Emparelhe o fone de ouvido com um de seus aparelhos compatíveis com *Bluetooth* (consulte as instruções de emparelhamento na página 4).
- Desligue o fone de ouvido.
- Com o aparelho desligado, pressione o botão CHAMAR e deslize o botão Ligar/Desligar para a posição LIGAR ao mesmo tempo por 2 segundos para entrar no modo Emparelhamento manual.
- Emparelhe o fone de ouvido e conecte-o ao outro aparelho compatível com *Bluetooth*. (esse será o aparelho principal).
- Quando o aparelho estiver emparelhado e conectado, conecte o primeiro aparelho emparelhado ao fone de ouvido. Agora esse será o seu aparelho secundário.

- * OBSERVAÇÃO: quando o HBS-900 estiver conectado a dois aparelhos simultaneamente (multipontos), as funções de chamada do fone de ouvido funcionarão com o aparelho principal.
- * OBSERVAÇÃO: em caso de falha ao se conectar ao telefone principal por meio do Emparelhamento fácil, o HBS-900 entrará no modo de emparelhamento.

Função de chamada

- Os recursos Discagem por voz e Rediscagem do último número funcionam com o aparelho principal (ou com o aparelho que realizou a última chamada).

Chamada em espera

- Enquanto fala em uma chamada ativa, pressione o botão CHAMAR por 1 segundo para mudar para uma chamada recebida.
- Para alternar entre 2 chamadas ativas, pressione o botão CHAMAR por 1 segundo.
- Para encerrar ambas as chamadas, pressione rapidamente o botão CHAMAR.
- Se ambos os aparelhos estiverem recebendo uma chamada, o fone de ouvido será direcionado para o dispositivo principal.

Reconexão automática

- Caso o HBS-900 seja desligado (tanto acidental como intencionalmente) enquanto conectado ao aparelho, o fone de ouvido e o aparelho serão desconectados. O fone de ouvido e o aparelho se conectarão automaticamente quando o HBS-900 for ligado novamente enquanto estiver dentro do alcance.
- O aparelho secundário precisará ser conectado manualmente. Selecione LG HBS900 na lista de dispositivos no menu *Bluetooth* e faça o emparelhamento.

Fora de alcance

- Se os dispositivos emparelhados forem separados a uma distância superior a 10 metros (33 pés), o fone de ouvido e o aparelho serão desconectados e o HBS-900 vibrará para alertá-lo.
* Para desligar a vibração do dispositivo, deslize o botão VOLUME para a posição + e segure por 2 segundos.
- Se o fone de ouvido e o aparelho não se reconectarem automaticamente quando estiverem novamente no alcance requerido, pressione rapidamente o botão CHAMAR no HBS-900 para restabelecer a conexão manualmente.
- Enquanto estiver em conexão múltipla e em transmissão, o dispositivo emparelhado inativo será desconectado quando estiver fora de alcance. O HBS-900 irá alertá-lo uma vez sem nenhuma tentativa de restabelecer a conexão.

Chamadas

Atender a uma chamada

- Ao receber uma chamada, o fone de ouvido tocará e vibrará.
- Deslize brevemente o botão VOLUME para a posição - para interromper a vibração.
 - * O HBS-900 não vibrará se a função de vibração estiver na posição "desligada".
- Pressione rapidamente o botão CHAMAR para atender a chamada recebida.

Transferir uma chamada

- Se você fizer uma chamada pelo aparelho, a chamada (dependendo das configurações do telefone) será automaticamente transferida para o fone de ouvido. Caso a chamada não seja transferida automaticamente, você poderá transferi-la manualmente para ou do fone de ouvido pressionando o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR no HBS-900 (o aparelho e o fone de ouvido devem estar emparelhados).

Discagem por voz

- Pressione rapidamente o botão CHAMAR para ativar o Comando de voz. Para obter os melhores resultados, grave a identificação de discagem por voz no fone de ouvido.
OBSERVAÇÃO: se o aparelho não oferecer suporte à discagem por voz, essa ação pode ativar a rediscagem do último número.

Rediscagem do último número

- Pressione e segure botão CHAMAR por 1 segundo para ativar a Rediscagem do último número. O fone de ouvido emitirá um bipe e ligará para o último número discado.

Finalizar uma chamada

- Pressione rapidamente o botão CHAMAR.

Chamada em espera

- Para atender uma segunda chamada sem encerrar a primeira, pressione o botão CHAMAR por 1 segundo. Pressione o botão CHAMAR por 1 segundo para retornar à chamada original.
- Pressione rapidamente o botão CHAMAR para encerrar ambas as chamadas ao mesmo tempo.

Rejeitar uma chamada

- Ative a rejeição de chamada pressionando o botão CHAMAR por 2 segundos quando o aparelho tocar.
 - * Essas funções só poderão ser usadas se forem suportadas pelo aparelho. Para obter mais informações sobre como usar esses recursos, consulte o manual do usuário.

Microfone mudo

- Deslize o botão VOLUME para a posição + e o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição VOLTAR simultaneamente por 1 segundo para ativar/desativar o microfone mudo durante a conversa.
* Precaução: para sua segurança, não opere com o microfone mudo enquanto dirige.

Controle de volume

- Deslize o botão seletor de VOLUME para a posição + ou - para ajustar o volume do alto-falante.
- Há 16 níveis de volume para o alto-falante no modo Viva-voz.
- Há 16 níveis de volume para o alto-falante no modo Transmissão de áudio.
- Para prevenir a perda de audição causada por ouvir músicas por longos períodos, o HBS-900 emitirá um bipe longo ou dois bipes quando você utilizar os 6 níveis superiores de volume.

Controle de vibração

- Para ativar ou desativar a função Vibrar, deslize o botão VOLUME para a posição + por 2 segundos. Você ouvirá "Vibrar ligado" ou "Vibrar desligado" quando estiver ativado ou desativado.
- Quando o HBS-900 estiver definido com a vibração desligada, o fone de ouvido não vibrará ao receber uma chamada ou quando estiver fora de alcance.
- Ao desligar e ligar novamente a unidade, a funcionalidade de vibração será ativada.

Transmissão de áudio

Reproduzir

- Pressione brevemente o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR.

Pausa

- Enquanto reproduz música, pressione rapidamente o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR.

Parar

- Enquanto reproduz música, pressione e segure o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR por 1 segundo.

Próxima música

- Deslize brevemente o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição AVANÇAR.

Música anterior

- Deslize brevemente o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição VOLTAR.

Avanço rápido

- Deslize e segure o botão VOLTAR/AVANÇAR na posição AVANÇAR.

Retrocesso

- Deslize e segure o botão VOLTAR/AVANÇAR na posição VOLTAR.

Equalizador

- Enquanto reproduz música, pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR duas vezes para alternar entre Aumento do grave (padrão), Normal e Aumento do agudo.
- O grave que sai dos alto-falantes pode variar como resultado do tamanho do protetor auricular em uso.

Qualcomm® aptX™ audio

- O LG HBS-900 é alimentado pelo áudio Qualcomm aptX. Áudio Qualcomm aptX é uma tecnologia sem fio Bluetooth que oferece áudio mais limpo para ouvir música e assistir a filmes.
- O áudio Qualcomm aptX é ativado automaticamente quando um celular ou dispositivo de áudio oferece suporte a ele.

Leitor de SMS

O fone de ouvido *Bluetooth* do HBS-900 suporta leitura de SMS em dispositivos baseados em Android™.

No Google Play™, procure o aplicativo LG Tone & Talk™ e instale-o no dispositivo para usar essa função.

* O código QR exibido aqui ajuda a fazer download do aplicativo LG Tone & Talk™ no Google Play. Google Play é uma marca registrada da Google, Inc.



Tone & Talk™

Função	Ação
Alerta de hora atual	Deslize o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição AVANÇAR por 1 segundo.
Ler SMS ou MMS mais recente	Deslize o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição VOLTAR por 1 segundo.
Discagem direta	Pressione o botão CHAMAR duas vezes (selecione Discagem direta e defina o número do telefone no menu Discagem rápida de Tone & Talk™).

Chamada favorita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão CHAMAR duas vezes. 2. Selecione o nome para ligar deslizando o botão VOLTAR/AVANÇAR por 1 segundo. 3. Pressione o botão CHAMAR duas vezes para fazer a chamada (selecione Chamada favorita e defina o número do telefone no menu Discagem rápida de Tone & Talk™).
Discagem usando o Histórico de chamadas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão CHAMAR duas vezes. 2. Selecione o nome para ligar deslizando o botão VOLTAR/AVANÇAR por 1 segundo. 3. Pressione o botão CHAMAR duas vezes para fazer a chamada (selecione Histórico de chamadas e defina o número do telefone no menu Discagem rápida de Tone & Talk™).

Sumário das funções dos botões

Função	Status do HBS-900	Ação
Ligar	Desligar	Deslize o botão Ligar/Desligar para a posição LIGAR.
Desligar	Ligar	Deslize o botão Ligar/Desligar para a posição DESLIGAR.
Aumentar volume	Ativação de conversa/música	Deslize o botão VOLUME para a posição +.
Diminuir volume	Ativação de conversa/música	Deslize o botão VOLUME para a posição -.
Transferir uma chamada	Conversando	Pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR duas vezes.
Atender a uma chamada	Tocando	Pressione rapidamente o botão CHAMAR.
Parar alerta vibratório de chamada recebida	Tocando	Deslize brevemente o botão VOLUME para a posição -.
Ativar/desativar vibração	Inativo	Deslize o botão VOLUME para a posição + por 2 segundos.
Finalizar uma chamada	Conversando	Pressione rapidamente o botão CHAMAR.
Chamada em espera	Conversando	Pressione o botão CHAMAR por 1 segundo.

Rediscagem do último número	Inativo	Pressione o botão CHAMAR por 1 segundo.
Discagem por voz (o telefone deve ser compatível)	Inativo	Pressione o botão CHAMAR por 1 segundo.
Rejeitar chamada	Tocando	Pressione o botão CHAMAR por 2 segundos.
Ativar/desativar microfone mudo	Conversando	Deslize o botão VOLUME para a posição + e o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição VOLTAR simultaneamente por 1 segundo.
Modo de emparelhamento (manual)	Desligar	Pressione o botão CHAMAR e deslize o botão Ligar/Desligar para a posição LIGAR simultaneamente por 2 segundos.
Verificação de status da bateria	Inativo	Deslize o botão VOLUME para a posição - por 1 segundo.
Reproduzir	Ligar	Pressione brevemente o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR.
Pausa	Música ligada	Pressione brevemente o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR.
Parar	Música ligada	Pressione e segure o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR por 1 segundo.
Próxima música	Música ligada	Deslize brevemente o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição AVANÇAR.
Música anterior	Música ligada	Deslize brevemente o botão VOLTAR/AVANÇAR para a posição VOLTAR.
Avanço rápido	Música ligada	Deslize e segure o botão VOLTAR/AVANÇAR na posição AVANÇAR.
Retocesso	Música ligada	Deslize e segure o botão VOLTAR/AVANÇAR na posição VOLTAR.
Configurações do equalizador	Música ligada	Pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR/PARAR duas vezes.


Indicador LED

Função	Status do HBS-900	Ação
Operação	Ligar	A luz LED azul pisca 4 vezes.
	Desligar	A luz LED azul pisca 4 vezes e se apaga.
	Modo de emparelhamento	A luz LED azul permanece acesa.
	Perfil fone de ouvido/ viva-voz conectado	A luz LED azul pisca 1 vez a cada 5 segundos.
	Chamada conectada	A luz LED azul pisca 1 vez a cada 5 segundos.
Carregamento	Carregamento	A luz de LED vermelha permanece acesa e muda para violeta quando no mínimo 80% da bateria estiver carregada.
	Carga completa	A luz LED azul permanece acesa.

Solução de problemas

Problema	Possível problema	Resolução
Não liga	Verifique se a bateria do HBS-900 está totalmente carregada.	Carregue a bateria.
Não é possível se comunicar com o fone de ouvido LG HBS-900 com <i>Bluetooth</i>	Verifique se o aparelho oferece suporte aos perfis <i>Bluetooth</i> fone de ouvido ou viva-voz.	Determine se o seu aparelho oferece suporte aos perfis <i>Bluetooth</i> fone de ouvido ou viva-voz.
	Verifique se a bateria do HBS-900 está fraca.	Carregue a bateria.
Não é possível emparelhar o HBS-900 com o dispositivo <i>Bluetooth</i>	Verifique e certifique-se de que o fone de ouvido está ligado.	Deslize o botão Ligar/Desligar para a posição LIGAR para ligar o fone de ouvido.
	Verifique e certifique-se de que o fone de ouvido está no modo de emparelhamento.	Com o aparelho desligado, pressione o botão CHAMAR e deslize o botão Ligar/Desligar para a posição LIGAR ao mesmo tempo por 1 segundo para colocar o fone de ouvido manualmente no modo de Emparelhamento manual.
Som baixo (alto-falante)	Verifique o volume do alto-falante.	Aumente o nível de volume.

Especificação

Item	Descrição
Especificação do <i>Bluetooth</i>	3,0 (Perfis Fone de ouvido/Viva-voz/A2DP)
Bateria	Bateria de Polímero de íon de lítio 3,7 V/220 mAh
Tempo de conversação	Até 17 horas
Tempo de reprodução de música	Até 14 horas
Tempo de espera	Até 550 horas
Tempo de carregamento	Menos de 2 horas
Potência de entrada nominal	4,75 - 5,6 V  400 mA
Temperatura operacional	14 °F - 140 °F (-10 °C - 60 °C)
Dimensões/peso	155 mm (L) x 178 mm (C) x 15 mm (A) / 54 g

Precauções de segurança

CUIDADO

Não desmonte, modifique nem conserte o produto de forma arbitrária.

Não coloque o equipamento próximo a calor excessivo ou materiais inflamáveis.

Não substitua a bateria arbitrariamente, pois ela pode explodir.

O produto pode ser danificado se o carregador for incompatível.

Certifique-se de que nenhum bebê ou criança engula um ímã ou um pequeno componente do produto.

Se você usa um dispositivo médico implantado, consulte um médico antes de usar o produto.

Não dobre o cabo do fone de ouvido com força excessiva.

Para sua segurança, não remova a bateria que acompanha o produto.

A bateria de polímero de íon de lítio é um componente perigoso que pode causar ferimentos.

A substituição da bateria por um profissional não qualificado pode causar danos ao dispositivo.

Não substitua a bateria por conta própria. A bateria pode ser danificada, o que pode causar superaquecimento e ferimentos. A bateria deve ser substituída por um prestador de serviços autorizado. A bateria deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico.

AVISO

Não deixe o produto cair de lugares altos.

Verifique se não há contato de água, álcool e benzeno com o produto.

Não coloque o produto em um local empoeirado.

Não coloque objetos pesados sobre o produto.

Este produto não é à prova de água. Evite umidade e água.

NOTA

Se o produto for exposto a transpiração excessiva, limpe o produto.

Mantenha a almofada do auricular sempre limpa.

Declaração de confirmação

AVISO DA FCC AOS USUÁRIOS:

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 das normas da FCC.

Sua operação está sujeita a estas duas condições:

- (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa resultar em operação indesejada.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante (ou parte responsável) quanto às questões de conformidade poderão invalidar a autoridade de o usuário operar o equipamento.

Estatuto parte FCC 15.105

Este equipamento foi testado e encontra-se nos padrões de conformidade dos limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC.

Esses limites são criados para oferecer proteção suficiente contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio.

No entanto, não há garantia de que tais interferências não irão ocorrer em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção dos sinais de rádio e televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir tais interferências adotando uma ou mais das medidas que seguem:

- Redirecione ou recoloque a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente da outra à qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Para atender aos requisitos de conformidade da FCC relacionados à exposição a radiofrequências, não é permitido fazer qualquer modificação na antena ou no dispositivo. Modificações na antena ou no dispositivo poderão forçar o dispositivo a violar os requisitos de exposição a radiofrequências e invalidar a autoridade de o usuário operar o dispositivo.

Bluetooth® é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. no mundo.

Qualcomm® aptX™ audio é um produto da Qualcomm Technologies International, Ltd.



FCC ID: BEJHBS900

IFT : RCPLGHB15-1757

Informações adicionais

1. Exposição a radiofrequências

Este Fone de ouvido estéreo HBS-900 com *Bluetooth* é um transmissor e receptor de rádio. Quando em operação, ele se comunica com dispositivos móveis equipados com *Bluetooth* mediante a recepção e transmissão de campos eletromagnéticos (micro-ondas) de radiofrequência (RF) na faixa de 2,4 a 2,4835 GHz. Seu fone de ouvido com *Bluetooth* foi criado para operar em conformidade com as diretrizes e limitações de exposição a radiofrequências estabelecidas por autoridades locais e órgãos de saúde internacionais quando utilizado com dispositivos da LG Electronics compatíveis.

2. Ambiente potencialmente explosivo

Desligue o dispositivo eletrônico quando estiver em uma área caracterizada como ambiente com risco de explosões. Embora seja raro, seu dispositivo eletrônico poderá gerar faíscas. Em áreas desse tipo, as faíscas poderão provocar explosões ou incêndios e causar ferimentos corporais ou até mesmo a morte. Normalmente, mas nem sempre, áreas com ambientes potencialmente explosivos são claramente identificadas.

3. Chamadas de emergência

IMPORTANTE!

Este fone de ouvido com *Bluetooth* e o dispositivo eletrônico a ele conectado operam por meio de sinais de rádio, redes celulares e linhas fixas, além de funções programadas pelo usuário, que não podem garantir uma conexão em todas as situações. Portanto, jamais dependa exclusivamente de dispositivos eletrônicos para realizar comunicações essenciais (como, por exemplo, emergências médicas). Lembre-se de que para fazer ou receber chamadas, o fone de ouvido e o dispositivo

eletrônico a ele conectado devem estar ligados e dentro de uma área de serviço com intensidade de sinal móvel adequada. Talvez não seja possível fazer chamadas de emergência em todas as redes de celular ou quando determinados recursos do telefone e/ou serviços da rede estiverem em uso. Consulte o provedor de serviços local.

4. Informações sobre a bateria

Baterias recarregáveis terão vida útil longa se tratadas corretamente. Baterias novas ou não utilizadas por longos períodos de tempo poderão ter sua capacidade reduzida nas primeiras vezes em que forem utilizadas. Não exponha a bateria a temperaturas extremas, nunca acima de +60°C (+140°F) ou abaixo de -10°C (+14°F). Para desfrutar de sua capacidade máxima, utilize a bateria na temperatura ambiente. Baterias utilizadas em baixas temperaturas terão sua capacidade reduzida. O carregamento da bateria só é possível em temperaturas entre +10°C (+50°F) e +45°C (+113°F).

5. Reciclagem da bateria do seu fone de ouvido com *Bluetooth*

A bateria do seu fone de ouvido com *Bluetooth* deve ser descartada apropriadamente e nunca jogada em lixos da cidade. O parceiro de serviços LG Electronics designado para efetuar a remoção fará o descarte de acordo com os regulamentos locais.



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

6. Condições (Exceto México e Argentina)

- A garantia é válida apenas se o recibo original emitido pelo revendedor ao comprador original, especificando a data de aquisição e o número de série, for apresentado com o produto a ser reparado ou substituído. A LG Electronics reserva-se o direito de recusar serviços de garantia caso essas informações sejam removidas ou alteradas após a aquisição original do produto junto ao revendedor.
- Na eventualidade de a LG Electronics reparar ou substituir o produto, a garantia do produto reparado ou substituído será válida pelo tempo restante do período de garantia original ou por 90 (noventa) dias contados da data do reparo, dos dois o maior. Reparos ou substituições poderão implicar na utilização de unidades reconcondicionadas funcionalmente equivalentes. Peças ou componentes substituídos serão de propriedade da LG Electronics.
- Esta garantia não cobre quaisquer falhas do produto resultantes de desgaste natural ou má utilização, incluindo, mas não se limitando a, o uso de maneira contrária à normal ou costumeira, conforme estabelecido nas instruções para uso e manutenção do produto. Da mesma forma, esta garantia não cobre quaisquer falhas do produto resultantes de acidente, modificação ou adaptação, como ações de força maior ou danos causados por líquidos.
- Esta garantia não cobre falhas do produto resultantes de manutenções, modificações ou consertos inadequados executados por pessoal não autorizado pela LG Electronics. O manuseio de qualquer um dos lacres do produto invalidará a garantia.
- NÃO OFERECEMOS QUALQUER OUTRA GARANTIA, SEJA VERBAL OU ESCRITA, ALÉM DA GARANTIA IMPRESSA NESTE DOCUMENTO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, AS QUAIS ESTÃO SUJEITAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. EM NENHUMA HIPÓTESE A LG ELECTRONICS OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM DE QUE NATUREZA FOR, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À, PERDA DE LUCROS OU PREJUÍZOS COMERCIAIS, DENTRO DO RIGOR MÁXIMO EM QUE TAIS DANOS POSSAM SER ISENTADOS PELA LEI.
- Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais ou a limitação da duração de garantias implícitas, portanto as limitações ou exclusões supramencionadas podem não se aplicar ao seu caso. A garantia oferecida não afeta os direitos estatutários do consumidor, nos termos da legislação aplicável em vigor na localidade, nem os direitos do consumidor em relação ao revendedor resultantes do contrato de vendas/aquisição.

Garantia limitada (Exceto México e Argentina)

Sujeita às condições desta garantia limitada, a LG Electronics garante que, à época da aquisição original pelo comprador e por um período subsequente de 1 (um) ano, este produto não apresenta defeitos de design, material ou de fabricação. Caso seja necessário executar serviços de garantia, devolva o produto ao revendedor que efetuou a venda ou entre em contato com o centro de contato da LG Electronics mais próximo para obter informações adicionais.

RESOLUÇÃO 242/2000 - ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.”

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

Informações importantes sobre segurança

Evite danos à audição

O uso de fones de ouvido em volume muito alto poderá resultar na perda permanente da audição.

Ajuste o volume para um nível seguro. Com o passar do tempo, você poderá aumentar o som para um volume aparentemente normal, mas que pode ser prejudicial à audição.

Se estiver ouvindo apitos nos ouvidos ou a fala abafada, pare de usar os fones e faça um exame de audição. Quanto maior o volume, menor tempo haverá antes que sua audição possa ser afetada.

Especialistas no assunto sugerem o seguinte para proteger sua audição:

- Limite o tempo de duração em que os fones de ouvido são usados em volume alto.
- Evite aumentar o volume para anular o som originário de ambientes barulhentos.
- Diminua o volume se não puder ouvir as pessoas falando perto de você.



Usando fones de ouvido com segurança

Usar fones de ouvido para ouvir música enquanto dirige um veículo é uma prática não recomendada e ilegal em algumas regiões.

Dirija com cuidado e atenção. Pare de usar este dispositivo se perceber que ele o atrapalha ou causa distração ao dirigir qualquer tipo de veículo ou executar atividades para as quais é necessário dispensar total atenção.



Anatel: 2802-14-1003