



用户手册

# NOTEBOOK

---

使用产品前请阅读使用说明。

保留备用。

为安全方便使用本产品，请在使用前阅读本用户手册。



MFL05844109

[www.lg.com](http://www.lg.com)

© 2026 乐金电子（中国）有限公司版权所有

## 内容

重要的安全注意事项.....	1
使用产品之前的注意事项.....	3
检查部件.....	3
连接并启动 PC.....	4
关闭系统/关机.....	4
技术支持前检查表.....	4
附录.....	5
开源软件提示信息.....	5

## 重要的安全注意事项

检查以下“重要的安全注意事项”，预防意外危险或损坏事故。  
“重要安全注意事项”分为“警告”和“注意”。

**⚠ 警告：**不遵守此说明可能会导致严重的身体伤害或致命伤害。

**⚠ 注意：**不遵守此说明可能会对身体造成轻微伤害或对机器造成轻微损坏。

### ✔ 备注

- 如需关于安全注意事项的更多信息，请参阅 LG Easy Guide / LG Troubleshooting (或 LG PC Manuals)。

## 电脑清洁指南

清洁电脑时，请使用专用清洁剂。

在干净的超细纤维布上喷洒少量专用清洁剂，擦拭产品的外表面，确保产品完全干燥后方可再次使用。


### ⚠ 警告

- 如果在湿漉情况下使用PC，可能发生电击或火灾。





## 使用产品时

### 警告

	<p>请使用 LG Electronics Inc. 授权并认可的电池。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 否则可能导致爆炸或火灾。</li> </ul>		<p>避免电池受热。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 否则可能导致爆炸或火灾。</li> </ul>
	<p>切勿在温度高于 60° C 或湿度较高（车内或浴室）的地方存放电池。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 否则可能导致爆炸或火灾。</li> </ul>		<p>如果发现电池漏液或闻到异味，请联系当地客服中心。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 否则可能导致爆炸或火灾。</li> </ul>
	<p>切勿将本产品放在地毯、毛毯或床上。切勿将适配器置于毛毯下。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品和适配器可能由于内部温度上升而发生故障、引起火灾或灼伤用户。</li> </ul>		<p>防止电池接触到任何金属物体，如汽车点火开关或纸夹。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 否则电池可能受损，电池过热会导致火灾或烧伤。</li> </ul>
	<p>切勿将开启的产品长时间或频繁地留在书包等通风不良的空间中。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 电池可能过热并引起火灾。</li> </ul>		<p>仅使用提供的设备对电池进行充电。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 否则，电池可能受损或导致火灾。</li> </ul>



## 电池使用指南

	<p>如果您长时间不使用 PC，请保持 50% 的电量，以延长电池的使用寿命。</p>	 <p>使用 My gram (或 LG Smart Assistant) 的延长电池寿命功能。您可以将电池充电量限制为最大充电量的 80%，以延长其使用寿命。</p>
	<p>要延长电池寿命，可将电池使用一段时间后再次充电，而不要一直让电池完全充满。</p>	 <p>如果长时间不使用本产品并且电池完全放电，电池的使用寿命可能会缩短。</p>

### 3 使用产品之前的注意事项

#### 备注

- 本产品包含一个内建电池组。购买电脑后，第一次使用之前，请务必将电池组充足电。
  - 电池为易耗品，因此长时间使用电池后，它的续航时间会不如之前。
  - 内置电池不可随意拆卸或更换。拆卸会导致保修失效。
  - 如果需要拆卸或更换电池，请联系指定的客服中心。
  - 我们拆卸或更换电池会收取费用。
  - 为了安全使用产品，当监测到电池容量过度减少时，可能会调整充电程度或阻止产品充电。由于电池为消耗品，如果使用时间明显缩短，请更换电池。

## 使用产品之前的注意事项

内建固态硬盘（SSD）发生任何故障可能导致存储数据丢失。您必须将所有重要的用户数据备份到外部存储设备（USB HDD、内存卡等）。

如果在系统完全载入前关闭系统，可能无法正确关闭本产品。请在系统完全载入后关闭。（完全载入系统需要一或两分钟，具体时间可能因条件不同而异。）

部分细节可能因 PC 型号和软件版本而异。

为了方便用户使用，LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）以电子手册形式提供。

有关如何使用 PC 的更多信息，请参阅 LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）。

在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）并运行。

#### 备注

- 我们建议使用 PC 时最好连接网络，以保持 LG Easy Guide / LG Troubleshooting（或 LG PC Manuals）为最新版本。

## 检查部件

- PC主机
- 用户手册
- 适配器
- 电源线<sup>1</sup>

- 1 至于电源线，我们提供普通电源线或 USB-C® 电源线。USB-C® 电源线只支持充电和 USB 2.0 规格。



#### 注意

- 请勿将电源线用于充电以外的用途。



#### 备注

- 根据型号，可能会提供附加部件（LAN 适配器、HDMI 适配器等）。

## 连接并启动 PC


- 1 将适配器连接到 PC 的充电端口。

### 备注

- 将 PC 随附的适配器连接至兼容的充电端口。



- 2 按下电源按钮可开启 PC。



### 注意

- 除了 PC 随附的适配器，切勿使用其他适配器。

## 关闭系统/关机

按 [■] 键或 [Ctrl] + [Esc] 组合键显示“开始”菜单。


- 按下开始按钮 [■/■] > 电源按钮 [⏻], 选择 [关机]。

## 技术支持前检查表

### 故障诊断

如果在使用产品时出现以下现象，请再次检查。可能并非故障。

现象	原因和解决方案
无法开机。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查是否已连接电源线。</li> <li>• 拔下并重新插上电源线后，按产品的电源按钮。</li> <li>• 如果重新连接电源线后电源仍未接通，请拔下适配器并按住电源按钮，至少保持 20 秒钟，以重置系统。（即使出现错误检测屏幕或电源关闭，也不要松开按钮。）</li> </ul>

现象	原因和解决方案
系统在使用过程中停止或无法正确关闭。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拔下适配器，按下电源按钮，保持约 20 秒钟，以重置系统。（即使出现错误检测屏幕或电源关闭，也不要松开按钮。）</li> <li>- 注意：未保存的数据可能会丢失。在 PC 使用过程中按电源按钮可能导致存储设备受损或系统错误。</li> </ul>
未连接无线网络。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果已开启飞行模式，请设置为[关]。单击任务栏右侧的 Wi-Fi  图标，检查 AP 是否显示正确。</li> <li>• 您可能无法访问安全无线网络。请联系无线网络管理员。</li> <li>• 重新安装无线网络驱动程序。</li> </ul>
我想重新安装驱动程序。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在 Windows 任务栏的搜索窗口中搜索并运行 [应用和功能] 或 [安装的应用] 后，删除您想重新安装的驱动程序。</li> <li>• 在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 [LG Update &amp; Renew (或 LG Update &amp; Recovery, LG Update)] 并运行。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- LG Update &amp; Renew: 通过 [更新] 菜单重新安装驱动程序。</li> <li>- LG Update &amp; Recovery (或 LG Update): 通过 [必需更新] 或 [更新列表] 菜单重新安装驱动程序。</li> </ul> </li> <li>一些不提供恢复功能的型号，会提供 LG Update 功能。</li> </ul>

现象	原因和解决方案
在使用电池模式时屏幕亮度发生变化。 (AMD 型号)	<p>这款产品具有 Vari-Bright™ 功能，可以根据用户所处环境调整屏幕亮度，可以延长电池续航时间。</p> <p>如果不想使用 Vari-Bright™ 功能，请按照以下说明更改设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在 Windows 任务栏的搜索窗口，搜索 [AMD Software] 并运行。</li> <li>• 关闭功能或更改 [游戏] &gt; [显示器] 选项卡 [Vari-Bright] 中的设置。</li> <li>- 当连接到互联网时，会自动安装 [AMD Software] 应用程序。应用名称和设置屏幕可能会因显卡驱动版本而异。</li> </ul>

## 附录

### 开源软件提示信息

如需根据 GPL、LGPL、MPL 和其他有义务公开本产品中所包含之源代码的开源证书获取源代码，并读取所有提及的许可条款、版权声明和其他相关文档，请访问 <https://opensource.lge.com>。

LG 电子也可以 CD-ROM 的形式为您提供源代码，仅收取执行配发的费用（如介质费用、运输费和手续费），如有需要，发配件申请，邮箱：[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。

该报价自本产品发货之日起三年内对本信息的任何接收者均有效。



注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。

“\*”表示为可选件, 部品依据不同产品和型号

所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。

该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。



产品  
附件



电池: 仅适用于可充电电池


CMIIT ID 用产品铭牌方式标识





合格证

本产品经检验合格,  
准予出厂。

请扫描二维码获取保修卡内容。









MFL05844109