

SIMPLE MANUAL

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
RL3




www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Top / Front Panel



- 1** Display window
- 2** (Standby)
Turns the power on or off.
- 3** (Skip/Search)
 - Skips backward or forward.
 - Searches for a section within a file.
 - Selects the radio stations. **(Play/Pause)**
 - Starts or pauses playback.
 - Selects stereo/mono (DUAL mode only).**+/-**
Adjusts speaker volume.
- 4** **F (Function) / DUAL**
 - Selects the function and input source.
 - Press and hold to connects two speakers for DUAL mode in WIRELESS PARTY LINK.

! When two RL3 are connected via WIRELESS PARTY LINK, only MP3, OGG and WMA files can be played in USB mode. Lossless Audio Codec [FLAC, M4A(ALAC), WAV] files are skipped automatically.

Side / Rear Panel



- 1** **AUX IN 1**
Connect a portable device.
- 2** **USB Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 3** **FM ANTENNA**
- 4** **AUX IN 2 (L/R)**
Connect an auxiliary device.
- 5** **POWER IN**


Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 235 mm x 962 mm x 250 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	130 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery



Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

MANUAL DE USUARIO

Sistema de altavoz de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO
RL3



ESPAÑOL




Panel superior / frontal



- 1** Ventana de pantalla
- 2** (Espera)
Enciende o apaga.
- 3** (Saltar/Buscar)
 - Avanza o retrocede rápidamente.
 - Busca una sección dentro de un archivo.
 - Selecciona las emisoras de radio. (Reproducir/Pausa)
 - Inicia o pausa la reproducción.
 - Selecciona Estéreo/Mono (Sólo modo DUAL).**+/-**
Ajusta el volumen del altavoz.
- 4** **F** (Función) / **DUAL**
 - Selecciona la función y la fuente de entrada.
 - Mantenga presionado a fin de conectar dos altavoces para el modo DUAL en WIRELESS PARTY LINK.

! Cuando dos RL3 son conectados mediante WIRELESS PARTY LINK, sólo los archivos MP3, OGG y WMA pueden ser reproducidos en modo USB.
Los códecs audio sin pérdida [FLAC, M4A(ALAC), WAV] son automáticamente saltados.

Panel lateral / trasero



- 1** **AUX IN 1**
Conecte un dispositivo portátil.
- 2** Puerto USB
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.
- 3** **FM ANTENNA**
- 4** **AUX IN 2 (L/R)**
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 5** **POWER IN**


Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 235 mm x 962 mm x 250 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	130 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sustitución de la pila



Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>