

LG xboom Buds

Auricolari LG Wireless Bluetooth®

Manuale utente

Per la sicurezza e il corretto impiego,
leggere il manuale d'uso
prima di utilizzare il prodotto.

BUDS

Elementi del prodotto

- 3** Custodia di ricarica
- 4** Auricolari

Connessione con il Bluetooth

- 5** Connessione degli auricolari a uno smartphone tramite Bluetooth
- 6** Connessioni multiple
- 6** Riconnessione automatica

Ascolto con gli auricolari

- 7** Indossare gli auricolari
- 8** Sostituzione dei ganci auricolari
- 10** Ascolto di musica
- 11** Ricezione delle chiamate
- 12** Ascolto dei suoni dell'ambiente/
Cancellazione attiva del rumore (ANC)

Ricarica

- 14** Ricarica tramite cavo
- 15** Controllo dello stato della batteria

Connessione all'app Bluetooth

- 17** Connessione dell'app LG xboom Buds
- 18** Ascolto di una trasmissione Auracast™
- 19** Connessione di LG Gram e degli auricolari

Guida alla pulizia del prodotto

- 20** Come pulire i gommini auricolari

Precauzioni per la sicurezza

- 21** Avvertenze e avvisi per la sicurezza
- 22** Precauzioni durante l'uso del prodotto
- 23** Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Verifiche da eseguire prima di segnalare un malfunzionamento

- 24** Risoluzione dei problemi

Appendice


- 25** Specifiche del prodotto

Informazioni sulla sicurezza

- 26** Prevenzione della perdita di udito
- 26** Informazioni aggiuntive
- 26** Esposizione alle frequenze radio
- 27** Precauzioni per la connessione Bluetooth
- 27** Informazioni sulla batteria

Elementi del prodotto

| Custodia di ricarica




- (A) Terminali di ricarica degli auricolari: È possibile ricaricare gli auricolari inserendoli nella custodia di ricarica.
- (B) Porta di ricarica della custodia: È possibile collegare il cavo di ricarica USB Type-C™ a una fonte di alimentazione USB adeguata, quindi collegarlo alla porta di ricarica della custodia per caricarla.
- (C) Indicatore di stato della batteria: È possibile controllare lo stato della batteria degli auricolari o della custodia di ricarica.

✓ Nota

- Il cavo di ricarica USB Type-C™ non è fornito con il prodotto.
-

Auricolari



- (A) Ganci auricolari
- (B) Rete dell'altoparlante (microfono)
- (C) Touchpad
- (D) Microfono
- (E) Terminali di ricarica degli auricolari


✓ Nota

- Fare attenzione che sui terminali di ricarica degli auricolari non siano presenti sostanze estranee.

Connessione con il Bluetooth

Connessione degli auricolari a uno smartphone tramite Bluetooth

- 1 Attivare la funzione Bluetooth® dello smartphone o del dispositivo che si desidera connettere.
- 2 Aprire il coperchio con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica. L'indicatore di stato della batteria sul lato anteriore lampeggia in blu. Se l'indicatore di stato della batteria non lampeggia in blu, oppure se si desidera connettere un dispositivo diverso da quello già connesso, toccare e tenere premuto il touchpad dell'auricolare sinistro o destro per 3-5 secondi.



- 3 Quando nella parte inferiore dello schermo dello smartphone appare il pop-up di abbinamento rapido, toccare il pop-up per stabilire la connessione.
 - Supporta solo Android™ 6.0 o versioni successive, e sono richieste le impostazioni di Bluetooth® e informazioni sulla posizione del dispositivo mobile.
- 4 Se il pop-up di connessione non appare, selezionare e connettere [xboom Buds] nel menu Bluetooth® dello smartphone. (Per gli utenti con iOS o Android™ 5.0 o versioni precedenti)
 - Se il nome del modello degli auricolari viene visualizzato in modo anomalo sul dispositivo Android, modificare il nome del modello nel menu Bluetooth® delle impostazioni del dispositivo connesso.
 - Il nome del modello è BUDS, ma quando connesso tramite Bluetooth, su smartphone e app viene visualizzato come nome del modello rappresentativo xboom Buds.

✓ Nota

- Per stabilire la connessione con un altro dispositivo, ripetere nuovamente le procedure descritte sopra.

Connessioni multiple

Se si usa l'app LG xboom Buds, è possibile connettere e usare due dispositivi contemporaneamente, come ad esempio uno smartphone e un PC.

- 1 Attivare Multi-Point & Multi-Pairing nell'app LG xboom Buds app.
- 2 Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica ed eseguire le procedure di connessione allo stesso modo.
- 3 È possibile usare la funzione di connessione multipla in modo più comodo nelle impostazioni dettagliate di Multi-Point & Multi-Pairing.

✓ Nota

- In alcuni lettori multimediali, l'audio potrebbe non cambiare automaticamente quando viene riprodotto un contenuto.
 - Se si desidera connettere un nuovo dispositivo mentre ne sono connessi due, è possibile farlo scollegando un dispositivo e quindi ricollegandolo.
-

Riconnessione automatica

Se si apre la custodia di ricarica degli auricolari, questi si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo connesso e utilizzato. (Se non è possibile trovare il dispositivo, passa alla modalità collegabile.)

Se la riconnessione automatica non viene eseguita, cercare gli auricolari sul dispositivo da connettere e connetterli manualmente.


Ascolto con gli auricolari

I Indossare gli auricolari

- 1 Rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica spingendo l'interno degli auricolari verso l'esterno, quindi inserirli nell'orecchio per una tenuta ottimale.

✓ Nota


- Se si utilizzano cuscinetti in gel delle dimensioni adatte alle proprie orecchie, si possono migliorare le prestazioni della cancellazione attiva del rumore (ANC). È quindi possibile ascoltare la musica con una ricca qualità audio.



- 2 Se si indossano auricolari correttamente, si può sentire il suono di rilevamento dell'utilizzo.




* Per sostituire il gommino auricolare, allineare la forma del foro del gommino auricolare con la sporgenza degli auricolari e fissarlo.



Sostituzione dei ganci auricolari

Sostituzione dei ganci auricolari grandi

- 1** Afferrare l'estremità dell'ala dei ganci dagli auricolari e staccarli.



- 2** Inserire gli auricolari con la parte larga dei ganci rivolta in avanti. Afferrare l'ala dei ganci auricolari e ruotarla un poco alla volta allineando il foro dei ganci con la sporgenza degli auricolari.



Sostituzione dei ganci auricolari piccoli


- 1 Applicare una leggera pressione con l'unghia per separare i ganci dagli auricolari.



- 2 Inserire gli auricolari con la parte larga dei ganci rivolta in avanti. Ruotare leggermente i ganci auricolari con il dito per allineare il foro sui ganci con la sporgenza sugli auricolari.




* Controllare i simboli L (sinistra) o R (destra) sugli auricolari o sui ganci, quindi riposizionare questi ultimi posizionandoli nella stessa direzione degli auricolari.



*Fare attenzione a non tirare i ganci con troppa forza, poiché si potrebbero danneggiare.

Ascolto di musica




Modalità d'uso	Funzione
 : Toccare una volta	Riproduzione/Arresto
 : Toccare due volte	Riduzione del volume (toccare a sinistra) Aumento del volume (toccare a destra)
 : Toccare tre volte	Riproduci il brano precedente (toccare a sinistra) Riproduzione del brano successivo (toccare a destra)

✓ Nota

- È possibile modificare la modalità di utilizzo dell'ascolto della musica nelle impostazioni della funzione dell'app LG xboom Buds.

Ricezione delle chiamate




Modalità d'uso	Funzione
 : Toccare una volta	Rispondere alla chiamata
 : Toccare due volte	Terminare la chiamata
 : Toccare e tenere premuto	Rifiutare la chiamata

✓ Nota

- Quando si effettua una chiamata dallo smartphone, questa viene connessa automaticamente alla cuffia.
- Toccando una volta l'auricolare sinistro o destro, la chiamata corrente passa allo stato di standby ed è possibile ricevere una chiamata in arrivo durante una chiamata. Se una chiamata esistente è in attesa, è possibile terminare la chiamata corrente dallo smartphone. (Questa funzione varia a seconda delle impostazioni dello smartphone.)

Ascolto dei suoni dell'ambiente/Cancellazione attiva del rumore (ANC)

Ascolto dei suoni dell'ambiente



Quando la funzione di ascolto del suono ambientale è attivata, è possibile controllare la quantità di suono che si sente intorno a noi.

Cancellazione attiva del rumore (ANC)



La funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) blocca i suoni esterni durante l'uso. Utilizzarla pertanto quando non si vuole essere disturbati mentre si ascolta musica o si guarda un video.

Modalità d'uso	Funzione
 : Toccare e tenere premuto	Cambiare le funzioni tra cancellazione attiva del rumore (ANC) e ascolto dell'audio ambientale


- Le funzioni di ascolto dei suoni dell'ambiente e di cancellazione attiva del rumore (ANC) possono essere impostate nell'app LG xboom Buds.
- Nell'app LG xboom Buds è possibile impostare la modalità di ascolto e la modalità di conversazione.
- Quando si utilizza la funzione di ascolto del suono ambientale o la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), la durata della batteria sarà inferiore rispetto a quando queste funzioni non sono attive.
- La funzione di ascolto dei suoni dell'ambiente o la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) opera quando si è in standby/durante l'ascolto di musica/durante le chiamate.
- Le funzioni di ascolto del suono ambientale o di cancellazione attiva del rumore (ANC) richiedono che entrambi gli auricolari siano indossati per funzionare.
 - ANC sta per Active Noise Cancellation (Cancellazione attiva del rumore).

Attenzione

- Quando è attiva la modalità di ascolto dei suoni dell'ambiente, si potrebbero sentire i suoni dell'ambiente diventare forti all'improvviso. Prestare attenzione alla sicurezza quando si usa la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) all'esterno.

Ricarica

| Ricarica tramite cavo




Se si collega il cavo di ricarica USB Type-C™, lo stato di ricarica viene visualizzato sulla custodia di ricarica.

✓ Nota

- Gli auricolari e la custodia di ricarica vengono caricati contemporaneamente.
- La porta di ricarica della custodia di ricarica non supporta la funzione di alimentazione di altri dispositivi quali smartphone.
- Il cavo di ricarica USB Type-C™ non è fornito con il prodotto.

Controllo dello stato della batteria

Se si apre la custodia di ricarica, viene visualizzato lo stato della batteria degli auricolari.
Quando gli auricolari non sono inseriti, viene visualizzato lo stato della batteria della custodia di ricarica.



Indicatore di stato della batteria	Stato del livello della batteria (caricatore non collegato)
Rosso	Meno del 20 %
Giallo	20 % ~ 80 %
Verde	Più dell'80 %

Indicatore di stato della batteria	Stato di carica (caricatore collegato)
Rosso	Ricarica
Verde	Carica completa

✔ **Nota**

- Se si chiude la custodia di ricarica, viene visualizzato lo stato della batteria della custodia di ricarica.
- Quando la batteria della custodia di ricarica è completamente scarica, non è possibile accendere o spegnere gli auricolari. Ricaricare la custodia di ricarica.

Indicatore di stato della batteria

Stato	Operazione
Modalità di ricerca Bluetooth®	L'indicatore di stato della batteria lampeggia in blu.
Batteria al 20% o meno	L'indicatore di stato della batteria si accende e spegne in rosso.
Batteria al 20% ~ 80%	L'indicatore di stato della batteria si accende e spegne in giallo.
Batteria all'80% o più	L'indicatore di stato della batteria si accende e spegne in verde.
Quando si verifica un errore di ricarica	L'indicatore di stato della batteria lampeggia in rosso.
Durante la ricarica della batteria (caricatore collegato)	L'indicatore di stato della batteria si accende in rosso.
Ricarica della batteria completata (caricatore collegato)	L'indicatore di stato della batteria si accende in verde.

Connessione all'app Bluetooth

| Connessione dell'app LG xboom Buds

- 1** Cercare "LG xboom Buds" in Google Play Store o App Store dallo smartphone, oppure eseguire la scansione del codice QR sotto per installarla.
- 2** Eseguire l'applicazione per utilizzare varie funzioni [Stato della batteria, impostazioni degli avvisi vocali (solo Android), effetto sonoro e funzione "Trova i miei auricolari", ecc.] Supporta solo Android 7.0 o iOS 13 o versioni successive.



<Android>




<iOS>

Ascolto di una trasmissione Auracast™

È possibile ascoltare le trasmissioni in corso intorno a noi con la funzione di trasmissione Auracast™ nell'app LG xboom Buds.

- 1 Aprire l'app LG xboom Buds e selezionare l'ascolto del broadcast Auracast™.
- 2 Selezionare le trasmissioni Auracast™ che si desidera ascoltare dall'elenco di ricerca.
- 3 Una volta connessa la funzione di broadcast Auracast™, è possibile ascoltare le trasmissioni tramite gli auricolari.



Funzione	Descrizione
In riproduzione	È la trasmissione attualmente in riproduzione. • Arresta riproduzione: selezionare questa funzione per arresta la riproduzione. • Riavvia riproduzione: selezionare questa funzione per riavviare la trasmissione
Ascolto di un'altra trasmissione	Oltre alla trasmissione che si sta ascoltando, nell'elenco appariranno anche le trasmissioni disponibili nella propria zona. • Cerca: premere il pulsante per cercare le trasmissioni disponibili per l'ascolto nella zona. • Simbolo di blocco: Compare quando è richiesta la password.

✓ Nota

- Se è richiesta una password, verrà visualizzata la finestra Inserisci password.
- Se si riproduce musica o si eseguono operazioni aggiuntive su un dispositivo connesso durante l'ascolto del broadcast Auracast™, la connessione Auracast™ potrebbe interrompersi.
- A seconda del dispositivo (smartphone, TV, ecc.) che supporta la trasmissione Auracast™, l'audio potrebbe essere sfasato.
- Il grado di sfasamento può variare a seconda del dispositivo che supporta la trasmissione Auracast™.
- Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al manuale utente del dispositivo (smartphone, TV, ecc.) che supporta il broadcast Auracast™.

| Connessione di LG Gram e degli auricolari

- ❶ Aprire il coperchio con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica.
- ❷ L'indicatore di stato blu della batteria sul lato anteriore lampeggia.
 - Se l'indicatore blu dello stato della batteria non lampeggia, toccare e tenere premuto il touchpad dell'auricolare sinistro o destro per 3-5 secondi.
- ❸ Quando sullo schermo del PC appare la finestra pop-up di connessione, fare clic su di essa per connettersi.
- ❹ Una volta completata la connessione, si aprirà l'app LG xboom Buds.
- ❺ Tramite l'app LG xboom Buds, è possibile utilizzare varie funzioni come il controllo dello stato della batteria, il controllo del suono ambientale e ANC e gli effetti sonori.

✓ Nota


- L'app LG xboom Buds è disponibile per LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 e LG Gram rilasciati dopo il 2025.
 - Per alcuni modelli rilasciati nel 2025, verrà resa disponibile in sequenza tramite aggiornamenti futuri.
-

Guida alla pulizia del prodotto

| Come pulire i gommini auricolari

Assicurarsi di pulire periodicamente i gommini auricolari per mantenerli puliti!

Se i gommini auricolari sono ostruiti, il suono o le prestazioni ANC di cancellazione attiva del rumore possono risultare ridotti!



Auricolari

A Griglia dell'altoparlante



Gommino auricolare

- 1** Staccare il gommino auricolare dall'auricolare.
- 2** Eliminare i contaminanti (cerume, sebo, ecc.) dai gommini auricolari.

* Le sostanze estranee possono essere facilmente rimosse lavandole in acqua tiepida e i gommini auricolare possono essere riutilizzati dopo averli asciugati.

- 3** Rimontare il cappuccio di gomma con gli auricolari.

Precauzioni per la sicurezza

I Avvertenze e avvisi per la sicurezza

Le seguenti "Precauzioni per la sicurezza" hanno lo scopo di prevenire pericoli o danni imprevisti, assicurarsi pertanto di leggerle attentamente.

Le Precauzioni per la sicurezza sono suddivise in 'Avvertenza' e 'Attenzione'.

⚠ AVVERTENZA: La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o la morte.

⚠ ATTENZIONE: La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni leggere o danni al prodotto.

- ⚠ Avvertenza**
- Non lasciar cadere il prodotto da altezze elevate.
 - Assicurarsi che il prodotto non entri a contatto con acqua, alcol o benzene.
 - Non conservare il prodotto in luoghi umidi o polverosi.
 - Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.
 - Gli auricolari sottoposti a test in condizioni di laboratorio controllate hanno un indice di protezione IPX4. Resistenti agli struzzi d'acqua. Asciugare prima dell'uso. Non ricaricare se bagnati. La custodia non è stata sottoposta a test per l'indice di protezione IPX4.
-

 Attenzione

- Non smontare, modificare o riparare il prodotto.
 - Non collocare il prodotto vicino a sorgenti di calore eccessivo o materiali infiammabili.
 - L'utilizzo di un caricabatterie non compatibile potrebbe danneggiare il prodotto.
 - Mantenere i piccoli componenti del prodotto fuori dalla portata di neonati e bambini.
 - Assicurarsi che oggetti estranei non entrino a contatto con i connettori del caricabatterie (porta di ricarica della custodia e spina di alimentazione). La presenza di oggetti estranei nei connettori del caricabatterie può causare incendi o scosse elettriche.
 - I portatori di dispositivi medici impiantati devono consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.
 - Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria integrata nel prodotto.
 - Il prodotto ha una batteria integrata, che non può essere sostituita o rimossa.
 - Se si sostituisce arbitrariamente la batteria o la si sostituisce in modo errato, potrebbe esplodere.
 - La batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni.
 - La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
 - Non smaltire arbitrariamente la batteria. Seguire la procedura prevista localmente per lo smaltimento delle batterie.
 - Al fine di prevenire consumi energetici non necessari, scollegare il dispositivo quando è completamente carico. Usare sempre una presa di alimentazione accessibile con facilità per ricaricare il dispositivo.
 - Rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.
 - Non conservare o trasportare a pressioni inferiori a 11,6 kPa e ad altitudini superiori a 15.000 m.
 - La sostituzione della batteria con una di tipo non corretto può compromettere la sicurezza (ad esempio nel caso di alcune batterie al litio).
 - Lo smaltimento delle batterie nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento meccanico o il taglio delle batterie può provocare un'esplosione.
 - L'esposizione delle batterie ad ambienti circostanti con temperature estremamente alte può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
 - L'esposizione delle batterie a pressioni dell'aria estremamente basse può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
 - Non gettare le batterie vecchie in modo inadeguato. Ciò potrebbe causare esplosioni o incendi. Il metodo di smaltimento può variare a seconda del Paese e della regione. Smaltire in modo adeguato.
-

Precauzioni durante l'uso del prodotto

Pulire il prodotto se è stato esposto a molto sudore.

Mantenere pulita l'area intorno agli auricolari.

Indossare gli auricolari per periodi di tempo prolungati può causare dolore, e se l'umidità permane all'interno delle orecchie per lungo tempo, può causare problemi alla cute.

| Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Per prevenire l'uso scorretto del prodotto, consultare quanto segue.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

- Non è possibile caricare dispositivi esterni con la porta USB.
- Quando si sposta il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati al prodotto.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Non aprire o chiudere il coperchio della custodia di ricarica con forza eccessiva.
- Non inserire gli auricolari nella custodia di ricarica scambiando quello destro e quello sinistro.
 - Se si inseriscono gli auricolari invertiti e si chiude forzatamente il coperchio della custodia di ricarica, si può causare il guasto del prodotto.
- Assicurarsi che nella custodia di ricarica non entrino acqua o altri liquidi.
 - L'ingresso di liquidi nella custodia di ricarica può causare guasti.
- Prestare attenzione a non inserire sostanze estranee nella porta di ricarica o a non farle entrare in contatto con la porta di ricarica.

Verifiche da eseguire prima di segnalare un malfunzionamento

Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti sintomi durante l'uso del prodotto, controllare nuovamente. Potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

Sintomo	Causa e soluzione
Il prodotto non si accende	• Verificare il livello della batteria e ricaricarla.
Non è possibile effettuare chiamate con gli auricolari	• Se lo smartphone non supporta la funzione vivavoce, non è possibile utilizzare la funzione di chiamata. • Verificare il livello della batteria e ricaricarla.
Non è possibile registrare gli auricolari nello smartphone	• Controllare lo stato di accensione aprendo il coperchio della custodia di ricarica. • Controllare che gli auricolari siano passati in modalità di ricerca. - Toccando e tenendo premuto il touchpad dell'auricolare sinistro o destro per 3-5 secondi con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica, questi passano alla modalità di ricerca.
Gli auricolari sono stati sostituiti o sono presenti problemi di funzionamento (Ripristino delle impostazioni di fabbrica).	• Toccare e tenere premuto il touchpad sinistro o destro degli auricolari oltre 10 secondi con gli auricolari inseriti nella custodia di ricarica. - L'indicatore di stato della batteria della custodia di ricarica lampeggia in rosso e viene eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica. Riconnettere gli auricolari dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Appendice

| Specifiche del prodotto

Generale	Descrizione
Consumo energetico	Disattivata: 0,3 W
Specifiche Bluetooth	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Batteria	Auricolare: 3,85 V / 70 mAh, ioni di litio Custodia di ricarica: 3,85 V / 475 mAh, ioni di litio
Tempo di riproduzione musicale degli auricolari e con custodia di ricarica	ANC disattivata: Fino a 10 e fino a 30 ore* ANC attiva: Fino a 7,5 e fino a 24 ore*
Tempo di ricarica	Auricolari: fino a un'ora Custodia di ricarica: Entro 2 ore e 30 minuti* Ricarica veloce: 5 minuti di ricarica consentono fino a 60 minuti di riproduzione* • Con ricarica cablata a temperatura ambiente
Tensione nominale di ingresso	Auricolare: 5 V  , 140 mA Custodia di ricarica: 5 V  , 500 mA

*Il tempo di utilizzo può variare a seconda dello smartphone collegato o delle funzioni utilizzate, delle impostazioni, della potenza del segnale, della temperatura di funzionamento, della banda di frequenza utilizzata e da altri metodi di utilizzo.

Temperatura di funzionamento	0 °C ~ +40 °C
Umidità di funzionamento:	5 % ~ 60 %
Dimensioni (mm)	• Auricolare: 25,3 mm (L) X 20,8 mm (P) X 23,9 mm (A) • Custodia di ricarica: 63,0 mm (L) X 32,8 mm (P) X 31,2 mm (A)
Gamma di frequenza	Da 2402 MHz a 2480 MHz

*La durata di utilizzo e il tempo di ricarica possono variare a seconda del dispositivo mobile o dell'adattatore di ricarica connesso, delle funzioni utilizzate, delle impostazioni, dell'intensità del segnale, della temperatura di funzionamento, della banda di frequenza e di altri metodi di utilizzo.

Informazioni sulla sicurezza

| Prevenzione della perdita di udito



Se il volume della cuffia è troppo alto, è possibile subire una perdita permanente dell'udito. Regolare il volume su un livello sicuro. Può sembrare normale, ma se si ascoltano spesso suoni acuti che possono danneggiare l'udito, le orecchie nel tempo vi si abituano.

Se si avvertono ronzii nelle orecchie o le voci degli altri sembrano ovattate, smettere di ascoltare e farsi controllare l'udito. Più alto è il volume, più rapidamente di può danneggiare l'udito.

Gli esperti ti consigliano di fare quanto segue per proteggere l'udito.

- Limitare il tempo di utilizzo della cuffia a volumi elevati.
- Evitare l'abitudine di alzare il volume per non sentire i rumori forti intorno a sé.
- Se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze, abbassare il volume.

Per come impostare il limite massimo di volume del dispositivo connesso, fare riferimento al manuale dell'utente fornito con il dispositivo connesso.

| Informazioni aggiuntive

Il marchio e i loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth SIG, Inc.** Il marchio e i loghi **Auracast™** sono marchi di proprietà di **Bluetooth SIG.** L'uso di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai relativi proprietari.

Android, Google Play, il logo Google Play e gli altri marchi e loghi correlati sono marchi di proprietà di Google LLC.



| Esposizione alle frequenze radio

Questa cuffia stereo LG Bluetooth è un trasmettitore e ricevitore radio. Quando è in funzione, comunica con un dispositivo mobile dotato di funzionalità Bluetooth ricevendo e trasmettendo campi elettromagnetici (microonde) a frequenze radio (RF) nella gamma di frequenza da 2402 a 2480 MHz.

| Precauzioni per la connessione Bluetooth

I seguenti ambienti influiscono sulla gamma e sulla ricezione dei segnali Bluetooth:

- Quando tra il dispositivo Bluetooth e il dispositivo connesso sono presenti pareti, oggetti in metallo, corpi umani o altri ostacoli
- Quando nelle vicinanze dei dispositivi utilizzati sono presenti apparecchi che utilizzano segnali sulla frequenza di 2.4 GHz (LAN wireless, telefoni wireless, forni a microonde ecc.).
- Quando si usa un dispositivo Bluetooth (TV, computer portatile ecc.) diverso dal telefono mobile, la qualità del suono può essere influenzata dalle specifiche e dalle prestazioni di tale dispositivo.

| Informazioni sulla batteria

Una batteria ricaricabile ha una lunga durata, se trattata correttamente. Una nuova batteria o una batteria che non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo potrebbe avere una capacità ridotta le prime volte che viene utilizzata. Non esporre la batteria a temperature estreme, che non devono mai essere superiori a +50 o inferiori a -10. Per la massima capacità della batteria, utilizzarla a temperatura ambiente. Se la batteria viene usata a basse temperature, la sua capacità risulta ridotta. La batteria può essere ricaricata solo a temperature comprese tra 0 °C e +45 °C.

Simboli

 : Corrente continua (CC).

Gli errori di ortografia o i contenuti imprecisi in questo manuale dell'utente sono soggetti a modifiche senza preavviso da parte di LG Electronics.

Il livello di uscita torna automaticamente a un livello non superiore a RS1 quando il prodotto viene spento.

