



GUIA RÁPIDA

Bocina portátil omnidireccional

Omnidirectional portable speaker

- RP4
- RP4B
- RP4BE
- RP4G




www.lg.com  
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

**Especificación**  
Requisitos de alimentación  
• Refiérase a la etiqueta principal.  
**Potencia nominal**  
• Refiérase a la etiqueta principal.  
Dimensiones (An x Al x F): aprox. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm  
Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V 500 mA  
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 120 W RMS  
Duración de la batería: aprox. 10 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido del audio).  
• Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (por ejemplo, tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).  
• La batería de litio interna de la unidad no debe ser reemplazada por el usuario debido al peligro de explosión si no se hace correctamente. Debe ser reemplazada por un experto y con una batería del mismo tipo.  
• No deje la unidad encima de un lugar inestable, como estantes altos. Puede caerse a causa de la vibración del sonido.  
**PRECAUCIÓN** al utilizar este producto en entornos de baja humedad  
- Puede causar electricidad estática en entornos de baja humedad.  
- Se recomienda utilizar este producto tras tocar un objeto metálico conductor de la electricidad.

ENGLISH

**Specification**  
**Power requirements**  
• Refer to the main label.  
**Power consumption**  
• Refer to the main label.  
Dimensions (W x H x D): Approx. 247.5 mm x 514.0 mm x 247.5 mm  
Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA  
Amplifier (Total RMS Output power): 120 W RMS  
Battery Life: Approx. 10 hours (Varies by volume level and audio content.)  
• This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object (Ex: Magnetic card, Pacemaker etc.).  
• Internal lithium battery in the unit should not be replaced by user because of danger of explosion if battery is incorrectly replaced, and must be replaced with the same type battery by expert.  
• Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. It may fall down because of the vibration of the sound.  
**CAUTION** when using this product in environments of low humidity.  
- It may cause static electricity in environments of low humidity.  
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.



## ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- A Mango
- B Controles
- C Bocina
- D Iluminación ambiental
- E Woofer

**1** Conecte el producto y cárguelo antes de usarlo. El conector de alimentación está en la parte inferior del producto.

**2** Conexión de la bocina a un celular mediante Bluetooth

- 1 Presione el botón **Encendido** (🔊) para encender el producto.
- 2 Mantenga presionado el botón **Función** (⚙️) del producto hasta que escuche un sonido de notificación. El LED **Bluetooth** destellea durante 60 segundos.
- 3 Presione el botón **Ajustes** (⚙️) en el celular y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (🔴 Desactivado > 🔵 Activado)
- 4 En la lista de celulares, busque y pulse "LG-RP4(XX)".
- 5 Cuando el celular esté conectado al producto mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá. Reproduzca la pista que quiera en la aplicación de música de su celular.

**3** Reproducción de música desde el USB

- 1 Abra la cubierta posterior del producto y conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal USB.
- 2 Presione el botón **Encendido** (🔊) para encender el producto.
- 3 Presione el botón **Función** (⚙️) del producto varias veces para seleccionar la función USB. Se encenderá el LED USB.
- 4 Presione el botón **Reproducción/Pausa** (⏮️) para disfrutar de la música.

**4** Conexión a un dispositivo externo

- 1 Abra la cubierta posterior del producto y conecte el dispositivo externo al terminal AUX. IN con un cable estéreo de 3,5 mm.
- 2 Presione el botón **Encendido** (🔊) para encender el producto.
- 3 Presione el botón **Función** (⚙️) del producto varias veces para seleccionar la función AUX. Se encenderá el LED AUX. Si reproduce música en el dispositivo externo conectado, podrá empezar a escuchar música en este producto.

**5** Conexión a la aplicación LG XBOOM

- 1 Busque la aplicación **LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el smartphone.
- 2 Ejecute la aplicación **LG XBOOM** y use sus funciones.

**6** Ahorro de energía

Si no se reproduce contenido ni se presiona ningún botón por 15 minutos, el producto se apaga automáticamente. En la aplicación **LG XBOOM** puede activar o desactivar [Administración automática de energía].

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Handle
- B Controls
- C Speaker
- D Mood lighting
- E Woofer

**1** Connect the power cord to the product and charge it before use. You can find the power socket at the bottom of the product.

**2** Connecting the Speaker to a Smartphone Using Bluetooth

- 1 Press the **Power** (🔊) button to turn on the product.
- 2 Press and hold the **Function** (⚙️) button on the product until you hear a notification sound. **Bluetooth** LED blinks for 60 seconds.
- 3 Tap the **Settings** (⚙️) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (🔴 Off > 🔵 On)
- 4 From the list of smartphone devices, find and tap on "LG-RP4(XX)".
- 5 Once the smartphone is connected to the product via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED will turn on. Play a desired track in the music app on your smartphone.

**3** Playing Music from the USB

- 1 Open the back cover of the product and plug the USB storage device into the USB terminal.
- 2 Press the **Power** (🔊) button to turn on the product.
- 3 Press the **Function** (⚙️) button on the product repeatedly to select the USB function. The USB LED will turn on.
- 4 Press the **Play/Pause** (⏮️) button to enjoy the music.

**4** Connecting to an External Device

- 1 Open the back cover of the product and connect the external device to the AUX. IN terminal via a 3.5 mm stereo cable.
- 2 Press the **Power** (🔊) button to turn on the product.
- 3 Press the **Function** (⚙️) button on the product repeatedly to select AUX. The AUX LED will turn on. If you play music on the connected external device, you can start listening on this product.

**5** Connecting to the LG XBOOM App

- 1 Find the **LG XBOOM** app on the Google Play or App Store and install it on your smartphone.
- 2 Run the **LG XBOOM** app and use its functions.

**6** Power Saving

If there is no playback or button input for 15 minutes, the product turns off automatically. On the **LG XBOOM** app, you can enable or disable [Auto Power Management].

- Design and specifications are subject to change without notice.