

## ENKEL BRUKERVEILEDNING

# Lydbjelke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELL  
SH2




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.



## Forsidepanel




- F** ..... Velger funksjon
- +** ..... Justerer volum
- ⏻** ..... Strøm på/av

## 1 Subwoofer-forbindelse

Plasser subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Trykk på hver plastfingerpute for å åpne subwoofer-terminalene på enheten.
- 2 Koble ledningen med den sorte stripen til terminalen merket med - (minus) og den andre enden til terminalen (rødt rør) merket + (pluss).




## Kontroll-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten.


## Baksidepanel



- SUB WOOFER (4Ω)** ..... Koble til en subwoofer
- OPT. IN** ..... Koble til en optisk enhet

## 2 TV-forbindelse

- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.



## LG Sound Sync (trådløs)



For ytterligere informasjon, last ned brukerveiledningen online. <http://www.lg.com>


## Tilleggsinformasjon

### Spesifikasjoner

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømkraft                               | Se hoved etiketten.                                                                            |
| Strømforsbruk                            | Se hoved etiketten.<br>Nettverk på standby : 0,5 W<br>(Hvis alle nettverksporter er aktivert.) |
| Dimensjoner<br>(B x H x D)               | Omtrent<br>880 mm x 62 mm x 90 mm                                                              |
| Nettvekt                                 | Omtrent 1,8 kg                                                                                 |
| Forsterker (total RMS-<br>utgangseffekt) | 100 W                                                                                          |

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

### Fjernkontroll



ASC/STANDARD/CINEMA : Velger lydeffekt.

\*ASC : Tilpasningsdyktig lydkontroll

DRC ON/OFF : Behagelig lyd via Dolby Digital.

WOOFER LEVEL+/- : Justerer lydnivået til subwoofer.


AUTO POWER ON/OFF : Slås på automatisk via en

inngangskilde : Optisk, **Bluetooth**, LGTV

### Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

### Batteriutskifting



### Samsvarserklæring



Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen Lydplanke er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.

| Frekvensrekkevidde | Utgangseffekt (maks.) |
|--------------------|-----------------------|
| 2402 - 2480 MHz    | 10 dBm                |



| LG Customer Information Center               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst) |                                         |
| Denmark / Danmark                            | <b>78 79 64 54</b>                      |
| Finland / Suomi                              | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge                               | <b>815 691 54</b>                       |
| Sweden / Sverige                             | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |
| LG Website                                   |                                         |
| <a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>   |                                         |