



SIMPLE MANUAL

Portable Bluetooth Speaker

MODELS

PN7/PN7W/PN7G/PN7R



MFL71692005

2006_Rev01

Controller App



Android



iOS

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



ENGLISH

Charging LED status


Fully Charged: Green → Off

Charging: Red

Battery LED status

Green: $\geq 70\%$ / Amber: $> 10\%$

⚠ Blinking red indicates the battery needs to be charged.



Power	Power On / Off	Press
Battery	Check Battery Status	Hold for 2 seconds
Bluetooth	To pair your mobile device, select LG-PN7(XX) from device list. (Bluetooth LED: Blink → ON)	
	Ready to pair another device	Hold for 2 seconds
Playback Controls	Play / Pause	Press
	Forward Skip	Press X 2
	Backward Skip	Press X 3
Handsfree	Receive / Disconnect	Press
Volume	Volume Control	Press or

Voice Command	Use voice command of your smart device Press 
Mood light	Party → Water → Forest → [My style (Customizing)] → Off Hold  for 2 seconds ❗ To enable My Style option, you have to customize with "LG XBOOM" app.
Sound effect	Change Sound effect Press dts Stereo Plus or SOUND BOOST
Dual Mode	Press each speaker's  button. (Dual Mode LED: Blink → ON)

Multi phone pairing



Dual Mode



Multi Mode



Using via only
"LG XBOOM" app

Specification

Power Supply:

- 5 V  2 A (AC Adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption: Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D):

- Approx. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 60 %

Water-proof: IPX5

- Degree of protection against jets of water.

Battery Life: Approx. 24 hours


(Varies by volume level and audio content.)

- Design and specifications are subject to change without notice.

Important Notice

- Fully charge the device before using for the first time.
- It is recommended that you use the 5 V AC adapter (more than 2 A) with this unit
- To enjoy more features, download the "LG XBOOM" App to your **Bluetooth** device.
- **Resetting**

If have a malfunction with the speaker, press the **RESET** button.



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

DEUTSCH

LES Status laden


Voll geladen : Grün → Aus

Aufladen : Rot

Batterie-LED Status

Grün : ≥ 70 % / Bernstein : > 10 %

⚠ Ein rotes Blinken zeigt an, dass die Batterie geladen werden muss.



Netz	Ein- / Ausschalten	Drücken
Batterie	Überprüfen Sie den Batteriestatus	Halten Sie für 2 Sekunden
Bluetooth	Wählen Sie zur Verbindung mit Ihrem Mobilgerät den Eintrag LG-PN7(XX) in der Geräteliste. (Bluetooth LED: blinkt → EIN)	
	Bereit, ein anderes Gerät zu koppeln	Halten Sie für 2 Sekunden
Wiedergabesteuerung	Wiedergabe / Pause	Drücken
	Überspringen vor	Drücken X 2
	Überspringen zurück	Drücken X 3
Freisprecheinrichtung	Empfangen / Trennen	Drücken
Lautstärke	Lautstärkeregelung	— oder + drücken

Sprachbefehl	Verwenden Sie den Sprachbefehl Ihres Smart-Geräts Drücken 
Stimmungslicht	Party → Wasser → Wald → [Mein Stil (Customizing)] → Aus Halten Sie  für 2 Sekunden ⓘ Um die Option "My Style" zu aktivieren, müssen Sie sie diese mittels der App "LG XBOOM" einstellen.
Toneffekt	Ändern Soundeffekt Drücken dto Stereo Plus oder SOUND BOOST
Dual-Modus	Betätigen Sie die  -Tasten der jeweiligen Lautsprecher. (Dual-Modus-LED: blinkt → EIN)

Multi-Telefon-Paarung



Dual-Modus



Multi-Modus



Verwendung nur über
"LG XBOOM"-App

Technische Daten

Netzteil:

- 5 V  2 A (Netzadapter)
- Integrierte Akku-Batterie

Leistungsaufnahme: Siehe Typenschild.

Abmessungen (B x H x T):

- Ca. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit während des Betriebs: 5 % bis 60 %

Wasserdicht :

- Schutzgrad gegen Wasserstrahlen.


Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

(Variiert je nach Lautstärke und Audioinhalten)

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

- Laden Sie das Gerät vollständig, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen 5 V-Netzadapter (mindestens 2 A) zu verwenden.
- Laden Sie die App „LG XBOOM“ auf Ihr **Bluetooth**-fähiges Gerät herunter, um Zugang zu weiteren Funktionen zu erhalten.
- **Resetting**
Betätigen Sie die **RESET**-Taste, falls der Lautsprecher eine Fehlfunktion hat.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die online zum Download bereitsteht: <http://www.lg.com>

FRANÇAIS

Voyant d'état de charge


Chargé complètement : Vert → Éteint

En cours de chargement : Rouge

Voyant d'état de la batterie

Vert : $\geq 70\%$ / Orange : $> 10\%$

❗ Le voyant rouge clignotant indique que la batterie doit être chargée.



Alimentation	Marche/Arrêt Appuyez sur
Batterie	Vérifiez l'état de la batterie... Maintenir pendant 2 secondes
Bluetooth	Pour associer votre appareil mobile, sélectionnez LG-PN7(XX) dans la liste des périphériques. (Le témoin Bluetooth: Clignote → MARCHE)
	Prêt à appairer un autre appareil ... Maintenir pendant 2 secondes
Commandes de lecture	Lecture / Pause Appuyez sur
	Suivant Appuyez sur X 2
	Précédent Appuyez sur X 3
Mains libres	Répondre / Raccrocher Appuyez sur
Volume	Contrôle du volume Appuyez sur ou

Commande vocale	Utilisez la commande vocale de votre dispositif intelligent Appuyez sur 
Effets Lumineux	Fête → Eau → Forêt → [Mon style (Personnalisation)] → Arrêt Maintenir  pendant 2 secondes  Pour activer l'option Mon Style, vous devez la configurer avec l'appli "LG XBOOM".
Effet sonore	Changer l'effet sonore Appuyez sur dts Stereo Plus ou SOUND BOOST
Mode Dual	Appuyez sur la touche  de chaque haut-parleur. (LED de mode dual) : Clignotement → MARCHE

Appairages multiples



Mode Dual



Mode Multi



Utilisation via l'application
"LG XBOOM" uniquement

Caractéristiques

Alimentation:

- 5 V  2 A (adaptateur secteur)
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique: Reportez-vous à l'étiquette principale.

Dimensions (L x H x P):

- Environ. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Température de fonctionnement: 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement: 5 % à 60 %

Étanchéité: IPX5


- Degré de protection contre les jets d'eau.

Autonomie de la batterie: environ 24 heures
(Varie selon le niveau du volume et le contenu audio.)

- La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Remarque importante

- Faites une recharge totale de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
- Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur 5 V (plus de 2 A) avec cet appareil.
- Pour profiter de plus de fonctionnalités, téléchargez l'application "LG XBOOM" sur votre appareil **Bluetooth**.
- **Réinitialisation**
En cas de dysfonctionnement du haut-parleur, appuyez sur le bouton **RESET**.



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>

NEDERLANDS

Laden LED status


volledig opgeladen : Groen → uit

opladen : Rood

Batterij LED status

Groen : ≥ 70 % / Amber : > 10 %

⚠ Knipperend rood betekent dat de batterij moet worden opgeladen.



Voeding	Voeding Aan / Uit Druk op
Batterij	Batterijstatus controleren... Houd 2 seconden ingedrukt
Bluetooth	Om uw mobiele apparaat te koppelen selecteer LG-PN7(XX) in de lijst met apparaten. (Bluetooth LED: Knippert → AAN)
	Gereed om een ander apparaat te koppelen .. Houd 2 seconden ingedrukt
Afspelbediening	Afspelen / Pauzeren Druk op
	Vooruit Overslaan Druk op X 2
	Terug Overslaan Druk op X 3
Handsfree	Ontvangen / Verbinding verbreken Druk op
Volume	Volumeregeling Druk op of

Stembediening	Gebruik stembediening op uw smart apparaat Druk op 
Stemmingslicht	Party → Water → Forest → [My style (aangepast)] → Uit Houd  2 seconden ingedrukt ① Om My Style-opties uit te schakelen, moet u dit aanpassen met de "LG XBOOM" app.
Geluidseffecten	Geluidseffect wijzigen Druk dts Stereo Plus of SOUND BOOST
Dubbele Modus	Druk op de  knop van elke luidspreker. (Dubbele Modus LED: Knippert → AAN)

Verbinden met meerdere telefoons



Dubbele Modus



Multi-Modus



Gebruik alleen via
"LG XBOOM" app

Specificatie

Voeding:

- 5 V  2 A (AC adapter)
- Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik: Raadpleeg het hoofdlabel.

Afmetingen (B x H x D):

- Ongeveer 333 mm X 127 mm X 163 mm

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 5 % tot 60 %

Waterdichtheid : IPX5

- Niveau van bescherming tegen waterstralen.


Batterijduur: Ongeveer 24 uur

(Afhankelijk van volumeniveau en audio-inhoud).

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Belangrijke mededeling

- Laad het apparaat helemaal op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
- Het wordt aanbevolen dat u de 5 V AC adapter (meer dan 2 A) gebruikt met dit apparaat.
- Download de "LG XBOOM" App op uw **Bluetooth** apparaat om te kunnen genieten van meer functies.
- **Resetten**
Als er een storing is met de luidspreker, druk op de **RESET** knop.



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. <http://www.lg.com>

ITALIANO

LED relativo allo stato di carica


Completamente carica : Verde → Spento

Caricamento in corso : Rosso

LED relativo allo stato della batteria

Verde : ≥ 70 % / Ambra : > 10 %

❗ Il rosso lampeggiante indica che la batteria deve essere ricaricata.



Alimentazione	Accensione / Spegnimento Premere
Batteria	Controllo dello stato della batteria Tenere premuto per 2 secondi
Bluetooth	Per accoppiare il dispositivo mobile, selezionare LG-PN7(XX) dall'elenco dei dispositivi. (LED Bluetooth: lampeggia → ACCESO)
	Pronto per accoppiare un altro dispositivo .. Tenere premuto per 2 secondi
Comandi Riproduzione	Riproduzione / Pausa Premere
	Brano successivo Premere X 2
	Brano precedente Premere X 3
Vivavoce	Ricevere / Disconnettere Premere
Volume	Controllo volume Premere o

Comando vocale	Permette di utilizzare il comando vocale sul vostro dispositivo intelligente Premere 
Modalità di illuminazione	Party → Acqua → Foresta → [Il mio stile (personalizzazione)] → Spento Tenere premuto  per 2 secondi ⓘ Per abilitare l'opzione "Il mio stile" (My Style), bisogna personalizzare utilizzando l'app "LG XBOOM".
Effetto sonoro	Cambia effetto sonoro Preme dts Stereo Plus o SOUND BOOST
Dual Mode	Premere il pulsante  di ciascun diffusore. (LED Dual Mode: Lampeggiamento → ACCESO)

Accoppiamento di vari cellulari



Dual Mode



Multi Mode



Utilizzando solo
"LG XBOOM" app

Specifiche tecniche

Alimentazione di corrente:

- 5 V  2 A (Adattatore AC)
- Batteria ricaricabile incorporata

Consumo di energia: Fare riferimento all'etichetta principale.

Dimensioni (L x A x P):

- Circa 333 mm X 127 mm X 163 mm

Temperatura di funzionamento: 5 °C - 35 °C

Umidità di funzionamento: 5 % - 60 %

Resistente all'acqua : IPX5

- Grado di protezione contro i spruzzi d'acqua.


Durata di carica della batteria: circa 24 ore

(Varia a seconda del livello del volume e dei contenuti audio.)

- Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Avviso importante

- Ricaricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Con questo dispositivo si consiglia di utilizzare un adattatore AC 5 V (superiore a 2 A).
- Per godere di altre funzionalità, scaricare l'app "LG XBOOM" sul proprio dispositivo Bluetooth.
- **Reimpostazione**
In caso di malfunzionamento dell'altoparlante, premere il pulsante **RESET**.



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente disponibile online. <http://www.lg.com>

ESPAÑOL

Estado de LED de carga


Completamente cargada: Verde → Desactivada

Cargando: Rojo

Estado de carga de la batería

Verde : ≥ 70 % / Ámbar : > 10 %

⚠ El rojo parpadeando significa que es necesario cargar la batería.



Encendido/apagado	Encendido / Apagado Pulse
Batería	Verificar el estado de la batería Mantenga presionado 2 segundos
Bluetooth	Para emparejar su dispositivo móvil, seleccione LG-PN7(XX) de la lista de dispositivos. (Bombilla Bluetooth: parpadea en → ENCENDIDO)
	Listo para emparejar otro dispositivo Mantenga presionado 2 segundos
Controles de reproducción	Reproducir / Pausa Pulse
	Saltar adelante Pulse X 2
	Retroceder Pulse X 3
Manos libres	Recibir / Desconectar Pulse
Volumen	Control de volumen Pulse

Comando de voz	Utilice el comando de voz de su dispositivo inteligente Pulse 
Modo de iluminación	Fiesta → Agua → Bosque → [Mi estilo (Personalizado)] → Desactivado Mantenga presionado  2 segundos ❗ Para habilitar la opción Mi estilo, debe personalizarla con la aplicación "LG XBOOM".
Sound effect (Efecto de sonido)	Modificar el efecto de sonido Pulsar dts Stereo Plus o SOUND BOOST
Modo dual	Presione el botón  de cada altavoz. (LED de modo dual: Parpadea → ENCENDIDO)

Vinculación de varios teléfonos



Modo Dual



Modo Múltiple



Utilizando la aplicación
LG XBOOM

Especificación

Alimentación eléctrica:

- 5 V  2 A (adaptador CA)
- Batería recargable integrada

Consumo de energía: Consulte la etiqueta principal.

Dimensiones (An x Al x F):

- Aprox. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento: 5 % a 60 %

Hermeticidad : IPX5

- Grado de protección frente a chorros de agua.

Duración de la batería: Aprox. 24 horas

(Varía según el nivel de volumen y contenido del audio.)


- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aviso importante

- Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
- Se recomienda utilizar el adaptador de 5 VCA (más de 2 A) con esta unidad.
- Para disfrutar de más funciones, descargue la aplicación "LG XBOOM" a su dispositivo **Bluetooth**.

• Reinicio

Si tiene un fallo de funcionamiento con el altavoz, pulse el botón **RESET**.



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Κατάσταση φόρτισης LED

Πλήρης φόρτιση: Πράσινη → Απενεργοποίηση
Γίνεται φόρτιση: Κόκκινη

Κατάσταση μπαταρίας LED

Πράσινο : $\geq 70\%$ / Πορτοκαλί φως : $> 10\%$

⚠ Η αναλάμπουσα κόκκινη λυχνία υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.



Ισχύς	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Πατήστε το
Μπαταρία	Έλεγχε την κατάσταση της μπαταρίας Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για 2 δευτερόλεπτα
Bluetooth	Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με το κινητό σας, επιλέξτε το LG-PN7(XX) από τη λίστα συσκευών. (LED του Bluetooth: Αναβοσβήνει → ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Έτοιμο για σύζευξη με άλλη συσκευή Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για 2 δευτερόλεπτα
Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής	Αναπαραγωγή / Παύση Πατήστε το Μεταπήδηση Εμπρός Πατήστε το X 2 Μεταπήδηση Πίσω Πατήστε το X 3
Handsfree	Λήψη / Αποσύνδεση Πατήστε το
Ένταση ήχου	Έλεγχος της έντασης ήχου Πατήστε το

Φωνητική εντολή	Χρησιμοποιήστε τη φωνητική εντολή της έξυπνης συσκευής σας Πατήστε το 
Φωτισμός διάθεσης	Πάρπι → Νερό → Δάσος → [Το στυλ μου (προσαρμογή)] → Απενεργοποίηση Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα ⚠ Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή My Style (Το στυλ μου), πρέπει να το προσαρμόσετε με την εφαρμογή LG XBOOM.
Ηχητικό εφέ	Αλλαγή εφέ ήχου Πατήστε dto Stereo Plus ή SOUND BOOST
Διπλή λειτουργία	Πατήστε το κουμπί  κάθε ηχείου. (LED διπλής λειτουργίας: Αναβοσβήνει → ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Πολλαπλή σύζευξη



Διπλή λειτουργία



Πολλαπλή λειτουργία



Χρησιμοποιώντας μόνο την εφαρμογή "LG XBOOM"

Προδιαγραφές

Τροφοδοσία ρεύματος:

- 5 V $\equiv$ 2 A (Μετασχηματιστής AC)
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Κατανάλωση ενέργειας: Αναφέρεται στην κύρια ετικέτα.

Διαστάσεις (Π x Υ x Β):

- Περίπου 333 mm X 127 mm X 163 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C

Υγρασία λειτουργίας: 5 % έως 60 %

Αδιάβροχο: IPX5


- Βαθμός προστασίας από εκτόξευση νερού.

Διάρκεια μπαταρίας: Περίπου 24 ώρες (Ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο έντασης και το περιεχόμενο του ήχου.)

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Σημαντική σημείωση

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Συνιστάται η χρήση του μετασχηματιστή AC 5 V (πάνω από 2 A) με αυτήν τη συσκευή.
- Για να απολαύσετε περισσότερα χαρακτηριστικά, κατεβάστε την εφαρμογή LG XBOOM στη συσκευή **Bluetooth** σας.
- **Επαναφορά**
Εάν το ηχείο δεν λειτουργεί καλά, πατήστε το κουμπί **RESET**.



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο κατόχου. <http://www.lg.com>

PORTUGUÊS


LED de estado do carregamento

Totalmente carregado: Verde → Desligado
a carregar: Vermelho

LED de estado da bateria

Verde : $\geq 70\%$ / Âmbar : $> 10\%$

⚠ O vermelho intermitente indica que a bateria precisa de ser carregada.



Alimentação	Ligar / Desligar Pressione
Bateria	Verificar o estado da bateria Mantenha pressionado durante 2 segundos
Bluetooth	Para emparelhar o seu dispositivo móvel, selecione LG-PN7(XX) da lista de dispositivos. (LED Bluetooth: Pisca → LIGADO)
	Pronto a emparelhar outro dispositivo Mantenha pressionado durante 2 segundos
Controlos de reprodução	Reproduzir / Pausar Pressione
	Saltar para a frente Pressione X 2
	Saltar para trás Pressione X 3
Mãos livres	Receber / Desligar Pressione
Volume	Controlo do Volume Pressione ou

Comando de voz	Use o comando de voz do seu dispositivo inteligente Pressione 
Efeitos de Luz	Festa → Água → Floresta → [O meu estilo (Personalizar)] → Desligado Mantenha pressionado  durante 2 segundos  Para ativar a opção O meu estilo, precisa de personalizar com a aplicação "LG XBOOM".
Efeitos sonoros	Alterar o efeito sonoro Pressione dts Stereo Plus ou SOUND BOOST
Modo dual	Pressione o botão  de cada coluna. (LED de modo duplo: Piscar → LIGADO)

Emparelhamento de telefone múltiplo



Modo dual



Modo Multi



Usar apenas a aplicação
"LG XBOOM"

Especificação

Fonte de Alimentação:

- 5 V $\equiv$ 2 A (Adaptador CA)
- Bateria recarregável embutida

Consumo de energia: Consulte o rótulo principal.

Dimensões (L x A x P):

- Aprox. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Temperatura de Funcionamento: 5 °C a 35 °C

Humidade de Funcionamento: 5 % a 60 %

À prova de água: IPX5

- Grau de proteção contra salpicos e spray.

Duração da Bateria: Aprox. 24 horas


(Varia por nível do volume e conteúdo áudio)

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Nota importante

- Carregue totalmente o dispositivo antes de o utilizar pela primeira vez.
- É recomendado que utilize o adaptador CA de 5 V (mais de 2 A) com esta unidade.
- Para usufruir de mais funcionalidades, descarregue a aplicação "LG XBOOM" para o seu dispositivo **Bluetooth**.
- **Reconfiguração**

Se tiver uma avaria com a coluna, pressione o botão **RESET**.



Para mais informações, descarregue o manual do utilizador online. <http://www.lg.com>

MAGYAR

Töltésjelző LED állapot


Teljesen feltöltve: Zöld → Kí

Töltődik: Piros

Akkumulátor LED állapot

Zöld : ≥ 70 % / Borostyán : > 10 %

⚠ A villogó piros azt jelzi, hogy tölteni kell az akkumulátort.



Bekapcsolás	BE/KI Kapcsolás Nyomja meg a gombot
Akkumulátor	Az akkumulátor állapotának ellenőrzése Tartsa 2 másodpercig
Bluetooth	A mobilkészítő párosításához az eszköztől választva az LG-PN7(XX) lehetőséget. (Bluetooth LED: Villog → BE)
	Készen áll további eszköz párosítására Tartsa 2 másodpercig
Lejátszás vezérlése	Lejátszás / Szünet Nyomja meg a gombot
	Ugrás előre Nyomja meg a gombot kétszer
	Ugrás vissza Nyomja meg a gombot háromszor
Kihangosító	Vétel / Szétkapcsolás Nyomja meg a gombot
Hangerő	Hangerő-szabályozás Nyomja meg a vagy a gombot

Hangparancs	Használja okoseszközének hangparancsát Nyomja meg a  gombot
Hangulat fény	Parti → Víz → Erdő → [Az én stílusom (testreszabás)] → Kikapcsolva Tartsa  2 másodpercig ⓘ Az Én stílusom lehetőség bekapcsolásához testre kell szabnia a „LG XBOOM” alkalmazással.
Hangeffektus	A hanghatás módosítása Nyomja dts Stereo Plus vagy SOUND BOOST
Kettős üzemmód	Az egyes hangszórókon nyomja meg a  gombot. (Kettős üzemmód LED fénye: Villog → BE)

Többszörös telefon párosítás



Kettős üzemmód



Többszörös üzemmód (opcionális)



Csak az „LG XBOOM”
alkalmazással

Műszaki adatok

Tápellátás:

- 5 V  2 A (váltakozó áramú adapter)
- Beépített újratölthető akkumulátor

Teljesítményfelvétel: Olvassa el a fő címkét.

Méretek (Sz x Ma x Mé):

- Körülbelül 333 mm X 127 mm X 163 mm

Működési hőmérséklet: 5 °C - 35 °C

Működési páratartalom: 5 % - 60 %

Vízálló : IPX5

- Védelem mértéke fröccsenő víz ellen.

Akkumulátoridő: Körülbelül 24 óra


(Változó a hangerőtől és a hanganyagtól függően.)

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Fontos információ

- Az első használat előtt teljesen töltsze fel a készüléket.
- A készülékhez 5 V-os (több mint 2 A-es) váltakozó áramú adaptert használjon.
- További funkciók használatához töltsze le az „LG XBOOM” alkalmazást a **Bluetooth**-szolgáltatással rendelkező készülékére.
- **Visszaállítás**

Amennyiben a hangszóró hibásan működik, nyomja meg a **RESET** gombot.



Bővebb információért töltsze le az online használati útmutatót: <http://www.lg.com>

ČESKY

Stav nabíjení LED


Plně nabito: Zelená → Vyp.

Nabíjení: Červená

Stav LED baterie

Zelená : $\geq 70\%$ / Oranžová : $> 10\%$

❗ Červené blikání značí, že je třeba nabít baterii.



Napájení	ZAP/VYP napájení	Stiskněte
Baterie	Zkontrolujte stav baterie	Podržte po dobu 2 vteřin
Bluetooth	Pro spárování s vaším mobilním zařízením si vyberte ze seznamu zařízení LG-PN7(XX) . (Bluetooth LED: Bliká → ZAPNUTO)	
	Připraveno pro spárování dalšího zařízení ..	Podržte po dobu 2 vteřin
Ovládací prvky pro přehrávání	Přehrávání / Pauza	Stiskněte
	Krok vpřed	Stiskněte X 2
	Krok vzad	Stiskněte X 3
Handsfree	Přijmout / Ukončit	Stiskněte
Hlasitost	Ovládání hlasitosti	Stiskněte nebo

Hlasový příkaz	Použití hlasového příkazu ve vašem chytrém zařízení Stiskněte 
Náladové světlo	Party → Voda → Les → [Můj styl (přizpůsobení)] → Vyp Podržte  po dobu 2 vteřin ⚠ Pokud chcete zapnout možnost Můj styl, je třeba nastavení v aplikaci „LG XBOOM“
Zvukový efekt	Změnit zvukový efekt Stiskněte dds Stereo Plus nebo SOUND BOOST
Duální režim	Stiskněte tlačítko  každého reproduktoru. (LED dioda: Bliká → ZAPNUTO)

Párování více telefonů



Duální režim



Multi režim



Použití pouze aplikace
„LG XBOOM“

Specifikace

Napájení:

- 5 V  2 A (napájecí AC adaptér)
- Zabudovaná dobíjecí baterie

Spotřeba proudu: Viz hlavní štítek.

Rozměry (Š x V x H):

- Přibližně: 333 mm X 127 mm X 163 mm

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost: 5 % až 60 %

Krytí: IPX5

- Stupeň ochrany proti proudu vody.


Výdrž baterie: přibližně 24 hodin

(Závisí na úrovni hlasitosti a přehrávaném obsahu.)

- Konstrukční a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Důležité upozornění

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- S tímto zařízením doporučujeme používat napájecí AC adaptér 5 V (dodávající více než 2 A).
- Chcete-li si užít více funkcí, stáhněte si do svého zařízení **Bluetooth** aplikaci „LG XBOOM“.
- **Resetování**
V případě zamrznutí reproduktoru v důsledku poruchy stiskněte tlačítko **RESET**.



Více informací najdete v on-line uživatelské příručce. <http://www.lg.com>

SLOVENČINA

Stav nabíjania LED

Plne nabitá: Zelená → Vyp.


Nabíja sa: Červená

Stav LED batérie

Zelená : $\geq 70\%$ / Oranžová : $> 10\%$

⚠ Blikajúca červená farba znamená, že batériu treba nabiť.

Napájací adaptér
(nedodáva sa)



Vypínač	Zapnutie / vypnutie napájania ······ Stlačte tlačidlo ⏻
Batérie	Skontrolujte stav batérie ······ Podržte ⏻ po dobu 2 sekúnd
Bluetooth	Ak chcete spárovať svoje mobilné zariadenie, zvolte v zozname zariadení LG-PN7(XX) . (Bluetooth LED: Bliká → ZAPNUTÉ)
	Pripravené na spárovanie s ďalším zariadením ······ Podržte ⌘ po dobu 2 sekúnd
Ovládacie prvky prehrávania	Prehrať / pozastaviť ······ Stlačte tlačidlo ▶
	Preskočiť dopredu ······ Stlačte tlačidlo ▶ X 2
	Preskočiť dozadu ······ Stlačte tlačidlo ▶ X 3
Handsfree	Prijímať / odpojiť ······ Stlačte tlačidlo ▶
Hlasitosť	Ovládanie hlasitosti ······ Stlačte tlačidlo — alebo +

Hlasový príkaz	Použite na svojom inteligentnom zariadení hlasové príkazy Stlačte tlačidlo 
Atmosférické osvetlenie	Párty → Voda → Les → [Vlastný štýl (prispôsobenie)] → Vyp. Podržte  po dobu 2 sekúnd ⓘ Ak chcete aktivovať možnosť Vlastný štýl, musíte vykonať prispôsobenie pomocou aplikácie „LG XBOOM“.
Sound effect	Zmeniť zvukový efekt Stlačte dts Stereo Plus alebo SOUND BOOST
Duálny režim	Stlačte tlačidlo  každého reproduktora. (LED dióda Dual Mode: Bliká → ZAPNUTÉ)

Spárovanie viacerých telefónov



Duálny režim



Multi režim



Použitie Cez iba
"LG XBOOM" app

Technické údaje

Napájanie:

- 5 V  2 A (AC adaptér)
- Zabudovaná nabíjateľná batéria

Spotreba energie: Pozrite si hlavný štítok.

Rozmery (Š x V x H):

- Pribl. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Prevádzková vlhkosť: 5 % až 60 %

Odolnosť voči vode:

- Úroveň ochrany pred tryskajúcou vodou.


Výdrž batérie:

Pribl. 24 hodín
(Závisí od úrovne hlasitosti a obsahu zvukového záznamu.)

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Dôležité upozornenie

- Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
- Na použitie s týmto zariadením odporúčame AC 5 V adaptér (viac než 2 A).
- Ak si chcete užiť ďalšie funkcie, stiahnite si do svojho zariadenia **Bluetooth** aplikáciu „LG XBOOM!“
- **Resetovanie**
Ak máte s reproduktorom poruchu, stlačte tlačidlo **RESET**.



Pre viac informácií si stiahnite online príručku na obsluhu. <http://www.lg.com>

POLSKI


Dioda LED stanu ładowania

w pełni naładowana: Zielona → Wyt.
ładowanie: Czerwona

Dioda LED stanu naładowania baterii

Zielona : $\geq 70\%$ / Pomarańczowa : $> 10\%$

⚠ Migająca na czerwono dioda led wskazuje na konieczność ładowania akumulatora.



Zasilanie	Włączenie / wyłączenie zasilania	Naciśnij
Bateria	Sprawdź stan naładowania · Przytrzymaj przez 2 sekundy	
Bluetooth	Aby sparować urządzenie mobilne, wybierz z listy urządzeń LG-PIN7(XX) . (LED Bluetooth: Miga → WŁ.)	
	Gotowy do parowania kolejnego urządzenia . . . Przytrzymaj przez 2 sekundy	
Sterowanie odtwarzaniem	Odtwarzanie / pauza	Naciśnij
	Przeskakiwanie do przodu	Naciśnij X 2
	Przeskakiwanie wstecz	Naciśnij X 3
Zestaw słuchawkowy	Odbierz / Rozłącz	Naciśnij
Głośność	Sterowanie głośnością	Naciśnij lub

Polecenia głosowe	Użyj poleceń głosowych na Twoim urządzeniu Naciśnij 
Nastrojowe oświetlenie	Impreza → Woda → Las → [Mój styl (Dostosowanie)] → Wył. Przytrzymaj  przez 2 sekundy ⚠ W celu włączenia opcji Mój styl musisz dostosować ją za pomocą aplikacji "LG XBOOM".
Efekt dźwiękowy	Zmień efekt dźwiękowy Naciśnięcie dts Stereo Plus lub SOUND BOOST
Tryb Dual	Naciśnij przycisk  na każdym głośniku. (Dioda led Trybu Dual: Miganie → Wł.)

Parowanie wielu telefonów



Tryb Dual



Tryb Multi



Korzystanie tylko z aplikacji "LG XBOOM"

Specyfikacja

Zasilanie:

- 5 V  2 A (Zasilacz AC)
- Wbudowany akumulator

Pobór mocy: Patrz główna etykieta.

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

- Około 333 mm X 127 mm X 163 mm

Temperatura robocza: 5 °C do 35 °C

Wilgotność robocza: 5 % do 60 %

Wodoodporność: IPX5

- Stopień ochrony przed strumieniami wody.


Żywotność baterii: Około 24 godzin

(Zależy od poziomu głośności oraz zawartości audio.)

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Ważna uwaga

- Przed pierwszym użyciem należy urządzenie całkowicie naładować.
- Zalecane jest używanie z tym urządzeniem zasilacza AC - 5 V (więcej niż 2 A).
- Aby korzystać z wszystkich funkcji ściągnij aplikację "LG XBOOM" od obsługi urządzeń **Bluetooth**.
- **Resetowanie**
Jeśli wystąpi usterka w pracy głośnika, należy nacisnąć przycisk **RESET**.



Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi: <http://www.lg.com>

ROMÂNĂ


LED semnalizare nivel încărcare

Încărcat complet: Verde → Oprit
În curs de încărcare: Roșu

LED semnalizare stare baterie

Verde : $\geq 70\%$ / Galben-portocaliu : $> 10\%$

⚠ Roșu intermitent indică faptul că bateria trebuie schimbată.



Pornire	Pornire / Oprire	Apăsati
Baterie	Verificați starea bateriei:...	Țineți apăsat pentru 2 secunde
Bluetooth	Pentru ca Dumneavoastră să asociați dispozitivul mobil, selectați LG-PN7(XX) din lista de dispozitive. (LED-uri Bluetooth: Clipește → PORNIT)	
	Gata să asociați un alt dispozitiv	Țineți apăsat pentru 2 secunde
Comenzi redare	Redare / Pauză	Apăsati
	Treci mai departe	Apăsati X 2
	Treceți înapoi	Apăsati X 3
Măini libere	Primiți / Deconectați	Apăsati
Volum	Control volum	Apăsati — sau +

Comandă vocală	Utilizați comanda vocală a dispozitivului dvs. smart Apăsați 
Lumină atmosferă	Petrecere → Apă → Pădure → [Stilul meu (Personalizare)] → Oprit Țineți apăsat  pentru 2 secunde  Pentru a activa opțiunea Stilul meu, trebuie să personalizați cu aplicația „LG XBOOM”
Efect de sunet	Modificare Efect de Sunet Apăsați dts Stereo Plus sau SOUND BOOST
Mod Dual	Apăsați pe butonul  al fiecărei boxe. (Dual Mode LED: Clipește → PORNIT)

Asociere telefoane multiple



Mod Dual



Mod Multiplu



Utilizare doar prin intermediul aplicației „LG XBOOM”

Specificație

Alimentare:

- 5 V  2 A (Adaptor AC)
- Baterie reîncărcabilă încorporată

Consum de curent: Consultați eticheta principală.

Dimensiuni (L x H x A):

- Aprox. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Temperatura de operare: 5 °C până la 35 °C

Umiditate de operare: 5 % până la 60 %

Rezistent la apă: IPX5

- Nivel de protecție împotriva jeturilor de apă.

Durata de viață a bateriei: Aprox. 24 ore

(Variază în funcție de nivelul de volum și conținutul audio.)


- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Notițe importante

- Încărcați complet dispozitivul înainte de a-l utiliza prima oară.
- Este recomandat să folosiți un adaptor 5V AC (Mai mult de 2 A) cu acest aparat.
- Pentru a vă bucura de mai multe funcții, descărcați aplicația „LG XBOOM” pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.

Resetare

Dacă întâmpinați o defecțiune cu difuzorul, apăsați butonul **RESET**.



Pentru mai multe informații, descărcați manualul utilizatorului online. <http://www.lg.com>

LATVIEŠU


Uzlādes statusa LED

Pilnībā uzlādēts: Zaļa → Izslēgta
lādē: Sarkana

Akumulatora statusa LED

Zaļš : $\geq 70\%$ / Dzintarkrāsas : $> 10\%$

⚠ Mirgojoša sarkana norāda, ka akumulators ir jāuzlādē.



Ieslēgt	Ieslēgšana / izslēgšana	Nospiediet
Akumulators	Pārbaudīt akumulatora statusu	Turiet 2 sekundes
Bluetooth	Lai izveidotu pāra savienojumu ar savu mobilo ierīci, ierīču sarakstā izvēlēties LG-PN7(XX) . (Bluetooth LED: Mirgo → ieslēgts)	
	Gatavs citas ierīces pievienošanai	Turiet 2 sekundes
Atskaņošanas vadība	Atskaņot / Apturēt	Nospiediet
	Pāriet uz priekšu	Nospiediet X 2
	Pāriet atpakaļ	Nospiediet X 3
Brīvroku	Savienot / atvienot	Nospiediet
Skalums	Skaluma kontrole	Nospiediet $-$ vai $+$

Balss komanda	Izmantojiet savas viedās ierīces balss komandu Nospiediet 
Noskaņojuma gaismā	Ballite → Ūdens → Mežs → [Mans stils (pielāgošana)] → Izslēgts Turiet  2 sekundes ⓘ Lai iespējotu opciju "Mans stils", jums tā ir jāpielāgo, izmantojot lietotni "LG XBOOM".
Skaņas efekts	Mainīt skaņas efektu Nospiediet dto Stereo Plus vai SOUND BOOST
Divkārtš režīms	Nospiediet katra skaļruņa pogu  (Divu režīmu gaismas diode: Mirgo → Ieslēgts)

Vairāku tālrunu savienošana pāri



Divkārtš režīms



Daudzrežīmu



Izmantojot tikai
"LG XBOOM" lietotni

Tehniskie parametri

Barošanas avots:

- 5 V  2 A (maiņstrāvas pārveidotājs)
- Iebūvēta uzlādējamā baterija

Patērētā jauda: Skatīt galveno etiķeti.

Izmēri (P x A x Dz):

- Aptuveni 333 mm X 127 mm X 163 mm

Darba temperatūra: 5 °C līdz 35 °C

Darba mitrums: 5 % līdz 60 %

Ūdens noturības klase: IPX5

- Aizsardzības pakāpe pret ūdens strūkļām.


Akumulatora darbības laiks: apt. 24 stundas

(Atkarīgs no skaļuma līmeņa un audio saturā.)

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Svarīga piezīme

- Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes pilnībā to uzlādējiet.
- Šai ierīcei tiek rekomendēts izmantot 5 V maiņstrāvas pārveidotāju (vairāk nekā 2 A).
- Lai izbaudītu pārējās funkcijas, savā **Bluetooth** ierīcē lejupielādējiet lietotni "LG XBOOM".
- **Atiestatīšana**
Ja skaļrunis nedarbojas atbilstoši kārtībā, nospiediet pogu **RESET**.



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>

SVENSKA

Ändring av LED status


Fullt laddad: Grön → Av

Laddar: Röd

Batteri LED status

Grön : ≥ 70 % / Orange : > 10 %


⚠ Blikande rött anger att batteriet måste laddas.



Ström	Ström På / Av Tryck på ⏻
Batteri	Undersök batteristatusen Håll nere 🔌 i 2 sekunder
Bluetooth	För att synkronisera din mobila enhet, välj LG-PN7(XX) i enhetslistan. (Bluetooth-lysdiod: Blikar → PÅ)
	Redo att koppla en annan enhet Håll nere 🔌 i 2 sekunder
Uppspelningskontroller	Spela upp / Pausa Tryck på ⏮
	Hoppa framåt Tryck på ⏮ X 2
	Hoppa bakåt Tryck på ⏮ X 3
Handsfree	Ta emot / Koppla ifrån Tryck på ⏮
Volym	Volymkontroll Tryck på – eller +

Röstkommando	Använd röstkommando för din smarta enhet Tryck på 
Humörbelysning	Party → Vatten → Skog → [Min stil (Anpassa)] → Av Håll nere  i 2 sekunder ❗ För att aktivera "Min stil"-alternativet måste du anpassa med appen "LG XBOOM".
Ljudeffekt	Ändra ljudeffekt Tryck på ds Stereo Plus eller SOUND BOOST
Dubbelläge	Tryck på vardera högtalarens  -knapp. (Dubbelläge-LED: Blinkar → PÅ)

Ihopparring av flera telefoner



Dubbelläge



Multiläge



Använda via endast
"LG XBOOM" app

Specifikation

Nätspänning:

- 5 V  2 A (nätadapter)
- Inbyggt, återuppladdningsbart batteri

Energiförbrukning:

 Se huvudetiketten

Dimensioner (B x H x D):

- Ca. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Drifttemperatur:

 5 °C till 35 °C

Driftluftfuktighet:

 5 % till 60 %

Vattentät :

 IPX5

- Grad av skydd mot vattenstrålar

Batteritid:


 Ungefär 24 timmar

(Varierar beroende på volymnivå och ljudinnehåll.)

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Viktigt meddelande

- Ladda enheten helt före första användningen.
- Med den här enheten rekommenderar vi att du använder 5 V AC-adapter (mer än 2 A).
- För att njuta av fler funktioner, ladda ner "LG XBOOM" Appen till din **Bluetooth**-enhet.
- **Återställning**
Om du har några problem med högtalarna, tryck på **RESET**-knappen.



För mer information, ladda ner bruksanvisningen online. <http://www.lg.com>

DANSK

Oplader LED status


Fuld opladet: Grøn → Slukket

Oplader: Rød

Batteri LED status

Grøn : ≥ 70 % / Ravgul : > 10 %

❗ Blinkende rød viser, at batteriet skal oplades.



Tænd/sluk	Tænd/sluk for strømmen Tryk på
Batteri	Tjek Batteri Status Hold nede i 2 sekunder
Bluetooth	Hvis du vil parre din mobilenhed, skal du vælge LG-PN7(XX) fra listen over enheder. (Bluetooth LED: Blinker → TÆND)
	Klar til at parre en anden enhed Hold nede i 2 sekunder
Afspilningsfunktioner	Afpil/pause Tryk på
	Hurtig fremadspoling Tryk på X 2
	Hurtig tilbagespoling Tryk på X 3
Håndfri	Modtage / frakoble Tryk på
Lydstyrke	Lydstyrkekontrol Tryk på eller

Stemme kommando	Brug stemmekommandoen på din smartenhed Tryk på 
Stemningslys	Fest → Vand → Skov → [Min stil (tilpasset)] → Slukket Hold  nede i 2 sekunder ⓘ For at slå funktionen Min Stil til, skal du først tilpasse den med appen "LG XBOOM".
Lyd effekt	Ændr lydeffekt Tryk på dds Stereo Plus eller SOUND BOOST
Dual-mode	Tryk på hver enkelt talers  -knap. (Dual Mode LED: Blink → TÆND)

Pardannelse af flere telefoner



Dual-mode



Multi-mode



Brug kun via
"LG XBOOM" app

Specifikation

Strømforsyning:

- 5 V  2 A (vekselstrømsadapter)
- Indbygget genopladeligt batteri

Strømforsbrug: Se hovedetiketten.

Udvendige mål (B x H x D):

- Ca. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Drifttemperatur: 5 °C til 35 °C

Driftsfugtighed: 5 % til 60 %

Vandtæt : IPX5

- Beskyttelsesgrad mod vandstænk.


Batteriets levetid: Ca. 24 timer

(Varierer afhængig af lydstyrke og lydindhold.)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vigtig meddelelse

- Oplad enheden helt, før du bruger den første gang.
- Det anbefales, at du bruger en 5 V AC-oplader (mere end 2 A) med denne enhed.
- For at nyde flere funktioner, download "LG XBOOM" App'en til din **Bluetooth** enhed.
- **Nulstilling**
Hvis der er en fejl i højttaleren, tryk **RESET** knappen.



For yderligere oplysninger kan du hente brugervejledningen online. <http://www.lg.com>

NORSK

Lading LED-status


Fullt ladet: Grønn → Av

Lader: Rød

Batteri LED-status

Grønn : ≥ 70 % / Gul : > 10 %

⚠ Blinkende rødt indikerer at batteriet må lades opp.



Strøm	Strøm På / Av Trykk
Batteri	Sjekk batteristatus Hold i 2 sekunder
Bluetooth	For å sammenkoble mobilenheten din, velg LG-PN7(XX) fra enhetslisten. (Bluetooth LED: Blink → PÅ)
	Klar til å sammenkoble annen enhet Hold i 2 sekunder
Avspillingskontroller	Spill av / Pause Trykk
	Fremover Hopp over Trykk X 2
	Bakover Hopp over Trykk X 3
Håndfri	Motta / Frakoble Trykk
Volum	Volumkontroll Trykk eller

Talekommando	Bruk talekommandoen til smartanordningen Trykk 
Stemningslys	Fest → Vann → Skog → [Min stil (Tilpassing)] → Av Hold  i 2 sekunder ⚠ For å aktivere Min stil-alternativet, må tilpasningen gjøres med "LG XBOOM"-appen.
Lydeffekt	Endre Lyd effekt Trykk på dts Stereo Plus eller SOUND BOOST
Dobbeltmodus	Trykk på  -knappen på hver høyttaler. (dobbeltmodus LED: Blink → PÅ)

Sammenkobling av flere telefoner



Dobbeltmodus



Multimodus



Ved å bruke via bare
"LG XBOOM" app

Spesifikasjoner

Strømforsyning:

- 5 V  2 A (strømadapter)
- Innebygget oppladbart batteri

Strømforbruk: Se hovedmerket.

Dimensjoner (B x H x D):

- Ca. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Driftstemperatur: 5 °C - 35 °C

Driftsfuktighet: 5 % - 60 %

Vannrett: IPX5

- Beskyttelsesgrad mot vannstråler.


Batterilevetid: Ca. 24 timer

(Varierer avhengig av volumnivå og lydinnhold.)

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Viktig melding

- Lad enheten fullstendig før førstegangsbruk.
- Det anbefales å bruke en 5 V strømadapter (over 2 A) med denne enheten.
- For å dra nytte av flere funksjoner anbefaler vi å laste ned appen "LG XBOOM" til din **Bluetooth**-enhet
- **Nullstilling**
Hvis det oppstår problemer med høyttaleren, trykk på **RESET**-knappen.



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen på nettet: <http://www.lg.com>

SUOMI


Latauksen LED -merkkivalo

Täysin ladattu: Vihreä → Pois päältä
Lataa: Punainen

Pariston lataustilan LED -merkkivalo

vihreä : ≥ 70 % / keltainen : > 10 %

❗ Vilkkuva punainen ilmaisee akun lataustarpeen.



Virta	Virta päälle / Pois päältä Paina
Paristo	Pariston lataustilan tarkistus · Pidä painettuna 2 sekuntia
Bluetooth	Mobiililaitteen parin muodostamiseksi, valitse LG-PN7(XX) laiteluettelosta. (Bluetooth LED: Vilkkuu → PÄÄLLÄ)
	Valmis toisen laiteparin muodostamiseen ··· Pidä painettuna 2 sekuntia
Toisto-ohjaimet	Toisto / Tauko Paina
	Ohitus eteenpäin Paina X 2
	Ohitus taaksepäin Paina X 3
Handsfree	Vastaanota / katkaise Paina
Äänentaso	Äänentason hallinta Paina tai

Äänikomento	Käytä älylaitteesi äänikomentoa Paina 
Tunnelmavaistus	Juhla → Vesi → Metsä → [Oma tyyli (mukautus)] → Pois päältä Pidä  painettuna 2 sekuntia ⓘ Mahdollistaaksesi Oma tyyli -valinnan, sinun tulee mukauttaa "LG XBOOM" -sovelluksella.
Ääniefekti	Vaihda äänitehoste Paina ds Stereo Plus tai SOUND BOOST
Kaksoistoisto	Paina kummankin kaiuttimen  -painiketta. (Kaksoistoiston LED: Vilkkuu → PÄÄLLÄ)

Usean puhelimen parimuodostus



Kaksoistoisto



Monitoisto



Käyttäminen vain "LG XBOOM"
sovelluksen kautta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:

- 5 V  2 A (AC-sovitin)
- Sisäänrakennettu ladattava akku

Tehonkulutus: Katso tyyppikilvestä.

Mitat (L x K x S):

- N. 333 mm X 127 mm X 163 mm

Käyttölämpötila: 5 °C - 35 °C

Käyttöympäristön kosteus: 5 % - 60 %

Vesitiivis :

- Suojaustaso vesisuihkuja vastaan.


Pariston käyttöaika: N. 24 tuntia

(Vaihtelee äänenvoimakkuustason ja äänisäällön mukaan.)

- Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidetään ilman ennakkoilmoitusta.

Tärkeä huomautus

- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Suosittelemme, että käytät 5 V AC sovitinta (yli 2 A) laitteen kanssa.
- Lataa "LG XBOOM" -sovellus **Bluetooth**-laitteellesi voidaksesi nauttia lisäominaisuuksista.
- **Palauttaminen alkutilaan**
Jos kaiuttimen kanssa esiintyy toimintahäiriöitä, paina **RESET**-painiketta.



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta. <http://www.lg.com>

ENGLISH

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Portable Bluetooth Speaker is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	13 dBm

DEUTSCH

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Gerätetyp Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	13 dBm

FRANÇAIS

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que l'Enceinte Bluetooth Portable de type équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	13 dBm

NEDERLANDS

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat dit radioapparaat van het type Portable Bluetooth Luidspreker voldoet aan EU Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Richtlijn is beschikbaar op het volgende internet adres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	13 dBm

ITALIANO

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchio radio altoparlante Bluetooth portatile è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	13 dBm

ESPAÑOL

Declaración de conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que este equipo de radio de tipo altavoz Bluetooth portátil cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	13 dBm

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δήλωση Συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας Φορητό Ηχείο Bluetooth είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ζώνη συχνοτήτων	Ισχύς εξόδου (Μέγ.)
2402 έως 2480 MHz	13 dBm

PORTUGUÊS

Declaração de Conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento rádio Coluna Bluetooth Portátil se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração EU de conformidade encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	13 dBm

MAGYAR

Megfelelőségi nyilatkozat



Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a hordozható Bluetooth hangszóró típusú rádiókészülék megfelel az 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvenciatartomány	Kimeneti teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	13 dBm

ČESKY

Prohlášení o Shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu přenosného Bluetooth reproduktoru je ve shodě s příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	13 dBm

SLOVENČINA

Vyhlasenie o zhode



Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že jej rádiové vybavenie typu prenosného Bluetooth reproduktora dosahuje súlad so Smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Rozsah frekvencie	Výstupný výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	13 dBm

POLSKI

Deklaracja zgodności



Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu głośnik przenośny Bluetooth jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	13 dBm

ROMÂNĂ

Declarație de Conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip Difuzor Portabil Bluetooth este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Interval frecvență	Putere de ieșire (max.)
între 2402 și 2480 MHz	13 dBm

LATVIEŠU

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka portatīvā Bluetooth skaļruņa tipa radio ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
2402 līdz 2480 MHz	13 dBm

SVENSKA

Konformitetsförklaring



Härmed försäkrar LG Electronics att denna bärbara Bluetooth-högtalare av radioutrustningstyp är kompatibel med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten med denna EU försäkras om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvensintervall	Uteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	13 dBm

DANSK

Overensstemmelseserklæring



Herved erklærer, LG Electronics at radioudstyret af typen Bærbar Bluetooth højttaler er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvensomfang	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	13 dBm

NORSK

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at dette radioutstyret av typen bærbar Bluetooth-høytaler er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig via følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvensrekkevidde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	13 dBm

SUOMI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi, Bluetooth -kaiutin on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	13 dBm





