

LG xboom Bounce

Taşınabilir Bluetooth
Hoparlör

Teknik özellikler

BOUNCE



COV30133137
2507_Rev02



www.lg.com



Kılavuzu
İndirin



Uygulamayı
İndirin

<Android>



<iOS>



2

3

Teknik özellikler

Güç Kaynağı (⚡): Doğru akım DC, anlamına gelir)

- 5 V / 9 V ⚡ 3 A (AC PD adaptör)
- Dahili şarj edilebilir pil

Güç tüketimi: Ana etikete bakın.

VERİ YOLU Güç Kaynağı (USB): 5 V ⚡ 2 A

- Akıllı telefon dışındaki cihazların şarj edilmesi garanti edilemez.
- USB bağlantı noktası üzerinden akıllı telefonu şarj etme yalnızca hoparlör açıkken yapılabilir.
- Hoparlör şarj adaptörüne bağlıyken akıllı telefonun USB bağlantı noktası üzerinden

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ila 2480 MHz	14 dBm

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

6

şarj edilmesi mümkün değildir.

Boyutlar (G x Y x D):

Yaklaşık 272 mm x 103 mm x 88 mm

Çalışma Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C

Çalışma Nem Oranı: % 5 ila % 80 RH

Giriş Koruması: IP67

- Hoparlör, kontrollü laboratuvar koşullarında IP67 derecesi ile test edilmiştir.
- Katı: Ünite toz geçirmezdir.
- Sıvı: 30 dakikaya kadar azami 1 metre suya dayanıklıdır. Tatlı suda test edilmiştir. Kullanmadan önce kurulayın. Islak haldeyken şarj etmeyin.

4

Pil ömrü: Yaklaşık 30 saat

- % 50 ses seviyesi, ışıklandırma ve Voice Enhance EQ olmadan. (Dahili test sonucu.) Gerçek kullanım süresi değişebilir.



Uygunluk Belgesi

Burada, LG Electronics European Shared Service Center B.V., bu Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü'nün 2014/53/EU yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıdaki posta adresinden Uygunluk Beyanının tamamı talep edilebilir:

5

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Sorun giderme

Güç gelmiyor.

- Pil şarjı bitti. Pili şarj edin.
- Hoparlörü şarj adaptörüne bağlayın.

7

- Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, Nokta LED ışığı kırmızı ve kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur. Adaptörü prizden çekin.

Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.

- Hoparlördeki **Güç** (⏻) düğmesini 10 saniye basılı tutun.
- Hoparlördeki **Bluetooth** (📶) düğmesini 7 saniye basılı tutun.

10


Ses yok veya ses bozuk.

- Hoparlörün veya akıllı cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Hoparlördeki veya akıllı cihazdaki ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın.
- Harici aygıtta ses düzeyinin maksimum olarak ayarlanması bozuk seslere neden olabilir. Harici aygıttaki ses düzeyini azaltın.

Bluetooth bağlantısı başarısız.

- **Bluetooth** cihazda **Bluetooth** ayarını kapatıp tekrar açın.
- **Bluetooth** ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
- Hoparlör ve **Bluetooth** cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun.

8



Şarj cihazı tarafından sağlanan güç, kablosuz ekipmanın gerektirdiği ölçüde minimum [15] Watt ve maksimum şarj hızına ulaşmak için maksimum [27] Watt arasında olmalıdır.

11

- **Bluetooth** eşleştirmesi **Bluetooth** cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.

Cihaz normal çalışmıyor.

- Pili bitmesi **Bluetooth** bilgisinin silinmesine neden olabilir. Hoparlörün güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir.
- Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
- Hoparlör arızası oluştuğunda ve hoparlör normal çalışmadığında Nokta LED ışığı yanıp söner. Gücü kapatın ve tekrar açın.

9



ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI :
444-6-543

Telif Hakkı © 2025 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.