



Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player


BP735

MAGYAR | EGYZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasítások megtekintése érdekében látogassa meg a <http://www.lg.com> honlapot és töltse le a Felhasználói kézikönyvet. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.

HRVATSKI | JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

Za upoznavanje s uputama za napredne funkcije, posjetite <http://www.lg.com>, a zatim preuzmite Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.



www.lg.com

SRPSKI | JEDNOSTAVNO UPUTSTVO

Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo proizvođača. Neki sadržaji iz ovog uputstva će se možda razlikovati od vašeg uređaja.

БЪЛГАРСКИ | ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО

За да разгледате инструкциите за разширените функции, посетете <http://www.lg.com> и след това изтеглете Ръководство за експлоатация. Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от вашия модел.


МАКЕДОНСКИ | ЕДНОСТАВНО УПАТСТВО

За да ги видите упатствата за напредните функции, посетете ја веб-локацијата <http://www.lg.com> а потоа преземете го Упатството за корисникот. Некоја од содржините во овој прирачник може да се разликува од вашата единица.



TV csatlakozó (HDMI OUT)

TV povezivanje (HDMI OUT) / TV povezivanje (HDMI OUT) / Телевизионна връзка (HDMI OUT) / ТВ Поврзување (HDMI OUT)




HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




Vezetékes hálózati csatlakoztatás

Kabelsko priključivanje na mrežu / Žična mrežna veza / Кабелна мрежова връзка / Мрежна врска со кабли




Vezeték nélküli hálózati csatlakoztatás

Bežično priključivanje na mrežu / Bežična mrežna veza / Безжична мрежова връзка / Безжична мрежна врска



A HOME menü használata

Koristi izbornik HOME / Koristeći HOME meni / Използвайки меню HOME / Користење на ПОЧЕТНОТО мени




1. Megjeleníti a SmartShare menüjét. / Prikaz izbornika SmartShare. / Показва менюто SmartShare. / Прикажи го менюто за SmartShare.
2. A Prémium főmenü jelenik meg. / Prikazuje Premium Home zaslon. / Prikazivanje premium početnog ekrana. / Показва началния екран на Premium. / Го прикажува почетниот екран за Premium.
3. Megjeleníti az LG Apps elnevezéseit a készüléken. / Prikaz naslova LG Apps na uređaju. / Prikazuje naslove LG Apps obezbeđenih jedinici. / Показва имената на LG Apps, предоставени на устройството. / Прикажи наслови на LG Apps, кои се содржат во единицата.
4. Megjeleníti a [Saját alkalmazások] képernyőt. / Prikaz [Moje aplikacije] zaslona. / Prikazuje [Moje aplikacije] ekran. / Показва екрана [Моите приложения]. / Го прикажува екранот [My Apps].

5. Rendszerbeállítások. / Podešava postavke sustava. / prilagodava podešavanja sistema. / Регулира системните настройки. / Ги регулира поставките на системот.



Adatlemez lejátszása

Disk, Reprodukcia podataka / Disk, Reprodukcia podataka / Възпроизвеждане на диск, данни / Диск, податочна репродукција




1. A legtöbb Audio CD, BD-ROM és DVD-ROM esetén a lejátszás automatikusan elindul. / Reprodukcia počinje automatski kod većina CD, BD-ROM i DVD-ROM diskova. / Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM diskova, reprodukcija automatski počinje. / При повечето аудио CD, BD-ROM и DVD-ROM дискове възпроизвеждането започва автоматично. / За повеќето Audio CD и DVD-ROM дискови, репродукцијата почнува автоматски.




Kiinduló konfigurálás


Početno postavljanje / Početno podešavanje / Първоначална настройка / Почетни поставки



Kövesse az irányokat a képernyőn megjelenő eredeti konfigurálás végrehajtásáért. / Prati upute prikazane na zaslonu za početno podešavanje. / Prati uputstvo prikazano na ekranu za početno podešavanje. / Следвайте указанията за първоначална настройка, показани на екрана. / Следете ги упатствата за почетните поставки прикажани на екранот.



Bizonyosodjon meg, hogy a LAN-kábelt csatlakoztatták vagy a wireless router be van kapcsolva. / Budite sigurni da je LAN kabl priključen ili da je bežični ruter uključen. / Budite sigurni da je LAN kabl priključen ili da je bežični ruter uključen. / Уверете се, че LAN кабелът е свързан или безжичният рутер е включен. / Проверете дали мрежният кабел е поврзан или дали е вклучен безжичниот насочувач.




Hálózati lejátszás


Reprodukcia mreže / Reprodukcia mreže / Мрежово възпроизвеждане / Мрежна репродукција

SmartShare PC-szoftver telepítése

SmartShare PC Software instalacija / SmartShare PC Software instaliranje / Инсталиране на SmartShare PC software / Инсталација на компјутерскиот софтвер за SmartShare




Töltse le a SmartShare PC-szoftvert a támogató lapról, majd telepítse. / Preuzmite SmartShare PC Software na podržanu karticu i instalirajte ga. / Preuzmite SmartShare PC Software na podržanu karticu i instalirajte ga. / Изтегнете софтвера SmartShare PC software от раздела за поддршка и го инсталирајте. / Преземете го компјутерскиот софтвер за SmartShare PC на картичката за поддршка и инсталирајте го.





Futtassa a programot és jelölje ki a kívánt megosztási mappát. / Pokrenite program i podijelite željenu fasciklu. / Pokrenite program i postavite folder za razmenu koji želite. / Пуснете програмата и изберете папката, която искате да споделите. / Стартувајте ја програмата и поставете ја посакваната папка за споделување.

SmartShare hálózaton keresztül lejátszás

Reprodukcia SmartShare putem mreže / Reprodukcia SmartShare preko mreže / Мрежово възпроизвеждане SmartShare / Мрежна репродукција на SmartShare



Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és beállításokat. / Provjerite mrežnu vezu i postavke. / Proverite vezu mreže i podešavanja. / Проверете мрежовата врска и настройките. / Проверете ја мрежната врска и поставките.





A Miracast élvezete

Uživate u Miracast / Uživate u Miracast /
Исползване на Miracast / Уживајте во Miracast

- Tanúsított Miracast™ készülék / Miracast™ certifikiran uređaj / Miracast™ certifikovan uređaj / Miracast™ certifikirano устройство / Уред со сертификат од Miracast.
- 
- 



Kapcsolja be a készüléket és futtassa a [Miracast] funkciót. / Uključite uređaj i pokrenite funkciju [Miracast]. / Uključite uređaj i pokrenite njegovu [Miracast] funkciju. / Включете устройството и стартирајте неговата функција [Miracast]. / Включете го уредот и стартирајте ја неговата функција [Miracast].

- ! A vezeték nélküli hálózattal állapottól függően változik az átvíthetőség stabilitása. / Prijenos slike može biti nestabilan, ovisno o stanju vaše bežične mreže. / В зависности од услова у којима се налази бежична мрежа, гледање може да буде нестабилно. / В зависимост от състоянието на вашата безжична мрежа, отразяването може да бъде нестабилно. / Во зависност од безжичната мрежна врска, копирањето на екранот може да биде нестабилно.



Навигálás a neten

Uživate u pretraživanju veba / Uživate u pretraživanju veba /
Наслаждавайте се на сърфирањето в мрежата / Уживање во прелистување на интернет

- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és a beállításokat. / Provjerite mrežnu vezu i postavke. / Proverite vezu mreže i podešavanja. / Проверете мрежовата врска и настройките. / Проверете ја мрежната врска и поставките.
- 

- ! Mi egy minimum 4 Mbps-os csatlakozási sebességet ajánlunk. Az Internetes böngészés során lejátszható fájlformátumok a következők: "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3" és "mp4". / Preporučujemo minimalnu brzinu veze od 4 Mbps, a formati datoteka koji se mogu pustiti u pretraživaču su slijedeći: "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". / Preporučujemo minimalnu brzinu veze od 4 Mbps i fajl formati koji se mogu pustiti u pretraživaču su "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". / Препоричуваме мрежова скорост от минимум 4 Mbps, а възпроизводимите файлови формати по време на сърфирање в мрежата са "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". / Препорачуваме најмала брзина на врска од 4 Mbps и форматите на датотеките кои можат да се репродуцираат на прелистувач се "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4".



Műszaki jellemzők

Specifikacije / Specifikacije / Спецификация / Карактеристики

MAGYAR

Áramellátás	Áramellátás	200 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Teljesítmény-felvétel		16 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb.	430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Nettó tömeg (kg.)		1.54 kg
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V	500 mA

A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

HRVATSKI

Električno napajanje	200 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Električna potrošnja	16 W
Dimenzije (Š x V x D)	Cca. 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Net Weight (Cca.)	1.54 kg
Električno napajanje za Bus (USB)	5 V 500 mA


Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.

SRPSKI

Zahtevi za napajanje	200 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Potrošnja	16 W
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Neto težina (Približno)	1.54 kg
Bus Napajanje (USB)	5 V 500 mA




Dizajn i specifi kacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Az akkumulátor cseréje /
Zamjena baterije /
Zamena baterija /
Подмяна на батеријата /
Замена на батеријата



Saját hang élvezete

Uživa u privatnom zvuku / Uživate u privatnom zvuku /
Наслаждавайте се на персонален звук / Уживање во сопствен звук

- Router
Ruter
Ruter
Насочувач
- Kapcsolja be azt a mobilkészüléket, amelyre az LG AV Remote alkalmazást telepítették, majd futtassa az LG AV Remote-ot. / Ukljdi mobilni uređaj, LG AV Remote aplikacija je instalirana, i pokreni LG AV Remote. / Uključ mobilni uređaj, LG AV Remote aplikacija je instalirana i pokreni LG AV Remote. / Включете мобилното устройство, приложението LG AV Remote е инсталирано и стартирајте приложението LG AV Remote. / Вклучете го мобилниот уред на кој е инсталирана апликацијата LG AV Remote и стартирајте LG AV Remote.
- 


Ellenőrizze, hogy okostelefonja ugyanarra a Wi-Fi hálózatra csatlakozott-e, mint ez a lejátszó. / Pazite da je vaš mobilni uređaj povezan s istom Wi-Fi mrežom kao i ovaj player. / Proverite da li je vaš mobilni uređaj povezan sa istom Wi-Fi mrežom kao i ovaj plejer. / Уверете се, че мобилното устройство е сврзано към същата Wi-Fi мрежа като и този плейър. / Проверете дали мобилниот уред е поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и плеерот.

- ! Nem minden üzemmód támogatja a saját hangot, a Több készülék összekapcsolása funkció pedig nem áll rendelkezésre. / Не подрђavaju svi režimi privatni zvuk i može se dogoditi da opcija za spajanje više uređaja ne bude dostupna. / Не подрђavaju svi režimi privatni zvuk i moguće je da spajanje više uređaja ne bude dostupno. / Не всички режими подрђат персонален звук и опцията за сдвояване на няколко устройства не е налична. / Сите режими не подрђуваат приватност на звукот и спарувањето повеќе уреди не е достапно.







Biztonsági tudnivalók

Sigurnosne informacije / Bezbednosne informacije /
Информация за безопасност / Сигурносни информации



Szoftverfrissítés

Ažuriranje softvera / Ažuriranje softvera /
Обновяване софтвер / Ажурирање на софтвер

- 
- 
- 
- 



További információk

Dodatne informacije / Dodatne informacije /
Допълнителна информация / Дополнителни информации

Vevőtámogatás

A lejátszó szoftverét legújabb szoftverrel frissítheti, és ezzel javíthatja a készülék működőképességét és/vagy új funkciókhoz juthat. A jelen lejátszó legújabb szoftveréhez a említtet szoftverfrissítéssel (ha már történtek frissítések) vagy a <http://www.lg.com> honlap meglátogatásával, illetve az LG Electronics ügyfélszolgálati központjával történő kapcsolatfelvétel révén juthat.

Podrška korisnicima

Player možete ažurirati najnovijim softverom kako bi poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove funkcije. Za najnoviji softver za ovaj player (ukoliko ažuriranja postoje) koristite ažuriranja softvera kao što je navedeno ili posjetite <http://www.lg.com> ili se obratite LG Electronics službi za korisnike.

Podrška kupcima

Možete ažurirati plejer pomoću najnovijeg softvera kako biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali nove funkcije. Kako biste dobili poslednju verziju softvera za ovaj plejer (ako je urađena), uradite ažuriranje softvera kako je navedeno ili idite na internet stranicu <http://www.lg.com> ili kontaktirajte korisnički servis LG Electronics-a.

Клиентска поддрђка

Možete da ažurirate plejѐra, kao što koristite naj-novata verzija na softveru, za da poboljšate rad proizvoda i/ili dodati nove funkcije. Kako biste dobili poslednju verziju softvera za ovaj plejer (ako je urađena), uradite ažuriranje softvera kako je navedeno ili idite na internet stranicu <http://www.lg.com> ili kontaktirajte korisnički servis LG Electronics-a.

Поддршка за корисниците

Možete da go ažurirate Плеерот со најновиот софтвер за да ја подобрите работата на производот и/или да додате нови функции. За да го добиете најновиот софтвер за овој плер (ако се направени ажурирања), продолжете со ажурирањата како што е наведено или посетете ја веб-локацијата <http://www.lg.com> или обратете се до контакт центарот на LG Electronics.



Java
POWERED