



English
Español
Portuguese



HBS-850 User Manual
Bluetooth® Stereo Headset

Rev 2.0 SCA







English



HBS-850 User Manual **Bluetooth® Stereo Headset**

All rights reserved. LG Electronics Inc., 2015

Note: Please read all information carefully prior to using the HBS-850 in order to prevent product damage and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.



Table of Contents

Introduction	3	- Volume Control	10
- Included in the Package	3	- Vibration Control	10
Description of Parts	4	- Audio Streaming	10
- Headset	4	- Equalizer	10
- Stabilizer Tip Replacement	5	- aptX®	11
How to Use	6	- Tone & Talk™	11
- Power On/Power Off	6	Summary of Button Functions	13
- Charging	6	LED Indicator	14
- Low Battery	6	Troubleshooting	15
- Battery Status Alert	6	Specifications	16
- Retractable Earbuds	6	Precautions	17
- Pairing	7	Declaration of Confirmation	18
- Advanced Multipoint	7	Additional Information	20
- Auto Reconnect	8	Limited Warranty	23
- Calling	9	(Except Mexico and Argentina)	
• Answering a Call	9	Important Safety Information	24
• Transferring a Call	9		
• Voice Dialing	9		
• Last Number Redial	9		
• Ending a Call	9		
• Call Waiting	9		
• Rejecting a Call	9		
• Microphone Mute	9		

The LG TONE Active™ (HBS-850) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology. This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or hands-free *Bluetooth* profile.

Included in the Package

**LG TONE Active™
HBS-850**

(Medium Ear Gels
and Stabilizer Tips
installed)



**Extra Ear Gels
(1 Set - Small)**



**Extra Stabilizer Tips
(1 Set - Small)**



***USB Charging
Cable**



User Manual




**Warranty Card
(Argentina only)**

*Actual product design may differ from images shown in this manual.



Description of Parts

Headset



Stabilizer Tip Replacement

- An extra set of Stabilizer Tips is included. Depending on your neck size, you may want to change the size of the Stabilizer Tips for comfort and fit.

Stabilizer Tip Removal**Stabilizer Tip Installation**

How to Use

Power On/Power Off

- Power On: Press and hold the PWR button for 2 seconds.
- Power Off: Press and hold the PWR button for 3 seconds.

Charging

- When the charger is connected (with the power on or off) the headset will power off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light. When charged 80% or more, the indicator will show a violet light.
- When the device is fully charged, the LED indicator will show a solid blue light.

Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will power off.

Battery Status Alert

- Press and hold the Volume Down button for 3 seconds to check the battery status of the headset.

Battery Status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
LED Indicator	Blinking Blue	Blinking Violet	Blinking Red

NOTE: When paired, some mobile devices may display the headset's battery level at the top of the screen.

Retractable Earbuds

- Pull the earbuds to extend them to the desired length.
- To retract the earbuds, pull the cords out slightly, and they will automatically retract into place.
- If the earbuds do not retract, pull the earbuds out completely to retract them.

Pairing

- To use the headset, you must first pair it with your mobile device. Once the devices have been paired, the headset will automatically reconnect.

1) Easy Pairing

- a) Press and hold the PWR button for 2 seconds to power on the headset.
- b) If it is your first time pairing the device or it does not detect a previously paired device, it will enter Pairing mode. The LED indicator will be solid blue.
- c) On the device you wish to pair with, find the *Bluetooth* menu and search for or add new devices.
- d) Select LG HBS850 from the list of devices.
- e) If asked for a Pass/Pin Code, enter 0000 (4 zeros).
- f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired."

NOTE: The headset will automatically power off if not paired within 3 minutes.

2) Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the power off, press and hold the MFB and the PWR button at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing mode.
- b) When the headset enters Pairing mode, the LED indicator will show a solid blue light. Repeat Easy Pairing steps c through f.

Advanced Multipoint

The headset can be connected to two devices at the same time. This will give you the freedom to use call waiting between calls on both of your connected phones.

Pairing with Two Devices

- First, pair the headset with the *Bluetooth*-enabled mobile device you want to use as your secondary device (see Pairing instructions).
- Once paired, power off the headset.
- With the power off, press and hold the MFB and the PWR button at the same time for 2 seconds. This will activate Manual Pairing mode.
- Pair and connect the headset with your other *Bluetooth*-enabled mobile device. This will be your primary device.

How to Use

- Once the primary mobile device is paired and connected with the headset, reconnect the headset to the initially paired mobile device.

NOTE: When the headset is connected to two mobile devices at the same time (Multipoint), the headset calling functions will work with the primary mobile device.

NOTE: If the headset fails to connect to the primary phone through Easy Pairing, it will enter Pairing mode.

Calling Function

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary mobile device (or the mobile device that made the last outgoing call).

Call Waiting

- While on a call, press and hold the MFB for 1 second to answer an incoming call.
- To switch between two active calls, press and hold the MFB for 1 second.
- To end both calls, briefly press the MFB.
- If both paired mobile devices are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- If in range of each other when the headset is powered on, the headset and the primary mobile device will automatically reconnect.
- The secondary mobile device will need to be manually connected. Select LG HBS850 from the list of devices in the *Bluetooth* menu and connect.

Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and paired mobile device(s) will disconnect, and the headset will vibrate to alert you.

NOTE: To power off device vibration, press and hold the Volume Up button for 3 seconds.

- If the headset and paired mobile device do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the MFB on the headset to manually reconnect.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device will be disconnected when out of range. The headset will alert you once with no attempt to reconnect.

Calling

Answering a Call

- When receiving an incoming call, the headset will ring and vibrate.
 - Briefly press the Volume Down button to stop the vibration.
- NOTE: The headset will not vibrate if vibration has been deactivated.
- Briefly press the MFB to answer the incoming call.

Transferring a Call

- You can manually transfer the call to or from the headset by pressing the Volume Up button for 2 seconds on the headset (mobile device and headset must be paired).

Voice Dialing

- Press and hold the MFB for 1 second to activate Voice Command. For best results, record the voice dialing tag through your headset.

NOTE: If your mobile device does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

Last Number Redial

- Press and hold the MFB for 2 seconds to activate Last Number Redial. The headset will call the last number dialed.

Ending a Call

- Briefly press the MFB.

Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the MFB for 1 second. Press and hold the MFB for 1 second to return to the first call.
- Briefly press the MFB to end both calls.

Rejecting a Call

- Activate Call Reject by pressing the MFB for 2 seconds when the mobile device rings.

NOTE: These functions may not be available on all mobile devices. For further information about using these features, please consult your mobile device's user manual.

Microphone Mute

- Press and hold the Volume Up and Volume Down buttons at the same time for 1 second to mute/unmute the microphone during conversation.

How to Use

Volume Control

- Press the Volume buttons to adjust the speaker volume.

Caution: Listening to music for long periods of time at high volume levels may cause hearing damage or loss. To prevent this, the headset will emit a warning beep when you are using the upper six volume levels.

Vibration Control

- To activate or deactivate device vibration, press and hold the Volume Up button for 3 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When vibration is deactivated, the headset will not vibrate when receiving an incoming call or when it is out of range of a paired mobile device.
- Vibration will be automatically reactivated when the device is powered on.

Audio Streaming

Play

- Briefly press the MFB.

Pause

- While playing music, briefly press the MFB.

Next song

- Press and hold the Volume Down button for 1 second.

Previous song

- Press and hold the Volume Up button for 1 second.

Equalizer

- While playing music, press and hold the MFB for 2 seconds to switch between Bass Boost (default), Normal, and Treble Boost.

NOTE: The size of the ear gel can affect the amount of bass you hear.

aptX

- The headset features aptX technology that ensures audio content transmitted via *Bluetooth* is seamless and crystal clear.
- aptX is automatically enabled as long as the source device supports it.

Tone & Talk

The HBS-850 *Bluetooth* headset supports SMS reading on Android™-based devices.

To download the app, search for Tone & Talk in Google Play™* or scan the QR code. Follow the installation instructions.

*Google Play is a trademark of Google, Inc.



Function	Action
Current time alert	Press and hold the Volume Down button for 1 second.
Read latest SMS or MMS	Press and hold the Volume Up button for 1 second.
Designated contact	1. Select Designated contact in the headset call settings of the app. 2. To call the Designated contact, press and hold the Volume Up and Volume Down buttons at the same time for 1 second.
Favorite contacts	1. Select Favorite contacts in the headset call settings of the app. 2. Press and hold the Volume Up and Volume Down buttons at the same time for 1 second on your headset. 3. Use the Volume buttons to choose the contact. 4. To call the Favorite contact, press and hold the Volume Up and Volume Down buttons at the same time for 1 second.

How to Use

ENG

Function	Action
Call logs	1. Select Call logs in the headset call settings of the app. 2. Press and hold the Volume Up and Volume Down buttons at the same time for 1 second on your headset. 3. Use the Volume buttons to choose the contact. 4. To call the contact, press and hold the Volume Up and Volume Down buttons at the same time for 1 second.

Summary of Button Functions

Function	Headset Status	Action
Power on	Power off	Press and hold the PWR button for 2 seconds.
Power off	Power on	Press and hold the PWR button for 3 seconds.
Volume up	Talking/ Music on	Briefly press the Volume Up button.
Volume down	Talking/ Music on	Briefly press the Volume Down button.
Transferring a call	Talking	Press and hold the Volume Up button for 2 seconds.
Answering a call	Ringing	Briefly press the MFB.
Stop incoming call vibration	Ringing	Briefly press the Volume Down button.
Vibration on/off	Idle	Press and hold the Volume Up button for 3 seconds.
Ending a call	Talking	Briefly press the MFB.
Call waiting	Talking	Press and hold the MFB for 1 second.
Last number redial	Idle	Press and hold the MFB for 2 seconds.

Function	Headset Status	Action
Voice dialing (must be supported on mobile device)	Idle	Press and hold the MFB for 1 second.
Call reject	Ringing	Press and hold the MFB for 2 seconds.
Microphone mute on/off	Talking	Press and hold the Volume Up and Volume Down buttons at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press and hold the MFB and the PWR button at the same time for 2 seconds.
Battery status check	Idle	Press and hold the Volume Down button for 3 seconds.
Play	Power on	Briefly press the MFB.
Pause	Music on	Briefly press the MFB.
Next song	Music on	Press and hold the Volume Down button for 1 second.
Previous song	Music on	Press and hold the Volume Up button for 1 second.
Equalizer settings	Music on	Press and hold the MFB for 2 seconds.

LED Indicator

Function	Headset Status	Indicator
Operating	Pairing mode	Solid blue LED light.
	Headset/hands-free profile connected	The blue LED light flickers 1 time.
	Call connected	The blue LED light flickers 1 time.
Charging	Charging	Solid red LED light, which changes to violet when charged 80% or more.
	Charging complete	Solid blue LED light.

Problem	Possible Causes	Possible Solution
Does not power on	Check whether the battery of the headset is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG <i>Bluetooth</i> Headset HBS-850	Check whether the mobile device you are trying to pair supports the headset or hands-free <i>Bluetooth</i> profiles.	Determine whether your mobile device supports the headset or hands-free <i>Bluetooth</i> profiles.
	Check whether the battery of the headset is low.	Charge the battery.
Unable to pair the headset with the <i>Bluetooth</i> device	Check to make sure the headset is on.	Press and hold the PWR button for 2 seconds to power on the headset.
	Check to make sure the headset is placed in Pairing mode.	With the power off, press and hold the MFB and the PWR button at the same time for 2 seconds to place the headset in Manual Pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Specifications

Item	Description
Electrical data Operating	4.75 - 5.3 V $\equiv$ 400 mV
Bluetooth version	4.1 (Headset/Hands-Free/A2DP profiles)
Battery	Battery 3.7 V/180 mAh Li-Polymer
Talk time	Up to 13 hours
Music play time	Up to 9.5 hours
Standby time	Up to 430 hours
Charging time	Less than 2 hours
Operation temperature	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Dimensions/weight	141 mm (W) x 140 mm (L) x 16.1 mm (H)/51 g

Do not drop the device.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc., for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the device near flammables.

Keep the device away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the device.

Only charge the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Risk of damage or explosion if incorrect battery is used.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- This product contains small parts, including ear gels, earbuds, stabilizer tips, and cables. Keep out of reach of children.
- If you have an implanted medical device, consult with a doctor prior to using this product.
- To prevent potential discoloration, please make sure the product is not exposed to direct sunlight for an excessive period of time.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Bluetooth® is a registered trademark of *Bluetooth SIG, Inc.* worldwide.

 **Bluetooth®**
FCC ID: BEJHBS850
IFT : RCPLGHB15-1759



Additional Information

ENG

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth* Stereo Headset HBS-850 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a *Bluetooth*-equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth* headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile device.

2. Potentially explosive atmosphere

Power off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3. Emergency calls

IMPORTANT!

This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be powered on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C (+140°F) or below -10°C (14°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C (+50°F) and +45°C (+113°F). For your safety, do not remove the battery incorporated with the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.

5. Recycling the battery in your *Bluetooth* headset

The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

6. Conditions (Except Mexico and Argentina)

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the

date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.

- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

Additional Information

- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTING INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty (Except Mexico and Argentina)

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

ENG

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume.

Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid increasing the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.



Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas.

Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

LG TONE *Active*[™]

HBS-850 Manual del usuario

Auricular estéreo Bluetooth®

Todos los derechos reservados. LG Electronics Inc., 2015

Nota: Lea toda la información con detención antes de usar el auricular HBS-850 para evitar daños en el producto y obtener el mejor rendimiento.

De existir errores tipográficos o imprecisiones en la información contenida en este manual, sólo LG Electronics Inc. podrá realizar cambios o modificaciones.



Contenido

ESP

Introducción	3
- Contenido de la caja	3
Descripción de las partes	4
- Auricular	4
- Repuesto de las puntas estabilizadoras	5
Modo de uso	6
- Encendido/Apagado	6
- Carga	6
- Batería baja	6
- Alerta del estado de batería	6
- Auriculares retráctiles	6
- Vinculación	7
- Conexión avanzada de varios puntos	7
- Reconexión automática	8
- Llamadas	9
• Responder una llamada	9
• Transferir una llamada	9
• Marcación por voz	9
• Volver a marcar el último número	9
• Finalizar una llamada	9
• Llamada en espera	9
• Rechazar una llamada	9
• Silenciar el micrófono	9

- Control de volumen	10
- Control de vibración	10
- Transmisión de audio	10
- Ecualizador	10
- aptX®	11
- Tone & Talk™	11
Resumen de las funciones de los botones	13
Indicador LED	14
Solución de problemas	15
Especificaciones	16
Precauciones	17
Aviso de conformidad	18
Información adicional	20
Garantía limitada (Excepto México y Argentina)	23
Información de seguridad importante	24

El LG TONE Active™ (HBS-850) es un auricular inalámbrico muy liviano que utiliza tecnología *Bluetooth*. Este producto se puede utilizar como un accesorio de audio para los dispositivos que admiten los perfiles A2DP o manos libres *Bluetooth*.

Contenido de la caja

**LG TONE Active™
HBS-850**

(Adaptador de silicon
mediano y puntas
estabilizadoras
instalados)



Adaptadores
extra de silicon
(1 par; pequeño)



Puntas
estabilizadoras
adicionales
(1 par; pequeño)



*Cable de carga
USB



Manual del usuario




Tarjeta de garantía
(Solo para Argentina)

*El diseño real del producto puede ser distinto de las imágenes que aparecen en el manual.

Descripción de las partes


Auricular




Repuesto de las puntas estabilizadoras

- Se incluye un par adicional de puntas estabilizadoras. Según el tamaño del cuello, quizás desee cambiar el tamaño de las puntas estabilizadoras para obtener un mejor ajuste y más comodidad.

Extracción de la punta estabilizadora



Instalación de la punta estabilizadora



Modo de uso

Encendido/apagado

- Encender: mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos.
- Apagar: mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos.

Carga

- Una vez conectado el cargador (con la unidad encendida o apagada) se apagará el auricular.
- Mientras se está cargando, el indicador LED mostrará una luz roja fija. Cuando tenga el 80 % de la carga o más, el indicador mostrará una luz violeta.
- Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, el indicador LED mostrará una luz azul.

Batería baja

- Se emitirá una alerta de batería baja cada dos minutos.
- Si la batería no está cargada, se apagará el auricular.

Alerta del estado de la batería

- Mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante tres segundos para verificar el estado de la batería del auricular.

Estado de la batería	Alta	Media	Baja
Aviso de voz	Nivel alto	Nivel medio	Nivel bajo
Indicador LED	Azul parpadeante	Violeta parpadeante	Rojo parpadeante

NOTA: Cuando se encuentran vinculados, algunos dispositivos móviles podrían mostrar el nivel de batería del auricular en la parte superior de la pantalla.

Auriculares retráctiles

- Tire de los auriculares para extenderlos hasta el tamaño deseado.
- Para retraer los auriculares, tire brevemente del cable y se retraerán hasta su lugar de forma automática.
- Si no se retraen los auriculares, tire completamente de ellos para retraerlos.

Vinculación

- Para usar el auricular, primero debe vincularlo con el dispositivo móvil. Una vez que se hayan vinculado los dispositivos, el auricular se volverá a conectar de forma automática.

1) Vinculación fácil

- Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para encender el auricular.
- Si es la primera vez que vincula el dispositivo o no detecta un dispositivo vinculado con anterioridad, se iniciará el modo de vinculación. El indicador LED se iluminará de color azul.
- En el dispositivo al que desea vincularlo, abra el menú *Bluetooth* y luego busque o agregue dispositivos nuevos.
- Seleccione LG HBS850 en la lista de dispositivos.
- Si se le solicita una contraseña o código PIN, ingrese 0000 (4 ceros).
- Una vez que los dispositivos estén vinculados, escuchará "Your headset paired".

NOTA: El auricular se apagará automáticamente si no se vincula en tres minutos.

2) Vinculación manual (vinculación con otro teléfono o re-vinculación)

- Mientras el dispositivo está apagado, mantenga presionados los botones de encendido y multifunción simultáneamente durante dos segundos para ingresar al modo de vinculación manual.
- Cuando el auricular ingresa al modo de vinculación, el indicador LED mostrará una luz azul fija. Repita los pasos c al f del método de vinculación fácil.

Conexión avanzada de varios puntos

El auricular se puede conectar a dos dispositivos móviles al mismo tiempo. Esto le da la libertad de utilizar la función de llamada en espera entre las llamadas en los dos teléfonos conectados.

Vinculación con dos dispositivos

- Primero, vincule el auricular con el dispositivo *Bluetooth* que desea utilizar como su dispositivo secundario (consulte las instrucciones de vinculación).
- Una vez vinculado, apague el auricular.
- Mientras está apagado, mantenga presionados los botones de encendido y multifunción simultáneamente durante dos segundos. Esto activará el modo de vinculación manual.
- Vincule y conecte el auricular con el otro dispositivo compatible con *Bluetooth*. Este será su dispositivo principal.

Modo de uso

- Una vez que el dispositivo móvil principal está vinculado y conectado con el auricular, vuelva a conectar el auricular al dispositivo móvil que se vinculó al comienzo.

NOTA: Cuando el auricular está conectado a dos dispositivos móviles al mismo tiempo (varios puntos), las funciones de llamada del auricular funcionarán con el dispositivo móvil principal.

NOTA: En caso de que ocurra un error cuando se conecta el auricular al teléfono principal mediante el método de vinculación fácil, se iniciará el modo de vinculación.

Función de llamada

- Las funciones de marcación por voz y de volver a marcar el último número funcionan con el dispositivo móvil principal (o bien, el dispositivo móvil con el que se realizó la última llamada).

Llamada en espera

- Durante una llamada, mantenga presionado el botón multifunción durante un segundo para responder una llamada entrante.
- Para alternar entre las dos llamadas activas, mantenga presionado el botón multifunción durante un segundo.
- Para finalizar ambas llamadas, presione brevemente el botón multifunción.
- Si ambos dispositivos móviles reciben una llamada entrante, el auricular responderá primero la llamada del teléfono principal.

Reconexión automática

- Si ambos dispositivos se encuentran dentro del mismo rango cuando se enciende el auricular, el auricular y el dispositivo móvil principal se volverán a conectar de forma automática.
- El dispositivo móvil secundario deberá conectarse manualmente. Seleccione LG HBS850 desde la lista de dispositivos en el menú *Bluetooth* y conecte.

Fuera de rango

- Si los dispositivos vinculados se separan por un rango de 10 metros (33 pies) o más, el auricular y el dispositivo móvil vinculado se desconectarán y el auricular vibrará para avisarle.

NOTA: Para desactivar la vibración del dispositivo, mantenga presionado el botón para subir el volumen durante tres segundos.

- Si el auricular y el dispositivo móvil vinculado no se reconectan automáticamente cuando vuelven al rango requerido, presione brevemente el botón multifunción en el auricular para reconectarse manualmente.
- En modo de multiconexión y transmisión, el dispositivo emparejado que esté inactivo se desconectará si sale del rango. El auricular lo alertará una vez sin intentos de reconexión.

Llamadas**Responder una llamada**

- Cuando reciba una llamada entrante, el auricular comenzará a sonar y a vibrar.
- Para detener la vibración, presione brevemente el botón para bajar el volumen.

NOTA: El auricular no vibrará cuando se desactive la vibración.

- Presione brevemente el botón multifunción para responder la llamada entrante.

Transferir una llamada

- Para transferir manualmente una llamada desde o hacia el auricular desde este, presione el botón para subir el volumen del auricular durante dos segundos (el dispositivo móvil y el auricular deben estar vinculados).

Marcación por voz

- Mantenga presionado el botón multifunción durante un segundo a fin de activar el Comando de voz. Para mejores resultados, grabe el identificador de marcación por voz con el auricular.

NOTA: Si el dispositivo móvil no es compatible con la marcación por voz, esta acción puede activar la función de volver a marcar el último número.

Volver a marcar el último número

- Mantenga presionado el botón de multifunción durante dos segundos para activar Volver a marcar el último número. El auricular llamará al último número que se marcó.

Finalizar una llamada

- Presione brevemente el botón multifunción.

Llamada en espera

- Para responder una segunda llamada sin cortar la primera, presione el botón multifunción durante un segundo. Mantenga presionado el botón multifunción durante 1 segundo para volver a la primera llamada.
- Presione brevemente el botón multifunción para finalizar ambas llamadas.

Rechazar una llamada

- Para activar la función de rechazo de una llamada, presione el botón multifunción durante dos segundos mientras esté sonando el dispositivo móvil.

NOTA: Puede que estas funciones no estén disponibles en todos los dispositivos móviles. Si desea más información acerca del uso de estas funciones, consulte el manual del usuario que viene con el dispositivo.

Silenciar micrófono

- Mantenga presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante un segundo para silenciar o habilitar el micrófono durante la conversación.

Modo de uso

Control de volumen

- Presione los botones de volumen para ajustar el volumen del altavoz.

Precaución: Escuchar música durante periodos prolongados en un nivel de volumen alto puede causar daño o pérdida de la audición. Para evitar esto, el auricular emitirá un pitido de alerta cuando utilice los seis niveles superiores de volumen.

Control de vibración

- Para activar o desactivar la vibración del dispositivo, mantenga presionado el botón para subir el volumen durante tres segundos. Escuchará "Vibrar activado" o "Vibrar desactivado" cuando se active o desactive la función.
- Si la vibración está desactivada, el auricular no vibrará cuando reciba una llamada entrante o cuando esté fuera de alcance de un dispositivo móvil vinculado.
- La vibración se volverá a activar automáticamente cuando el dispositivo se encienda.

Transmisión de audio

Reproducir

- Presione brevemente el botón multifunción.

Pausa

- Durante la reproducción de música, presione brevemente el botón multifunción.

Siguiente canción

- Mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante un segundo.

Canción anterior

- Mantenga presionado el botón para subir el volumen durante un segundo.

Ecualizador

- Durante la reproducción de música, mantenga presionado el botón multifunción durante dos segundos para alternar entre incremento de graves (predeterminado), normal e incremento de agudos.

NOTA: El tamaño del adaptador de silicon puede afectar la reproducción de los graves.

aptX

- El auricular cuenta con la tecnología aptX, que garantiza que el audio se transmite en forma clara y sin interrupciones mediante *Bluetooth*.
- aptX se habilita automáticamente en tanto sea compatible con el dispositivo de origen.

Tone & Talk

El auricular *Bluetooth* HBS-850 es compatible con la lectura de SMS en dispositivos Android™.

Para descargar la aplicación, busque Tone & Talk en Google Play™* o escanee el código QR. Siga las instrucciones para realizar la instalación.

*Google Play es una marca registrada de Google, Inc.



Función	Acción
Alerta de tiempo actual.	Mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante un segundo.
Leer SMS o MMS más recientes.	Mantenga presionado el botón para subir el volumen durante un segundo.
Contacto designado	1. Seleccione "Contacto designado" en la configuración de llamadas del auricular de la aplicación. 2. Para llamar al contacto designado, mantenga presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante un segundo.
Contactos favoritos	1. Seleccione "Contactos favoritos" en la configuración de llamadas del auricular de la aplicación. 2. Mantenga presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante un segundo en el auricular. 3. Utilice los botones del volumen para seleccionar el contacto. 4. Para llamar al contacto favorito, mantenga presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante un segundo.

Modo de uso

ESP

Función	Acción
Registros de llamadas	1. Seleccione "Registros de llamadas" en la configuración de llamadas del auricular de la aplicación. 2. Mantenga presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante un segundo en el auricular. 3. Utilice los botones del volumen para seleccionar el contacto. 4. Para llamar al contacto, mantenga presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante un segundo.

Resumen de las funciones de los botones

Función	Estado del auricular	Acción
Encender	Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos.
Apagar	Encendido	Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos.
Subir volumen	Hablar/Música encendidos	Presione brevemente el botón para subir el volumen.
Bajar volumen	Hablar/Música encendidos	Presione brevemente el botón para bajar el volumen.
Transferir una llamada	Hablando	Mantenga presionado el botón para subir el volumen durante dos segundos.
Responder una llamada	Sonando	Presione brevemente el botón multifunción.
Detener la vibración de las llamadas entrantes	Sonando	Presione brevemente el botón para bajar el volumen.
Activar/desactivar la vibración	Inactivo	Mantenga presionado el botón para subir el volumen durante tres segundos.
Finalizar una llamada	Hablando	Presione brevemente el botón multifunción.
Llamada en espera	Hablando	Mantenga presionado el botón multifunción durante un segundo.
Volver a marcar el último número	Inactivo	Mantenga presionado el botón multifunción durante dos segundos.

Función	Estado del auricular	Acción
Marcar por voz (debe ser compatible con el dispositivo móvil)	Inactivo	Mantenga presionado el botón multifunción durante un segundo.
Rechazo de llamadas	Sonando	Mantenga presionado el botón multifunción durante dos segundos.
Silenciar o reactivar el sonido del micrófono	Hablando	Mantenga presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante un segundo.
Modo de vinculación (manual)	Apagado	Mantenga presionados los botones de encendido y multifunción simultáneamente durante dos segundos.
Verificar el estado de la batería	Inactivo	Mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante tres segundos.
Reproducir	Encendido	Presione brevemente el botón multifunción.
Pausa	Música encendida	Presione brevemente el botón multifunción.
Siguiente canción	Música encendida	Mantenga presionado el botón para bajar el volumen durante un segundo.
Canción anterior	Música encendida	Mantenga presionado el botón para subir el volumen durante un segundo.
Configuración del ecualizador	Música encendida	Mantenga presionado el botón multifunción durante dos segundos.

Indicador LED

ESP

Función	Estado del auricular	Indicador
En funcionamiento	Modo de vinculación	Luz LED azul fija.
	Perfiles de auriculares/manos libres conectados	La luz del LED azul parpadea 1 vez.
	Llamada conectada	La luz del LED azul parpadea 1 vez.
Carga	Carga	Luz LED roja fija, que cambia a violeta cuando la carga está en 80 % o más.
	Carga completa	Luz LED azul fija.

Solución de problemas

153

Problema	Causas posibles	Solución
No enciende	Compruebe si la batería del auricular está totalmente cargada.	Cargue la batería.
No se puede establecer comunicación con el auricular <i>Bluetooth</i> HBS-850 de LG.	Verifique si el dispositivo móvil que trata de vincular es compatible con los perfiles de auriculares o manos libres <i>Bluetooth</i> .	Determine si el dispositivo móvil es compatible con los perfiles de auriculares o manos libres <i>Bluetooth</i> .
	Compruebe si la batería del auricular está baja.	Cargue la batería.
No se puede vincular el auricular con el dispositivo <i>Bluetooth</i>	Compruebe que el auricular esté encendido.	Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para encender el auricular.
	Compruebe que el auricular se encuentre en el modo de vinculación.	Mientras está apagado, mantenga presionados los botones de encendido y multifunción simultáneamente durante dos segundos para ingresar al modo de vinculación manual del auricular.
Sonido bajo (altavoz)	Verifique el volumen del altavoz.	Aumente el nivel de volumen.

Especificaciones

	Descripción
Datos eléctricos de operación	4,75 - 5,3 V $\overline{\text{---}}$ 400 mA
Versión de <i>Bluetooth</i>	4,1 (perfiles de auricular/manos libres/A2DP)
Batería	Batería de polímero de litio de 3,7 V/180 mAh
Duración en conversación	Hasta 13 horas
Tiempo de reproducción de música	Hasta 9,5 horas
Tiempo de reserva	Hasta 430 horas
Tiempo de carga	Menos de 2 horas
Temperatura operativa	14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Dimensiones/peso	141 mm (ancho) x 140 mm (largo) x 16,1 mm (alto)/51 g

No deje caer el dispositivo.

No lo modifique, repare ni desarme.

Para limpiar el dispositivo, no lo moje con agua, alcohol, bencina ni otros líquidos.

No lo exponga directamente a materiales inflamables.

No lo coloque ni lo deje cerca de materiales inflamables.

Mantenga el dispositivo alejado de excesiva humedad y polvo.

No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.

Cargue este producto solamente con un cargador original de LG. De lo contrario, el auricular podría dañarse.

- Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.
- Si se utiliza una batería incorrecta, puede provocar daños o explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones correspondientes.
- Este producto contiene partes pequeñas, como adaptadores de silicon, intrauriculares, puntas estabilizadoras y cables. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si tiene un dispositivo médico implantado, consulte con un médico antes de usar este producto.
- Para evitar la posible decoloración, asegúrese de que el producto no esté expuesto a la luz del sol directa por un periodo prolongado.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.
- La batería de ión-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- Su dispositivo puede resultar con daños si el reemplazo de la batería lo realiza un profesional no calificado.

Aviso de conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que provoque un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por el fabricante (o la parte responsable) del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE:

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio realizado en la antena o el dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requisitos de exposición a la radiofrecuencia; en consecuencia, los derechos del usuario para utilizar el producto podrían quedar anulados.

Bluetooth® es una marca registrada de *Bluetooth SIG, Inc.*, en todo el mundo.

Registro IFT: RCPLGHB15-1759

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

 **Bluetooth®**
FCC ID: BEJHBS850



Información adicional

1. Exposición a la radiofrecuencia

Este auricular estéreo *Bluetooth*, modelo HBS-850, es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth* mediante la recepción y la transmisión de campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. El auricular *Bluetooth* está diseñado para funcionar conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de la salud pública, cuando se lo utiliza en conjunto con cualquier dispositivo móvil compatible de LG Electronics.

2. Atmosferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es poco frecuente, este dispositivo electrónico podría generar chispas. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio y provocar lesiones personales o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no en todos los casos.

3. Llamadas de emergencia

¡IMPORTANTE!

Este auricular *Bluetooth* y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y móviles, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las situaciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para realizar o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía celular ni cuando están en uso ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

4. Información sobre la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por un lapso extenso podrían tener una capacidad reducida las primeras veces que se utilizan. No exponga la batería a temperaturas extremas, superiores a +60 °C (+140 °F) o inferiores a -10 °C (-14 °F). Para obtener la máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería solo puede cargarse a temperaturas entre +10 °C (+50 °F) y +45 °C (+113 °F). Por su seguridad, no quite la batería que viene incorporada en el producto. Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.

5. Reciclado de la batería del auricular *Bluetooth*

La batería del auricular *Bluetooth* debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados del servicio técnico de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

6. Condiciones (Excepto México y Argentina)

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubiera habido modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.
- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrían implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.
- La presente garantía no cubre falla alguna por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal y habitual, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallas del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.

Información adicional

- La garantía no cubre fallas del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES DE ÍNDOLE ALGUNA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PERMITIDO POR LA LEY.
- En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y emergentes, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Garantía limitada (Excepto México y Argentina)

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallas de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que el consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase llevarlo al establecimiento del distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics en su región para obtener más información.

LG
ELECTRONICS

Información de seguridad importante

Reducción de la capacidad auditiva:

Si utiliza el auricular con un nivel de volumen alto, podría sufrir hipoacusia permanente.

Configure el volumen en un nivel inocuo. Con el tiempo, podría acostumbrarse a un volumen de sonido más alto que podría parecer normal, pero que quizás dañe su capacidad auditiva.

Si le zumban los oídos o siente que los sonidos le llegan medio apagados, no utilice el dispositivo y consulte a un otorrinolaringólogo. Cuanto más alto sea el volumen, más rápido podría verse afectada su audición.

Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger la audición, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar el exceso de ruido ambiental.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.



Uso seguro de los auriculares

No se recomienda utilizar auricular para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo.

Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.

Información del importador para México IMPORTADOR:

LG Electronics México, S.A. de C.V.
Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo Industrial,
Tlalnepantla de Baz Edo. de México
C.P. 54033 Teléfono: 01800-3471919

LG TONE *Active*TM

HBS-850 Manual do usuário do
Fone de ouvido Bluetooth® estéreo

Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2015

Observação: leia todas as informações com atenção antes de usar o HBS-850 para evitar danos ao produto e obter o melhor desempenho.

Quaisquer modificações ou alterações, devido a erros tipográficos ou inconsistência das informações fornecidas, devem ser realizadas apenas pela LG Electronics Inc.



Índice

POR

Introdução	3
- Incluso na Embalagem	3
Descrição das peças	4
- Fone de ouvido	4
- Substituição da extremidade estabilizadora	5
Como usar	6
- Ligar/desligar	6
- Carregamento	6
- Bateria fraca	6
- Alerta de status da bateria	6
- Fones intra-auriculares retráteis	6
- Emparelhamento	7
- Multiponto avançado	7
- Reconexão automática	8
- Chamadas	9
• Atendimento de chamada	9
• Transferência de chamada	9
• Discagem por voz	9
• Rediscação do último número	9
• Finalização de chamada	9
• Chamada em espera	9
• Rejeição de chamada	9
• Microfone mudo	9

- Controle de volume	10
- Controle de vibração	10
- Transmissão de áudio	10
- Equalizador	10
- aptX®	11
- Tone & Talk™	11
Sumário das funções dos botões	13
Indicador LED	14
Solução de problemas	15
Especificações	16
Precauções	17
Declaração de confirmação	18
Informações adicionais	20
Garantia limitada (Exceto México e Argentina)	24
Informações importantes sobre segurança	25

O LG TONE Active™ (HBS-850) é um fone de ouvido sem fio leve que utiliza tecnologia *Bluetooth*. Este produto pode ser usado como um acessório de áudio para dispositivos que suportam o perfil A2DP ou viva-voz com *Bluetooth*.

Incluso na Embalagem

**LG TONE Active™
HBS-850**

(Protetores auriculares
médios e Extremidades
estabilizadoras
instalados)



**Protetores auriculares
adicionais
(1 conjunto - pequeno)**



**Extremidades
estabilizadoras adicionais
(1 conjunto - pequeno)**



***Cabo de
carregamento USB**



Manual do usuário




**Cartão de garantia
(Somente Argentina)**

*O design real do produto pode diferir das imagens mostradas neste manual.

Descrição das peças


Fone de ouvido




Substituição da extremidade estabilizadora

- Conjunto adicional de Extremidades estabilizadoras incluído. Dependendo do tamanho do seu pescoço, você pode alterar o tamanho das Extremidades estabilizadoras para melhor ajuste e conforto.

Remoção da extremidade estabilizadora



Instalação da extremidade estabilizadora



Como usar

Ligar/Desligar

- Ligar: pressione o botão LIGAR/DESLIGAR por 2 segundos.
- Desligar: pressione o botão LIGAR/DESLIGAR por 3 segundos.

Carregamento

- Quando o carregador está conectado (com ou sem aplicação de energia), o fone de ouvido permanece desligado.
- Durante o carregamento, o indicador LED exibe uma luz vermelha constante. Quando o carregamento chega a 80% ou mais, o indicador exibe uma luz violeta.
- Quando o dispositivo está totalmente carregado, o indicador LED exibe uma luz azul contínua.

Bateria fraca

- Um alerta de bateria fraca é emitido uma vez a cada 2 minutos.
- Se a bateria não for carregada, o fone de ouvido desligará.

Alerta de status da bateria

- Pressione o botão Diminuir volume por 3 segundos para verificar o status do fone de ouvido.

Status da bateria	Alto	Médio	Baixo
Notificação de voz	Bateria cheia	Bateria pela metade	Bateria fraca
Indicador LED	Piscando Azul	Piscando Violeta	Piscando Vermelho

OBSERVAÇÃO: alguns dispositivos móveis, quando emparelhados, podem exibir o nível de bateria do fone de ouvido na parte superior da tela.

Fones intra-auriculares retráteis

- Puxe os fones intra-auriculares para aumentar seu comprimento até o tamanho desejado.
- Para recolhê-los, puxe levemente os fios para fora e eles se retrairão automaticamente.
- Se isso não acontecer, puxe-os completamente para retrai-los.

Emparelhamento

- Para usar o fone de ouvido, você deve primeiro emparelhá-los com seu dispositivo móvel. Após o emparelhamento, o fone de ouvido se reconectará automaticamente com seu dispositivo.

1) Emparelhamento fácil

- a) Pressione o botão LIGA/DESLIGA por 2 segundos para ligar o fone de ouvido.
- B) Se você estiver realizando o emparelhamento pela primeira vez com um dispositivo, ou se o fone não tiver reconhecido um dispositivo anteriormente emparelhado, ele entrará no modo de Emparelhamento. O indicador LED acenderá uma luz azul constante.
- c) No dispositivo com o qual deseja emparelhar, localize o menu *Bluetooth* e pesquise ou adicione novos dispositivos.
- d) Selecione o LG HBS850 na lista de dispositivos.
- e) Se for necessário inserir Código PIN/Senha, digite 0000 (4 zeros).
- f) Assim que os dispositivos estiverem emparelhados, você ouvirá a mensagem "Your headset paired" (Fone de ouvido emparelhado).

Observação: o fone de ouvido desligará automaticamente se não for emparelhado dentro de 3 minutos.

2) Emparelhamento manual (emparelhar com outro celular ou emparelhar novamente)

- a) Com o dispositivo desligado, pressione o botão MFB e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo, por 2 segundos, para entrar no modo de Emparelhamento manual.
- b) Quando o fone de ouvido entra no modo de Emparelhamento, o indicador LED exibe uma luz azul contínua. Repita os passos c a f da seção Emparelhamento fácil.

Recurso multipontos avançado

O fone de ouvido pode ser conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo. Isso permitirá o uso da chamada em espera entre suas chamadas nos dois telefones conectados.

Emparelhamento com dois dispositivos

- Primeiro, faça o emparelhamento do fone de ouvido com o dispositivo móvel com *Bluetooth* ativado que você deseja usar como dispositivo secundário (consulte Instruções de emparelhamento).
- Após concluir o emparelhamento, desligue o fone de ouvido.
- Com o dispositivo desligado, pressione o botão MFB e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo, por 2 segundos. Isso ativará o modo de Emparelhamento manual.

Como usar

- Faça o emparelhamento do fone de ouvido e conecte-o a outro dispositivo móvel com *Bluetooth* ativado. Este será o seu dispositivo principal.
- Assim que o dispositivo móvel principal estiver emparelhado e conectado ao fone de ouvido, reconecte o fone de ouvido ao dispositivo móvel emparelhado inicialmente.

OBSERVAÇÃO: quando o fone de ouvido estiver conectado a dois dispositivos móveis ao mesmo tempo (Multiponto), suas funções de chamada funcionarão com o dispositivo móvel principal.

OBSERVAÇÃO: se não for possível conectar o fone de ouvido ao dispositivo móvel principal por meio do Emparelhamento fácil, ele entrará no modo de Emparelhamento.

Função de Chamada

- Os recursos Discagem por voz e Rediscagem do último número funcionam com o dispositivo móvel principal (ou com o dispositivo móvel que realizou a última chamada).

Chamada em espera

- Durante uma chamada, pressione o botão MFB por 1 segundo para atender outra chamada recebida.
- Para alternar entre duas chamadas ativas, pressione o botão MFB por 1 segundo.
- Para encerrar ambas as chamadas, pressione brevemente o botão MFB.

- Se ambos os dispositivos móveis estiverem recebendo uma chamada, o fone de ouvido será direcionado para o dispositivo principal.

Reconexão automática

- Se o fone de ouvido e o dispositivo móvel principal estiverem na mesma área de alcance quando o fone de ouvido estiver ligado, eles serão automaticamente reconectados.
- O dispositivo móvel secundário deverá ser conectado manualmente. Selecione o LG HBS850 na lista de dispositivos no menu *Bluetooth* e conecte.

Fora de alcance

- Se os dispositivos emparelhados estiverem separados por um alcance de 10 metros (33 pés) ou mais, o fone de ouvido e o(s) aparelho(s) serão desconectados e o fone de ouvido vibrará para alertar você.

OBSERVAÇÃO: para desativar a vibração do dispositivo, pressione o botão Aumentar volume por 3 segundos.

- Se o fone de ouvido e o dispositivo móvel emparelhado não se reconectarem automaticamente quando estiverem outra vez dentro do raio de alcance requerido, pressione rapidamente o botão MFB no fone de ouvido para restabelecer a conexão manualmente.

- Enquanto estiver em conexão múltipla e em transmissão, o dispositivo emparelhado inativo será desconectado quando estiver fora de alcance. O fone de ouvido alertará você uma vez se não houver tentativa de restabelecer a conexão.

Chamadas

Atender a uma chamada

- Ao receber uma chamada, o fone de ouvido tocará e vibrará.
- Pressione rapidamente o botão Diminuir volume para interromper a vibração.

OBSERVAÇÃO: o fone de ouvido não vibrará se a vibração for desativada.

- Pressione rapidamente o botão MFB para atender a chamada recebida.

Transferir uma chamada

- Você pode transferir a chamada manualmente para ou do fone de ouvido pressionando por 2 segundos o botão Aumentar volume no fone de ouvido (o dispositivo móvel e o fone de ouvido devem estar emparelhados).

Discagem por voz

- Pressione o botão MFB por 1 segundo para ativar o Comando por voz. Para melhores resultados, grave sua identificação de discagem por voz utilizando seu fone de ouvido.

OBSERVAÇÃO: se o seu dispositivo móvel não for compatível com o recurso de discagem por voz, esta ação poderá ativar a Rediscagem do último número.

Rediscagem do último número

- Pressione o botão MFB por 2 segundos para ativar a Rediscagem do último número. O fone de ouvido ligará para o último número discado.

Finalizar uma chamada

- Pressione rapidamente o botão MFB.

Chamada em espera

- Para atender uma segunda chamada sem encerrar a primeira, pressione o botão MFB por 1 segundo. Pressione o botão MFB por 1 segundo para retornar à chamada original.
- Pressione rapidamente o botão MFB para encerrar ambas as chamadas.

Rejeitar uma chamada

- Para ativar a opção Rejeitar chamada, pressione o botão MFB por 2 segundos quando o aparelho tocar.

OBSERVAÇÃO: essas funções podem não estar disponíveis em todos os dispositivos móveis. Para obter mais informações sobre como usar esses recursos, consulte o manual do usuário de seu aparelho.

Como usar

Microfone mudo

- Pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo por 1 segundo para tornar o microfone mudo ou reverter esta ação durante uma conversa.

Controle de volume

- Pressione o botão Aumentar volume ou Diminuir volume para ajustar o volume do alto-falante.

Cuidado: ouvir músicas por longos períodos em volumes altos pode causar danos à audição ou a perda dela. Para evitar que isso aconteça, o fone emitirá um bipe de aviso quando você estiver usando níveis de volume superiores ao nível seis.

Controle de vibração

- Para ativar ou desativar a vibração do dispositivo, pressione o botão Aumentar volume por 3 segundos. Você ouvirá "Vibrar ligado" ou "Vibrar desligado" quando estiver ativado ou desativado.
- Se a vibração estiver desativada, o fone de ouvido não vibrará ao receber uma chamada e nem quando estiver fora do alcance de um dispositivo móvel emparelhado.
- A vibração será automaticamente reativada quando o aparelho for ligado.

Transmissão de áudio

Reproduzir

- Pressione rapidamente o botão MFB.

Pausa

- Ao reproduzir músicas, pressione brevemente o botão MFB.

Próxima música

- Pressione o botão Diminuir volume por 1 segundo.

Música anterior

- Pressione o botão Aumentar volume por 1 segundo.

Equalizador

- Durante a reprodução de músicas, pressione o botão MFB por 2 segundos para alternar entre Aumento do tom grave (padrão), Normal e Aumento do tom agudo.

OBSERVAÇÃO: o tamanho do protetor auricular pode afetar a quantidade de tons graves que você ouve.

aptX

- O fone de ouvido apresenta a tecnologia aptX, o que garante que o conteúdo de áudio transmitido via *Bluetooth* seja ininterrupto e nítido.
- A tecnologia aptX é ativada automaticamente, contanto que o dispositivo de origem seja compatível com ela.

Tone & Talk

O fone de ouvido HSB-850 com *Bluetooth* suporta a leitura de SMS em dispositivos sistema operacional Android™.

Para fazer o download do aplicativo, pesquise Tone & Talk no Google Play™* ou faça a leitura do Código QR. Siga as instruções de instalação.

*Google Play é uma marca registrada da Google, Inc.



Função	Ação
Alerta de hora atual	Pressione o botão Diminuir volume por 1 segundo.
Ler SMS ou MMS mais recente	Pressione o botão Aumentar volume por 1 segundo.
Contato designado	1. Selecione o Contato designado nas configurações de chamada com fone de ouvido do aplicativo. 2. Para fazer chamadas ao Contato designado, pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo por 1 segundo.
Contatos favoritos	1. Selecione Contatos favoritos nas configurações de chamada com fone de ouvido do aplicativo. 2. Em seu fone de ouvido, pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo por 1 segundo. 3. Use os botões de volume para escolher o contato. 4. Para fazer chamadas a um Contato favorito, pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo por 1 segundo.

Como usar

POR

Função	Ação
Reg cham	1. Selecione Registros de chamadas nas configurações de chamada com fone de ouvido do aplicativo. 2. Em seu fone de ouvido, pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo por 1 segundo. 3. Use os botões de volume para escolher o contato. 4. Para fazer chamadas a um contato, pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo por 1 segundo.

Sumário das funções dos botões

Função	Status do fone de ouvido	Ação
Ligar	Desligar	Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR por 2 segundos.
Desligar	Ligar	Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR por 3 segundos.
Aumentar volume	Conversando/ouvindo música	Pressione rapidamente o botão Aumentar volume.
Diminuir volume	Conversando/ouvindo música	Pressione rapidamente o botão Diminuir volume.
Transferir uma chamada	Conversando	Pressione o botão Aumentar volume por 2 segundos.
Atender a uma chamada	Tocando	Pressione rapidamente o botão MFB.
Interromper vibração para chamadas recebidas	Tocando	Pressione rapidamente o botão Diminuir volume.
Ativar/desativar vibração	Inativo	Pressione o botão Aumentar volume por 3 segundos.
Finalizar uma chamada	Conversando	Pressione rapidamente o botão MFB.
Chamada em espera	Conversando	Pressione o botão MFB por 1 segundo.
Rediscagem do último número	Inativo	Pressione o botão MFB por 2 segundos.

Função	Status do fone de ouvido	Ação
Discagem por voz (deve ser suportada pelo dispositivo móvel)	Inativo	Pressione o botão MFB por 1 segundo.
Rejeitar chamada	Tocando	Pressione o botão MFB por 2 segundos.
Ativar/desativar microfone mudo	Conversando	Pressione os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo por 1 segundo.
Modo de emparelhamento (manual)	Desligar	Pressione os botões MFB e LIGAR/DESLIGAR ao mesmo tempo por 2 segundos.
Verificação de status da bateria	Inativo	Pressione e segure o botão Diminuir volume por 3 segundos.
Reproduzir	Ligar	Pressione rapidamente o botão MFB.
Pausa	Ativar Música	Pressione rapidamente o botão MFB.
Próxima música	Ativar Música	Pressione o botão Diminuir volume por 1 segundo.
Música anterior	Ativar Música	Pressione o botão Aumentar volume por 1 segundo.
Configurações do equalizador	Ativar Música	Pressione o botão MFB por 2 segundos.

POR

Indicador LED

POR

Função	Status do fone de ouvido	Indicador
Operação	Modo de emparelhamento	Luz de LED azul contínua.
	Perfil fone de ouvido/viva-voz conectado	A luz de LED azul pisca 1 vez.
	Chamada conectada	A luz de LED azul pisca 1 vez.
Carregamento	Carregamento	Luz de LED vermelha contínua; altera para violeta quando atinge 80% de carregamento ou mais.
	Carga completa	Luz de LED azul contínua.

Solução de problemas

POR

Problema	Causas possíveis	Possível solução
Não liga	Verifique se a bateria do fone de ouvido está totalmente carregada.	Carregue a bateria.
Não é possível se comunicar com o Fone de ouvido LG HBS-850 com <i>Bluetooth</i>	Verifique se o dispositivo móvel que está tentando emparelhar é compatível com os perfis de fone de ouvido ou viva-voz via <i>Bluetooth</i> .	Identifique se seu dispositivo móvel é compatível com os perfis de fone de ouvido ou viva-voz via <i>Bluetooth</i> .
	Verifique se a bateria do fone de ouvido está fraca.	Carregue a bateria.
Não é possível emparelhar o fone de ouvido com o dispositivo <i>Bluetooth</i>	Certifique-se de que o fone de ouvido esteja ligado.	Pressione o botão LIGA/DESLIGA por 2 segundos para ligar o fone de ouvido.
	Certifique-se de que o fone de ouvido esteja no modo de Emparelhamento.	Com o fone de ouvido desligado, pressione o botão MFB e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo, por 2 segundos, para colocá-lo em modo de Emparelhamento manual.
Som baixo (alto-falante)	Verifique o volume do alto-falante.	Aumente o nível de volume.

Especificações

Item	Descrição
Operação elétrica de dados	4,75 - 5,3 V $\equiv$ 400 mV
Versão com <i>Bluetooth</i>	4,1 (Perfis Fone de ouvido/Viva-voz/A2DP)
Bateria	Bateria de polímero de lítio 3,7 V/180 mAh
Tempo de conversação	Até 13 horas
Tempo de reprodução de música	Até 9,5 horas
Tempo de espera	Até 430 horas
Tempo de carregamento	Menos de 2 horas
Temperatura operacional	14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C)
Dimensões/peso	141 mm (L) x 140 mm (C) x 16,1 mm (A)/51 g

Não deixe o aparelho cair.

Não modifique, repare ou desmonte o aparelho.

Não exponha o aparelho à ação direta da água, álcool, benzina, etc. para efetuar a limpeza.

Não exponha a unidade à ação direta de produtos inflamáveis.

Não coloque ou deixe o dispositivo perto de produtos inflamáveis.

Mantenha o dispositivo distante de umidade e poeira excessivas.

Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo.

Só carregue o fone de ouvido com um carregador original LG, ou o aparelho poderá ser danificado.

- Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável quanto às questões de conformidade poderão invalidar a autoridade de o usuário operar o equipamento.
- O uso da bateria incorreta pode resultar no risco de danos ou em explosão.
- Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.
- Este produto contém peças pequenas, incluindo protetores auriculares, fones intra-auriculares, extremidades estabilizadoras e cabos. Mantenha essas peças fora do alcance de crianças.
- Se possuir um dispositivo médico implantado, consulte um médico antes de usar este produto.
- Para evitar possível descoloração, não exponha o produto à luz solar direta por um período excessivo.
- Se for necessário efetuar a substituição, leve a bateria à assistência técnica autorizada ou ao revendedor LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- A bateria Li-Ion é um componente de risco que pode causar ferimentos.
- A substituição da bateria por um profissional não qualificado pode causar danos ao dispositivo.

Declaração de Confirmação

POR

AVISO DA FCC AOS USUÁRIOS:

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 das normas da FCC.

Sua operação está sujeita a estas duas condições:

- (1) Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa resultar em operação indesejada.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante (ou parte responsável) quanto às questões de conformidade poderão invalidar a autoridade de o usuário operar o equipamento.

Estatuto parte FCC 15.105

Este equipamento foi testado e encontra-se nos padrões de conformidade dos limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Esses limites são criados para oferecer proteção suficiente contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio.

No entanto, não há garantia de que tais interferências não irão ocorrer em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção dos sinais de rádio e televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir tais interferências adotando uma ou mais das medidas que seguem:

- Redirecione ou recoloque a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente da outra à qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Para atender aos requisitos de conformidade da FCC relacionados à exposição a radiofrequências, não é permitido fazer qualquer modificação na antena ou no dispositivo. Modificações na antena ou no dispositivo poderão forçar o dispositivo a violar os requisitos de exposição a radiofrequências e invalidar a autoridade de o usuário operar o dispositivo.

Bluetooth® é uma marca comercial registrada da *Bluetooth SIG, Inc.* no mundo.



FCC ID: BEJHBS850

IFT : RCPLGHB15-1759



Informações adicionais

1. Exposição a radiofrequências

Este Fone de ouvido estéreo HBS-850 com *Bluetooth* é um transmissor e receptor de rádio. Quando em operação, ele se comunica com dispositivos móveis *equipados* com *Bluetooth* mediante a recepção e transmissão de campos eletromagnéticos (micro-ondas) de radiofrequência (RF) na faixa de 2,4 a 2,4835 GHz. Seu fone de ouvido com *Bluetooth* foi criado para operar em conformidade com as diretrizes e limitações de exposição a radiofrequências estabelecidas por autoridades locais e órgãos de saúde internacionais quando utilizado com dispositivos da LG Electronics compatíveis.

2. Ambiente potencialmente explosivo

Desligue o dispositivo eletrônico quando estiver em uma área caracterizada como ambiente com risco de explosões. Embora seja raro, seu dispositivo eletrônico poderá gerar faíscas. Em áreas desse tipo, as faíscas poderão provocar explosões ou incêndios e causar ferimentos corporais ou até mesmo a morte. Normalmente, mas nem sempre, áreas com ambientes potencialmente explosivos são claramente identificadas.

3. Chamadas de emergência

IMPORTANTE!

Este fone de ouvido com *Bluetooth* e o dispositivo eletrônico a ele conectado operam por meio de sinais de rádio, redes celulares e linhas fixas, além de funções programadas pelo usuário, que não podem garantir uma conexão em todas as situações. Portanto, jamais dependa exclusivamente de dispositivos eletrônicos para realizar comunicações essenciais (como, por exemplo, emergências médicas). Lembre-se de que para fazer ou receber chamadas, o fone de ouvido e o dispositivo eletrônico a ele conectado devem estar ligados e dentro de uma área de serviço com intensidade de sinal móvel adequada. Talvez não seja possível fazer chamadas de emergência em todas as redes de celular ou quando determinados recursos do telefone e/ou serviços da rede estiverem em uso. Consulte o provedor de serviços local.

4. Informações sobre a bateria

Baterias recarregáveis terão vida útil longa se tratadas corretamente. Baterias novas ou não utilizadas por longos períodos de tempo poderão ter sua capacidade reduzida nas primeiras vezes em que forem utilizadas. Não exponha a bateria a temperaturas extremas, nunca acima de +60SDgrC (+140SDgrF) ou abaixo de -10°C (14°F). Para desfrutar de sua capacidade máxima, utilize a bateria na temperatura ambiente. Baterias utilizadas em baixas temperaturas terão sua capacidade reduzida. O carregamento da bateria só é possível em temperaturas entre +10SDgrC (+50SDgrF) e +45SDgrC (+113SDgrF). Para sua segurança, não remova a bateria que acompanha o produto. Se for necessário efetuar a substituição, leve a bateria à assistência técnica autorizada ou ao revendedor LG Electronics mais próximo para obter ajuda.

5. Reciclagem da bateria do seu fone de ouvido com *Bluetooth*

A bateria do seu fone de ouvido com *Bluetooth* deve ser descartada apropriadamente e nunca jogada em lixos da cidade. O parceiro de serviços LG Electronics designado para efetuar a remoção fará o descarte de acordo com os regulamentos locais.



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

6. Condições (Exceto México e Argentina)

- A garantia é válida apenas se o recibo original emitido pelo revendedor ao comprador original, especificando a data de aquisição e o número de série, for apresentado com o produto a ser reparado ou substituído. A LG Electronics reserva-se o direito de recusar serviços de garantia caso essas informações sejam removidas ou alteradas após a aquisição original do produto junto ao revendedor.
- Na eventualidade de a LG Electronics reparar ou substituir o produto, a garantia do produto reparado ou substituído será válida pelo tempo restante do período de garantia original ou por 90 (noventa) dias contados da data do reparo, dos dois o maior. Reparos ou substituições poderão implicar na utilização de unidades reconcondicionadas funcionalmente equivalentes. Peças ou componentes substituídos serão de propriedade da LG Electronics.
- Esta garantia não cobre quaisquer falhas do produto resultantes de desgaste natural ou má utilização, incluindo, mas não se limitando a, o uso de maneira contrária à normal ou costumeira, conforme estabelecido nas instruções para uso e manutenção do produto.

Da mesma forma, esta garantia não cobre quaisquer falhas do produto resultantes de acidente, modificação ou adaptação, como ações de força maior ou danos causados por líquidos.

- Esta garantia não cobre falhas do produto resultantes de manutenções, modificações ou consertos inadequados executados por pessoal não autorizado pela LG Electronics. O manuseio de qualquer um dos lacres do produto invalidará a garantia.
- NÃO OFERECEMOS QUALQUER OUTRA GARANTIA, SEJA VERBAL OU ESCRITA, ALÉM DA GARANTIA IMPRESSA NESTE DOCUMENTO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, AS QUAIS ESTÃO SUJEITAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. EM NENHUMA HIPÓTESE A LG ELECTRONICS OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM DE QUE NATUREZA FOR, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À, PERDA DE LUCROS OU PREJUÍZOS COMERCIAIS, DENTRO DO RIGOR MÁXIMO EM QUE TAIS DANOS POSSAM SER ISENTADOS PELA LEI.

- Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais ou a limitação da duração de garantias implícitas, portanto as limitações ou exclusões supramencionadas podem não se aplicar ao seu caso. A garantia oferecida não afeta os direitos estatutários do consumidor, nos termos da legislação aplicável em vigor na localidade, nem os direitos do consumidor em relação ao revendedor resultantes do contrato de vendas/aquisição.

Garantia limitada (Exceto México e Argentina)

Sujeita às condições desta garantia limitada, a LG Electronics garante que, à época da aquisição original pelo comprador e por um período subsequente de 1 (um) ano, este produto não apresenta defeitos de design, material ou de fabricação. Caso seja necessário executar serviços de garantia, devolva o produto ao revendedor que efetuou a venda ou entre em contato com o centro de contato da LG Electronics mais próximo para obter informações adicionais.

RESOLUÇÃO 242/2000 - ANATEL

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados."

RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

Evite danos à audição

O uso de fones de ouvido em volume muito alto poderá resultar na perda permanente da audição.

Ajuste o volume para um nível seguro. Com o passar do tempo, você poderá aumentar o som para um volume aparentemente normal, mas que pode ser prejudicial à audição.

Se estiver ouvindo apitos nos ouvidos ou a fala abafada, pare de usar os fones e faça um exame de audição. Quanto maior o volume, menor tempo haverá antes que sua audição possa ser afetada.

Especialistas no assunto sugerem o seguinte para proteger sua audição:

- Limite o tempo de duração em que os fones de ouvido são usados em volume alto.
- Evite aumentar o volume para anular o som originário de ambientes barulhentos.
- Diminua o volume se não puder ouvir as pessoas falando perto de você.



Usando fones de ouvido com segurança

Usar fones de ouvido para ouvir música enquanto dirige um veículo é uma prática não recomendada e ilegal em algumas regiões.

Dirija com cuidado e atenção. Pare de usar este dispositivo se perceber que ele o atrapalha ou causa distração ao dirigir qualquer tipo de veículo ou executar atividades para as quais é necessário dispensar total atenção.



Anatel: 3656-15-1003



(01) 07893299905230