



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

LG TONE Free

Stereofónna slúchadlová súprava **Bluetooth®** LG

Kvôli bezpečnosti používateľa a z praktického hľadiska si pred použitím produktu prečítajte návod na používanie.

Model

TONE-T90S

Preskúmanie produktu

- 3 Nabíjacie puzdro
- 4 Slúchadlá

Pripojenie Bluetooth a používanie

- 5 Pripojenie smartfónu k slúchadlám cez Bluetooth
- 6 Pripojenie k viacerým zariadeniam
- 6 Automatické opätovné pripojenie

Počúvanie zvuku cez slúchadlá

- 7 Nosenie slúchadiel
- 8 Počúvanie hudby
- 9 Prijatie hovoru
- 10 Počúvanie okolitého zvuku/Aktívne potlačenie hluku (ANC)

Pripojenie k externému zariadeniu (režim Plug and Wireless Mode)

- 12 Pripojenie
- 13 Pripojenie a odpojenie analógového zariadenia
- 15 Pripojenie a odpojenie zvukového USB zariadenia

Nabíjanie

- 17 Nabíjanie cez kábel
- 18 Bezdrôtové nabíjanie
- 19 Opis funkcie UVnano
- 20 Kontrola stavu batérie

Pripojenie k aplikácii Bluetooth

- 22 Pripojenie k aplikácii LG TONE Free

Bezpečnostné opatrenia

- 23 Bezpečnostné upozornenia a výstrahy
- 25 Bezpečnostné opatrenia pri používaní produktu
- 25 Predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia

Kontrola pred oznámením poruchy

- 26 Riešenie problémov

Príloha

- 27 Technické údaje produktu

Bezpečnostné informácie


- 28 Prevencia straty sluchu
- 28 Doplnujúce informácie
- 28 Vystavenie rádiofrekvenčnej energii
- 29 Bezpečnostné opatrenia pre pripojenie Bluetooth
- 29 Informácie o batérii
- 29 Registrované ochranné známky a licencie

Spravidca čistením


- 31 Ako vyčistiť silikónový náušník

Preskúmanie produktu

Nabíjacie puzdro



- (A) Nákladové osvetlenie: Nákladové osvetlenie sa zapne a vypne pri otvorení puzdra.
- (B) Nabíjací konektor puzdra: Môžete nabíjať zariadenie alebo použiť režim Plug and Wireless Mode.
- (C) Prepínač režimu Plug and Wireless Mode: Môžete pripojiť analógové zariadenie, zvukové USB zariadenie a nabíjacie puzdro a počúvať hudbu cez slúchadlá.
- Používanie prepínača režimu Plug and Wireless




Režim Plug and Wireless sa zapne



Režimu Plug and Wireless sa vypne

- (D) UVnano LED dióda: Ak nabíjate zariadenie s vloženými slúchadlami a zatvoreným krytom, UVnano LED dióda bude fungovať 10 minút.
- (E) Indikátor stavu batérie (hore): Môžete skontrolovať stav batérie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra.
- (F) Indikátor UVnano (dole): Počas prevádzky UVnano LED diódy svieti indikátor UVnano namodro.
- (G) Nabíjacie koncovky slúchadiel: Slúchadlá môžete nabíjať vloženíím do nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá



- A** Mikrofón
- B** Sieťka reproduktora (mikrofón)
- C** Dotyková plocha
- D** Nabíjacie koncovky slúchadiel


✓ Poznámka

- Dávajte pozor, aby sa na nabíjacie koncovky slúchadiel nedostali cudzie látky.

Pripojenie Bluetooth a používanie

I Pripojenie smartfónu k slúchadlám cez Bluetooth

- 1 Zapnite funkciu Bluetooth® na smartfóne alebo zariadení, ktoré chcete pripojiť.
- 2 Otvorte kryt so slúchadlami pripojenými k nabíjacímu puzdru. Modrý indikátor stavu batérie na prednej strane bliká. Ak modrý indikátor stavu batérie neblinká, alebo ak chcete pripojiť iné zariadenie, než je už pripojené, na 3 až 5 sekúnd sa dotknite dotykovej plochy na ľavom alebo pravom slúchadle a podržte ju.



- 3 Keď sa v dolnej časti obrazovky mobilného telefónu objaví vyskakovacie okno Rýchle spárovanie, dotykem na vyskakovacie okno sa pripojte.
 - Podporovaný je iba Android™ 6.0 alebo vyšší a potrebné je rozhranie Bluetooth® a nastavenia informácií o polohe mobilného zariadenia.
- 4 Ak sa vyskakovacie okno na pripojenie nezobrazí, z ponuky Bluetooth® na smartfóne vyberte zariadenie [TONE-T90S] a pripojte ho. (Pre používateľov iOS alebo Android 5.0 alebo starších)
 - Ak sa názov modelu slúchadiel na zariadení so systémom Android zobrazuje nesprávne, v ponuke Bluetooth® v nastaveniach pripojeného zariadenia zmeňte názov modelu.

✓ Poznámka

- Ak chcete pripojiť iné zariadenie, zopakujte vyššie uvedený postup.

| Pripojenie k viacerým zariadeniam

Ak používate aplikáciu LG TONE Free, môžete súčasne pripojiť a používať dve zariadenia, napríklad smartfón a počítač.

- ❶ V aplikácii LG TONE Free aktivujte funkciu Multi-Point & Multi-Pairing.
- ❷ Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a vykonajte postup pripojenia rovnakým spôsobom.
- ❸ Existujúce pripojené zariadenie sa stane „hlavným pripojeným zariadením“ a novo pripojené zariadenie sa stane „pomocným pripojeným zariadením“.
- ❹ Funkciu pripojenia k viacerým zariadeniam môžete pohodlnejšie využívať v podrobných nastaveniach funkcií Multi-Point & Multi-Pairing.
- ❺ Z týchto dvoch zariadení sa bude prehrávať hudba zo zariadenia, z ktorého ste prehrávali obsah naposledy. (Keď je nabíjacie puzdro pripojené káblom USB-C™ na AUX v režime Plug and Wireless, zvuk sa zmení na zvuk externého zariadenia pripojeného k nabíjaciemu puzdru, keď „hlavné pripojené zariadenie“ neprehráva ani na ňom neprebíha hovor.)

✓ Poznámka

- Keď sú dve zariadenia pripojené súčasne, hlavná funkcia funguje na základe „hlavného pripojeného zariadenia“.
 - IV niektorých prehrávačoch médií sa zvuk nemusí pri prehrávaní obsahu automaticky prepnúť.
-

| Automatické opätovné pripojenie

Ak otvoríte nabíjacie puzdro slúchadiel, automaticky sa pripoja k naposledy pripojenému a používanému zariadeniu. (Ak sa zariadenie nedá nájsť, prepnú sa do režimu Pripojiteľné.)

Ak sa automatické opätovné pripojenie nevykoná, vyhľadajte slúchadlá na zariadení, ktoré chcete pripojiť, a pripojte ich manuálne.


Počúvanie zvuku cez slúchadlá

Nosenie slúchadiel

- 1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra ohnutím vnútornej strany slúchadiel smerom von a potom si ich nasadíte tak, aby pevne zapadli do uší.

✓ Poznámka


- Ak použijete gélové nástavce s veľkosťou zodpovedajúcou ušiam, môžete vylepšiť výkon funkcie aktívneho potlačenia hluku (ANC). Potom môžete počúvať hudbu s kvalitným a prenikavým zvukom.




- 2 Ak slúchadlá nosíte správnym spôsobom, môžete počuť zvuk detekcie únavy.



* Ak chcete nasadiť nové náušníky, zarovnajzte otvor náušníka s výstupkom slúchadla a upevnite ho. (Uistite sa, že je multifunkčná pena dobre zasunutá do vnútornej časti silikónového náušníka.)



Počúvanie hudby




Spôsob použitia	Funkcia
 : Jeden dotyk	Prehrať/Zastaviť
 : Dva dotyky	Zníženie hlasitosti (Dotknite sa vľavo) Zvýšenie hlasitosti (Dotknite sa vpravo)
 : Tri dotyky	Prehrať ďalšiu skladbu

✓ Poznámka

- Spôsob používania funkcie prehrávania hudby môžete zmeniť v nastaveniach dotykovej plochy v aplikácii LG TONE Free.

Prijatie hovoru




Spôsob použitia	Funkcia
 : Jeden dotyk	Prijat' hovor
 : Dva dotyky	Ukončiť hovor
 : Dotyk a podržanie	Odmietnuť hovor

✓ Poznámka

- Ak telefonujete zo smartfónu, hovor sa automaticky prepojí do slúchadlovej súpravy.
- Ak sa raz dotknete ľavého alebo pravého slúchadla, aktuálny hovor sa prepne do pohotovostného stavu a počas tohto hovoru môžete prijať prichádzajúci hovor. Ak je existujúci hovor podržaný, môžete ho ukončiť na smartfóne. (Táto funkcia funguje odlišne v závislosti od nastavení smartfónu.)

Počúvanie okolitého zvuku/Aktívne potlačenie hluku I (ANC)

Počúvanie okolitého zvuku



Pri zapnutej funkcii počúvania okolitého zvuku môžete ovládať mieru okolitých zvukov, ktoré budete počuť.

Aktívne potlačenie hluku (ANC)



Funkcia aktívneho potlačenia hluku (ANC) blokuje počas používania externé zvuky. Preto ju používajte v prípade, keď nechcete byť rušení pri počúvaní hudby alebo pozeraní videa.

Spôsob použitia	Funkcia
 : Dotyk a podržanie	Zmena funkcie medzi aktívnym potlačením hluku (ANC) a počúvaním okolitého zvuku

- V aplikácii LG TONE Free môžete nastaviť funkcie počúvania okolitého zvuku alebo aktívneho potlačenia hluku (ANC).
- V aplikácii LG TONE Free môžete nastaviť režim počúvania a konverzácie.
- Pri používaní funkcie počúvania okolitého zvuku alebo funkcie aktívneho potlačenia hluku (ANC) je dostupný čas kratší, než keď sú tieto funkcie vypnuté.
- Funkcia počúvania okolitého zvuku alebo aktívneho potlačenia hluku (ANC) funguje v pohotovostnom režime/keď počúvate hudbu/počas hovoru.
- Aby funkcia počúvania okolitého zvuku alebo aktívneho potlačenia hluku (ANC) fungovala, je nutné mať nasadené obe slúchadlá.
 - ANC je skratka pre aktívne potlačenie hluku (active noise cancellation).

⚠ Upozornenie

- Keď sa spustí režim počúvania okolitého zvuku, môžete náhle počuť hlasný zvuk z prostredia. Pri používaní funkcie aktívneho potlačenia hluku (ANC) vonku dbajte na bezpečnosť.

Pripojenie k externému zariadeniu (režim Plug and Wireless Mode)

I Pripojenie

Nabíjacie puzdro môžete pripojiť k analógovému zariadeniu, ako je zvuk zo sedadla v lietadle, bežecký pás, televízor, alebo k zvukovému zariadeniu USB, ako je PC, a počúvať zvuk cez slúchadlá.

Pripojenie analógového zariadenia

Spôsob použitia	Funkcia
 : Jeden dotyk	Stlmenie zvuku alebo zrušenie stlmenia
 : Dva dotyky	Zníženie hlasitosti (Dotknite sa vľavo) Zvýšenie hlasitosti (Dotknite sa vpravo)


Pripojenie zvukového USB zariadenia

Spôsob použitia	Funkcia
 : Jeden dotyk	Play/Stop
 : Dva dotyky	Zníženie hlasitosti (Dotknite sa vľavo) Zvýšenie hlasitosti (Dotknite sa vpravo)
 : Tri dotyky	Prehrať ďalšiu skladbu


Pripojenie a odpojenie analógového zariadenia

Pripojenie analógového zariadenia

- 1 Stranu s konektorom USB-C™ na kábli typu USB-C™ – AUX pripojte k nabíjaciemu puzdru.
- 2 Konektor AUX pripojte k požadovanému zariadeniu.




- 3 Nasadíte si slúchadlá do uší.
- 4 Režim zapnete posunutím prepínača Plug and Wireless Mode doprava.
- 5 Indikátor na nabíjacom puzdre bude blikať nazeleno.
- 6 Keď sa pripojí nabíjacie puzdro a slúchadlá, indikátor zhasne.



Odpojenie analógového zariadenia

- ❶ Prepínač Plug and Wireless Mode posuňte doľava.
- ❷ Indikátor na nabíjacom puzdre bude blikať namodro.
- ❸ Po odpojení sa slúchadlá znova pripoja k zariadeniu, ku ktorému boli pripojené naposledy.
 - Ak nemožno nájsť zariadenie, ktoré bolo pripojené predtým, zariadenie prejde do režimu Pripojiteľné.




✓ Poznámka

- Nepodporuje funkciu hovoru.
 - Kábel typu USB-C™ – AUX nepodporuje funkciu nabíjania.
 - Produkt nemusí byť kompatibilný s niektorými zariadeniami a niektoré sedadlá v lietadle môžu vyžadovať konverzný adaptér (predáva sa samostatne).
 - Ak produkt používate dlhší čas, čas používania (vrátane nabíjacieho puzdra) môže byť kratší ako pri pripojení a používaní smartfónu.
-


| Pripojenie a odpojenie zvukového USB zariadenia

Pripojenie zvukového USB zariadenia

- 1 Konektor USB-C™ na pribalenom nabíjacom a dátovom kábli USB-C™ pripojte k nabíjaciemu puzdru.
- 2 Konektor USB-C pripojte k požadovanému zariadeniu.




- 3 Nasadíte si slúchadlá do uší.
- 4 Režim zapnete posunutím prepínača Plug and Wireless Mode doprava.
- 5 Indikátor na nabíjacom puzdre bude blikať nazeleno.
- 6 Akonáhle je nabíjacie puzdro pripojené k slúchadlám, zelený indikátor zhasne a zobrazí sa stav nabitia.



Odpojenie zvukového USB zariadenia

- ❶ Prepínač Plug and Wireless Mode posuňte doľava.
- ❷ Indikátor na nabíjacom puzdre bude blikať namodro.
- ❸ Po odpojení sa slúchadlá znova pripoja k zariadeniu, ku ktorému boli pripojené naposledy.
 - Ak nemožno nájsť zariadenie, ktoré bolo pripojené predtým, zariadenie prejde do režimu Pripojiteľné.




✓ Poznámka

- Po pripojení v režime prehrávania zvuku cez USB slúchadlá podporujú funkciu hovoru a na zvukovom USB zariadení sa zobrazujú ako TONE-T90SC.
 - Ak produkt používate dlhší čas, čas používania (vrátane nabíjacieho puzdra) môže byť kratší ako pri pripojení a používaní smartfónu.
-

Nabíjanie

| Nabíjanie cez kábel




Po pripojení nabíjacieho a dátového kábla USB Type-C™ sa stav nabíjania zobrazí na nabíjacom puzdre.

✓ Poznámka

- Slúchadlá a nabíjacie puzdro sa nabíjajú súčasne.
- Nabíjací konektor nabíjacieho puzdra nepodporuje funkciu napájania iných zariadení, ako je napríklad smartfón.

| Bezdrôtové nabíjanie



Nabíjacie puzdro umiestnite do stredu bezdrôtovej nabíjačky.

✓ Poznámka


- Bezdrôtová nabíjačka nie je súčasťou balenia.
 - Funkcia bezdrôtového nabíjania nemusí fungovať s niektorými bezdrôtovými nabíjačkami.
 - V prípade bezdrôtového nabíjania trvá nabíjanie dlho.
 - Ak nabíjate zariadenie s vloženými slúchadlami a zatvoreným krytom, UVnano LED dióda bude fungovať 10 minút.
-

Opis funkcie UVnano

V nabíjacom puzdre je zabudovaná UVnano LED dióda, ktorá udržiava slúchadlá čisté.

Ak nabíjate zariadenie s vloženými slúchadlami a zatvoreným krytom, UVnano LED dióda bude fungovať 10 minút.

* UVnano je zložené slovo – UV a nanometer, čo je jednotka dĺžky.



✓ Poznámka

- Počas prevádzky UVnano LED diódy svieti indikátor UVnano namodro.
- Nabíjacie puzdro UVnano odstraňuje až 99,9 % škodlivých baktérií z gélového nástavca.
- Biely produkt sa môže na kontaktnej časti s UVnano LED diódou sfarbiť inou farbou, čo však nepredstavuje problém s funkčnosťou.

⚠ Upozornenie

- Poznámka: Počas činnosti UVnano LED diódy sa môže zvýšiť teplota slúchadiel.

Kontrola stavu batérie

Ak otvoríte nabíjacie puzdro, zobrazí sa stav batérie slúchadiel.

Keď nie sú vložené slúchadlá, zobrazuje sa stav batérie nabíjacieho puzdra.



Indikátor stavu batérie	Stav nabitia batérie (nabíjačka nie je pripojená)
Červený	20 % alebo menej
Žltý	20 % – 80 %
Zelený	80 % alebo viac

Indikátor stavu batérie	Stav nabíjania (nabíjačka je pripojená)
Červený	Nabíjanie
Zelený	Úplne nabité

✓ Poznámka

- Ak zatvoríte nabíjacie puzdro, zobrazí sa stav batérie nabíjacieho puzdra.
- Keď je batéria v nabíjacom puzdre úplne vybitá, slúchadlá sa nedajú zapnúť ani vypnúť. Nabite nabíjacie puzdro.

Indikátor stavu batérie

Stav	Činnosť
Režim vyhľadávania Bluetooth®	Modrý indikátor stavu batérie bliká.
Batéria je nabitá na 20 % alebo menej	Červený indikátor stavu batérie sa rozsvetuje a zhasína.
Batéria je nabitá na 20 % – 80 %	Žltý indikátor stavu batérie sa rozsvetuje a zhasína.
Batéria je nabitá na 80 % alebo viac	Zelený indikátor stavu batérie sa rozsvetuje a zhasína.
Ak sa vyskytne chyba pri nabíjaní	Červený indikátor stavu batérie bliká.
Počas nabíjania batérie (pripojená nabíjačka)	Červený indikátor stavu batérie sa rozsvieti.
Nabíjanie batérie je dokončené (nabíjačka je pripojená)	Zelený indikátor stavu batérie sa rozsvieti.

Pripojenie k aplikácii Bluetooth

| Pripojenie k aplikácii LG TONE Free

- 1** Vyhľadajte „LG TONE Free“ v obchode Google Play alebo App Store na svojom smartfóne alebo naskenujte QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu LG TONE Free.
- 2** Po spustení aplikácie môžete používať rôzne funkcie [stav batérie, nastavenia hlasového upozornenia (len pre systém Android), zvukové efekty, funkcia Nájsť moje slúchadlá atď.] Podporované sú iba systémy Android 7.0 alebo iOS 13 alebo novšie.



<Android>



<iOS>

Bezpečnostné opatrenia

| Bezpečnostné upozornenia a výstrahy

Nasledujúce „Bezpečnostné opatrenia“ majú za úlohu zabrániť neočakávaným nebezpečenstvám alebo škodám, preto si ich pozorne prečítajte.

Bezpečnostné opatrenia sú rozdelené do kategórií „Výstraha“ a „Upozornenie“.

⚠ VÝSTRAHA: Nedodržanie pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu.

⚠ Upozornenie: Nedodržanie pokynov môže viesť k ľahkému zraneniu alebo poškodeniu produktu.

⚠ Výstraha

- Nenechajte produkt spadnúť z veľkej výšky.
 - Zabezpečte, aby produkt neprišiel do kontaktu s alkoholom ani benzénom.
 - Produkt neskladujte na vlhkom ani prašnom mieste.
 - Na produkt nekladte ťažké predmety.
 - Slúchadlá boli testované v kontrolovaných laboratórnych podmienkach na úrovni IPX4. Odolné voči striekajúcej vode. Pred použitím vysušte. Nenabíjajte, keď sú mokré. Puzdro nebolo testované na úrovni IPX4.
-



Upozornenie

- Produkt nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte.
 - Produkt neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov ani zdrojov veľkého tepla.
 - Pri používaní nekompatibilnej nabíjačky sa produkt môže poškodiť.
 - Malé súčasti produktu uchovávajte mimo dosahu dojsť a detí.
 - Zaisťte, aby sa do konektorov nabíjačky (nabíjací konektor puzdra a elektrická zástrčka) nedostali cudzie predmety. Cudzie predmety v konektoroch nabíjačky môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
 - Ak používate implantovanú zdravotnícku pomôcku, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.
 - Z bezpečnostných dôvodov nevyberajte batériu, ktorá je súčasťou produktu.
 - Tento produkt obsahuje vstavanú batériu, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť.
 - Ak batériu svojvoľne vymeníte alebo ju nenahradíte správnym typom, môže explodovať.
 - Lítiovo-iónová batéria je nebezpečný diel, ktorý môže spôsobiť poranenie.
 - Pri výmene batérie nekvalifikovanou osobou sa môže zariadenie poškodiť.
 - Batériu svojvoľne nelikvidujte. Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych pokynov.
 - Keď je zariadenie plne nabité, odpojte ho, aby ste predišli plytvaniu elektrickou energiou. Na nabíjanie zariadenia vždy používajte ľahko prístupnú elektrickú zásuvku.
 - V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
 - Neskladujte a neprepravujte pri tlaku nižšom ako 11,6 kPa alebo v nadmorskej výške nad 15 000 m.
-



Upozornenie

- Výmenou batérie za nesprávny typ môžete spôsobiť nefunkčnosť ochranných prvkov batérie (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií).
- Batériu nelikvidujte v ohni alebo rúre ani ju mechanicky nedrvte a nerezte. Mohlo by dôjsť k výbuchu.
- Ak batériu ponecháte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou okolia, môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Ak bude batéria vystavená mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu, môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Staré batérie nevyhadzujte. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru. Spôsob likvidácie sa v jednotlivých krajinách a regiónoch líši. Likvidáciu vykonajte predpísaným spôsobom.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní produktu

Ak bol produkt vystavený veľkému množstvu potu, utrite ho.

Oblasť okolo slúchadiel udržiavajte v čistote.

Ak slúchadlá nosíte dlhší čas, môže to spôsobiť bolesť. Ak vlhkosť v ušiach zostane dlho, môže to spôsobiť problémy s pokožkou.

Predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia

Na predchádzanie nesprávnemu použitiu zariadenia si pozrite obsah uvedený nižšie.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii zariadenia

- Externé zariadenia nie je možné nabíjať pomocou portu USB.
- Pri presúvaní zariadenia vytiahnite napájací kábel a všetky káble pripojené k zariadeniu.
 - V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Neotvárajte ani nezatvárajte kryt nabíjacieho puzdra nadmernou silou.
- Slúchadlá do uší nenasadzujte na nabíjacie puzdro obrátene, pravé naľavo a naopak.
 - Ak slúchadlá do uší nasadíte obrátene a kryt puzdra na nabíjanie zatvoríte nasilu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Dbajte na to, aby sa do puzdra na nabíjanie nedostala voda ani žiadna iná tekutina.
 - Ak sa do puzdra na nabíjanie dostane tekutina, môže to spôsobiť poruchu.
- Dávajte pozor, aby ste do nabíjacieho portu nevkladali cudzie látky ani inak do neho nezasahovali.

Kontrola pred oznámením poruchy

Riešenie problémov

Ak počas používania produktu spozorujete nasledujúce príznaky, skontrolujte ich znova. Nemusí ísť o poruchu.

Symptóm	Príčina a riešenie
Napájanie sa nezapne.	• Skontrolujte úroveň nabitia batérie a batériu nabite.
Ak nie je možné uskutočniť hovor pomocou slúchadiel	• Ak váš smartfón nepodporuje funkcie hands-free, nemôžete používať funkciu hovoru. • Skontrolujte úroveň nabitia batérie a batériu nabite.
Ak nemôžete zaregistrovať slúchadlá do smartfónu	• Skontrolujte, či sa napájanie zapne po otvorení krytu nabíjacieho puzdra. • Skontrolujte, či sa slúchadlá prepli do režimu vyhľadávania. - Ak sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a dotkniete sa dotykovej plochy na ľavej alebo pravej strane slúchadiel a podržíte ju na 3 až 5 sekúnd, prepnú sa do režimu vyhľadávania. • Skontrolujte, či je zapnutý prepínač režimu Plug and Wireless.
Ak ste vymenili slúchadlá alebo ak máte problém s funkciou (obnovenie na továrenské nastavenia)	• Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a dotknite sa dotykovej plochy na ľavom alebo pravom slúchadle a podržte ju 10 sekúnd. - Indikátor stavu batérie na nabíjacom puzdre bude blikať načerveno a vykoná sa obnovenie na továrenské nastavenia. Po obnovení na továrenské nastavenia znova pripojte slúchadlá.

* Režim obnovenia na továrenské nastavenia a zisťovania nemôžete použiť v režime Plug and Wireless Mode.

Príloha

Technické údaje produktu

Všeobecné	Opis
Spotreba energie	Vyp: 0,3 W
Technické parametre pripojenia Bluetooth	V 5,4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Batéria	Slúchadlo: 3,85 V/51 mAh, lítiovo-iónová Nabíjacie puzdro: 3,85 V/475 mAh, lítiovo-iónová
Čas prehrávania hudby, slúchadlá/s nabíjacím puzdrom	ANC vypnuté: Až do 9 a až do 36 hodín* ANC zapnuté: Až do 5 a až do 20 hodín*
Čas nabíjania	Slúchadlo: do hodiny Nabíjacie puzdro: počas 2 hodín 30 minút* Rýchle nabíjanie: 5 minút nabíjania zabezpečí až 60 minút prehrávania* • Pomocou káblového nabíjania pri izbovej teplote
Menovité vstupné napätie	Slúchadlo: 5 V  , 120 mA Nabíjacie puzdro: 5 V  , 650 mA

* Čas používania sa môže líšiť v závislosti od pripojeného smartfónu alebo používaných funkcií, nastavení, sily signálu, prevádzkovej teploty, používania frekvenčného pásma a iných spôsobov používania.

Prevádzková teplota	0 °C ~ +40 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 60 %
Rozmery (mm)/ Hmotnosť (g)	Slúchadlo: 21,6 mm (Š) X 21,9 mm (D) X 24,2 mm (V) / 5,7 g (jedno slúchadlo) Nabíjacie puzdro: 65,0 mm (Š) X 29,9 mm (D) X 32,6 mm (V) / 43,0 g
Frekvenčný rozsah	2 402 MHz až 2 480 MHz

*Výdrž a doba nabíjania sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného mobilného zariadenia alebo nabíjacieho adaptéra, používaných funkcií, nastavení, intenzity signálu, prevádzkovej teploty, frekvenčného pásma a ďalších spôsobov používania.

Bezpečnostné informácie

I Prevencia straty sluchu



Ak je hlasitosť slúchadlovej súpravy príliš vysoká, môžete utrpieť trvalú stratu sluchu. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Môže to znieť normálne, ale ak často počúvate zvuky vysokých tónov, ktoré môžu poškodiť váš sluch, časom si na ne môžete privyknuť. Ak máte pocit, že vám zvoní v ušiach alebo počujete hlas slabo, prestaňte počúvať hudbu a nechajte si vykonať vyšetrenie sluchu. Čím vyššia je hlasitosť, tým rýchlejšie môže nastať poškodenie sluchu.

Odborníci odporúčajú, aby ste pri ochrane sluchu postupovali takto:

- obmedzte čas používania slúchadlovej súpravy pri vysokej hlasitosti,
- nezvykajte si zvyšovať hlasitosť, aby ste prehlušili hlasné zvuky v okolí,
- ak nepočujete ľudí v okolí, znížte hlasitosť.

Informácie, ako nastaviť limit maximálnej hlasitosti pripojeného zariadenia, nájdete v používateľskej príručke dodanej s pripájaným zariadením.

I Doplnujúce informácie

Označenie a logá **Bluetooth**® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licencií.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Logá Android, Google Play, Google Play a ďalšie príslušné značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



I Vystavenie rádiovfrekvenčnej energie

Táto stereofónna Bluetooth slúchadlová súprava LG je rádiový vysielač a prijímač. Počas prevádzky komunikuje s mobilným zariadením vybaveným technológiou Bluetooth prostredníctvom prijímania a vysielania vysokofrekvenčných (RF) elektromagnetických polí (mikrovln) vo frekvenčnom rozsahu 2 402 až 2 480 MHz.

| Bezpečnostné opatrenia pre pripojenie Bluetooth

Nasledujúce prostriedia ovplyvňujú dosah a príjem Bluetooth signálov:

- ak sa medzi Bluetooth zariadením a pripojeným zariadením nachádzajú steny, kov, ľudské telá alebo iné prekážky,
- ak sa v blízkosti používaných zariadení nachádza zariadenie, ktoré používa frekvenčné signály v pásme 2,4 GHz (bezdrôtové siete LAN, bezdrôtové telefóny, mikrovlnné rúry atď.),
- ak použijete iné Bluetooth zariadenie ako je mobilný telefón (TV, notebook a pod.), parametre a výkon zariadenia môžu mať vplyv na kvalitu zvuku.

| Informácie o batérii

Nabíjateľná batéria má pri správnom zaobchádzaní dlhú životnosť. Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhší čas nepoužívala, môže mať pri niekoľkých prvých použitíach zníženú kapacitu. Batériu nevystavujte extrémnym teplotám, nikdy nie vyšším ako +50 °C alebo nižším ako -10 °C. Batéria má maximálnu kapacitu pri používaní pri izbovej teplote. Ak batériu používate pri nízkych teplotách, jej kapacita sa zníži. Batériu je možné nabíjať len pri teplotách od 0 °C do +45 °C.

| Registrované ochranné známky a licencie

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



„Vyrobené pre iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté pre pripojenie k zariadeniu iPhone, a že bolo certifikované a spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia, zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, či zariadenie vyhovuje bezpečnostným a regulačným normám. Poznámka: Použitie tohto príslušenstva so zariadením iPhone môže mať vplyv na výkon bezdrôtového pripojenia.



Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v licencií od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012 – 2020 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Produkty so značkou Snapdragon a Qualcomm sú produkty spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/ alebo jej dcérskych spoločností.

Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated.



Qualcomm® aptX™
Adaptive

aptX je ochrannou známkou spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd., registrovanej v USA a ďalších krajinách.

Symboly

—: Jednosmerné napätie (DC)

Pravopisné chyby alebo nepresný obsah v tejto používateľskej príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia spoločnosťou LG Electronics.


Výstupná úroveň sa po vypnutí napájania automaticky vráti na výstupnú úroveň nepresahujúcu RS1.

Sprievodca čistením

Ako vyčistiť silikónový náušník

Nezabudnite pravidelne čistiť silikónový náušníky /Multifunkčná pena, aby ste ho udržali v čistote!

Ak je silikónový náušníky /Multifunkčná pena upchatý, môže dôjsť k zhoršeniu zvuku alebo k zníženiu výkonu ANC!



Slúchadlá

A Mriežka reproduktora



Multifunkčná pena



Silikónový náušník

- 1** Oddel'te silikónový náušník od slúchadla.
- 2** Oddel'te multifunkčnú penu od silikónového náušníka.
- 3** Odstráňte zo silikónového náušníka a multifunkčnej peny nečistoty (ušný maz, kožný maz a pod.).

* Cudzorodé látky je možné ľahko odstrániť umytím vo vlažnej vode a po odstránení vody potom môžete slúchadlá znovu použiť.

* Pokiaľ je multifunkčná pena poškodená, použite náhradnú multifunkčnú penu.

- 4** Vložte multifunkčnú penu do silikónového náušníka a znovu ho spojte so slúchadlami.

