

ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.


ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia; los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.


ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.




1




2




3




4




5




6




7








8



9





MODELS	A		B		C		D		E		F		F - G		Power consumption
MODELOS	(mm)										(kg)				Consumo de potencia
55UM7650PDB 55UM7650PSB	1234	1 234	784	784	260	260	717	717	84.0	84,0	17.1	17,1	16.1	16,1	160 W
65UM7650PDB 65UM7650PSB	1453	1 453	907	907	340	340	840	840	84.0	84,0	24.1	24,1	23.0	23,0	195 W
Power requirement / Alimentación requerida										AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz					