

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματη ηχομπάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.lg.com> και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΑ
SJ5

SJ5B




www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.




Μπροστινός πίνακας ελέγχου

Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.



- ⏻ Αναμονή
- F Επιλογή λειτουργίας
- + Ρύθμιση έντασης ήχου

Πίσω πίνακας ελέγχου



- DC IN Σύνδεση σε προσαρμογέα AC
- OPTICAL IN Σύνδεση σε συσκευή Optical
- PORTABLE IN Σύνδεση σε φορητή συσκευή
- USB Σύνδεση σε συσκευή USB
- HDMI OUT (TV ARC) Σύνδεση στην τηλεόραση
- HDMI IN Σύνδεση με την έξοδο HDMI μιας συσκευής

1

Σύνδεση subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο subwoofer κοντά στην ηχομπάρα και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Συνδέστε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ και της ηχομπάρας.
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου: Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν **αυτόματα**. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.


Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Πιέστε το κουμπί **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.
 - Η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
- 2 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα.
- 3 Pairing έχει ολοκληρωθεί.
 - Ανάβει η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.



Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.) για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.




2 Σύνδεση τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε την ηχομπάρα και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Την οπτική είσοδο (A) ή την είσοδο HDMI ARC (B).


A Σύνδεση Optical

- 1 Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Optical.
- 2 Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (σύνδεση Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



B Σύνδεση HDMI(ARC)


- 1 Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- 2 Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ως εξής.



- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα F στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο




⏮: Ελάττωση έντασης ήχου το βράδυ.

AV SYNC: Συγχρονισμός του ήχου και του βίντεο.

AUTO VOL: Προσαρμόζει κατάλληλα, με αυτόματο τρόπο την πολύ υψηλή ή χαμηλή στάθμη της έντασης του ήχου εξόδου.

AUTO POWER: Ανάβει αυτόματα από την πηγή εισόδου.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφή

	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος.	Σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο : 1,5 W (στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες του δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο : DA-38A25 - Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. - Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Έξοδος : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 950 mm x 55 mm x 85 mm Με πόδι
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	320 W RMS

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm