



Guía para activar tu cuenta de correo iTelcel

G Flex2

iTelcel es una cuenta de correo gratis, con capacidad de 10 GB y acceso desde tu Telcel o computadora. Antes de configurar tu cuenta de correo electrónico, deberás activarla a través de Internet:

¡¡Listo!!

**Tu cuenta está configurada.
Ahora podrás enviar y recibir correos
desde tu nueva cuenta iTelcel.**

MBM65158301 (1.0)

Activa tu Cuenta iTelcel.

1

Ingresa desde tu computadora a <http://mail.telcel.com>

2

Selecciona la opción "¿Eres nuevo usuario u olvidaste tu contraseña?"

www.telcel.com





G Flex2



3

Introduce tu número celular en el campo vacío y haz clic en **"Continuar"**.

4

Recibirás un SMS en tu Telcel con tu nombre de usuario (tu número celular) y contraseña de 4 a 8 dígitos.

5

Haz clic en **"Volver a la página de inicio iTelcel"**.

6

Ingresa tu Usuario y Contraseña y da clic en **"Iniciar Sesión"**

7

Captura los datos solicitados, da clic en **"Activar mi Cuenta"** ¡Listo! Tu cuenta esta activada.

Una vez activada tu cuenta de correo por Internet ahora debes Configurar tu cuenta iTelcel en tu G Flex2.

Para enviar y recibir correos en tu Telcel realiza los siguientes pasos:

1

Dirigete al menú principal **Aplicaciones**, selecciona **Correo** y elige la opción **iTelcel**.

2

Ingresa el nombre de usuario y contraseña que recibiste en tu Telcel vía SMS con el dominio @itelcel.com, presiona **"Siguiete"**.

3

Asigna un nombre a la cuenta y otro para identificar tus correos. Presiona **Listo**.