

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Ασύρματη ηχομπάρα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.lg.com> και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΕΜΗΝΙΚΑ


ΜΟΝΤΕΛΟ

SNH5




MFL71670159
2102_Rev02

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Μπροστινό πάνελ




⏻ (Αναμονή) ···· Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μονάδα.

F (Λειτουργία) ······ Επιλογή λειτουργίας.

-/+ (Ένταση ήχου) ····· Ρύθμιση έντασης.

Πίσω πάνελ



WOOFER 3 Ω ····· Σύνδεση με subwoofer.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Σύνδεση στην τηλεόραση.

HDMI IN ·· Σύνδεση σε συσκευή με HDMI OUT.

OPTICAL IN ·· Σύνδεση σε συσκευή Optical.

Θύρα USB ····· Σύνδεση σε συσκευή USB.



Εάν το οπτικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οπτική υποδοχή.


Σύνδεση Subwoofer

Τοποθετήστε το subwoofer κοντά στην μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Συνδέστε ένα καλώδιο subwoofer στην μπάρα ήχου.

- Όταν συνδέετε ένα καλώδιο subwoofer στη μονάδα, σπρώξτε τον συνδετήρα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.




Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε την μπάρα ήχου και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Οπτικές ίνες (Optical) (A) ή HDMI ARC (B).


A Σύνδεση Οπτικών ινών

- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο Οπτικών ινών.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



B Σύνδεση HDMI(ARC)


- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών



- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω.



- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πιέζοντας το F επανειλημμένα.

Τηλεχειριστήριο

Αντικατάσταση μπαταρίας



⏪/⏩: Παράληψη/ Αναζήτηση

⏸: Αναπαγωγή/ Παύση

- **Κλειδίωμα σύνδεσης BLUETOOTH (BT LOCK):** Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί F. Πατήστε παρατεταμένα το ⏸ και μετά πιέστε το πάλι για να περιορίσετε τη σύνδεση Bluetooth μόνο σε BT και LG TV.

SOUND EFFECT: Επιλέξτε λειτουργία ήχου.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης:** Πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** και μετά πιέστε το πάλι για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

FOLDER ^/∨: Αναζητά έναν φάκελο.

ⓘ: Προβάλλει τις πληροφορίες ενός φακέλου, μιας πηγής εισόδου ή το όνομα μιας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.

- **Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (Auto ON/OFF):** Πατήστε παρατεταμένα ⓘ και πιέστε το ξανά.

🔊: Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ρυθμιζόμενων ηχείων.

REPEAT: Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαγωγή των αρχείων σας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής : 1,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 990,0 mm X 97,0 mm X 125,0 mm Με πόδι
Παροχή ρεύματος δαυλου (USB)	5 V \equiv 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	600 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE