



Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este guia e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

OLED77C9PSB





Montar Conjunto Base


! Nota

- Efetue a montagem conforme as figuras desta seção.
- Não aplicar substâncias estranhas (óleos, lubrificantes, etc.) aos parafusos durante a montagem da base na TV. Isso pode danificar o aparelho e invalidar a garantia.
- Sempre que for montar ou desmontar o **Conjunto Base**, coloque a TV com a tela


virada para baixo sobre uma superfície plana, acolchoada e livre de objetos.

- As ilustrações desta seção exibem um exemplo geral da instalação da base e podem ser diferentes do produto real.
- Ao fixar a base no aparelho de TV, utilize somente os parafusos fornecidos e indicados para a montagem do aparelho.
- Não aperte os parafusos com força excessiva, caso contrário, eles podem ser danificados.


1




2




3




4




5




6




7



8






9





Conectar dispositivos

+ : Dependendo do modelo.



+





Conexão ANTENNA IN ou CABLE IN

- As conexões de antena podem variar de acordo com o modelo.
- Para modelos com uma única conexão (ANTENNA / CABLE IN) use-a para conexão de sinal digital e/ou analógico e para TV a cabo.
- Para receber os vários tipos de sinal ao mesmo tempo, adquira um splitter separadamente.
- Para modelos com ANTENNA IN e CABLE IN, para sinal digital e/ou analógico use a conexão ANTENNA IN e para TV a cabo use CABLE IN.
- Para melhorar a qualidade de sintonia, adquira amplificador de sinal e instale-o corretamente. Se necessitar dividir a conexão para mais televisores, instale um divisor de sinal.
- Antenas e cabos muito desgastados pelas condições climáticas podem reduzir a qualidade do sinal. Inspeção a antena e os cabos antes de conectar.

- O sinal analógico, digital ou a cabo, será identificado automaticamente quando for executada no aparelho a programação automática.
- Para uma melhor recepção, é recomendável que seja usada uma conexão de antena externa.
- Para este tipo de conexão somente um tipo de sinal será recepcionado por vez.

Conexão AV IN (Áudio/Vídeo)

Combine os cabos **RCA + RCA/P2** (Áudio/Vídeo - fornecido).

Após combinar, conecte o cabo primeiro na conexão **AV IN (TV)** e em seguida na conexão **AV OUT** do dispositivo.

! Nota

- Antes de conectar, combine as cores corretamente, **AMARELO (VIDEO)** e **VERMELHO / BRANCO (AUDIO)**.

Conexão OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Distribua o áudio digital da TV para um amplificador ou home theater.

1. Conecte o cabo, primeiro na conexão **OPTICAL DIGITAL AUDIO** (TV) e em seguida na conexão **OPTICAL AUDIO IN** (dispositivo).
2. Após conectar, ligue os aparelhos e no dispositivo selecione a conexão correspondente.

! Nota

- Esta entrada estará bloqueada para áudio com sistema de proteção contra cópias.

Conexão LAN (Rede)

Acesse os arquivos de mídia do PC, sites da internet e o conteúdo premium LG na sua TV.

1. Com a TV desligada, conecte o cabo primeiro na conexão **LAN** (roteador ou modem) e em seguida na conexão **LAN** disponível na TV.
2. Ligue a TV. Pressione no controle remoto  (**Q. SETTINGS**). Acesse  (**Todas as Configurações**) > **Conexão** > **Conexão com fio (Ethernet)**.

! Nota

- Para conexão de rede, use somente cabos no padrão RJ-45 (não fornecido). Evite prejuízos desnecessários ao seu equipamento.

Conexão HDMI

Conexão para áudio e vídeo digital.

As entradas encontram-se disponíveis no painel traseiro e lateral da TV.

1. Conecte o cabo primeiro na conexão **HDMI IN** (TV) e em seguida na conexão **HDMI OUT** (dispositivo).
- Antes de conectar verifique se o cabo HDMI é de alta velocidade e possui tecnologia CEC. Os cabos HDMI de alta velocidade são produzidos para obter o melhor sinal em 1080 linhas ou superior.

Conexão com o PC

Para conectar seu PC via HDMI siga as instruções descritas no **passo 1** desta seção **Conexão HDMI**.

! Nota

- Para reproduzir os sinais sonoros do PC será necessário que sua placa de vídeo envie estes sinais via HDMI. Consulte o fabricante da sua placa de vídeo para mais detalhes.
- As frequências verticais e horizontais são sincronizadas separadamente.

Conexão HDMI / ARC

Usando esta função é possível compartilhar os sinais de áudio digital da TV via HDMI dispensando o uso da saída **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**.

Entrada disponível no painel lateral da TV.

- Um dispositivo de áudio externo que suporte ARC deve ser conectado à conexão **HDMI IN (ARC)**. Lembre-se, para funcionar corretamente, o aparelho externo precisa ser compatível com a função.

Conexão USB

As entradas encontram-se disponíveis no painel traseiro e lateral da TV.


1. Conecte o seu dispositivo USB na entrada **USB IN** disponível na TV.

! Nota


- Mais informações desta conexão poderão ser encontradas no manual na TV. Para saber como acessar consulte a seção **Acessar Manual na TV** neste manual.



Ligar a TV



Problemas ao registrar o Smart Magic?



Acessar Menu AJUDA RÁPIDA e Manual na TV



Para acessar o manual na TV siga os passos abaixo:

Pressione → (⚙️) → [Geral] → [Sobre esta TV] → [Guia do Usuário]



Especificações Técnicas

CATEGORIAS		OLED77C9PSB
MEDIDAS 	Com Base	1722 x 1042 x 270
	Sem Base	1722 x 991 x 56
PESO 	Com Base	33,7
	Sem Base	29,9
TELA 	Resolução	3840 x 2160
	Diagonal	195 cm
ENERGIA 	Operação Normal	655 W
	Standby	< 1 W
	Fonte	AC 100-240V ~ 50/60 Hz
SOM 	Impedância	6 Ω
	Canal (W)	Frontal (Esquerdo/Direito): 10 W / 10 W Woofer (Esquerdo/Direito): 10 W / 10 W
	Total (W)	40 W
	(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz (Woofer = 100 Hz), THD de 2% (IEC60268))	

Especificações - Módulo Wireless (LGSBWAC92)

Padrão: IEEE 802.11a/b/g/n/ac	BLUETOOTH
Faixa de Frequência: 1. 2400 ~ 2483.5 MHz; 2. 5150 ~ 5725 MHz; 3. 5725 ~ 5850 MHz	Faixa de Frequência: 2400 ~ 2483.5 MHz
Potência Máxima (Saída): 18 dBm	Potência Máxima (Saída): 8 dBm

FCC ID: BEJLGSBWAC92 / IC: 2703H-LGSBWAC92

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral para a consideração do ambiente de usuário.

INFORMAÇÕES GERAIS

RECEPÇÃO		Sistema da TV	NTSC, PALM/N, SBTVD (ISDBT)	
		Faixa de Canais	VHF: 2 ~ 13, UHF: 14 ~ 69, DTV: 2 ~ 69, CATV: 1 ~ 135	
		Antena Externa (impedância)		75 Ω
AMBIENTE		Condições Ambientais	Temperatura de Operação	0° ~ 40 °C
			Umidade de Operação	menor que 80 %
			Temperatura de Armazenamento	-20 °C ~ 60 °C
			Umidade de Armazenamento	menor que 85 %

* Desenhos e especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

* Medidas em "mm" no padrão L x A x P (Largura x Altura x Profundidade).

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.

CNPJ: 01.166.372/0008-21

Rua Javari, nº 1004, Distrito

Industrial, CEP 69075-110,

Manaus/AM, Indústria Brasileira

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

***0800 707 5454** Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LG.COM

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC