



## GUIA RÁPIDA

# Parlante Bluetooth portátil

---

XG9QBK



MFL71920122

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.  
Todos los derechos reservados.  
2208\_Rev01



[Descargar manual](#)


<Android>



<iOS>



[Descargar la aplicación](#)



## ESPAÑOL

# Conectar y usar la bocina

**1** Cargue la bocina antes de usarla; para ello abra la cubierta trasera y conecte la bocina al adaptador de carga.

## **2** Carga de un celular

**①** Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla.

**②** Solo puede cargar un celular en el modo **Bluetooth**.

**②** Abra la cubierta trasera de la bocina y conecte el celular al terminal **DC OUT (5 V - 2 A)** con el cable USB. El celular empieza a ser cargado.

## **3** Conexión a un dispositivo externo

**①** Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla.

**②** Abra la cubierta trasera de la bocina y conecte el dispositivo externo al terminal **AUX** con un cable estéreo de 3,5 mm.

**③** Encienda el dispositivo externo e inicie su reproducción.

#### **4 Conecte la bocina a un celular mediante Bluetooth**

- ① Pulse el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea.
- ② Presione el botón **Ajustes**  en el celular y seleccione **Bluetooth** .
- ③ Active la función **Bluetooth**. (Apagado  > Encendido Bluetooth, el LED **Bluetooth** se encenderá.
- ⑤ En el celular, reproduzca la música que elija.

#### **5 Conexión a la aplicación LG XBOOM**

- ① Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.
- ② Ejecute la **aplicación LG XBOOM** y use más características (EQ, Wireless Party Link, Iluminación, Temporizador de apagado, Config, etc.).
  - El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
  - Para más información, descargue el manual del propietario en línea.  
<http://www.lg.com>

## ESPAÑOL

### Especificaciones

#### Alimentación eléctrica:

- 19 V = 5,79 A (Adaptador de ca)
- Batería recargable integrada

#### Voltaje y Potencia nominal:

- Consulte la etiqueta principal.

#### Adaptador de ca

- Modelo : ADS-1200QL-19A-3 190110E

• Fabricante : SHENZHEN HONOR  
ELECTRONIC CO.,LTD

• Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz

• Salida : 19 V = 5,79 A

• Modelo : ADS-110CL-19-3 190110G

• Fabricante : SHENZHEN HONOR  
ELECTRONIC CO.,LTD

• Entrada : 100-240 V ~ 50/60 Hz

• Salida : 19 V = 5,79 A

#### Suministro eléctrico mediante bus (USB):

5 V = 2 A

- El puerto USB solo puede usarse para cargar el celular.
- La carga del celular a través del puerto USB solo está disponible cuando la bocina está encendida.

- La carga del celular a través del puerto USB está disponible cuando se usa el modo Bluetooth.

#### Dimensiones (An x Al x F):

Aprox. 524 mm x 245 mm x 190 mm

#### Temperatura de operación: 5 °C a 35 °C

#### Humedad de operación: 5 % a 60 %

#### Protección contra entrada: IP67

- Sólido: la unidad es estanca al polvo.

- Líquido: protección contra inmersión en 1 metro de agua.

#### Duración de la batería: aprox. 24 horas

- El tiempo de operación puede variar dependiendo del estado de funcionamiento o de la batería.

## Información de seguridad

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY NINGUNA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO. ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

### ADVERTENCIA:

- PARA PREVENIR PELIGROS DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.
- Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (ej:

tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).

### PRECAUCIÓN:

- No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- Para prevenir incendios o choque eléctrico, no abra la unidad. Contate sólo con personal calificado.
- No deje la unidad en un lugar cercano a aparatos de calefacción o sujetos a luz solar directa, a humedad o a golpes mecánicos.

- El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.
- Para limpiar la unidad, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato. Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato por un período prolongado de tiempo.
- No coloque la unidad sobre la bolsa de aire del vehículo. Si se despliega la bolsa de aire, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en el vehículo, fije la unidad.
- No utilice la función manos libres durante la conducción de un vehículo.
- No deje la unidad en un lugar inestable, como en libreros elevados, ya que podría caerse debido a la vibración del sonido.
- No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas

eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a un choque eléctrico.

**PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad.**

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

**AVISO:** Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal colocada en la base o en alguna otra superficie del producto.

**PRECAUCIÓN:** Use únicamente el adaptador de CA suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. Usar cualquier otro cable o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular su garantía.

## Símbolos

	Significa corriente alterna (ca).
	Significa corriente directa (cc).
	Significa equipo Clase II.
	Significa espera.
	Significa "ON" (encendido).
	Significa alto voltaje.

### Para modelos que usan una batería incorporada

No almacene ni transporte a presiones inferiores a 11,6 kPa y a más de 15 000 m de altitud.

- No reemplace tu batería por otra de diferente modelo, al hacerlo pones en riesgo la seguridad de tu equipo (esto se presenta con el uso de la mayoría de las baterías de litio);
- Colocar la batería de tu equipo en el fuego, en un horno caliente, aplastarla o cortarla puede provocar una explosión;
- Dejar la batería de tu equipo en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables; y

- Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

### Para modelos con batería

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto.

**Cómo extraer con seguridad las pilas o el paquete de pilas del equipo:** Para extraer las pilas o el paquete de pilas viejas, siga los pasos de montaje en el orden inverso. Para evitar la contaminación del medio ambiente y causar una posible amenaza para la salud humana y/o animal, las pilas o el paquete de pilas viejas deben colocarse en un recipiente apropiado en los puntos de recogida designados. No deseche las pilas o el paquete de pilas junto a otros residuos. Se recomienda que utilice pilas o paquete de pilas de sistemas de reembolso locales y gratuitos, (puede que no estén disponibles en su área). Las pilas o el paquete de pilas no deben exponerse al calor excesivo del sol, fuego o similares.

**(En Argentina)**

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos comercializados, distribuidos y/o adquiridos en la República Argentina por LG Electronics Argentina S.A. o por distribuidor autorizado.

**Parlante Bluetooth (El Producto)**

**Modelo : Consulte el modelo en la portada del manual.**

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor llame o visite nuestro sitio web: [www.lg.com](http://www.lg.com)

Centro de Atención al Cliente

<b>Tel</b>	<b>0800-888-5454</b>
<b>WhatsApp</b>	<b>11-5031-8966</b>

Juramento 1775 piso 13 (C1428DNA)  
Ciudad de Buenos Aires Argentina

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO "LG ") OTORGA ESTA GARANTÍA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACION.**

### **REQUISITOS DE GARANTÍA**

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su

funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características. Para ello es imprescindible que:

- 1) Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- 2) El comprador del Producto acrede su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- 3) El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título "QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA" de este certificado de garantía.

#### **IMPORTANTE**

- 1) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalación), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- 2) Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- 3) La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO
- 4) LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título "COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO" de este certificado de garantía.

## **ADVERTENCIA**

- 1) LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- 2) La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- 3) El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

## **PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO**

Validez de la garantía de acuerdo al producto

<b>Productos</b>	<b>Periodo de Garantía*</b>
Televisor, Monitor, Proyector, Sistema de Audio, Parlante Bluetooth, Barra de Sonido, Reproductor de video, Home Theater DVD, Home Theater Blu-ray	1 Año

\* Computado desde la fecha de compra del Producto

## **QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA**

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación.

El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

## **COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO**

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 o por Whatsapp al 11-5031-8966), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignara un numero de servicio segun corresponda.

Cuando el Servicio Técnico concurra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

## **QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA**

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- a) Uso del Producto impropio o distinto al uso doméstico.
- b) Exceso o caída de tensión eléctrica.
- c) Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- d) Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN
- e) Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- f) Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- g) Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- h) Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- i) Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

**INFORMACIÓN DEL COMPRADOR**

NOMBRE DEL COMPRADOR

DOMICILIO

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

MODELO

Nº DE SERIE

FECHA DE COMPRA

Nº DE FACTURA

SELLO COMERCIO VENDEDOR

sello del  
comercio**INFORMACIÓN DEL COMERCIO**

NOMBRE DEL COMERCIO

DOMICILIO

CORREO ELECTRONICO

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL



