LG
Life's Good


MFL71952154230 4REV01

OLED83G3PSA
OLED65G3PSA
OLED55G3PSA






www.lg.com




1-A

OLED55/65G3*




1-B


OLED83G3*




2




3




4




OLED55/65G3*




OLED83G3*




OLED55/65G3*




OLED83G3*





OLED55/65G3*




OLED83G3*








	A	B	C	D	E	F	G	H
	(公釐)						(公斤)	
OLED55G3PSA	1222	703	27.2	452	129	13	17.8	1.2
OLED65G3PSA	1441	826	24.3	452	129	13	23.9	1.2
OLED83G3PSA	1847	1057	28	452	129	13	40.9	1.2



A	B x C (公釐)	D
OLED55G3*	300 x 200	M6
OLED65G3*	300 x 300	M6
OLED83G3*	400 x 400	M6



繁體中文

- **簡易設定指南**
- 操作電視機之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。
- 請閱讀**安全與相關資訊**