

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK

# Mini Hi-Fi sustav

HRVATSKI

Za upoznavanje s uputama za napredne značajke posjetite  
<http://www.lg.com>, a zatim preuzmite Korisnički priručnik.  
Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj.


MODEL  
CM8360



[www.lg.com](http://www.lg.com)




## Prednja strana



- 1** (Napajanje)  
Uključite ili isključite uređaj.
- 2** **DJ EFFECT**  
Odabir željenog DJ efekta (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) te okretanje EFFECT LEVEL za podešavanje razine DJ EFFECT.
- 3** **USER EQ**  
Odabir vašeg vlastitog zvučnog efekta.
- 4** **REGION EQ / BASS BLAST**  
- bira ekvilizator frekvencijskog područja.  
- Pritisnite i držite za izravni odabir BASS efekta.
- 5** **USB REC / DEMO**  
Snima na USB uređaj. / Prikazuje način rada Demo.
- 6** **SEARCH**  
Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.
- 7** **OK**  
Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.
- 8** **VOICE CANCELLER**  
U ovoj funkciji možete uživati kao u karaokama, samo smanjite glasnoću vokala u različitim izvorima.
- 9** **USB 1 ulaz**  
Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem USB uređaja.
- 10** **BASS**  
Služi za namještanje glasnoće funkcije BASS tijekom postavljanja funkcije USER EQ.
- 11** Prozor zaslona
- 12** **MASTER VOLUME**  
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.


- 13** **TREBLE**  
Služi za namještanje glasnoće zvuka TREBLE tijekom postavljanja funkcije USER EQ.
- 14** **USB 2 ulaz**  
Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem USB uređaja.
- 15** **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**  
Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto za postizanje zvuka grebanja. / Služi za namještanje razine efekta DJ EFFECT.
- 16** **MIC 1 / 2** priključak  
Povežite mikrofona.
- 17** / **RDS**  
- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.  
- Radio Data System  
**>||**  
- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.  
- Odabire način rada Stereo/Mono.  
  
Služi za otvaranje i zatvaranje ladiće za disk.
- KEY CHANGER**  
Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.
- CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**  
Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miješanje glazbe.  
(Želite li koristiti način USER, morate izvorni zvuk registrirati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“.)
- 1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)**  
Pritisnite željenu zvučnu podlogu.
- 18** Ladića za disk
- 19** **MIC VOL / KEY CONTROL**  
- Upravljanje glasnoćom mikrofona.  
- Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.
- 20** **PORT. IN** priključak  
Povežite prijenosni uređaj.
- 21** **F (Function) / WIRELESS LINK**  
- Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.  
- Pritisnite i držite 3 sekunde za odabir načina WIRELESS PARTY LINK.
- 22** **I<< SEARCH >>I**  
- Traženje mape ili datoteke.  
- Odabir radio stanice.

## Stražnja ploča



- 1** Kabel za napajanje
- 2** **SPEAKERS** priključak
- 3** **ANTENNA** (FM)
- 4** **AUX IN** (L/R)  
Priključite pomoćni uređaj.

## Priključivanje zvučnika



## Dodatne informacije

### Specifikacije

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Električno napajanje                | Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.                                                                      |
| Potrošnja energije                  | Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.<br>Pasivna potrošnja: 0,5 W<br>(Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.) |
| Dimenzije (Š x V x D)               | Približno. 450 mm x 160 mm x 355 mm                                                                           |
| Neto težina                         | Približno. 6 kg                                                                                               |
| Napajanje sabirnice (USB)           | 5 V  500 mA                |
| Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga) | 2200 W                                                                                                        |

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

### Aplikacija upravljača



Preuzmite aplikaciju **Music Flow Bluetooth** na svoj uređaj.

### LG Sound Sync (Bežična)



Preuzmite korisnički priručnik s interneta za više informacija. <http://www.lg.com>

## Dodatne informacije


### Oprez

- Kada koristite višestruku utičnicu, preporuča se upotreba 15 A utičnice. 10 A utičnica može uzrokovati isključivanje zbog slabog napajanja.
- Ne stavljajte predmete na zvučnike. Može doći do pada predmeta i oštećenja imovine.
- Postavite zvučnike na čvrstu podlogu da ne skliznu. Vibracije prouzročiene snažnim zvukom mogu protresti i pomaknuti zvučnike.
- Nemojte pojačavati zvuk na maksimalnu glasnoću u malom zatvorenom prostoru. Snažan i žestok zvuk iz zvučnika može zatresti strop i prouzročiti pad predmeta u prostoriji.
- Da biste se zaštitili od oštećenja sluha, budite na dovoljnoj udaljenosti od zvučnika. Snažan zvuk iz zvučnika može prouzročiti oštećenje sluha.
- Kada glavni uređaj instalirate na tlo, ostavite više od 20 cm slobodnog prostora između nje i zvučnika. Velik zvučni tlak iz zvučnika može prouzročiti podrhtavanje uređaja te tako omesti reprodukciju CD-a.
- Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.

### Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

### Zamjena baterije



### O feritnoj jezgri (opcionalno)



Namotani kabel za napajanje i kabeli SPEAKERS oko feritne jezgre.

### Izjava o sukladnosti

# CE 0197

Ovime, LG Electronics European Shared Service Center B.V., izjavljuje da je ovaj MINI HI-FI SUSTAV u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim zakonskim odredbama Direktive 1999/5/EC. Potpuna Izjava o sukladnosti može se zatražiti putem sljedeće poštanske adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

ili se može zatražiti na našoj namjenskoj DoC web stranici:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc+>

Ovaj uređaj je širokopojasni sustav prijenosa na 2,4 GHz i namijenjen je za upotrebu u svima državama članicama EU i EFTA.