

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

MINI Ηχοσύστημα

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ
CL65




MFL71101812
1904_Rev01

www.lg.com
Πνευματικά δικαιώματα © 2019 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Μπροστινό πάνελ



1 Θύρα 1 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

2 ⏻ (αναμονή)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος.

3 Οθόνη

4 (Απομακρυσμένος αισθητήρας)

5 TWIN

Συνδέει δύο ηχεία στη λειτουργία TWIN του WIRELESS PARTY LINK.

6 Θύρα 2 USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου συνδέοντας τη συσκευή USB.

7 VOLUME

- Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
- Ρυθμίζει την ένταση μικροφώνου.

8 MIC VOL (ένταση μικροφώνου)

Επιλέγει τη λειτουργία έντασης μικροφώνου.

MIC (μικροφώνου) ECHO

Επιλέγει τη λειτουργία ECHO.

VOICE CANCELLER

Μπορείτε να μειώσετε τους φωνητικούς τόνους κατά την αναπαραγωγή μουσικής από διάφορες πηγές εισόδου.

VOCAL EFFECTS

Επιλέγει την κατάσταση διάφορων φωνητικών εφέ.

9 F (Λειτουργία)

Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

DI (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή Stereo/Mono.

DI (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα εμπρός.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

KEY CHANGER (#/b)

Αλλάζει το κλειδί ώστε να ταιριάζει στο φωνητικό σας εύρος.

10 Συρτάρι δίσκου

11 USB REC / DEMO

- Εγγραφή σε USB.
- Σταματά την εγγραφή.
- Στην κατάσταση απενεργοποιημένης τροφοδοσίας, εάν πατήσετε **USB REC / DEMO**, εμφανίζεται η λειτουργία DEMO.

□ (Διακοπή) / RDS

- Διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση της λειτουργίας DELETE.
- Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων

KK (Παράληψη/Αναζήτηση)

- Παραλείπει προς τα πίσω.
- Αναζητάει κάποιο τμήμα μέσα σε ένα κομμάτι ήχου/αρχείο.
- Επιλέγει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

△ (Ανοιγμα/Κλείσιμο)

Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού του δίσκου.

AUTO DJ

Επιλέγει τη λειτουργία AUTO DJ.

12 LIGHTING

Επιλέγει τη λειτουργία φωτισμού.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (ή BASS BLAST+)

- Επιλέγει ειδικό εξισωτή.
- Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε απευθείας το εφέ BASS (ή BASS+).

SEARCH

Μετάβαση σε φάκελο και αρχείο στη λειτουργία επιλογής.

OK

Επιλογή φακέλου για αναζήτηση αρχείου.


13 Υποδοχή MIC (μικροφώνου)

14 Υποδοχή AUX IN 1

15 EQUALIZER / SEARCH & MULTI

- Επιλέγει εντυπώσεις ήχου.
- Αναζητά έναν φάκελο ή ένα αρχείο.
- Επιλέγει τα φωτιστικά εφέ.

Πίσω πάνελ



1 Καλώδιο τροφοδοσίας

2 Ακροδέκτες SPEAKERS

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM


Συνδέστε τα καλώδια φωτισμού του ηχείου.

4 AUX IN 2 (L/R)

Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή.

5 ANTENNA (FM)

Σύνδεση ηχείων



Εφαρμογή χρήση



Κάντε λήψη της εφαρμογής **LG XBOOM** στη συσκευή σας. (Μόνο Android)

LG Sound Sync (Ασύρματα)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. <http://www.lg.com>


Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 350,0 mm x 163,0 mm x 251,0 mm
Παροχή ρεύματος δίαλου (USB)	5 V \equiv 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	950 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Σημείωση

- Μην κοιτάζετε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία LIGHTING είναι ενεργοποιημένη.
- Αν η φωτεινότητα λυχνίας είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία LIGHTING της μονάδας.

Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας MINI Ηχοσύστημα είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm