




49UN7100PDA 65UN7100PDA
49UN7100PSA 65UN7100PSA
55UN7100PDA 70UN7100PSA
55UN7100PSA 70UN7100PDA




1



49/55UN71*



2




3




1


65/70UN71*




2




3




1




2




3-A 49/55/65UN71*




3-B 70UN71*




4-A 49/55UN71*





4-B 65/70UN71*







5



6





MODELS	A		B		C		D		E		F		F - G		Power consumption	
MODELOS	(mm)														(kg)	Consumo de potencia
49UN7100PDA 49UN7100PSA	1108	1 108	705	705	235	235	649	649	79.5	79,5	11.0	11,0	10.9	10,9	120 W	
55UN7100PDA 55UN7100PSA	1247	1 247	783	783	235	235	728	728	88.3	88,3	13.8	13,8	13.7	13,7	140 W	
65UN7100PDA 65UN7100PSA	1468	1 468	913	913	255	255	854	854	89.9	89,9	21.2	21,2	21.0	21,0	195 W	
70UN7100PSA 70UN7100PDA	1578	1 578	984	984	299	299	913	913	91.1	91,1	31.4	31,4	30.7	30,7	225 W	
Power requirement / Alimentación requerida										AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz						



ENGLISH Read **Safety and Reference**.
Due to environmental government regulations about imports and battery destruction in Colombia, TVs will not include the batteries for the remote control.

ESPAÑOL Leer **Seguridad y Consultas**.
Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, los televisores no van a traer incluidas las pilas del control remoto.

ENGLISH
Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ESPAÑOL
Guía Rápida de Configuración
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

⊕ : Depending upon model / Según el modelo