

- 使用有线/无线连接将智能设备（智能手机、平板电脑等）或笔记本电脑连接至投影仪，欣赏经投影仪放大的智能设备屏幕或笔记本电脑屏幕。

使用无线连接将智能设备（智能手机、平板电脑等）连接至投影仪。

按投影仪遥控器上的 输入 按钮并选择多屏互动。
在您要连接的设备上启动相关的多屏互动功能*在要连接的智能设备上搜索投影仪。连接完成后，智能设备的屏幕将通过投影仪显示。（要了解有关该功能的具体说明，请参阅智能设备用户手册。）

- * 多屏互动功能
 - Android OS 智能设备：Miracast（LG Electronics 等）、Screen Mirroring（屏幕投影）（Samsung Electronics 等）、Wireless Mirroring（无线投影）等。
 - Windows OS 笔记本电脑：英特尔 WiDi、Miracast 等。

!

注意

- 无线连接可能出现信号较弱或不稳定情况，具体取决于您使用的设备。在此情况下，在组中进行更改以改进连接。
- 无线连接可能出现信号较弱或不稳定情况，具体取决于网络环境。在此情况下，按遥控器上的 主页 按钮并在无线 → 多屏互动 → 频道 → 手动中更改频道设置。
 - 推荐使用 5.0 GHz 频段。（仅限支持 5.0 GHz 的型号）







www.lg.com

P/NO :MBM64557391 (1710-REV00)

* M B M 6 4 5 5 7 3 9 1 *

使用有线连接将智能设备（智能手机、平板电脑等）连接至投影仪。

使用电缆将智能设备连接至投影仪* 并将投影仪的外部输入设置为 HDMI。智能设备的屏幕随后将通过投影仪显示出来。
要了解特定型号使用有线连接的说明，请联系智能设备制造商。
支持的智能设备因每个制造商的情况而异。
* 阐述如何将电缆连接至不同智能设备的示例（电缆需单独购买）。



* 图片可能与实物有所不同。

连接蓝牙音频设备（扬声器/耳机）

投影仪的蓝牙功能可搜索附近的蓝牙音频设备，让您将心仪的蓝牙设备无线连接至投影仪，方便您通过心仪的蓝牙音频设备收听投影仪的音频。

以下是连接蓝牙音频设备的方法：

* 图片中的菜单可能与实际产品存在差异。


!

注意

- 蓝牙功能用于将产品连接到蓝牙扬声器或蓝牙耳机。不能通过蓝牙功能将本产品连接到手机。

搜索设备

1 按遥控器上的 主页 按钮，然后将无线 → 蓝牙设为开。



2 将您心仪的蓝牙设备设为配对模式。

（要了解配对模式的设置信息，请参阅蓝牙音频设备用户手册。）

3 选择搜索设备选项，搜索要连接的设备。（总搜索时间约 15 秒。当您心仪的设备在列表中显示时，您可停止搜索，方法是选择停止搜索。连接设备所用时间因设备的信号强度和数量而异。）



4 搜索完成后，选择您要连接的设备，然后该蓝牙音频设备将会连接，并自动添加至已注册的设备列表。

已注册的设备列表


蓝牙音频设备与您的产品连接至少一次后，就会自动添加至已注册的设备列表，之后您无需搜索即可选择并连接您心仪的设备。以下是连接蓝牙音频设备的方法：

* 图片中的菜单可能与实际产品存在差异。

1 按遥控器上的 主页 按钮，然后将无线 → 蓝牙设为开。

2 选择无线 → 已注册的设备列表。

（请确保您心仪的蓝牙音频设备已开机。）



3 选择您要连接的蓝牙音频设备后，设备就会连接。

!

注意

- 打开投影仪后，如果蓝牙设为“开”，则会自动连接最近连接的蓝牙设备。然而，蓝牙音频设备一般具有自动关机功能，因此请先确保您的蓝牙音频设备已开机。（要了解更多信息，请参阅蓝牙音频设备用户手册。）
- 如果屏幕与蓝牙音频设备的声音不同步，请通过声像同步调整选项对同步进行调整。
- 投影仪和连接的蓝牙设备之间的距离建议保持在 5 米以内。