

LG Soundbar

Wireless Soundbar
Barre De Son Sans Fil
Barra De Som Sem Fios



Simple Manual

S30A



COV30775215
2507_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Replacement of Battery
Changement de la pile
Substituição das pilhas

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A** Soundbar

B Remote Control Receiver

C Status LED (①②③)
- D** Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.

E External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ⦿ : Blink				
Red blinking	White blinking	White	White	Purple
Power on Power off	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL/ HDMI ARC	USB

- 1** Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- 2** If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
- ① If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.
- 3** Connect to power in the following order: wireless subwoofer → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.
- 4** Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
- ① Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function.
(Off > On)
- ② Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
- ③ Find and tap the product on your smartphone. The product should appear as "LG S30A(XX)".
- ④ When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.
- 5** Connecting to the LG ThinQ app
- ① Install the **LG ThinQ** app on Google Play or the App Store.
- ② Run the **LG ThinQ** app and follow the instructions.
- ③ The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG ThinQ** app.

!

If you see a red LED on the wireless subwoofer, it means that the soundbar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

① Press the **Power** button on the soundbar to turn it off.

② Press the **Pairing** button on the back of the wireless subwoofer. Check if LED blinks green.

- If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.

③ Press the **Power** button on the soundbar to turn it on.

④ When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer light up.

★ Keep the soundbar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

FRANÇAIS Installation et utilisation du produit

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour afficher les instructions des fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> ou scannez le code QR puis téléchargez le manuel de l'utilisateur. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.



- A

Barre de son
- B

Récepteur télécommande
- C

LED de statut (123)
- D

Caisson de basses sans fil - L'installer près de la barre de son.
- E

Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

○ : Allumé / ● : Éteint / ◐ : Clignote				
Rouge clignotant	Blanc clignotant	Blanc	Blanc	Violet
Marche Arrêt	Bluetooth prêt	Bluetooth	OPTICAL/ HDMI ARC	USB

- 1 Connecter la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou HDMI.
- 2 En cas d'utilisation d'un périphérique externe (ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.), connectez-le au téléviseur via un câble HDMI.

1 Au besoin, acheter un câble HDMI, un câble optique ou une rallonge USB pour connecter la barre de son.
- 3 Connecter à l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil ➔ barre de son. Puis, mettre la barre de son sous tension. Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, la LED du caisson de basses sans fil s'allume en vert.
- 4 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth

1 Appuyer sur le bouton Paramètres [⚙️] de votre smartphone et sélectionner Bluetooth. Activer la fonction Bluetooth. (◐ Arrêt > ◐ Marche)

2 Appuyer sur le bouton Appairer Bluetooth [🔗]. Après un certain moment, les voyants LED1 et LED2 clignotent en blanc.

3 Rechercher et appuyer sur le produit sur votre smartphone. Le produit s'affiche comme « LG S30A(XX) ».

4 Quand le produit est connecté à votre smartphone via Bluetooth, les voyants LED1 et LED2 s'allument en blanc.
- 5 Connexion à l'application LG ThinQ

1 Installer l'application LG ThinQ depuis le Google Play ou l'App Store.

2 Lancer l'application LG ThinQ puis suivre les instructions.

3 La barre de son se connectera à votre smartphone et pourra être contrôlée avec l'application LG ThinQ.

!

Si une LED rouge s'allume sur le caisson de basses sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Dans ce cas, les connecter dans l'ordre suivant.

- 1 Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt [⏻] de la barre de son pour l'éteindre.
- 2 Appuyer sur le bouton Pairing au dos du caisson de basses sans fil. Vérifier que la LED clignote en vert.

- Si une LED est toujours en rouge sur le caisson de basses sans fil, maintenir de nouveau enfoncé le bouton au dos du caisson de basses.
- 3 Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt [⏻] de la barre de son pour l'activer
- 4 Lorsque la connexion est établie, vous verrez un voyant vert s'allumer sur le caisson de basse sans fil.
- ✱ Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.
- Google Play est une marque déposée de Google LLC.

PORTUGUÊS Instalação e utilização do produto

Leia cuidadosamente este manual antes de operar o seu aparelho e guarde-o para referência futura.
Para ver instruções de recursos avançados, visite <http://www.lg.com> ou digitalize o código QR para descarregar o manual do utilizador. Algum do conteúdo presente neste manual pode divergir do seu produto.



- A

Barra de som
- B

Recetor do controlo remoto
- C

LED de estado (123)
- D

Subwoofer sem fios - Instale-o perto da barra de som
- E

Dispositivo externo - (Leitor de Blu-ray, consola de jogos, etc.)

○ : Aceso / ● : Apagado / ◐ : A piscar				
Vermelho a piscar	Branco a piscar	Branco	Branco	Roxo
Ativação Alimentação desligada	Pronto para Bluetooth	Bluetooth	OPTICAL/ HDMI ARC	USB

- 1 Ligue a barra de som à sua televisão através de um cabo ótico ou HDMI.
- 2 Se estiver a utilizar um dispositivo externo (por exemplo, descodificador, leitor Blu-ray, consola de videojogos, etc.), ligue-o à TV através de um cabo HDMI.

1 Se necessário, adquira cabos HDMI, um cabo ótico, ou um cabo de extensão USB para ligar à barra de som.
- 3 Ligue à alimentação pela seguinte ordem: subwoofer sem fios ➔ barra de som. De seguida, ligue a barra de som. Quando a ligação à barra de som se estabelecer automaticamente, o LED no subwoofer sem fios acender-se-á a verde.
- 4 Ligação da unidade ao seu smartphone via Bluetooth

1 Toque no botão Definições [⚙️] no seu smartphone e selecione Bluetooth. Ligue a função Bluetooth. (◐ Desligar > ◐ Ligar)

2 Prima o botão de Emparelhamento Bluetooth [🔗]. Após um momento, o LED1 e o LED2 piscam a branco.

3 Encontre e toque no produto no seu smartphone. O produto aparece como "LG S30A(XX)".

4 Quando o produto é ligado ao smartphone através de Bluetooth, o LED1 e o LED2 acendem a branco.
- 5 Ligar à aplicação LG ThinQ

1 Instale a aplicação LG ThinQ a partir da Google Play ou da App Store.

2 Execute a aplicação LG ThinQ e siga as instruções.

3 O produto ligar-se-á ao seu smartphone, pelo que poderá controlá-lo com a aplicação LG ThinQ.

!

Se vir um LED vermelho no subwoofer sem fios, a barra de som não está ligada ao subwoofer. Se for este o caso, ligue pela seguinte ordem.

- 1 Prima o botão Alimentação [⏻] na barra de som para a desligar.
- 2 Prima o botão Pairing na parte traseira do subwoofer sem fios. Verifique se o LED pisca a verde.

- Se continuar a ver um LED vermelho no subwoofer sem fios, prima nova e continuamente o botão na parte traseira do subwoofer.
- 3 Prima o botão Alimentação [⏻] na barra de som para a ligar.
- 4 Quando a ligação é estabelecida, verá uma luz LED verde no subwoofer sem fios a acender.
- ✱ Mantenha a barra de som e o subwoofer a mais de 1 m do dispositivo (por exemplo, router sem fios, forno micro-ondas, etc.) para evitar interferências sem fios.

- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x A x D): Approx. 720.0 mm x 63.0 mm x 80.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation

- Référez-vous à l'étiquette principale

Consommation électrique

- Référez-vous à l'étiquette principale

Dimensions (L x H x P) : Env. 720,0 mm x 63,0 mm x 80,0 mm
Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V 500 mA

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>. LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

PORTUGUÊS

Especificação

Requisitos de alimentação

- Consulte a etiqueta principal.

Consumo de energia

- Consulte a etiqueta principal.

Dimensões (L x A x P): Aprox. 720,0 mm x 63,0 mm x 80,0 mm
Fornecimento de Energia do Barramento (USB): 5 V 500 mA

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>. A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.