

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И МОНТАЖ КЛИМАТИК

Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж. Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с националните норми и правила за електрически монтаж само от квалифициран и упълномощен персонал. Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го прочетете докрай.

жично дистанционно управление

Превод на оригиналното ръководство

Това ръководство е опростена версия на оригиналното ръководство. Можете да се сдобие с оригиналното ръководство от www.lg.com.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА УРЕДА.

Винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и да осигурите най-добра производителност на вашия уред.

- Монтажът изисква експертни умения и трябва да бъде извършен от сервизния център или друга служба, специализирана в монтажа и одобрена от нашата компания.
- Нашата компания няма да предостави безплатно обслужване за проблеми, възникнали след монтажа от лице, което не притежава подходящата квалификация.
- Предоставяме следните предпазни мерки за безопасност с цел предотвратяване на неочаквани опасности и загуби.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако потребителят не спазва задължителните елементи, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако потребителят не спазва задължителните елементи, това може да предизвика физическо нараняване или имуществени щети.

- ⓘ Предоставени са предупреждения и точки за внимание с цел привличане на вниманието на потребителя към потенциални опасности. Прочетете и ги спазвайте внимателно, за да предотвратите нарушаването на безопасността.

- ⊘ Предупрежденията и точките за внимание са указани в това ръководство и върху самия продукт с цел предпазване на потребителя от опасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтаж

- За монтиране на продукти се обръщайте към сервизния център или специална монтажна служба.
 - Това ще предизвика пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
- За повторно монтиране на монтирания продукт се обрънете към сервизния център или специална монтажна служба. Това ще предизвика пожар, токов удар, експлозия или нараняване.
- Не разглобявайте, поправяйте или променяйте продукта по произволен начин. Това ще предизвика пожар или токов удар.
- Уредът трябва да се зарежда само на безопасно допълнително ниско напрежение, съответстващо на маркировката на уреда.

При употреба

- Не поставяйте запалими предмети близо до продукта. Това ще предизвика пожар.
- Не допускате навлизането на вода в продукта. Това ще предизвика токов удар или повреда.
- Не подлагайте продукта на удари. Подлагането на продукта на удари ще предизвика повреда.
- При намокряне на продукта се обрънете към сервизния център или специална монтажна служба. Това ще предизвика пожар или токов удар.

- Не подлагайте продукта на удар с остри или заострени предмети. Това ще предизвика повреда на частите.

⚠ ВНИМАНИЕ


Монтаж

- Ако друго лице освен лицензиран специалист монтира, ремонтира или видоизменя климатични продукти на LG Electronics, гаранцията е невалидна.
 - В такъв случай всички разходи, свързани с ремонта, са за сметка на собственика.
- Не монтирайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера.

При употреба

- Не почиствайте, използвайки силни почистващи средства, като например разреждители, а използвайте мека кърпа. Това ще предизвика пожар или деформация на продукта.
- Не натискайте екрана със сила и не избирайте два бутона едновременно. Това ще предизвика повреда или неизправност на продукта.
- Не докосвайте или дърпайте захранващата жица с мокри ръце. Това ще предизвика повреда на продукта или токов удар.
- Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда от отговарящо за безопасността им лице. Наблюдавайте децата и не допускате те да си играят с уреда.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ



Прозорци за визуализация на управлението: Показват състоянието на работа и настройки

Бутон за вентилация: За блокировъчни действия на климатик и вентилатор

Бутон за настройка на функция: За избор на допълнителна функция за работа

Бутон за въздушен поток: За избор на въздушен поток

Бутон за подчинена функция: За избор на допълнителна функция за работа

Бутон за задаване на задействане в посочено време: За програмиране на график

Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно: За промяна на настройките в менюто

Бутон за стайна температура: За проверка на температурата на закрито

Бутон ESC (Изход): За изход от менюто

Бутон за настройка/отказ: За запазване на настройките в менюто

Бутон за контролиране на температурата: За промяна на желаната температура

Бутон за скорост на вентилатора: За избор на скорост на вентилатора

Бутон за вкл./изкл.: За включване/изключване на дистанционното управление

Бутон за избор на режим: За избор на режима на работа

Приемник на безжично дистанционно управление


Принадлежности



Свързващ кабел
1 бр., 10 м



Винтове (4 бр.)



Ръководство на собственика /
Ръководство за монтаж



Информационен етикет
(8 бр. - 8 езика)

ЛЕСНО РЪКОВОДСТВО

✦ За подробности вижте ръководството за потребителя и ръководството за монтаж.

Ръководство на потребителя

• Вкл./Изкл.: Натиснете бутона .

• Промяна на работния режим: Натиснете бутона .

 →  →  →  → 
охлаждане обезвлажняване Отопление Автоматичен Вентилатор

• Промяна на скоростта на вентилатора: Натиснете бутона .



• Промяна на температурната настройка:

Повишаване на температурата - Натиснете бутон .

Намаляване на температурата - Натиснете бутон .


ЗАБЕЛЕЖКА

Някои елементи на настройките може да не се показват в зависимост от продукта.

Инструкции за монтаж

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако монтажът не бъде осъществен правилно, това може да доведе до нараняване на потребителя или щети по имуществото. Монтажът трябва да се извърши от сертифициран техник по отоплителни, вентилационни и климатични системи. Собственикът носи финансова отговорност за всички проблеми, възникнали вследствие на неправилен монтаж.



• Въвеждане на код на функция: Натиснете бутон  за 3 секунди.

• Избор на код на функция: Натиснете бутон  неколккратно.

• Промяна на стойността на код на функция:




• Задаване или изчистване на код на функция: Натиснете бутона .

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Фиксирайте здраво, използвайки предоставените винтове след поставяне на монтажната плоскост на мястото, където искате да монтирате дистанционното управление.

- Поставете го без огъване, тъй като това може да доведе до неправилен монтаж. Монтирайте монтажната плоскост на дистанционното управление плътно към монтажната кутия, ако има такава.
- Монтирайте продукта така, че да няма пролука от страна на стената и да предотвратите треперене след монтажа.




Кабелът на дистанционното управление може да се прекара в три посоки.

- Посока на поставяне: повърхността на стената, горе, вдясно
- Ако поставите кабела на дистанционното управление така, че да излиза през горната или дясната страна, извършете това след отстраняване на направляващия прорез за кабела на дистанционното управление

※ Отстранете направляващия прорез с клещи с дълга човка.

- ① Закрепване за повърхността на стената
- ② Направляващ прорез в горната част
- ③ Направляващ прорез в дясната част



<Направляващ прорез за кабела>


Закрепете според илюстрацията по-долу горната част на дистанционното управление в задната пластина, прикрепена към повърхността на стената, а след това го фиксирайте в задната пластина, като натиснете долната му част.

- Не оставяйте пролуки от горната, долната, лявата или дясната страна между дистанционното управление и задната пластина.
- Преди сглобяване със задната пластина разположете кабела така, че да не пречи на частите на веригата.



За да свалите дистанционното управление от монтажната плоскост съгласно фигурата по-долу, вкарайте отвертка в долния отвор за отделяне и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, при което дистанционното управление ще се освободи.

- Има два отвора за отделяне. Използвайте ги един по един.
- Внимавайте да не повредите вътрешните компоненти при отделянето.



Свържете вътрешното тяло и дистанционното управление, като използвате свързващ кабел.

Прав ток 12 V	Червен/Red
Сигнал	Жълт
Земя	Черен



ЗАБЕЛЕЖКА

- Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с националните норми и правила за електрически монтаж само от квалифициран и упълномощен персонал.
- Монтажът трябва да е съобразен с приложимите местни/национални или международни стандарти.
- Приложете напълно изолиран невъзпламеним проводник (метален кабелен канал) в случай, че строителните норми изискват използване на плenum кабел.

Използвайте удължителен кабел, ако разстоянието между кабелното дистанционно управление и вътрешното тяло е повече от 10 м.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато монтирате жичното дистанционно управление, не го вграждайте в стената.

(Това може да причини повреда на температурния сензор.) Не монтирайте така, че кабелът да е дълъг 50 м или повече. (Това може да предизвика комуникационна грешка.)

- Когато монтирате удължителен кабел, спазвайте посоката на свързване на конектора от страната на дистанционното управление и от страната на уреда, за да монтирате правилно.
- Ако се опитате да свържете удължителния кабел в обратна посока, конекторът няма да се свърже.
- Спецификация на удължителния кабел: 24 AWG, 3 проводник или по-.

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ПРЕДИ ДОКЛАДВАНЕ ЗА ПОВРЕДА

Съветваме ви да проверите елементите по-долу за дефектите на продукта, преди да се консултирате със сервизен център.

Признаци	Проверка	Управление
Захранването не е включено.	• Включено ли е захранването на климатика?	• Проверете прекъсвача. • Проверете условията на настройка на жичното дистанционно управление.
	• Климатикът и дистанционното управление правилно ли са свързани с кабел?	• Свържете кабела между климатика и дистанционното управление.
	• Свързването на кабела правилно ли е?	• Свържете кабела между климатика и дистанционното управление.
Не се задейства в посоченото време.	• Правилно ли сте настроили времето?	• Настройте правилно точно време.
	• Правилно ли сте задали задействане в посочено време?	• Задайте го отново, следвайки инструкциите в ръководството.
Не изпуска студен въздух.	• Настройката на желаната температура по-ниска ли е от текущата температура?	• Настройте желаната температура като по-ниска от текущата температура.
Климатикът стартира и спира автоматично.	• Задали ли сте настройка за задействане в посочено време?	• Когато натиснете бутона за настройка на задействане в посочено време и бутона за настройка/отказ едновременно за 3 секунди или по-дълго, всички зададени времена за задействане ще бъдат отменени.
В индикаторния прозорец на дистанционното управление се указва грешка.	• Индикаторният прозорец на дистанционното управление указва ли „CH03“?	• Проверете отново условията на настройка на жичното дистанционно управление. • Проверете отново свързването на кабела между климатика и дистанционното управление.