LG
Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

LG TONE Free fit

Auriculares estéreo Bluetooth® LG

Para la seguridad y comodidad del usuario, lea el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

Modelo

TONE-TF7Q

www.lg.com

Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

Guía rápida

Uso sencillo y correcto

1. Conectar el smartphone a los auriculares con Bluetooth (→ Consulte “Conectar el smartphone a los auriculares por Bluetooth” en la página 10).

1. Abra la aplicación Ajustes [/] del smartphone. A continuación, seleccione Bluetooth y active la función Bluetooth (Desactivado > Activado).
2. Abra la tapa con los auriculares conectados al estuche de carga. El indicador de estado de la batería de la parte frontal parpadea en azul. Si la luz de estado de la batería no parpadea en azul, o si desea conectar un dispositivo distinto al que ya está conectado, mantenga pulsado el panel táctil del auricular izquierdo o derecho de 3 a 5 segundos.



3. Cuando el elemento emergente de conexión de vinculación rápida aparezca en la parte inferior de la pantalla del smartphone, púlselo para conectarlo.
4. Si no aparece el elemento emergente de conexión, busque [TONE-TF7Q] en el menú Bluetooth® del smartphone y púlselo.
   - TONE-TF7Q_LE no es un nombre de modelo de conexión válido en la lista de dispositivos de conexión Bluetooth®. Compruebe el nombre del modelo que está usando y conéctese al nombre de modelo sin “LE”.

2. Colocarse los auriculares

1 En el estuche de carga, doble el interior de los auriculares hacia afuera y sepárelo.



2 Use el gancho para las orejas de tal modo que la punta del ala quede en la parte inferior marcada del pabellón auditivo. Al usar los auriculares, gírelos poco a poco hasta que estén en la posición más cómoda.

- Según el tamaño de sus orejas, puede elegir ganchos pequeños, medianos o grandes.



3 Escuchará una confirmación de audio cuando se coloque los auriculares.

Cambiar los ganchos para las orejas

1 En los auriculares, sujete el extremo del ala de los ganchos para las orejas y sepárelo.



---

2 Elija unos ganchos que se ajusten al tamaño de sus orejas y, a continuación, insértelos en los auriculares. Sujete el ala de los ganchos para las orejas y gírela poco a poco hasta que el orificio y la protuberancia de los auriculares queden alineados.



Compruebe las marcas L (izquierda) o R (derecha) en los ganchos para las orejas y los auriculares; a continuación, cambie los ganchos para las orejas por los ganchos para las orejas que tienen la misma dirección que los auriculares.



---

*Tenga cuidado, ya que puede dañarse si tira de los ganchos para las orejas con demasiada fuerza.

3. Usar los auriculares mediante pulsaciones (→ Consulte “Escuchar música”, “Recibir llamadas telefónicas” y “Escuchar el sonido ambiente/Cancelación de ruido activa (ANC)” en las páginas 14, 15 y 16).

Puede pulsar los auriculares para reproducir o pausar música, así como responder o rechazar llamadas telefónicas. Puede cambiar el funcionamiento de esta función en los ajustes del panel táctil de la aplicación LG TONE Free.

Recibir llamadas telefónicas

Cómo se utiliza	Llamada
Pulsar una vez	Recibir llamadas telefónicas
Pulsar dos veces	Colgar llamadas
Mantener pulsado	Rechazar llamadas

Escuchar música

Cómo se utiliza	Reproducir
Pulsar una vez	Reproducir/Pausa
Pulsar dos veces	Bajar el volumen (pulsación izquierda) Subir el volumen (pulsación derecha)
Pulsar tres veces	Canción siguiente

Escuchar el sonido ambiente/Cancelación de ruido activa (ANC)

Cómo se utiliza	Escuchar el sonido ambiente/Cancelación de ruido activa (ANC)
Mantener pulsado	Cambiar de función

4. Cargar (→ Consulte “Carga con cable”, “Descripción de UVnano” en las páginas 17, 18.)

Carga con cable

Conecte el cable de carga para cargar el estuche de carga con los auriculares. Los auriculares y el estuche de carga se cargan a la vez.

- Si carga el dispositivo con los auriculares conectados y la tapa cerrada, el LED UVnano funciona durante 10 minutos.

⚠ **Precaución**

- Tenga en cuenta que la temperatura de los auriculares puede aumentar cuando el LED UVnano está activo.

5. Conectar la aplicación LG TONE Free (→ Consulte “Conexión a la aplicación LG TONE Free” en la página 20).

1. Busque “LG TONE Free” en Google Play Store o App Store en su smartphone o escanee el siguiente código QR para instalar la aplicación LG TONE Free.
2. Ejecute la aplicación para utilizar diversas funciones (comprobar la batería de los auriculares, notificaciones de voz, cambiar el modo del ecualizador, comprobar la información sobre la última ubicación conectada, buscar mis auriculares inalámbricos, etc.). Solo es compatible con Android 7.0 o iOS 13 o superior.

<Android>

<iOS>

Contenido

Guía rápida

2 Uso sencillo y correcto

Explorar el producto

8 Estuche de carga

9 Auriculares

Conexión con Bluetooth para su uso

10 Conectar el smartphone a los auriculares por Bluetooth

11 Varias conexiones

11 Reconexión automática

Escuchar el sonido con los auriculares

12 Colocarse los auriculares

13 Cambiar los ganchos para las orejas

14 Escuchar música

15 Recibir llamadas telefónicas

16 Escuchar el sonido ambiente/Cancelación de ruido activa (ANC)

Cargar

17 Carga con cable

18 Descripción de UVnano

19 Verificación del estado de la batería

Conexión a la aplicación Bluetooth

20 Conexión a la aplicación LG TONE Free

Precauciones de seguridad

21 Avisos y advertencias de seguridad

22 Precauciones de uso del producto

Elementos que debe comprobar antes de informar de un fallo de funcionamiento

23 Solución de problemas

Apéndice

24 Especificaciones del producto

Información de seguridad

25 Prevención de la pérdida de audición

25 Información adicional

25 Exposición a radiofrecuencia

26 Precauciones para la conexión Bluetooth

26 Información sobre batería

26 Marcas comerciales registradas y licencias

27 Información del aviso de software de código abierto

Manual de limpieza

28 Limpieza del auricular

Explorar el producto

Estuche de carga



Ⓐ Luz de estado: cuando abre el estuche de carga, la luz de estado se enciende y se apaga.

Ⓑ Puerto del estuche de carga: puede cargar un dispositivo.

Ⓒ LED UVnano: Si carga el dispositivo con los auriculares conectados y la tapa cerrada, el LED UVnano funciona durante 10 minutos.

Ⓓ Indicador del estado de la batería (arriba): puede comprobar el estado de la batería de los auriculares o del estuche de carga.

Ⓔ Indicador UVnano (abajo): el indicador UVnano se enciende en azul mientras el LED UVnano está activo.

Ⓕ Terminales de carga de los auriculares: puede cargar los auriculares conectándolos al estuche de carga.

Auriculares



Ⓐ Ganchos para las orejas
Ⓑ Rejilla del altavoz (micrófono)
Ⓒ Panel táctil
Ⓓ Micrófono
Ⓔ Terminales de carga de los auriculares

Nota

- Tenga cuidado de que no haya sustancias extrañas sobre los terminales de carga de los auriculares.

Conexión con Bluetooth para su uso

Conectar el smartphone a los auriculares por Bluetooth

1. Active la función Bluetooth® de su smartphone o del dispositivo que quiera conectar.
2. Abra la tapa con los auriculares conectados al estuche de carga. El indicador de estado de la batería de la parte frontal parpadea en azul. Si la luz de estado de la batería no parpadea en azul, o si desea conectar un dispositivo distinto al que ya está conectado, mantenga pulsado el panel táctil del auricular izquierdo o derecho de 3 a 5 segundos.



3. Cuando el elemento emergente de conexión de vinculación rápida aparezca en la parte inferior de la pantalla del smartphone, púlselo para conectarlo.
   - Solo está disponible para Android™ 6.0 o superior, y se requiere la configuración de Bluetooth® e información de ubicación del dispositivo móvil.
4. Si no aparece el elemento emergente de conexión, seleccione y conecte [TONE-TF7Q] en el menú Bluetooth® del smartphone (para usuarios de iOS o Android 5.0 o inferior).
   - TONE-TF7Q_LE no es un nombre de modelo de conexión válido en la lista de dispositivos de conexión Bluetooth®. Compruebe el nombre del modelo que está usando y conéctese al nombre de modelo sin "LE".
   - Si el nombre de modelo de los auriculares se muestra de forma anómala en el dispositivo Android, cambie el nombre de modelo en el menú Bluetooth® de la configuración del dispositivo conectado.

Nota

- Para conectarse a otro dispositivo, aplique de nuevo los procedimientos anteriores.

Varias conexiones

Si utiliza la aplicación LG TONE Free, puede conectar y utilizar dos dispositivos, como un smartphone y un PC al mismo tiempo.

1. Active Multipunto y Emparejamiento múltiple en la aplicación LG TONE Free.
2. Coloque los auriculares en el estuche de carga y realice los procedimientos de conexión de la misma manera.
3. El dispositivo de conexión existente se convierte en el "dispositivo de conexión principal" y el nuevo dispositivo conectado se convierte en el "dispositivo de conexión auxiliar".
4. Puede utilizar la función de conexión múltiple de forma más cómoda en la configuración de Multipunto y Emparejamiento múltiple.

Nota

- Cuando los dos dispositivos están conectados al mismo tiempo, la función principal funciona según el "dispositivo de conexión principal".

Reconexión automática

Si abre el estuche de carga de los auriculares, estos se conectan automáticamente al último dispositivo conectado y utilizado. (si no se encuentra el dispositivo, se cambia al modo conectable).

Si no se realiza la reconexión automática, busque los auriculares en el dispositivo que desee conectar y conéctelos manualmente.

Escuchar el sonido con los auriculares

Colocarse los auriculares

1 En el estuche de carga, doble el interior de los auriculares hacia afuera y sepárelo.

Nota

- Si utiliza un adaptador de plástico blando para los oídos del tamaño adecuado, puede mejorar el rendimiento de la Cancelación de ruido activa (ANC). De este modo, podrá escuchar música con gran calidad de sonido.



2 Use el gancho para las orejas de tal modo que la punta del ala quede en la parte inferior marcada del pabellón auditivo. Al usar los auriculares, gírelos poco a poco hasta que estén en la posición más cómoda.

- Según el tamaño de sus orejas, puede elegir ganchos pequeños, medianos o grandes.



3 Escuchará una confirmación de audio cuando se coloque los auriculares.

Cambiar los ganchos para las orejas

1 En los auriculares, sujete el extremo del ala de los ganchos para las orejas y sepárelo.



---

2 Elija unos ganchos que se ajusten al tamaño de sus orejas y, a continuación, insértelos en los auriculares. Sujete el ala de los ganchos para las orejas y gírela poco a poco hasta que el orificio y la protuberancia de los auriculares queden alineados.



Compruebe las marcas L (izquierda) o R (derecha) en los ganchos para las orejas y los auriculares; a continuación, cambie los ganchos para las orejas por los ganchos para las orejas que tienen la misma dirección que los auriculares.



---

*Tenga cuidado, ya que puede dañarse si tira de los ganchos para las orejas con demasiada fuerza.

Escuchar música



Función	Cómo se utiliza
Reproducir/Pausa	● : **pulse el auricular izquierdo o derecho una vez.**
Control de volumen.	●● : **pulse dos veces el auricular izquierdo (bajar volumen) o el derecho (subir volumen).**
Canción siguiente	●●● : **pulse el auricular izquierdo o derecho tres veces.**

Nota

- Puede cambiar el funcionamiento de la función desde la configuración del panel táctil de la aplicación LG TONE Free.

Recibir llamadas telefónicas



Función	Cómo se utiliza
Recibir llamadas telefónicas	: **pulse el auricular izquierdo o derecho una vez.**
Colgar llamadas	: **pulse dos veces el auricular izquierdo o el derecho.**
Rechazar llamadas	: **mantenga pulsado el auricular izquierdo o derecho.**

Función de llamada con el smartphone

Función/Estado	Descripción
Recibir llamadas/Al recibir llamadas telefónicas	Pulse el auricular izquierdo o derecho una vez.
Realizar llamadas/espera de uso	Si realiza una llamada desde su smartphone, la llamada se transfiere automáticamente a los auriculares.
Recibir otra llamada durante una llamada/Durante una llamada	Si pulsa el auricular izquierdo o derecho una vez, la llamada telefónica actual pasa al estado de espera y puede recibir otra llamada entrante durante una llamada. Si una llamada existente está en espera, puede finalizar la llamada actual desde su smartphone (esto funciona de forma diferente según la configuración del smartphone).

Escuchar el sonido ambiente/Cancelación de ruido activa (ANC)

Escuchar el sonido ambiente

La función de escucha del sonido ambiente le permite escuchar los sonidos del exterior para que sea consciente del entorno y los peligros.

Cancelación de ruido activa (ANC)



La función de Cancelación de ruido activa (ANC) bloquea los sonidos externos durante su uso. Por tanto, utilícela cuando no quiera que le molesten mientras escucha música o ve un vídeo.

- **Si mantiene pulsado el auricular izquierdo o el derecho,** puede cambiar entre la Cancelación de ruido activa (ANC) y la escucha del sonido ambiente.
- Puede configurar las funciones de escucha del sonido ambiente o de Cancelación de ruido activa (ANC) en la aplicación LG TONE Free.
- Puede establecer el modo de escucha y el modo de conversación en la aplicación LG TONE Free.
- Cuando se utiliza la función de escucha de sonido ambiente o la función de Cancelación de ruido activa (ANC), el tiempo disponible es menor que cuando estas funciones están desactivadas.
- La función de escucha de sonido ambiente o de Cancelación de ruido activa (ANC) funciona cuando está en espera/escucha música/durante una llamada.
  - ANC significa Cancelación de ruido activa.

⚠ **Precaución**

- Cuando se ejecuta el modo de sonido ambiental, es posible que se escuche un sonido ambiental fuerte de repente. Preste atención a la seguridad cuando utilice la Cancelación de ruido activa (ANC) en exteriores.

Cargar

Carga con cable



Si conecta el cable de carga, el estado de carga se muestra en el estuche de carga.

Nota

- Los auriculares y el estuche de carga se cargan a la vez.
- El puerto de carga del estuche de carga no admite la función de suministro de energía a otros dispositivos como el smartphone.

Descripción de UVnano

El estuche de carga incorpora un LED UVnano que le permite usar los auriculares con total limpieza.

Si carga el dispositivo con los auriculares conectados y la tapa cerrada, el LED UVnano funciona durante 10 minutos.

* UVnano es una palabra compuesta de UV y nanómetro, la unidad de UV.



Nota

- El indicador UVnano se enciende en azul mientras el LED UVnano está activo.
- El estuche de carga UVnano elimina hasta el 99,9 % de bacterias perjudiciales de los adaptadores de plástico blando.
- El producto blanco puede tener un color diferente en la parte de contacto del UVnano LED, pero esto no supone ningún tipo de problema para el rendimiento.

Precaución

- Tenga en cuenta que la temperatura de los auriculares puede aumentar cuando el LED UVnano está activo.

Verificación del estado de la batería

Si abre el estuche de carga, se muestra el estado de la batería de los auriculares.

Cuando los auriculares no están colocados, se muestra el estado de la batería del estuche de carga.



Indicador del estado de la batería	Estado de la batería (cargador no conectado)/ Estado de carga (cargador conectado)
Rojo	20 % o menos/ Cargar
Amarillo	20 % ~ 80 %/ -
Verde	80 % o más/ Carga completada

Nota

- Si cierra el estuche de carga, se muestra el estado de la batería del estuche de carga.
- Cuando la batería del estuche de carga se consume por completo, los auriculares no pueden encenderse ni apagarse. Cargue el estuche de carga.

Indicador del estado de la batería

Estado	Operación
Modo de búsqueda Bluetooth®	El indicador de estado de la batería parpadea en azul.
Batería al 20 % o menos	El indicador del estado de la batería se enciende y apaga en rojo.
Batería al 20 % ~ 80 %	El indicador del estado de la batería se enciende y apaga en amarillo.
Batería al 80 % o más	El indicador del estado de la batería se enciende y apaga en verde.
Cuando se produce un error de carga	El indicador de estado de la batería parpadea en rojo.
Mientras la batería está cargada (cargador conectado)	El indicador del estado de la batería se enciende en rojo.
Carga de la batería completada (cargador conectado)	El indicador del estado de la batería se enciende en verde.

Conexión a la aplicación Bluetooth

Conexión a la aplicación LG TONE Free

1. Busque “LG TONE Free” en Google Play Store o App Store en su smartphone o escanee el siguiente código QR para instalar la aplicación LG TONE Free.
2. Ejecute la aplicación para utilizar diversas funciones (comprobar la batería de los auriculares, notificaciones de voz, cambiar el modo del ecualizador, comprobar la información sobre la última ubicación conectada, buscar mis auriculares inalámbricos, etc.). Solo es compatible con Android 7.0 o iOS 13 o superior.

<Android>

<iOS>

Precauciones de seguridad

Avisos y advertencias de seguridad

Las siguientes "Precauciones de seguridad" tienen como finalidad prevenir peligros o daños inesperados, así que asegúrese de leerlas detenidamente.

Las "Precauciones de seguridad" están divididas en "Advertencia" y "Precaución".

⚠ **ADVERTENCIA:** Incumplir las instrucciones puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

⚠ **Precaución:** Incumplir las instrucciones puede provocar lesiones personales leves o daños en el producto.

⚠ **Advertencia**	• No deje caer el producto desde lugares altos. • Asegúrese de que el producto no entre en contacto con alcohol ni benceno. • No guarde el producto en lugares húmedos o llenos de polvo. • No coloque objetos pesados sobre el producto. • Este producto es resistente al polvo y tiene un grado de protección contra el agua IP67. (El estuche de carga no es compatible con la resistencia al polvo y la protección contra el agua.) • No lo meta en la lavadora ni en la secadora.

⚠ **Precaución**	• No desmonte, ajuste ni repare el producto. • No coloque el producto cerca de calor excesivo o materiales inflamables. • El producto podría sufrir daños si se utiliza un cargador incompatible. • Mantenga los componentes pequeños del producto fuera del alcance de bebés y niños. • Asegúrese de que no entre ningún objeto extraño en los conectores del cargador (puerto de carga del estuche y enchufe de alimentación). Si hay objetos extraños en los conectores del cargador, pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica. • Si tiene un dispositivo médico implantado, póngase en contacto con su médico antes de utilizar este dispositivo. • Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. • Este producto tiene una batería integrada que no se puede extraer ni sustituir. • Si sustituye arbitrariamente la batería o no la sustituye de forma correcta, puede explotar. • La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar lesiones. • Si personal no cualificado sustituye la batería, el dispositivo podría resultar dañado. • No deseche la batería arbitrariamente. Siga el procedimiento local para desechar baterías. • Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez que esté totalmente cargado. Utilice siempre una toma de corriente fácilmente accesible para cargar el dispositivo. • Riesgo de incendio o explosión si sustituye la batería por una de tipo incorrecto. • No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

⚠ **Precaución**	• La sustitución de la batería por una de un tipo incorrecto puede eliminar una medida de protección (por ejemplo, en algunas baterías de litio). • Desechar la batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente podría provocar una explosión. • Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables. • Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja podría provocar una explosión, o la fuga de líquido o gas inflamables. • No tire de forma descuidada las baterías gastadas. Esto podría provocar una explosión o un incendio. El método de desecho puede variar según el país y la región. Deshágase de ella de la forma adecuada.

Precauciones de uso del producto

Limpie el producto si ha estado expuesto a mucho sudor.

Mantenga limpia la zona alrededor de los auriculares.

Llevar auriculares durante mucho tiempo puede causar dolor. Asimismo, si los oídos se mantienen húmedos durante mucho tiempo, pueden ocasionarse problemas en la piel.

Si no se secan correctamente, el rendimiento puede empeorar. Si los auriculares se utilizan con restos de humedad, el rendimiento puede empeorar.

Si se mojan, séquelos con una toalla o paño seco antes de usarlos. Si los auriculares se mojan o humedecen durante el uso, la función táctil puede verse afectada.

la función táctil puede verse afectada debido al agua. Para evitar el mal funcionamiento de la función táctil, active la función de bloqueo del panel táctil en la aplicación LG TONE Free.

No nade ni se meta al agua mientras usa el producto.

Elementos que debe comprobar antes de informar de un fallo de funcionamiento

Solución de problemas

Si experimenta los siguientes síntomas mientras usa el producto, compruébelos de nuevo. Pueden no ser fallos de funcionamiento.

Síntoma	Causa y solución
Si el dispositivo no se enciende	• Compruebe el nivel de batería y cargue la batería.
Si no se puede realizar una llamada con los auriculares	• Si su smartphone no es compatible con la función de manos libres, no podrá utilizar la función de llamada. • Compruebe el nivel de batería y cargue la batería.
Si no puede registrar los auriculares en el smartphone	• Abra la cubierta del estuche de carga para comprobar si la alimentación está activada. • Compruebe si en los auriculares se ha activado el modo de búsqueda. - Si mantiene pulsado el panel táctil del lado izquierdo o derecho de los auriculares de 3 a 5 segundos con los auriculares en el estuche de carga, se cambia al modo de búsqueda.
Si ha sustituido los auriculares o hay algún problema de funcionamiento (restablecimiento de fábrica).	• Mantenga pulsado el panel táctil izquierdo o derecho de los auriculares durante más de 10 segundos con los auriculares en el estuche de carga. - El indicador de estado de la batería del estuche de carga parpadea en rojo y se realiza el restablecimiento a los valores de fábrica. Vuelva a conectar el dispositivo después del restablecimiento a los valores de fábrica.

Apéndice

Especificaciones del producto

General	Descripción
Especificaciones de la tecnología Bluetooth	V 5,3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
Batería	Auricular: 3,7 V/68 mAh, iones de litio Estuche de carga: 3,7 V/390 mAh, iones de litio
Tiempo de reproducción de música de los auriculares y con estuche de carga	ANC desactivado: Hasta 10 y hasta 30 horas* ANC activado: hasta 6 y hasta 18 horas*
Tiempo de carga	Auricular: menos de una hora/estuche de carga: menos de 2 horas Carga rápida: 5 min de carga para hasta 60 min de tiempo de reproducción* • Al cargar con cable a temperatura ambiente
Tensión nominal de entrada	Auricular: 5 V ⎓, 136 mA Estuche de carga: 5 V ⎓, 500 mA
Grado de protección contra el agua	IP67 - El grado de protección contra el agua y el polvo solo se aplica a los auriculares, no al estuche de carga. - Según la norma internacional IEC 60529 (30 minutos a 1 m de profundidad). - Resultados de las pruebas en condiciones controladas de laboratorio. - El efecto hidrófugo puede verse atenuado por el desgaste natural del producto.

*El tiempo de uso puede variar en función del smartphone conectado o de las funciones de uso, la configuración, la intensidad de la señal, la temperatura de funcionamiento, el uso de la banda de frecuencia y otros métodos de uso.

Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 60 %
Dimensiones (mm)/ peso (g)	Auricular: 24,8 mm (ancho) × 23,5 mm (largo) × 26,7 mm (alto)/5,95 g (un auricular) Estuche de carga: 65,5 mm (ancho) × 51,9 mm (largo) × 32,7 mm (alto)/43 g
Intervalo de frecuencias	De 2402 a 2480 MHz

*La duración del uso puede variar según el dispositivo móvil conectado, las funciones que se utilicen, la configuración, la intensidad de la señal, la temperatura de funcionamiento, la banda de frecuencia y otros métodos de uso.

Información de seguridad

Prevención de la pérdida de audición

Si el volumen de los auriculares está demasiado alto, puede sufrir una pérdida de audición permanente. Establezca un volumen seguro. Puede parecer normal, pero si escucha a menudo sonidos agudos que puedan dañar su audición, sus oídos se acostumbran con el tiempo.

Si escucha pitidos o la voz apagada, deje de utilizar los auriculares y sométase a un examen de audición. Cuanto más alto sea el volumen, más rápido puede dañar su audición.

Los expertos sugieren lo siguiente para proteger su audición.

- Limite el tiempo de uso de los auriculares con el volumen alto.
- Evite el hábito de subir el volumen para no oír los ruidos fuertes a su alrededor.
- Si no puede oír a las personas que están cerca, baje el volumen.

Para saber cómo ajustar el límite de volumen máximo del dispositivo de conexión, consulte el manual de usuario suministrado con el dispositivo de conexión.

Información adicional

La marca y el logotipo **Bluetooth®** son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. El uso de todas las marcas comerciales está sujeto a un acuerdo de licencia.

Android, Google Play, el logotipo de Google Play y otros logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

Exposición a radiofrecuencia

Estos auriculares estéreo Bluetooth LG son transmisores y receptores de ondas de radio. Cuando están en funcionamiento, se comunican con un dispositivo móvil equipado con Bluetooth recibiendo y transmitiendo campos electromagnéticos de radiofrecuencia (microondas) en el intervalo de frecuencias de 2402 a 2480 MHz.

Los auriculares Bluetooth están diseñados para funcionar de conformidad con las directrices de exposición a radiofrecuencia (RF) y los límites estipulados por las autoridades nacionales y agencias sanitarias internacionales cuando se utilizan con un teléfono móvil compatible.

Precauciones para la conexión Bluetooth

Los siguientes factores afectan al alcance y la recepción de las señales Bluetooth:

- paredes, metales, cuerpos humanos u otros obstáculos situados entre el dispositivo Bluetooth y el dispositivo conectado.
- Equipo que utilice señales de frecuencia de 2,4 GHz (LAN inalámbricas, teléfonos inalámbricos, ondas de microondas, etc.) ubicado cerca de los dispositivos en uso.
- Al usar un dispositivo Bluetooth (televisor, ordenador portátil, etc.) que no sea el teléfono móvil, la calidad de sonido puede verse afectada por las especificaciones y el rendimiento del dispositivo.

Información sobre batería

Una batería recargable puede tener una larga vida útil si se trata debidamente. Una batería nueva o que lleve mucho tiempo sin utilizarse puede tener una menor capacidad durante los primeros usos. No exponga la batería a temperaturas extremas (por encima de los +50 °C o por debajo de los –10 °C). Para disfrutar de la máxima capacidad de la batería, utilícela a temperatura ambiente. Si utiliza la batería a temperaturas bajas, su capacidad se verá reducida. La batería solo puede cargarse a temperaturas de entre 0 °C y +45 °C.

Marcas comerciales registradas y licencias

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Made for iPhone

"Made for iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido concebido para conectarlo concretamente a un iPhone, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con normas de seguridad y reguladoras. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

GRUPO DE RIESGO 3

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO EMITE RADIACIÓN UV-C. EVITE LA EXPOSICIÓN DE LOS OJOS Y LA PIEL A UN PRODUCTO SIN PROTECCIÓN.

ADVERTENCIA: Si no se carga o se abre el estuche de carga, la función UV no funciona.

Símbolos

~ : corriente alterna (CA)

⎓ : corriente directa (CC)

⧈ : equipo de Clase II

⏻ : estado de alimentación en espera

| : el dispositivo está encendido

⚡ : tensión peligrosa.

Los errores ortográficos o el contenido inexacto de este manual de usuario están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de LG Electronics.

El nivel de salida volverá automáticamente a un nivel de salida no superior a RS1 cuando se desconecte la alimentación.

Manual de limpieza

Limpieza del auricular

Limpie el orificio del altavoz y el orificio de ventilación de aire con regularidad para que no los bloqueen sustancias externas (grasa, cera de oído, etc.).

* Si el orificio del altavoz y el orificio de ventilación de aire se bloquean, el volumen puede ser bajo y pueden producirse ruidos. Además, el rendimiento de la cancelación de ruido podría ser menor.

1 Primero, retire el adaptador para la oreja y quite las sustancias externas que haya en su interior.



2 A continuación, limpie el orificio con un cepillo suave o un bastoncillo de algodón.



LG
Life's Good