LG
Life's Good

MANUALE SEMPLIFICATO

Wireless Sound Bar

ITALIANO

Vi preghiamo di leggere il manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per uso futuro.
Per visualizzare le istruzioni delle funzionalità avanzate,
visitare http://www.lg.com, quindi scaricare il manuale utente.
Alcuni dei contenuti del manuale potrebbero presentare differenze rispetto alla propria unità.

MODELLI
SJ5 SJ5B


MFL69670152

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.




Pannello frontale

I pulsanti sono posti sul retro.



- Standby
- Selezione funzione
- Regolazione volume

Pannello posteriore



- DC IN · Connettere all'adattatore AC
- OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · · · · · Connessione a un dispositivo ottico
- PORTABLE IN · · · · · · · · · · · · · · · Connessione a un dispositivo portatile
- USB · Connessione a un dispositivo USB
- HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · Connessione a un apparecchio TV
- HDMI IN · Connettere all'uscita HDMI di un dispositivo

1 Connessione subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino a Sound bar e seguire le fasi indicate.


1. Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer wireless e barra del suono alla presa.
2. Accensione della Soundbar :
   La Soundbar e il subwoofer wireless si connettono **automaticamente**. Il LED verde del subwoofer si accende.

Connessione Manuale del Subwoofer

Se il subwoofer non riproduce l'audio, provare a collegarlo manualmente.

1. Premere il pulsante **Pairing** sul retro del subwoofer senza fili.
   - Il LED verde sul retro del subwoofer senza fili lampeggia rapidamente.
2. Accendere l'unità principale.
3. Pairing verrà completato.
   - Accensione del LED verde posto sul retro del subwoofer wireless.

Per evitare interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad esempio router, forno a microonde, ecc.).




2 Connessione TV

Connettere a Sound Bar e TV utilizzando una connessione ottica (Ⓐ) o HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Connessione ottica

1. Connettere Sound Bar alla TV usando il cavo ottico.
2. Configurare l'[Altoparlante esterno (ottico)] sul menu di impostazione della TV.



Ⓑ Connessione HDMI(ARC)


1. Connettere Sound bar alla TV usando il cavo HDMI.
2. Configurare l'[Altoparlante esterno (HDMI ARC)] sul menu di configurazione della TV.



- Se il televisore non supporta la funzione HDMI ARC, il collegamento HDMI non è disponibile.
- Se questa unità è collegata allo stesso tempo da OPTICAL e ARC, il segnale ARC è una priorità assoluta.


Collegamento di Ulteriori Dispositivi

1. Effettuare il collegamento al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.



2. Impostare la sorgente di input premendo ripetutamente il pulsante **F** sul telecomando o sull'unità.

Telecomando




: abbassa il volume di notte.

AV SYNC: Sincronizza audio e video.

AUTO VOL: Regola automaticamente i livelli di volume troppo alti o troppo bassi in modo appropriato.

AUTO POWER: Si avvia automaticamente con una sorgente in input.

Sostituzione della batteria



Informazioni aggiuntive

Specifiche

Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale.
	Standby e connesso alla rete : 1,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete)
Adattatore CA	• Modello : DA-38A25 • Produttore : Asian Power Devices Inc. • Ingresso : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Uscita : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensioni (L x A x P)	ca. 950 mm x 55 mm x 85 mm Con pedale
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificatore (potenza totale in uscita in RMS)	320 W RMS

Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Dichiarazione di Conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo diffusore audio Soundbar Wireless è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE