Irish


Saoirse nár mhothaigh tú riamh roimhe

An LG ThinQ agus LG Leictreoineach a nascadh le chéile

Nuair a bhfuil tú ag shuiteáil an aip LG ThinQ, is féidir leat d'fhearas baile de LG a bhainistiú go héasca am ar bith, áit ar bith.

Bhaineann sé seo fiú le samhlacha a bhfuil an feidhm Wi-Fi acu.

1 Múch an feidhm de sonraí ar an fhóin chliste
- Ba cheart d'úsáideoirí de fóin Android na sonraí soghluaiste ar fad a mhúchadh.
- Ba cheart le úsáideoirí do fóin iOS an sonra ceallacha a mhúchadh.



2 Ceangail d'fhón cliste leis an Wi-Fi baile.
- Níor cheart duit ainmneacha Wi-Fi le carachtair 5G a roghnú. Ní thacaíonn 5 GHz leis na múnlaí atá feistithe ag fearaistí tí.



3 Cuardaigh don aip 'LG ThinQ' agus suiteáil é isteach.
- Ba cheart d'úsáideoirí de fóin Android cuardach ar an Google Play stóir a dhéanamh chun an aip 'LG ThinQ' a fháil agus é a shuiteáil.
- Ba cheart d'úsáideoirí deo fóin iOS an aip 'LG ThinQ' a chuardach san Stór Aip ag Apple agus é a shuiteáil.



4 Rith an aip LG ThinQ atá suiteáilte isteach sa chúlra den fhóin chliste.

5 Logáil isteach san LG ThinQ aip.
- Logáil isteach le gcuntas atá ann roime nó cruthaigh cuntas nua le LG.



6 Cliceáil ar an roghchlár i gcóir cláraithe do tháirgí (+) agus roghnaigh an Scamall-Gheata
- Lean na treoracha san aip LG ThinQ chun dul ar aghaidh leis an chlárú den táirge.



NÓTA



- Tá an t-ainm Wi-Fi agus do pasfhocal ar do ródaire gan sreang. Níor cheart do do Wi-Fi ach 2.4 GHz a roghnú ón liosta. Ní thacaíonn do móideim ar an bhfearas baile le 5 GHz agus ní féidir leis an bhfearas baile a nascadh le ródaire gan sreang.
- Moltar WPA2 a úsáid maidir leis an chineál fíordheimhnithe agus criptithe den ródaire gan sreang.
- Féadfaidh an timpeallacht den ródaire gan sreang a bheith difriúil ag breath ar do cháilíocht agus an nasc líonra gan sreang. Má tharlaíonn teip ar an táirge, déan teagmháil leis an soláthraí seirbhíse idirlín.
- Nuair nach féidir leat an móideim den fhearais tí a nascadh leis an ródaire gan sreang, bain úsáid as na modhanna seo a leanas chun réiteach a fháil de seo.
  - Nuair a bhfuil balla dóiteáin socruithe ar an ródaire gan sreang, dul ar aghaidh tar éis na eisceachtaí a chlárú nó a scaoileadh.
  - Má tá an t-ainm den Wi-Fi i gcarachtair Chóiréacha nó i charachtair speisialta, socraigh é i Bhéarla nó uimhriúil, nó measc de charachtair Bhéarla agus uimhriúla. Nuair a bhíonn carachtair Chóiréacha nó carachtair speisialta san ainm, ní féidir leat ceangal a dhéanamh leis an móideam.
- Nuair a bhfuil fad rófhada idir an táirge agus an ródaire gan sreang, lagaítear an neart den comhartha. Féadfaidh comhartha romh-lag níos mó ama a thógáil nó má theipeann air an táirge a chlárú.
- Le linn an ródaire gan sreang a athrú, nó na soláthraí seirbhíse idirlín a athrú, nó an pasfhocal á athrú agat, scrios an táirge atá cláraithe i LG ThinQ agus athchláraigh é arís.
- Féadfaidh na hábhair san lámhleabhair seo a bheith difrúil ag brathaint ar an leagan den fheidhmchláir LG ThinQ, agus d'fhéadfadh sé athrú gan fógra ar bith a thabhairt don úsáideoir.