



DVD Player

DP540H / DP542H

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

DEUTSCH | KURZANLEITUNG

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihren Player u. U. nicht zutreffend.

FRANÇAIS | MANUEL SIMPLIFIÉ

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.

ITALIANO | MANUALE SEMPLIFICATO


Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitate il sito <http://www.lg.com> e quindi scaricare il manuale del proprietario. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del vostro lettore.

NEDERLANDS | GEBRUIKERSHANDLEIDING

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Delen van de inhoud van deze gebruikershandleiding kan afwijken van uw speler.

SLOVENŠČINA | NAVODILA ZA UPORABO

Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite <http://www.lg.com> in prenesite navodila za uporabo. Nekatere vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vašega predvajalnika.



COV37308826


www.lg.com




TV Connection

TV-Verbindung / Connexion télé / Collegamento TV / TV-aansluiting / Televizijski priključek


HDMI OUTPUT



COMPONENT OUTPUT




AUDIO / VIDEO OUTPUT




Amplifier Connection

Verstärkerverbindung / Connexion amplificateur / Collegamento amplificatore / Versterkeraansluiting / Priključek za ojačevalnik


HDMI OUTPUT



DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)




AUDIO OUTPUT (L/R)




Remote Control

Fernbedienung / Télécommande / Telecomando / Afstandsbediening / Daljinski upravljalnik




Disc Playback

Disk-Wiedergabe / Lecteur de disque / Riproduzione disco / Schijf afspelen / Predvajanje plošče



Data Playback

Datenwiedergabe / Lecteur de données / Riproduzione dati / Gegevens afspelen / Predvajanje podatkov





- USB Storage Device : DP542H only
- USB-Speichergerät: nur DP542H
- Périphérique de stockage USB : DP542H uniquement
- Dispositivo di archiviazione USB: solo DP542H
- USB-opslagapparaat: alleen DP542H
- USB pomnilnik: samo za DP542H



On-Screen Display

On Screen-Anzeige / Affichage sur écran / On-Screen Display / Schermweergave / Zaslonki prikaz



18 / 22	Title / Titel / Titre / Titolo / Titel / Naslova
20 / 21	Chapter / Kapitel / Chapitre / Capitolo / Hoofdstuk / Poglavje
C 02:09:45 T 02:15:53	Time / Zeit / Heure / Tempo / Tijd / Čas
1. ENG Dolby Digital 3/2.1 CH	Audio / Audio / Audio / Audio / Audio / Avdio
1. ENG	Subtitle / Untertitel / Sous-titrage / Sottotitolo / Ondertiteling / Podnapise
1 / 1	Angle / Winkel / Angle / Angolo / Hoek / Kot

