

LG xboom Buds

블루투스® LG 스테레오 헤드셋

안전 정보 및 보증서

제품의 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 제품 설명서를 읽어주세요. 제품보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.

BUDS




SAFETY-BUDS-KR-01



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를 참조하세요. 스마트 기기용 QR 코드를 인식하면 빠르게 찾을 수 있습니다.

www.lge.com



제품 설명서에 표시된 이미지와 실제 제품 모양이 다를 수 있습니다. *이어젤의 재질은 실리кон입니다.

주의
제품과 함께 받으신 정품 케이블을 사용하세요. 비 정품 구성물을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 되며, 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

제품 앱 다운로드

<안드로이드>

<iOS>



2

- 반드시 인증된 정품 충전용 어댑터를 사용하십시오.
- 11.6 kPa 미만의 기압 및 15,000 m를 초과하는 고도에서 보관하거나 운송하지 마세요.
- 배터리를 볼 때는 뜨거운 오븐에 폐기하거나 기계적으로 분쇄 또는 절단하면 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 극도로 높은 온도의 주변 환경에 방치하면 폭발이나 인화성 액체 또는 가스의 누출을 초래할 수 있습니다.
- 배터리에 극히 낮은 공기압을 가할 경우 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스의 누설이 발생할 수 있습니다.

제품 사용 시 유의 사항

많은 양의 밀폐도 노출되었을 경우 제품을 깨끗하게 닦아주세요.

이어폰 부위를 청결하게 유지하여 주십시오. 이어폰을 장시간 착용할 경우 통증을 유발할 수 있으며, 귀 안의 습기가 오래 지속되면 피부 트러블을 유발할 수 있습니다.

4

고장 신고 전 확인하기

제품을 사용하다가 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

- 전원이 켜지지 않을 경우 배터리 잔량을 확인하고 충전해 주세요.
- 이어버드로 통화가 되지 않을 경우 스마트폰에서 핸드프리 기능을 지원하지 않으면, 통화 기능을 사용할 수 없습니다. 배터리 잔량을 확인하고 충전해 주세요.
- 이어버드를 스마트폰에 등록할 수 없는 경우 충전 케이스의 덮개를 열어 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 이어버드가 검색 모드로 바뀌었는지 확인하세요.
 - 충전 케이스에 이어버드가 들어있는 상태에서 이어버드 왼쪽이나 오른쪽 터치 패드를 3~5초간 길게 터치하면, 검색 모드로 바뀝니다.
- 이어버드를 교체했거나 동작에 문제가 있는 경우 (공정 초기화) 충전 케이스에 이어버드가 들어있는 상태에서 이어버드 왼쪽이나 오른쪽 터치 패드를 10초 이상 길게 터치하세요.
 - 충전 케이스의 배터리 상태 표시등이 붉은색으로 깜빡이고 공장 초기화가 진행됩니다. 공장 초기화 후에 이어버드를 다시 연결해 주세요.

청각 손상의 예방



헤드셋의 볼륨이 너무 높으면 영구적인 청각 손상을 입을 수 있습니다. 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 정상적으로 들릴 수도 있지만 청각에 손상을 줄 수 있는 높은 소리를 자주 듣다 보면 시간이 지나면서 익숙해지게 됩니다.

귀에서 울리는 느낌이 들거나 목소리가 희미하게 들리면 듣는 것을 멈추고 청각 검사를 받으려 하십시오. 볼륨 소리가 클수록 청각이 더 빨리 손상될 수 있습니다.

전문가들은 청각 보호를 위해 다음과 같이 하도록 제안하고 있습니다.

- 볼륨을 높게 맞춘 상태에서 헤드셋을 사용하는 시간을 제한할 것.
- 주변의 시끄러운 소리를 듣지 않으려고 볼륨을 높이는 습관을 피할 것.
- 가까이 있는 사람들의 목소리가 들리지 않으면 볼륨을 줄일 것.

5

연결 장치의 최대 볼륨 한계 설정 방법은 연결 장치와 함께 제공된 설명서를 참고하세요. 청각 보호를 위해 연결 장치를 다시 연결하면 일정 수준 이하의 볼륨으로 설정됩니다.

추가 정보

블루투스 마크와 로고는 Bluetooth SIG 사에 그 소유권이 있으며, LG전자는 사용 승인을 받았습니니다.

또한 다른 상표와 상표명에는 각각의 소유권자가 있습니다. Android, Google Play, Google Play 로고 및 기타 관련 표시와 로고는 Google LLC의 상표입니다.

안전을 위해 주의하기

다음의 '안전을 위해 주의하기'는 예상하지 못한 위험이나 손해를 미리 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요. '안전을 위해 주의하기'는 '경고'와 '주의', 두 가지로 구분되어 있습니다.

경고: 지시 사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

주의: 지시 사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

경고

- 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 제품이 알코올, 벤젠 등에 닿지 않도록 하십시오.
- 습기 및 먼지가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.

주의

- 임의로 제품을 분해/조정하거나 수리하지 마십시오.
- 과도한 열, 인화성 물질에 가까이 두거나 닿지 않도록 하십시오.

- 비규격 충전기를 사용할 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 부착된 자석 또는 작은 부품은 어린이가 삼키지 않도록 주의하십시오.
- 충전기의 연결부(케이스 충전단자와 전원 플러그)에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 의료기기를 이식받은 사용자는 의사와 상담 후에 사용하십시오.
- 이 제품은 배터리가 시스템에 내장되어 있으며 내장 배터리는 고객 임의로 분리하거나 교체할 수 없습니다.
- 안전을 위해 제품에 내장되어 있는 배터리를 분리하지 마십시오.
- 임의로 배터리를 교체할 경우나 배터리를 올바르게 교환하지 않으면 폭발의 위험이 있습니다.
- 리튬 이온 배터리는 부상을 일으킬 수 있는 위험한 부품입니다.
- 전문 자격이 없는 사람이 배터리를 교체할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
- 배터리는 임의로 폐기하지 마시고, 폐기 시 해당 지역의 폐기 절차를 따르십시오.

3

무선 주파수 노출

블루투스® LG 스테레오 헤드셋(Bluetooth® LG Stereo Headset)은 무선 송수신기입니다. 본 장치는 작동 중일 때 2402 MHz에서 2480 MHz의 주파수 대역에서 무선 주파수(RF) 전자기장(극초단파)을 송수신함으로써 블루투스®가 탑재된 이동 기기와 통신합니다.

블루투스® 연결 주의 사항

- 블루투스® 통신범위 및 감도에 영향을 미치는 사용환경은 다음과 같습니다.
 - 블루투스® 장치와 연결 기기 사이에 벽, 금속, 인체와 같은 장애물이 있는 경우
 - 사용 기기 근처에서 2.4 GHz 주파수를 사용하는 장치(무선 LAN장치, 무선 전화기 또는 전자레인지 등)를 사용하는 경우
 - 스마트폰 외 블루투스® 지원 기기(TV, 노트북 등) 사용하는 경우 해당 기기의 지원 규격/성능에 따라 재생 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

배터리 정보

재충전 배터리의 경우 적절하게 관리하면 긴 유효수명을 가집니다. 그러나 오랫동안 사용하지 않으면 사용빈도 몇 번 만에 용량이 줄어들 수 있습니다. 배터리를 50 °C 이상 또는 -10 °C 이하의 극단적으로 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오. 배터리 용량을 최대한 유지하려면 배터리를 실내 온도에서 사용하십시오. 배터리가 저온에서 사용되면 배터리 용량이 줄어듭니다. 배터리 충전은 0 °C에서 45 °C에 해당하는 온도에서만 가능합니다.

제품 설명서의 철자상 오류나 부정확한 내용은 LG전자에 의해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

6

제품 사양 및 규격

기타재 명칭 : 특정소출력 무선기기
(무선데이터통신시스템용 무선기기)

블루투스® 규격 : V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)

배터리 :

- 이어버드 : 3.85 V / 70 mAh, 리튬 이온
- 충전 케이스 : 3.85 V / 475 mAh, 리튬 이온

음악 재생 시간 :

- ANC 꺼짐 : 최대 10 시간*
- ANC 켜짐 : 최대 7.5 시간*

충전 시간 (상온에서 유선 충전 기준) :

- 이어버드 : 1시간 이내
- 충전 케이스 : 2시간 30분 이내*
- 고속 충전 : 5분 충전 시 최대 60분 사용 가능*

*사용 및 충전 시간은 연결된 스마트폰이나 충전용 어댑터, 사용 가능, 설정, 신호 세기, 동작 온도, 사용 주파수 대역 및 기타 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다.

정격 입력 전압 (---) : 직류 전류, DC)

- 이어버드 : 5 V --- 140 mA
- 충전 케이스 : 5 V --- 500 mA

동작 온도 : 0 °C ~ 40 °C

동작 습도 : 5 % ~ 60 %

방수 등급 : IPX4 (생활방수)

- IPX4 방수 등급은 이어버드 제품에만 해당됩니다.

- 물속에 넣거나 욕실과 같은 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.

치수 (폭 X 길이 X 두께) :

- 이어버드 : 25.3 mm x 20.8 mm x 23.9 mm
- 충전 케이스 : 63.0 mm x 32.8 mm x 31.2 mm

주파수 : 2402 MHz 에서 2480 MHz

공중선 전력 : 29.58 mW (14.71 dBm) 이하

적합성 평가를 받은 자의 상호 : 엘지전자(주)

제조사 : 엘지전자(주)

제조국가 : 중국

제조연월 : 제품에 별도표기

(S/N : 1-3번째에 제조연월표시)

모델명 : BUDS

인증번호 : R-C-LGE-BUDS

해당 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

전파법(제47조의2)에 따른 전자파 흡수율 등급

1등급

- 본 단말기의 전자파 인체 흡수율은 과학기술정보통신부 전자파 인체보호 기준에 적합합니다.
- SAR 수치 및 등급기준에 관한 상세한 정보는 www.rra.go.kr 또는 제조사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

본 제품의 전자파흡수율은 과학기술정보통신부의 「전자파 인체보호기준」을 만족합니다. 본 제품은 국립전파연구원의 「전자파흡수율 측정기준」에 따라 최대출력 조건에서 머리/몸통/사지에서 근접하여 시험되었으며, 최대 전자파흡수율 측정값은 다음과 같습니다.

모델명	전자파흡수율
BUDS	0.129 W/kg

* 전자파흡수율(SAR : Specific Absorption Rate)은 전자기기를 사용할 때 인체에 흡수될 수 있는 전자파의 양으로 우리나라는 국제전기기술연합(IEC)의 2 W/kg 보다 엄격한 1.6 W/kg 기준을 적용하고 있습니다.

그러나 일상생활에서는 최대출력보다 현저히 낮은 출력상태에서 통신이 이루어지므로 전자파흡수율은 위 시험 결과보다 매우 낮습니다.

전자파흡수율에 대한 자세한 정보는 국립전파연구원(www.rra.go.kr) 또는 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

7

8

9

유료서비스

1. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의 (침수, 파손, 손상 등)로 고장이 발생한 경우
- 지정 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 사용설명서의 “주의 사항”을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 연해, 수해, 낙뢰)에 의한 고장이 발생한 경우

- * 상기 품질 보증 기간 및 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거합니다.
- * 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- * 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- * 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산 된 제품이 사용될 수 있습니다.

10

제품 보증서

서비스에 대하여

- 궁금한 내용은 LG전자 서비스 센터 (1544-7777)로 문의하세요.
- 제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실 (080-023-7777)로 문의하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품보증기간 (무료/유료 서비스 1년)

무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 본 제품 보증서를 작성하시기 바라며, 반드시 구입 영수증을 보관하시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조원에서 3개월이 지난날로부터 보증기간을 계산합니다.)


무료서비스

제품보증기간 이내에 제품이 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 무료서비스를 받으실 수 있습니다.

구입 후 14일 이내에 중요 품질 이상 발생 시 구매처에서 교환 또는 환불을 해 드립니다.

(단순 번심 제외) 교환 또는 환불 시에는 구입 영수증 및 포장물을 포함한 구성품 전부를 가지고 오셔야 합니다.

이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호	편리한 제품 사용을 위한 안내
사용 불편 및 고장접수는 (전국 어디서나) 1544-7777 • 전화를 하기 전 제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다. • 전화가 연결되었을 때 ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다. 제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.	www.lge.com 제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과 해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를 접수 할 수 있습니다. 앱 다운로드도 편리하게 LG전자의 혜택을 누리보세요. 아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드 할 수 있습니다. 



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는 기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.