



JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Bežični Sound Bar zvučnik

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Da biste prikazali uputstva za napredne funkcije, posetite lokaciju <http://www.lg.com> i preuzmite korisnički priručnik. Pojedini delovi sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL

SN4




MFL71963302
2207_Rev01

www.lg.com


Autorska prava © 2022. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

SRPSKI




Prednja strana

Dugmad se nalazi sa strane.



- ⏻ (Uključivanje/isključivanje) UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE jedinice.
- F (Funkcija) Izbor funkcije.
- /+ (Jačina zvuka) Podešavanje jačine zvuka.

Zadnja strana



- DC IN Povezivanje na adapter naizmjenične struje.
- OPTICAL IN Povezivanje optičkog uređaja.
- HDMI IN Povezivanje sa uređajem preko priključka HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Povezivanje televizora.
- USB Port Povežite USB uređaj.



Ako optički kabl nije spojen u pravom smeru, može doći do oštećenja optičkog priključka.

Povezivanje niskotonca

Postavite bežični subwoofer blizu soundbar zvučnika i pratite korake navedene u nastavku.

- 1 Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu.
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Sound bar i bežični niskotonac će se **automatski** povezati. Uključite se žuto-zelena LED lampica na niskotoncu.


Ručno povezivanje subwoofer-a

Ukoliko subwoofer zvučnik ne reprodukuje zvuk, pokušajte sa manuelnim povezivanjem.

- 1 Pritisnite dugme **PAIRING** na zadnjem delu bežičnog niskotonca.
 - Žuto-zelena LED lampica na prednjem delu bežičnog niskotonca će brzo treptati. (Ako žuto-zelena LED lampica ne trepće, pritisnite i zadržite dugme **PAIRING**.)
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Uparivanje je završeno. Žuto-zelena LED lampica na prednjem delu bežičnog niskotonca će se uključiti.



Držite projektor digitalnog zvuka i subwoofer-a bar 1 m udaljene od uređaja (npr. bežični usmerivač, mikrotalasna peč, itd) kako bi se sprečile smetnje u prenosu bežičnog signala.




Povezivanje televizora

Povežite soundbar zvučnik i TV koristeći optički kabl (A) ili HDMI ARC (B).


A Optička konekcija

- 1 Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [External Speaker (Optical)] u meniju za podešavanje televizora.



B HDMI (ARC) povezivanje


- 1 Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću HDMI kabela.
- 2 Podesite [External Speaker (HDMI ARC)] u meniju za podešavanje televizora.



- HDMI veza neće biti dostupna ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

Povezivanje dodatnog uređaja



- 1 Povežite spoljni uređaj na sledeći način.



- 2 Postavite ulazni izvor pritisajući F.

Daljinski upravljač

Zamena baterija



⏪/⏩: Preskoči/Traži

⏸: Reprodukuj/Pauziraj

- **Zaključavanje Bluetooth konekcije (BT LOCK):** Izaberite funkciju **Bluetooth** uzastopno pritisajući **F**. Pritisnite i zadržite **⏸**, a zatim ga pritisnite ponovo kako biste ograničili Bluetooth vezu samo na BT i LG TV.

SOUND EFFECT: Biranje režima zvučnih efekata.

- **Daljinski upravljač za TV:** pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT**, a zatim ga pritisnite ponovo kako biste koristili daljinski upravljač za TV.

FOLDER ^/∨: Traženje direktorijuma.

ⓘ: Prikaz informacija o datoteci, izvoru ili nazivu povezanog **Bluetooth** uređaja.




- **Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja:** pritisnite i zadržite ⓘ, a zatim ga pritisnite ponovo.

⏮: Podešavanje jačine zvuka svakog zvučnika.

REPEAT: Reprodukuj datoteke ponovo ili nasumičnim redom.

Dodatne informacije

Specifikacije

Potrošnja električne energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
	Stanje pripravnosti na mreži: 1,0 W (Ako su svi mrežni priključci aktivni.)
Adapter naizmjenične struje	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-38A25• Proizvođač : Asian Power Devices Inc.• Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Izlazna snaga : 25 V  1,52 A
	<ul style="list-style-type: none">• Model : MS-Z1520R250-038A0-P• Proizvođač : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.• Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz• Izlazna snaga : 25 V  1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Sa postoljem
Napajanje magistrale (USB)	5 V  500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	300 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako deaktivirati vezu(e) s bežičnom mrežom.

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima, obaveštenjima o autorskim pravima i ostalim relevantnim dokumentima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme bežični Sound Bar zvučnik u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5730 do 5848 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE