





اتصال آمپلی فایر




اتصال تلویزیون



دستگاه پخش DVD

DV-4590PM



فارسی | راهنمای ساده
برای مشاهده راهنمای قابلیت های پیشرفته، به تارنمای
<http://www.lg.com> مراجعه کرده و سپس دفترچه راهنما
را دانلود نمایید. برخی از محتوای این دفترچه ممکن
است با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.






www.lg.com





پخش داده ها




پخش دیسک





عنوان	18/22
فصل	20/21
زمان	C 02:09:45 T 02:15:53
صدا	1. ENG 3/2.1 CH
زیرنویس	1. ENG
زاویه	1/1



خطر شوک الکتریکی

باز نکنید

خطرات: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خوداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار می است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود.

علامت توجه در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید. **خطرات:** روزنه های هوا را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های سازنده نصب کنید. روزنه های روی بدنه برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از حرارت بیش از حد است. هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میل، قالیچه یا سایر سطوح مشابه روزنه ها را مسدود نکنید. این دستگاه را نباید در کتابخانه و کمد قرار دهید مگر آنکه تئویه توصیه شده از سوی سازنده تامین شود.

هشدار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند. برای اطمینان از استفاده صحیح این دستگاه، لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده بعدی نگهدارید. جهت حفظ و نگهداری دستگاه با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. استفاده از کنترل ها، تنظیمات یا انجام مواردی به غیر از آنچه در اینجا ذکر شده است ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود. جهت جلوگیری از انتشار اشعه لیزر، از باز کردن در دستگاه خودداری نمایید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت خواهد بود.

هشدار پیرامون سیم برق
برای قطع جریان اصلی برق، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از اینکه دو شاخه در دسترس است اطمینان حاصل کنید. این دستگاه مجهز به باتری یا انبار (اکیوملاتور) قابل تعویض است. **روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه**
با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید. از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید. **خطرات:** این دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار بگیرد. از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان خودداری کنید.

معدوم نمودن دستگاه قدیمی

- علامت سطل زباله چرخ دار داری ضربدر یعنی که این محصول تحت پوشش قوانین European Directive 2002/96/EC است.
- تمامی لوازم برقی و الکترونیکی باید جدا از زباله های عادی معدوم شده و در جایگاه های مخصوص تعیین شده توسط شهرداری قرار گیرند.
- این نحوه صحیح معدوم نمودن به حفظ محیط زیست و سلامتی انسان کمک می کند.
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون معدوم نمودن وسایل قدیمی لطفاً با اداره بازیافت منطقه خود یا فروشگاهی که محصول را از آنجا خریداری کرده اید مشورت نمایید.

معدوم نمودن باتری های کهنه

- وقتی نماد سطل زباله چرخدار به باتری دستگاه الصاق شود بدان معناست که باتری تحت پوشش قوانین European Directive 2006/66/EC است.
- این نماد ممکن است با نماد مواد شیمیایی جیوه (Hg)، کادمیوم (Cd) یا سرب (Pb) همراه باشد البته اگر باتری حاوی بیش از ۰/۰۰۰۵ درصد جیوه، ۰/۰۰۲ درصد کادمیوم یا ۰/۰۰۴ درصد سرب باشد.
- تمامی باتری ها باید جدا از زباله های عادی و توسط سازمان بازیافت جمع آوری شوند.
- جمع آوری صحیح باتری به پیشگیری از آلودگی محیط زیست، سلامتی انسان و حیوانات کمک می کند.
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون معدوم نمودن باتری های کهنه با سازمان بازیافت منطقه خود تماس بگیرید.



بدین وسیله شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می دارد که این دستگاه مطابق با شرایط لازم و سایر معاهدات مربوطه قوانین زیر است:

Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU.

دفتر تماس برای اطلاع از شرایط تطابق:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

توجه داشته باشید آدرس فوق، مرکز تماس مشتریان نیست. برای استفاده از اطلاعات خدمات مشتریان به پشت کارت ضمانت دستگاه مراجعه نمایید.



شرایط برق	200-240 V ~, 50 / 60 Hz
مصرف برق	۹ وات
ابعاد (عرض× ارتفاع× طول)	تقریبی ۳۶۰ میلیمتر × ۳۹/۵ میلیمتر × ۲۰۰ میلیمتر
وزن خالص (تقریبی)	۱/۱۴ کیلوگرم
تغذیه (USB)	5 V== 200 mA

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.