

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Signalétique numérique LG

(MONITEUR DE
SIGNALISATION)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Panneau numérique interactif

SOMMAIRE

APPLICATION IDB.....3

- Utilisation de l'application IDB.....4

MENU DES OUTILS

MENU GÉNÉRAL

- Connexion.....7

Connexion au réseau

Connexion via un câble d'entrée externe

Sélection d'un écran partagé

Écriture sur un écran partagé (mode
Annotations)

IDB DUO.....9

- Configuration requise.....9

Windows

macOS

- Rejoindre une session.....10

- Partage d'écran.....11

- Réglages.....12

! REMARQUE

- Le contenu relatif au logiciel est susceptible de changer sans notification préalable, afin de garantir les mises à niveau des fonctions du produit.
- Certaines fonctions décrites dans le manuel de l'utilisateur peuvent ne pas être prises en charge par certains modèles et dans certains pays.

APPLICATION IDB

Cette fonction fournit une fonction d'écriture. Pour lancer le panneau numérique interactif, appuyez sur le bouton (IDB)  ou le bouton IDB de la touche locale sur le menu d'assistance tactile.

Fonction


- Lorsque vous lancez le panneau numérique interactif, un écran noir apparaît et vous pouvez utiliser la fonction tactile pour dessiner.
- Lorsque vous touchez l'icône en forme de cercle au centre de l'écran ou que vous restez appuyé sur n'importe quelle partie de l'écran pendant un certain moment, le menu circulaire va se développer et apparaître.
- Appuyez sur le centre du menu circulaire développé pour rétablir la petite icône. Vous pouvez modifier l'emplacement en faisant glisser la partie du milieu.
- Dans le menu circulaire, vous pouvez modifier le type et la couleur du stylet, et vous pouvez effacer, rétablir et sélectionner des régions.
- Touchez les flèches gauche ou droite à l'écran pour afficher le menu en entier. Vous pouvez supprimer tous les écrans ou sauvegarder l'écran actuel en tant que fichier dans le stockage interne ou externe.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Multi-touch dans les paramètres de menu développés. Lorsque la fonction Multi-touch est activée, le bouton Zoom apparaît. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez faire un zoom avant et arrière en utilisant deux doigts.
- Pour quitter le panneau numérique interactif, appuyez sur le bouton Quitter dans les paramètres de menu développés.
- Pour la connexion réseau, appuyez sur le bouton Start (Démarrer) dans le panneau numérique interactif, lancez IDB DUO sur le PC qui est connecté au même routeur que le modèle tactile et, quand il est connecté, saisissez le token à 6 chiffres affiché sur le panneau numérique interactif.
- Pour afficher des vidéos connectées par l'intermédiaire d'un réseau ou d'un câble d'entrée externe, sélectionnez l'élément correspondant dans les éléments de connexion du menu développé.
- Lors de l'affichage d'une vidéo connectée, le bouton du mode Markup (Annotations) apparaît si vous touchez l'écran. Lorsque vous basculez sur le mode Markup (Annotations), vous pouvez effectuer une capture de l'écran actuel, écrire dessus et l'enregistrer.

! REMARQUE

- Le tableau blanc empêche les touches de fonctionner, à part la touche Volume et la touche d'alimentation.
- Lorsque l'écran tactile est défini sur Off (Arrêt), le panneau numérique interactif n'est pas disponible.
- Le panneau numérique interactif n'est pas disponible quand la rotation de l'écran est activée.
- L'utilisation simultanée de plusieurs stylets et des doigts ou l'utilisation de la fonction Effaceur risque de ralentir votre travail.
- Au maximum, 20 appareils peuvent être pris en charge lors de la connexion à un réseau.

Utilisation de l'application IDB

MENU DES OUTILS




N°	Élément	Description
1	 Stylo	Vous pouvez sélectionner le stylo ainsi que la couleur voulue.
2	 Feutre	Le feutre est plus épais que le stylo. Vous pouvez choisir la couleur souhaitée.
3	 Surligneur	Le surligneur est translucide, à l'inverse du stylo ou du feutre. Vous pouvez choisir la couleur voulue.
4	 Gomme	La gomme vous permet d'effacer partiellement des dessins réalisés à l'aide du stylo, du feutre ou du surligneur. Vous pouvez également régler la taille de la gomme.
5	 Sélection	Vous pouvez sélectionner un dessin. Vous pouvez également ajuster la taille de la sélection, la déplacer ou l'effacer.
6	 Annulation	Vous pouvez restaurer l'état antérieur d'une image.

! REMARQUE

- Couleurs disponibles pour le stylo/feutre : 
- La couleur du stylo est définie sur noir pour un tableau blanc et sur blanc pour un tableau noir.
- Couleurs disponibles pour le surligneur : 
- La gomme ainsi que les fonctionnalités d'annulation et de sélection sont activées après la saisie de texte.

MENU GÉNÉRAL

Le menu général est accessible des deux côtés.





N°	Élément	Description
1	[Connecter]	Démarre/Arrête les sessions de connexion. Lorsque des appareils sont connectés, vous pouvez consulter la liste et sélectionner les appareils.
2	[Capture]	Capture l'écran actuel.
3	[Tout effacer]	Efface tous les dessins de l'écran.
4	[Stockage]	Vous pouvez consulter la liste des fichiers de capture stockés sur le dispositif de stockage interne/externe afin d'ouvrir, de copier ou de supprimer les fichiers.
5	[Paramètre]	• Active/Désactive la fonction de dessins multiples • Tableau blanc/Tableau noir - Modifie la couleur de l'arrière-plan. • Licence open source • Quitter l'application

! REMARQUE

- Les fonctions [Capture] et [Tout effacer] sont activées après la saisie de texte.
- Les valeurs des fonctions de dessins multiples, de tableau blanc et de tableau noir dans Paramètre sont conservées à la fermeture d'IDB.

Fonction de dessins multiples


- Activation de l'option [Fonction de dessins multiples activée]
 - 10 points tactiles sont pris en charge pour l'écriture simultanée.
 - La main ainsi que les outils de zoom avant et de zoom arrière apparaissent. Les gestes effectués à l'aide de deux doigts sont désactivés.
- Activation de l'option [Fonction de dessins multiples désactivée]
 - Les fonctions de zoom avant et de zoom arrière réalisées à l'aide de deux doigts peuvent être utilisées.
 - L'écriture est disponible uniquement avec 1 point tactile.
- Zoom avant/Zoom arrière

Zoom avant (maximum 500 %)	Zoom arrière (minimum 100 %)
	

Connexion

Connexion au réseau

- 1 Installez l'application IDB Duo sur le PC.
- 2 Sur l'application IDB, cliquez sur le bouton Start Session (Démarrer une session) pour créer un token.



- 3 Lancez l'application IDB Duo sur le PC, recherchez des appareils et saisissez le token. (Voir page 10)
- 4 Sélectionnez l'écran à partager sur le PC. (Voir page 11)

! REMARQUE

- Le moniteur et le PC à connecter doivent être connectés au même réseau.
 - Activation de la fonction UPnP dans le moniteur ([Général] > [Réseau] > [UPnP] : Définir sur [Activé])
- Si vous ne parvenez pas à trouver de moniteur dans IDB Duo sur le PC, vérifiez vos logiciels de sécurité ou les paramètres du pare-feu du PC.

Connexion via un câble d'entrée externe

Partagez un écran dans le panneau numérique interactif à l'aide de câbles d'entrée externe (par exemple, HDMI ou DVI).

Sélection d'un écran partagé

Sélectionnez un appareil connecté pour lancer le partage d'écran. Sélectionnez de nouveau l'appareil pour arrêter le partage d'écran.

Pour quitter le partage d'écran, touchez le bouton  qui apparaît lorsque vous touchez l'écran lors du partage d'écran.



Écriture sur un écran partagé (mode Annotations)

Touchez l'écran durant le partage pour afficher le bouton .

Touchez le bouton  pour basculer sur le mode Annotations grâce auquel vous pouvez effectuer une capture de l'écran partagé et écrire sur cette dernière.

IDB DUO

Configuration requise

Windows

Système d'exploitation : Windows 7, Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

UC : 2,7 GHz + Broadwell Dual Core ou processeur plus récent

Mémoire : 4 Go de RAM

Disque dur : 1 Go d'espace libre

Matériel graphique : Intel Iris ou processeur graphique plus récent, Nvidia, ATI

macOS

Système d'exploitation : macOS 10.12 « Sierra » ou processeur plus récent

UC : Toute UC

Mémoire : 4 Go de RAM

Disque dur : 1 Go d'espace libre


Matériel graphique : Tout GPU

REMARQUE

- Nous vous recommandons d'utiliser Aero pour Windows 7.

Rejoindre une session


Lorsque vous installez et lancez l'application IDO Duo sur le PC, les appareils disponibles pour la connexion sont recherchés.



N°	Élément	Description
1	Liste des appareils	Affiche les appareils pouvant être connectés. Si plusieurs appareils sont disponibles pour la connexion, ils sont répertoriés sous la zone de sélection.
2	Saisie du token	Saisissez le token qui apparaît sur l'appareil pour le connecter.

Partage d'écran

Sélectionnez l'écran du PC à partager avec le panneau numérique interactif.



N°	Élément	Description
1	Icône du statut	
2	Liste des écrans	Affiche l'intégralité de l'écran du PC et la liste des applications en cours d'exécution. Les applications réduites ou non utilisées ne figurent pas sur la liste.
3	Share (Partage)	Touchez ce bouton pour lancer le partage d'écran.
4	Miniature	Affiche l'écran miniature qui est partagé.
5	Stop (Arrêt)	Arrête le partage d'écran.
6	Changer d'écran	Permet de basculer entre les écrans partagés.

! REMARQUE

- Une fois que le partage d'écran est lancé, il apparaît sur la liste des connexions sous le menu général d'IDB. Vous pouvez arrêter ou relancer le partage d'écran dans IDB.

Réglages

Vous permet d'afficher les informations sur l'application IDB Duo ou de modifier la langue.

