

BRUKERMANUAL

3D Blu-ray™/ DVD Hjemmekinosystem

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Innholdet i denne veiledning kan variere fra din enhet.

MODELL
LHB625



www.lg.com

Copyright © 2015-2018 LG Electronics Inc. Med enerett.



Forsiden



- USB-port** Koble til en USB-enhet.
△ Åpne/lukke diskskuff
>|| Avspilling starter/settes på pause.
□ Stopper avspilling.
F Endrer inngangskilden eller funksjonen.
- / + Justerer volum.
⏻ / ⏻ Strøm på/av

Baksidepanel




- SPEAKERS** Koble til høyttalere.
LAN Koble til Internett.
HDMI OUT TO TV Koble til TV.
AUX (L/R) INPUT Koble til analog enhet.
OPTICAL IN Koble til digital enhet.
ANTENNA FM Koble til radioantenne.

1

Høyttalertilkobling

! Høyttalerdesign og tilkoblingsmetode kan være forskjellig i henhold til modellene.




2

TV-tilkobling

Koble til spilleren og TV-en med HDMI ARC (A) eller "HDMI & Optical" (HDMI og optisk) (B).


A HDMI(ARC)-tilkobling

- 1 Koble spilleren til TV-en med HDMI-kabelen.
- 2 Still inngangselgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Sett opp [External Speaker (HDMI ARC)] på TV-ens innstillingsmeny.
- 4 Følg instruksjonene på TV-skjermen med fjernkontrollen.



B HDMI & Optical (HDMI og optisk)-tilkobling


- 1 Koble spilleren til TV-en med "HDMI & Optical" (HDMI og optisk)-kabelen.
- 2 Still inngangselgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Sett opp [External Speaker (Optical)] på TV-ens innstillingsmeny.
- 4 Følg instruksjonene på TV-skjermen med fjernkontrollen.



3

Hjemmemeny

Etter det innledende oppsettet, vises hjemmemenyen på TV-skjermen. Ha glede av spillerens ulike funksjoner.



For å ha glede av elektroniske tjenester, må spilleren være koblet til Internett via kablet eller trådløs tilkobling.

Kontrollapplikasjon



Last ned "LG AV Remote App" (LGs AV-applikasjon for fjernkontroll) til enheten.

LG Sound Sync (Trådløs)



For ytterligere informasjon, last ned e-veiledningen. <http://www.lg.com>

Private Sound Mode



Med MUSICflow



Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Referer til hoved etikett.
Strømforbruk	Referer til hoved etikett.
	Nettverksbasert standby-modus : 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Mål (B x H x D)	Ca. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (Total RMS-utgangseffekt)	1,000 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Slå av enheten.

Batteriutskifting



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundenservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelicenser som dette produktet inneholder. I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved hjelp av den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å få den nyeste programvaren for denne spilleren (hvis det har blitt foretatt oppdateringer), kan du fortsette med programvareoppdateringene, besøke <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicesenter.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen 3D BLURAY-HJEMMEKINO er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm

