

LG
Life's Good


MFL71688044
(2003-REV00)

www.lg.com


75UN8100PWB









1





2




3


























型號		75UN8100PWB
尺寸 (寬 x 深 x 高)	含底座 (公釐)	1,693 x 377 x 1,053
	不含底座 (公釐)	1,693 x 88.8 x 978
重量	含底座 (公斤)	38.9
	不含底座 (公斤)	35.7
電源需求		AC 110 V ~ 60 Hz

繁體中文

- **簡易設定指南**
- 操作電視機之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。
- 請閱讀**安全與相關資訊**

⊕ : 視型號而定