

Printing specification

	Drawn	Checked	Approved
Signature	Jungim.Ha	Seounggeun.Kim	Jongok.Kim
MMM/DD/YYYY	Sep/01/2015	Sep/01/2015	Sep/01/2015

1. Model Description

Model name	:	LS75A,73B	Brand name	:	LG	Part number	:	MBM64777009
2nd, 3rd Suffix	:	JL	Product name	:	LG Digital Signage	(Revision number)	:	(1509-REV00)


2. Printing Specification

1. Trim size (Format)		• Unfolded size	:	420 mm x 297 mm (V x H)
		• Folded size	:	210 mm x 148.5 mm (V x H)
2. Printing colors		:	1 Color (Black)	
3. Stock (Paper)		:	Uncoated, wood-free paper 80 g/㎡	
4. Printing method		:	Off set	
5. Bindery		:	One sheet (2 Folded)	
6. Language		:	JPN (1)	
7. Number of pages		:	2	
NOTE	“This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level,			
	Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].			
	Especially, Part should be followed and controlled the following specification.			
	(1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.			
	(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.			

3. Origin Notification

LGEAK	:	Printed in Kazakhstan	LGEKR	:	Printed in Korea	LGERS	:	Printed in Mexico
LGEAZ	:	Printed in Brazil	LGEMA	:	Printed in Poland	LGESY	:	Printed in China
LGEEG	:	Printed in Egypt	LGEMX	:	Printed in Mexico	LGETH	:	Printed in Thailand
LGEIL	:	Printed in India	LGEND	:	Printed in China	LGEVN	:	Printed in Vietnam
LGEIN	:	Printed in Indonesia	LGERA	:	Printed in Russia	LGEWR	:	Printed in Poland
LGEAS	:	Printed in Algeria						


4. Changes

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
Rev. Number	MMM/DD/YYYY	Signature	ECO Number	Change Contents

Pagination sheet


Part number : MBM64777009
(Revision number) (1509-REV00)
Total pages : 2 pages

Front



420 mm

Back



420 mm

297 mm

Folded




210 mm

148.5 mm

Fold Step

Front



Front



Front



かんたん使用ガイド（準備・接続）



P/NO.: MBM64777009 (1509-REV00)
Printed in Korea

42LS75A/ 49LS75A/ 55LS75A
42LS73B/ 49LS73B/ 55LS73B

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこのかんたん設置ガイドをよくお読みになり、
今後もご参照いただくために、製品のモデル番号および製造番号などを記載しておくことをおすすめします。
サービスをご依頼される場合は、製品に添付されたラベルなどの記載をご確認のうえ、カスタマーセンターにお問い合わせください。

付属品を確認する

製品と共に以下の付属品も確認してください。
❖ 付属品の外観はイラストと若干異なることがあります。



取扱説明書（CD-ROM）を表示する

使用環境を確認する


CD-ROM内の取扱説明書を表示するには、PCにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。
CD-ROMの「ACRORD」→「INSTALLS」フォルダにインストール プログラムが含まれています。
インストールするには、「マイ コンピューター」→「Digital_LG」→「ACRORD」→「INSTALLS」の順に開き、表示する言語をダブルクリックします。

取扱説明書を表示する

取扱説明書のファイルは付属のCD-ROMに収録されています。
付属のCD-ROMをPCのCD-ROMドライブにセットします。
しばらくすると、CD-ROMのWebページが自動的に開きます（Windowsの場合のみ）。
Webページが自動的に表示されない場合は、ユーザズ ガイドのファイルを直接開きます。
「マイ コンピューター」→「Digital_LG」→「index.htm」ファイルの順に開きます。

別売アクセサリ

- ❖ 機種によっては、ケーブルホルダー/結束バンドは使用できないことがあります。
- ❖ 機種によっては、別売アクセサリに対応しないものもあります。



安全にお使いいただくために

この「安全にお使いいただくために」は、商品を正しく安全にお使いいただき、また事故や危険を未然に防ぐためのものです。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

警告 （誤った使用によって、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。）

設置時のご注意

- 電気ストーブなどの熱源から遠ざける。
 - 感電、火災、故障または変形の原因となります。
- 乾燥剤やビニール製バックを子供の手のとどかない場所に置く。
 - 乾燥剤を飲み込むと危険です。誤って飲み込んでしまった場合は、吐き出させ、すぐに専門医にご相談ください。また、ビニール製バックは窒息の原因になることがあります。お子様の手のとどかない場所に保管してください。
- 本製品は整頓されて乾燥した場所に設置する。
 - ほこりや湿気は、感電、火災や製品の故障の原因となります。

移動・輸送時のご注意

- モニターの電源を必ず切る。
 - 感電やモニターの損傷の原因になります。
- モニターを移動する前に、すべてのケーブルを取り外す。
 - 感電やモニターの損傷の原因になります。

使用上のご注意

- 自分の判断で本製品の分解、修理や改造を行わない。
 - 火災、感電、故障の原因になります。改造、分解された製品は保証の対象外となります。
 - 点検、調整、修理については、カスタマーセンターにご連絡ください。
- 本製品を水のある場所から遠ざける。
 - 火災や感電などの事故の原因となります。


電源接続時のご注意

- 電源ケーブルは必ずアース接地のあるコンセントに接続する。
 - 感電やケガの原因になります。
- 範囲内の電圧で使用する。
 - 本製品の損傷や、感電の原因になります。
- 雷や雷雨の際は、電源ケーブルや信号ケーブルを取り外す。
 - 感電や火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグにさわらない。また、電源プラグがぬれていたり、ほこりが付着している場合は、完全に乾かし、ほこりを取り除く。
 - 水分によって、感電の原因となることがあります。
- 電源ケーブルが壁のコンセントに接続されているときに、電源ケーブルのもう一端に通電物（ヘアピンなど）を差し込まない。また、壁のコンセントに接続した直後に電源ケーブルに触らない。
 - 感電の原因になります。
- 電源を切断するには通常、電源コードを使用する。コンセントに接続しやすい場所に設置する。


廃棄時のご注意

- 本製品に使用されている蛍光ランプには、少量の水銀が含まれています。
- 本製品を一般の家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。
- 本製品の廃棄のときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容は各地方自治体にお問い合わせください。

リモコンを使用する



リモコンの電池を入れ換える




電池を交換するには、電池カバーを開け、1.5 Vの単4形乾電池2本のリモコンの⊕ と ⊖ のラベルに合わせて交換し、電池カバーを閉じます。

・使用済み電池はお住まいの市町村の各自治体のルールに従って正しく破棄してください。


外部機器を接続する

製品にケーブルを接続する前に、PC、ビデオ、およびその他の外部機器の電源がオフになっていることをご確認ください。


PCへの接続



外部機器接続




注意



- 信号入力ケーブルを接続し、ネジを時計回りに回して締め付けます。


寸法（幅 x 高さ x 奥行）/重量




42LS75A 42LS73B	948.7 mm x 555.3 mm x 31.7 mm / 12.5 kg
49LS75A 49LS73B	1094.6 mm x 637.4 mm x 31.7 mm / 15.6 kg
55LS75A 55LS73B	1230.4 mm x 713.7 mm x 31.7 mm / 20.7 kg



42LS75A 42LS73B	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 13.9 kg
49LS75A 49LS73B	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.0 kg
55LS75A 55LS73B	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.1 kg





42LS75A 42LS73B	948.7 mm x 555.3 mm x 81.3 mm / 13.3 kg
49LS75A 49LS73B	1094.6 mm x 637.4 mm x 81.3 mm / 16.4 kg
55LS75A 55LS73B	1230.4 mm x 713.7 mm x 81.3 mm / 21.5 kg




42LS75A 42LS73B	948.7 mm x 617.7 mm x 298.3 mm / 14.7 kg
49LS75A 49LS73B	1094.6 mm x 699.7 mm x 298.3 mm / 17.8 kg
55LS75A 55LS73B	1230.4 mm x 776.1 mm x 298.3 mm / 22.9 kg

* 品質向上のため、上記の仕様は事前の通知なしに変更される場合があります。

電源を接続する



メモ



入力信号の選択
HDMI1 → HDMI2/OPS → DisplayPort → DVI-D