

MANUAL SIMPLES

# Barra de Som Sem Fios

PORTUGUÊS

Por favor ler este manual cuidadosamente antes de ligar o aparelho e guardar o manual para poder consultar no futuro.

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e transfira o Manual do Proprietário.

Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

## MODELOS

SJ5

SJ5B




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.




## Painel Frontal

Os botões estão localizados na parte de traseira.



- ..... Em Espera
- ..... Seleciona a Função
- ..... Ajusta o Volume

## Painel Traseiro



- DC IN ..... Ligue ao transformador CA
- OPTICAL IN ..... Liga a um dispositivo ótico
- PORTABLE IN ..... Liga a um dispositivo portátil
- USB ..... Liga a um dispositivo USB
- HDMI OUT (TV ARC) ..... Liga a uma TV
- HDMI IN ..... Ligue à saída HDMI no dispositivo

## 1 Ligação ao Subwoofer

Coloque o subwoofer sem fios próximo da barra de som e siga os passos abaixo indicados.

- 1 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer sem fios e da soundbar à tomada.
- 2 Ligue a soundbar :  
A soundbar e o subwoofer sem fios serão ligados **automaticamente**. O LED verde do subwoofer acende-se.


## Ligação manual do Subwoofer

Se o subwoofer não emitir nenhum som, tente fazer a ligação manualmente.

- 1 Prima o botão **Pairing** situado na parte traseira do subwoofer sem fios.
  - O LED verde situado na parte traseira do subwoofer sem fios pisca rapidamente.
- 2 Ligue a unidade principal.
- 3 O emparelhamento fica concluído.
  - O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fios acende-se.




Mantenha a soundbar e o subwoofer a uma distância de pelo menos 1 m dos dispositivos (por exemplo, router sem fios, forno micro-ondas, etc) para evitar interferências.



Ligue a Barra de Som à TV utilizando Optical (A) ou HDMI ARC (B).


### A Ligação Ótica

- 1 Ligue a barra de som à TV utilizando o cabo ótico.
- 2 Configure a [Coluna Externa (Ótica)] no menu de configuração da TV.



### B Ligação HDMI(ARC)


- 1 Ligue a barra de som à TV utilizando o cabo HDMI.
- 2 Configure a [Coluna Externa (HDMI ARC)] no menu de configuração da TV.




- A ligação HDMI fica indisponível se a sua TV não suportar HDMI ARC.
- Se esta unidade estiver ligado através de OPTICAL e ARC simultaneamente, o sinal ARC possui uma prioridade superior.

### Ligação de dispositivo adicional

- 1 Ligue ao dispositivo externo como da seguinte forma.



- 2 Defina a fonte de entrada ao premir repetidamente F no controlo remoto ou na unidade.




**MUTE**: Diminui o volume à noite.

**AV SYNC**: Sincroniza o áudio e o vídeo.

**AUTO VOL**: Ajusta automaticamente, de forma adequada, o nível de volume quando demasiado alto ou demasiado baixo.



**AUTO POWER**: Liga automaticamente através de uma fonte de entrada.

### Substituição da bateria



## Informação Adicional

### Especificação

Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal. Modo de espera de rede: 1,5 W (Com todas as portas de rede ativas.)
Adaptador CA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modelo : DA-38A25</li><li>• Fabricante : Asian Power Devices Inc.</li><li>• Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A</li><li>• Saída : 25V  1,52 A</li></ul>
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 950 mm x 55 mm x 85 mm Com o pé
Fornecimento de Energia do Barramento (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (Potência Total de Saída RMS)	320 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

### Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Configure a função AUTO POWER ON/OFF para desligar e desligue a unidade.

### Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

### Declaração de conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo Sound Bar sem Fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm
5.730 a 5.821 MHz	13 dBm