

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar (Tonleiste)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELLE

SJ7

SJ7-C



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.




Vordere/seitliche Bedienelemente

Hauptgerät



-/+ : Lautstärke einstellen
F: Funktion auswählen
⏻: Standby


Zweitgerät



>|| : Wiedergabe Start oder Pause.
Bluetooth : Bluetooth-Gerät verbinden.
Bluetooth : Bluetooth-LED

TV-Anschluss

Verbinden Sie Sound Bar und Fernsehgerät über den Anschluss Optical oder HDMI ARC.




- 1 Schließen Sie die Sound Bar über ein optisches oder HDMI-Kabel am Fernseher an.
- 2 Wählen Sie Einstellungsmenü Ihres Fernsehgerätes die Einstellung [Externer Lautsprecher (Optisch)] oder [Externer Lautsprecher (HDMI ARC)].



- Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.
- Falls dieses Gerät gleichzeitig über OPTICAL und ARC verbunden wird, hat das ARC-Signal Vorrang.

Anschluss von Zusatzgeräten

- 1 Schließen Sie das Zusatzgerät an. Es wird empfohlen, die Anschlüsse wie folgt vorzunehmen.



- 2 Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste F auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.


Lautsprecheranschluss

Die Lautsprecherverbindung ist nur in den Benutzermodi SOUND BAR oder REAR möglich.

Verbindung mit Zweitgeräten

Stellen Sie das Zweitgerät in die Nähe des Hauptgerätes auf und gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel des Zweit- und Hauptgerätes an die Steckdose an.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät über die Taste ⏻ ein. Schalten Sie das Zweitgerät ein, indem Sie den Moduswahlschalter in die Stellung REAR oder SOUND BAR schieben.



Zweitgerät

Daraufhin werden Hauptgerät und Zweitgerät **automatisch** miteinander verbunden. Die weiße LED-Anzeige des Zweitgerätes leuchtet auf.

Manuelle Verbindung mit Zweitgeräten

Sollte das Zweitgerät keinen Signalton ausgeben, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

- 1 Schalten Sie das Hauptgerät aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **PAIRING** auf der Rückseite des Zweitgerätes. Die weiße LED-Anzeige an der Vorderseite des Zweitgerätes blinkt.
- 3 Schalten Sie das Hauptgerät ein.
- 4 Verbindung wurde hergestellt. Die weiße LED-Anzeige an der Vorderseite des Zweitgerätes leuchtet auf.

Subwoofer-Verbindung

Stellen Sie den Funk-Subwoofer in der Nähe des Lautsprechers auf und gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schließen Sie die Netzkabel von Funk-Subwoofer und Sound Bar an eine Steckdose an.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät ein. :
Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

Falls der Subwoofer keinen Ton ausgibt, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **Pairing** auf der Rückseite des Funk-Subwoofers. Die grüne LED-Anzeige blinkt schnell.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät ein.
- 3 Verbindung wurde hergestellt. Die grüne LED-Anzeige leuchtet auf.


Aufstellen des Gerätes

Benutzermodus SOUND BAR

Die Wiedergabe von Haupt- und Zweitgerät erfolgt über die Lautsprecher FRONT L/ R (links/rechts), wie bei einer Sound Bar.

Schalten Sie das Hauptgerät über die Taste  ein.
Schalten Sie das Zweitgerät ein, indem Sie den Moduswahlschalter in die Stellung SOUND BAR schieben.

Sobald Sie den Netzadapter von dem Ersatzaggregat trennen, kann es zu verringerter Audioausgabe kommen.




Benutzermodus REAR

Die Wiedergabe des Hauptgerätes erfolgt über den vorderen Lautsprecher, die des Zweitgerätes über den hinteren Surround-Lautsprecher.

Schalten Sie das Hauptgerät über die Taste  ein.
Schalten Sie das Zweitgerät ein, indem Sie den Moduswahlschalter in die Stellung REAR schieben.

Sobald Sie den Netzadapter von dem Ersatzaggregat trennen, kann es zu verringerter Audioausgabe kommen.




Benutzermodus PORTABLE

Die Wiedergabe des Zweitgerätes kann ohne Hauptgerät erfolgen.

Die Wiedergabe von Haupt- und Zweitgerät erfolgt separat pro verbundenem Gerät.

Schalten Sie das Zweitgerät ein, indem Sie den Moduswahlschalter in die Stellung PORTABLE schieben.



BLUETOOTH-Verbindung (Zweitgerät)

Wählen Sie in der Geräteliste den Eintrag LG SJ7-2ND (xx), um eine Verbindung zu Ihrem Mobilgerät herzustellen. Nach erfolgter Verbindung leuchtet die Bluetooth LED weiß und es wird ein Signalton aufgegeben.


BLUETOOTH-Verbindung (Hauptgerät)

- 1 Wählen Sie mit der Taste **F** die BT (Bluetooth)-Funktion aus.
- 2 Wählen Sie in der Geräteliste den Eintrag LG SJ7 (xx), um eine Verbindung zu Ihrem Mobilgerät herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung erscheinen nacheinander die Meldungen "PAIRED", Ihr Geräte-Name sowie "BT" im Anzeigefenster.

Benutzermodus OFF


Wiedergabe des Hauptgerätes ohne Zweitgerät

Schalten Sie das Hauptgerät über die Taste  ein.
Schalten Sie das Zweitgerät ein, indem Sie den Moduswahlschalter in die Stellung OFF schieben.



Das Gerät aufladen

Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme vollständig auf, indem Sie den Netzadapter anschließen. (Nur Zweitgerät)



Fernbedienung



☾: Lautstärke bei Nacht verringern.

REAR LEVEL -/+: Hintere Lautstärke des Zweitgerätes im Benutzermodus REAR einstellen.


SURROUND: Surround-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

AV SYNC: Ton und Bild synchronisieren.

AUTO VOL: Zu geringe bzw. hohe Lautstärke automatisch einstellen.

AUTO POWER: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Austauschen der Batterie



Über Ferritkern (optional)



Wickeln Sie das Netzadapterkabel einmal um den Ferritkern. Verbinden Sie den Netzadapter mit einem Ferritkern an die Sekundäreinheit.

Zusätzliche Informationen

Technische Daten

	Siehe Hauptetikett.
Leistungsaufnahme	In vernetzter Bereitschaft: 1,5 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Netzadapter	- Modell : DA-38A25 - Hersteller : Asian Power Devices Inc. - Eingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Ausgang : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 340 mm x 74 mm x 110 mm mit Standfuß (Jedes Hauptgerät und Zweitgerät)
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	320 W RMS (bei angeschlossenem Netzadapter).
Akkulaufzeit (Batterie)	Ca. 4 Stunden (Variiert je nach Lautstärke und Audioinhalten)

Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

HDMI
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Zusätzliche Informationen

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Die Verwendung des 5150 - 5350 MHz Bandes ist nur auf den Innenbereich beschränkt. Diese Einschränkung besteht in den Ländern: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Großbritannien (UK), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) und Norwegen (NO).

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
2412 bis 2472 MHz	16 dBm
5180 bis 5240 MHz	20 dBm
5736 bis 5814 MHz	12 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

VORSICHT: Die interne Lithium-Batterie des Gerätes sollte nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Bei unsachgemäß eingesetzter Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie sollte ausschließlich von einem Techniker gegen eine Batterie gleichen Typs ausgetauscht werden.

