

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

LG Μπάρα Ήχου Wi-Fi

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.lg.com> και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ


SL7YF



MFL71420302
1901_Rev01


www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 LG Electronics Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Μπροστινό πάνελ

Τα κουμπιά βρίσκονται στο πλάι.




⏻ (Αναμονή) ···· Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μονάδα.

F (Λειτουργία) ···· Επιλογή λειτουργίας.

—/+ ('Ένταση ήχου) ···· Ρύθμιση έντασης.

📶 ···· Επιλέγει τη λειτουργία Wi-Fi.

Πίσω πάνελ



FM ANTENNA ·· Σύνδεση με κεραία ραδιοφώνου.

DC IN ···· Είσοδος μετασχηματιστή AC.

Θύρα USB ···· Σύνδεση σε συσκευή USB.

OPTICAL IN ·· Σύνδεση σε συσκευή Optical.

HDMI IN ·· Σύνδεση σε συσκευή με HDMI OUT.

(TV ARC) HDMI OUT ···· Σύνδεση στην τηλεόραση.



Συνιστάται να αγοράσετε έναν τύπο USB ξεχωριστά για την ευκολία της εισόδου και εξόδου του USB. (Προτεινόμενος τύπος USB: USB 2.0 καλώδιο επέκτασης)

Σύνδεση Subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στη μπάρα ήχου και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα **συνδεθούν** αυτόματα. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.


Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

Αν το υπογούφερ δεν παράγει ήχο, προσπαθήστε να το συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Πιέστε **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου subwoofer
 - Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα. (Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πιέστε παρατεταμένα τη **Pairing**.)
- 2 Ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου.
 - Η σύζευξη (pairing) έχει ολοκληρωθεί. Το πράσινο LED στην πίσω πλευρά του ασύρματου υπογούφερ ανάβει.



Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.




Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε την μπάρα ήχου και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας Οπτικές ίνες (Optical) (A) ή HDMI ARC (B).


A Σύνδεση Οπτικών ινών

- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο Οπτικών ινών.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



B Σύνδεση HDMI(ARC)


- 1 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



- Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.
- Εάν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα με OPTICAL και ARC, το σήμα ARC έχει υψηλή προτεραιότητα.


Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω.



- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πιέζοντας το F επανειλημμένα.

Σύνδεση δικτύου



- 1 Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου. Απαιτείται η εγκατάσταση δρομολογητή συνδεδεμένου σε δίκτυο.
- 2 Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο οικιακό δίκτυο.
- 3 Συνδέστε την μπάρα ήχου στην παροχή ρεύματος.



Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή.

Κάντε λήψη της εφαρμογής LG Wi-Fi Speaker

Κατεβάστε την εφαρμογή «LG Wi-Fi Speaker» από το App Store ή το Google Play.

Ανοίξτε την εφαρμογή LG Wi-Fi Speaker

Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για την πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης.


Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές


	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής : 6,0 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	• Μοντέλο : DA-50F25 • Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. • Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Έξοδος : 25 V $\approx$ 2 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου. 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Με πόδι
Παροχή ρεύματος δαύλου (USB)	5 V $\approx$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	420 W RMS

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Τηλεχειριστήριο



Αντικατάσταση μπαταρίας



◀/▶: Παράληψη/ Συντονισμός
⏮: Αναπαραγωγή/ Παύση/ Αποθήκευση προγράμματος ραδιοφώνου

- **Κλείδωμα σύνδεσης BLUETOOTH (BT LOCK)**: Επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth** πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί **F**. Πατήστε παρατεταμένα το **⏮** και μετά πιέστε το πάλι για να περιορίσετε τη σύνδεση Bluetooth μόνο σε BT και LG TV.

SOUND EFFECT: Επιλέξτε λειτουργία ήχου.

- **Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης**: Πατήστε παρατεταμένα το **SOUND EFFECT** και μετά πιέστε το πάλι για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

FOLDER/PRESET **^/∨**: Αναζητά έναν φάκελο/ Επιλέγει ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

ⓘ: Προβάλλει τις πληροφορίες ενός φακέλου, μιας πηγής εισόδου, ενός RDS ή το όνομα μιας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.

- **Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (Auto ON/OFF)**: Πατήστε παρατεταμένα **ⓘ** και πιέστε το ξανά.

⏮: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης σε κάθε ηχείο.

- **Ήχος surround**: Πατήστε παρατεταμένα **⏮** και πιέστε το ξανά.

REPEAT: Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή των αρχείων σας.

🌙: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας νυκτός (night mode)

PRESET DELETE: Διαγραφή των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

PTY: Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών αναλόγως του τύπου του ραδιοφώνου.



Έτοιμο για χρήση Πίσω Ηχείων

Έτοιμο για πολυκάναλο ήχο με Kit Πίσω Ηχείων που πωλείται ξεχωριστά. (SPK8-S)

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «**📶**» έως ότου ακούσετε μία φορά έναν ήχο «μπιπ».

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Δήλωση συμμόρφωσης



Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του τύπου ΜΠΑΡΑ ΗΧΟΥ Wi-Fi συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Η χρήση του εύρους συχνότητων 5150 – 5350 MHz περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο περιορισμός ισχύει στις εξής χώρες: Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Δημοκρατία της Τσεχίας (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ελβετία (CH), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI) και Νορβηγία (NO).

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνότητων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
2412 έως 2472 MHz	16 dBm
5180 έως 5240 MHz	20,1 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE