LG
Life's Good

PŘÍRUČKA MAJITELE A MONTÁŽNÍ MANUÁL

KLIMATIZACE

Před provedením montáže tohoto přístroje si prosím pozorně pročtěte celý tento montážní manuál.
Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi.
Po důkladném přečtení si tento montážní manuál ponechejte, abyste do něj mohli nahlížet i v budoucnu.

kabelové dálkové ovládání
Překlad originální příručky

Tato příručka je zjednodušenou verzí původní příručky.
Původní příručku můžete získat na adrese www.lg.com.

ČEŠTINA

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Za účelem předcházení nebezpečným situacím a za účelem zajištění nejlepšího výkonu přístroje vždy dodržujte následující opatření

- Montáž vyžaduje odborné znalosti a měla by být prováděna servisním střediskem nebo jinou firmou se specializací na montáže, která je naší společností uznávána.
- Na řešení problémů, které vzniknou po montáži osobou bez odpovídající kvalifikace, nebude naše společnost poskytovat bezplatné služby.
- Aby se zabránilo vzniku nepředvídaných nebezpečných situací nebo ztrát, jsou k dispozici následující bezpečnostní opatření.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud uživatel nedodržuje povinné položky, může to mít za následek vážné zranění nebo smrt.

⚠ VÝSTRAHA

Pokud uživatel nedodržuje povinné položky, může to mít za následek poranění osob nebo škody na majetku.

Symboly Varování a Upozornění upozorňují uživatele na možné nebezpečí. Přečtěte si a je dodržujte je, aby se zabránilo vzniku bezpečnostní nehody.

Symboly Varování a Upozornění jsou uvedené v této příručce na samotném výrobku s cílem pomoci chránit uživatele před nebezpečím.

⚠ VAROVÁNÍ

Montáž

- Při montáži výrobku se obraťte na servisní centrum nebo specializovaného dodavatele montáží.
  - Může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, výbuch či zranění.
- Při opětovné instalaci nainstalovaného přístroje se obraťte na servisní centrum nebo specializovaného dodavatele montáží. Může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, výbuch či zranění.
- Přístroj nerozebírejte, neopravujte a neupravujte, pokud problematice dobře nerozumíte. Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Přístroj musí být dodáván pouze v bezpečnostním mimořádně nízkém napětí odpovídajícím značení na spotřebiči.

Při používání

- Neumisťujte hořlavé materiály do blízkosti přístroje. Může způsobit požár.
- Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Chraňte výrobek před nárazem. Může způsobit poruchu, když dojde k nárazu do výrobku.

- Pokud se do přístroje dostane voda, obraťte se na servisní centrum nebo specializovaného dodavatele montáží. Může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nevkládejte ostré a špičaté předměty. Poškozené součásti mohou způsobit poruchu.

⚠ VÝSTRAHA


Montáž

- Pokud nainstaluje, opraví nebo upraví klimatizační jednotku od společnosti LG Electronics někdo jiný než licencovaný, proškolený technik, záruka pozbývá platnosti.
  - Všechny náklady spojené s opravou jsou poté plnou zodpovědností majitele.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Při používání

- Nečistěte pomocí agresivních čisticích prostředků, jako jsou rozpouštědla, ale používejte měkké hadříky. Může způsobit požár nebo deformaci výrobku.
- Netiskněte obrazovku příliš velkou silou ani nevybírejte dvě tlačítka najednou. Může způsobit poškození výrobku nebo poruchu.
- Pokud máte mokré ruce, nedotýkejte se napájecího kabelu a netahejte za něj. Může způsobit poškození výrobku nebo úraz elektrickým proudem.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento přístroj není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, ani osobám s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.

POPIS ČÁSTI




Okna zobrazení provozu: Zobrazují stav provozu a nastavení
Tlačítko ventilace: Pro zablokování provozu klimatizace a vzduchotechniky
Tlačítko nastavení funkcí: Pro výběr doplňkových funkcí provozu
Tlačítko proudění vzduchu: Pro výběr proudění vzduchu
Tlačítko podfunkcí: Pro výběr doplňkových funkcí provozu
Tlačítko nastavení provozu: Pro naprogramování harmonogramu provozu
Tlačítka Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava: Pro změnu nastavení v nabídce
Tlačítko pokojové teploty: Pro kontrolu vnitřní teploty
Tlačítko ESC: Pro opuštění nabídky
Tlačítko Nastavit/Zrušit: Pro uložení nastavení v nabídce
Tlačítko řízení teploty: Pro změnu požadované teploty
Tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru: Pro nastavení rychlosti ventilátoru
Tlačítko Zapnout/Vypnout: Pro zapnutí/vypnutí dálkového ovladače
Tlačítko výběru režimu: Pro nastavení provozního režimu
Přijímač bezdrátového dálkového ovládání

Příslušenství


Připojovací kabel 1 ks, 10 m


Šroub (4 ks)



Uživatelská/Montážní příručka


Informační štítek (8 ks - 8 jazyků)

SNADNÝ PRŮVODCE

❉ Podrobnosti naleznete v Uživatelské a instalační příručce.

Pokyny pro majitele




• Přepnutí mezi zap./vyp.: Stiskněte tlačítko ⏻ .

• Změna provozního režimu: Stiskněte tlačítko OPER MODE.



• Změna rychlosti ventilátoru: Stiskněte tlačítko FAN SPEED.



• Změnit nastavenou teplotu:

Pro zvýšení teploty stiskněte tlačítko ^.

Pro snížení teploty stiskněte tlačítko TEMP v.


POZNÁMKA

Některé z možností nemusí být v závislosti na typu produktu zobrazeny.

Pokyny pro montéra

POZNÁMKA


Pokud není montáž provedena správně, může to způsobit zranění uživatele nebo škody na majetku. Montáž musí být provedena technikem kvalifikovaným pro práce se střídavým proudem a vysokým napětím a za veškerá porušení těchto pravidel a platby s tím spojené zodpovídá vlastník.



• Zadání kódu funkce: Stiskněte tlačítko ⚙ na dobu 3 vteřin.

• Výběr kódu funkce: Stiskněte opakovaně tlačítko ⚙.

• Změna hodnoty kódu funkce:




• Nastavení nebo zrušení kódu funkce: Stiskněte tlačítko OK CLEAR.

ČEŠTINA

POKYNY PRO MONTÁŽ

Připevněte pevně pomocí dodaných šroubů poté, co jste dali nastavovací desku dálkového ovladače na místo, kam byste chtěli umístit dálkový ovladač.

- Držák umístěte tak, aby se neprohýbal. V opačném případě by mohlo dojít ke špatnému nastavení dálkového ovládání. Pokud máte k dispozici podkladovou elektroinstalační krabici, pevně k ní držák dálkového ovládání připevněte.
- Montáž produktu proveďte takovým způsobem, aby po jejím dokončení nebyla mezi produktem a stěnou mezera umožňující nežádoucí otřesy.




Kabel dálkového ovládání lze namontovat do tří směrů.

- Směr upevnění kabelu: otvor podkladu pro uchycení ke zdi, otvor nahoře, otvor na pravém boku
- Pokud je kabel dálkového ovladače nastavený pro výstup přes horní nebo pravou stranu, nastavte jej prosím po vyjmutí vodicí drážky kabelu dálkového ovladače

❉ Vodicí drážky odstraňte dlouhým špičatým předmětem.

① Podklad pro uchycení na povrch zdi
② Vodicí drážka horní části
③ Vodicí drážka pravé části



<Vodicí drážka kabelu>

Dálkové ovládání upevněte do horní části držáku namontovaného na zdi, viz obrázek, poté připojte k držáku zatlačením do spodní části dálkového ovládání.


<Pořadí při připojování>



- Ujistěte se prosím, že jste na horní, spodní, levé nebo pravé straně nezanechali žádné mezery mezi dálkovým ovladačem a zadní deskou.
- Před přimontováním k montážní desce umístěte kabel tak, aby nezasahoval do součástí obvodu.

Při vyjímání dálkového ovládání z držáku, viz obrázek, vložte do oddělovacího otvoru na spodní straně šroubovák, otáčejte šroubovákem po směru hodinových ručiček a s jeho pomocí dálkové ovládání vyjměte.


<Pořadí při vyjímání>



- Na držáku jsou dva oddělovací otvory. Každý použijte zvlášť.
- Dávejte pozor, abyste při vyjímání dálkového ovládání nepoškodili vnitřní části zařízení.

Vnitřní jednotku a dálkové ovládání propojte kabelem.

DC 12 V	Červená
Signál	Žlutá
GND	Černá



POZNÁMKA

- Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi.
- Montáže musejí naplňovat příslušné místní/národní i mezinárodní normy.
- Použijte zcela uzavřené nehořlavé potrubí (kovové instalační lišty) v případě, že místní stavební zákon vyžaduje použití kabelu pro instalační cesty.

Pokud je vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a dálkovým ovládáním větší než 10 m, použijte prodlužovací kabel.

POZNÁMKA

Při montáži kabelového dálkového ovládání jej nevsazujte do zdi. (Mohlo by dojít k poškození teplotního čidla.)
Nepoužívejte kabel delší než 50 m. (Mohlo by docházet k chybám při komunikaci.)

- Při připojování prodlužovacího kabelu zkontrolujte orientaci připojení konektorů na obou stranách kabelu.
- Pokud položíte prodlužovací kabel obráceně, konektory nebude možno propojit.
- Technické údaje k prodlužovacímu kabelu: 24 AWG, 3 vodič nebo výše.

ČEŠTINA

KONTROLNÍ SEZNAM PŘED NAHLÁŠENÍM POŠKOZENÍ

Než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte prosím níže uvedené položky, pokud jde o vady výrobku.

Příznaky	Kontrola	Řešení
Žádné napájení.	• Je klimatizace zapnutá?	• Zkontrolujte prosím jistič. • Zkontrolujte prosím stav nastavení vodiče dálkového ovladače.
	• Jsou klimatizace a dálkový ovladač správně kabelem připojené?	• Připojte prosím kabel klimatizace a dálkového ovladače.
	• Je kabelové připojení správné?	• Připojte prosím kabel klimatizace a dálkového ovladače.
Nastavení provozu nefunguje.	• Je čas správně nastaven?	• Nastavte prosím správně aktuální čas.
	• Provedli jste správně nastavení provozu?	• Nastavte jej prosím znovu s použitím manuálu.
Nedochází k vyfukování studeného vzduchu.	• Je nastavená požadovaná teplota nižší než aktuální teplota?	• Nastavte prosím požadovanou teplotu nižší, než je aktuální teplota.
Klimatizace se automaticky spouští a vypíná.	• Není provedeno nastavení provozu?	• Jsou-li tlačítko nastavení provozu a tlačítko nastavit/zrušit stlačena současně po dobu 3 sekund nebo déle, veškerá nastavení provozu budou zrušena.
V okně indikátoru dálkového ovladače je uvedena chyba.	• Ukazuje okno indikátoru dálkového ovladače chybu „CH03“?	• Zkontrolujte prosím znovu stav nastavení vodiče dálkového ovladače. • Zkontrolujte prosím znovu stav připojení kabelu klimatizace a dálkového ovladače.