

інструкція по експлуатації

Hi-Fi Міні-система

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Для ознайомлення з інструкціями з використання розширених функціональних можливостей відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> та завантажте «Посібник користувача». Деяка інформація у даній інструкції може не відповідати вашій системі.


МОДЕЛЬ
СК43




MFL71987901

www.lg.com

Copyright © 2018-2022 LG Electronics Inc. Усі права захищено.




Передня панель




- 1** Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 2** Дисплей
- 3** (Пульт дистанційного керування)
- 4** Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.
- 5** **MASTER VOL.** (Гучність)
Регулювання гучності звуку в акустичних системах.
- 6** **BASS BLAST** (або **BASS BLAST+**)
Натисніть, щоб вибрати ефект BASS (або BASS +).
DEMO
При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у режим DEMO.
- 7** **F** (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
⏮ (Пропуск/Пошук)
- Перехід в перед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.
△ (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
- 8** **AUTO DJ**
Вибір режиму AUTO DJ.
⏮ (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.
- 9** (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
⏮ (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.
□ (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.
- 10** Лоток для диска
- 11** **SPECIAL EQ**
Виберіть спеціальний еквайзер.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
- 12** **EQUALIZER / SEARCH**
- Вибір звукових ефектів.
- Пошук папки або файлу.

Задня панель



- 1 Шнур живлення
- 2 клеми **SPEAKERS**
- 3 **AUX IN (L/R)**
Підключення зовнішнього пристрою.
- 4 **ANTENNA (FM)**

Підключення акустичних систем



Додаток для управління



Завантажте додаток **Music Flow Bluetooth** на свій пристрій. (Тільки Android)

LG Sound Sync (Бездротовий)



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

Додаткові відомості

Технічні характеристики


Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі.
	Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 300 мм x 163 мм x 241 мм
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	300 W RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Заміна батарейки



Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання Hi-Fi Міні-система відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Технічні характеристики бездротового модуля (MB8811C1)	
BT	
Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіообладнання типу Hi-Fi Міні-система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>