

MANUAL SIMPLE

Barra de so

CATALÀ

Llegiu atentament aquest manual abans de fer servir l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

Per veure les instruccions de funcions avançades, visiteu <http://www.lg.com> i després descarregueu el Manual del Propietari.

Part del contingut d'aquest manual podria diferir de la vostra unitat.

MODEL
SQM1




COV38125816

www.lg.com
Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Tots els drets reservats.
2407_Rev01



Panell frontal



1 LED d'estat

- Blanc (encès): S'ha seleccionat la funció òptica.
- Blanc (fa dues pampallugues i roman encès): S'ha seleccionat la funció LG Sound Sync (òptica).
- Verd (encès): S'ha seleccionat la funció portàtil.
- Vermell (encès): Mode en espera sense connexió a la xarxa.


2 LED Bluetooth

- Blau (intermitent): S'espera la connexió **Bluetooth**.
- Blau (encès): Emparellat amb un dispositiu **Bluetooth**.



Aquesta unitat només funciona amb el comandament a distància.

Panell posterior




USB (només servei) ··· Connector de descàrrega S/W.

PORT. IN (portàtil) ··· Connecteu-vos a un dispositiu portàtil.

OPT. IN (òptic) ··· Connecteu-vos a un dispositiu òptic.


Connexió del televisor

- 1 Connecteu la barra de so al televisor mitjançant un cable òptic.
- 2 Configureu [Altaveu extern (òptic)] al menú de configuració del televisor.




Connexió de dispositiu addicional

- 1 Connecteu-vos al dispositiu extern de la següent manera.



- 2 Configureu la font d'entrada prement **OPTICAL** al comandament a distància.


Comandament a distància



STANDARD/BASS BLAST: Selecciona l'efecte de so.

DRC ON/OFF: Ofereix un so còmode amb Dolby Digital.

Substitució de les piles



Informació adicional

Especificació

Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal. Xarxa en mode d'espera: 0,5 W
Dimensions (am. x al. x pr.)	Aprox. 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm amb pota
Amplificador (potència de sortida RMS total)	40 W RMS

El disseny i les especificacions poden canviar sense avís.

Com desactivar la(es) connexió(ns) de xarxa sense fil.

Mantingueu premut  (silenci) al comandament a distància durant uns 2 segons i apagueu la unitat.

Declaració de conformitat



Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus Barra de so compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	15 dBm

Muntatge a la paret (opcional)

Podeu muntar la unitat principal en una paret mitjançant forats a la part posterior de la unitat. Per a més informació, descarregueu el manual de l'usuari. <http://www.lg.com>



 **COMPREU:**    