

# SIMPLE MANUAL Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.  
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download  
Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
SK1D




MFL71446041

[www.lg.com](http://www.lg.com)


Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

1806\_Rev01

ENGLISH




## Front Panel



- $\phi$ /I ..... Standby/ON  
F ..... Selects Function.  
- / + ..... Adjusts Volume.


## Rear Panel



- PORT.IN ..... Connect to a Portable device  
OPTICAL IN ..... Connect to an Optical device  
USB ..... Connect to a USB device


## TV Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.




## Additional Device Connection

- 1 Connect to the external device as follows.



- 2 Set the input source by pressing **F** on the remote control or unit repeatedly.

## Remote control




**ASC/BASS BLAST/CINEMA:** Selects the sound effect.

**NIGHT ON/OFF:** Turns down the volume at night.

**DRC ON/OFF:** Dynamic Range Control optimizes the volume level of compatible Dolby Digital content.

**AUTO POWER ON/OFF:** Automatically turns on by an input source.

## Replacement of battery



## Additional Information

### Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	100 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

**POWER:** This unit operates on a mains supply of 200 - 240 V - 50 / 60 Hz.

**Wiring:** This unit is supplied with a BS 1363 approved main plug. When replacing the fuse, always use a fuse of the same rating and approved to BS 1362. Never use this plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied is not suitable for the mains sockets in your home, then the plug should be removed and a suitable type fitted. Please refer to the wiring instructions below.

**Warning:** A mains plug removed from the mains lead of this unit must be destroyed. A mains plug with bared wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not connect either wire to the earth pin, marked with the letter E or with the earth symbol  $\perp$  or coloured green or green and yellow. If any other plug is fitted, use same rating of fuse in the plug.

**Important:** The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following codes:

- **BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE** - As the colours of the wires in the mains lead of this unit may not correspond with the coloured marking identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.  
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.  
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج  
SK1D

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

1806\_Rev01




MFL71446041

العربية




## اللوحة الأمامية



- / I : استعداد/تشغيل
- F : يحدد الوظيفة
- - / + : يضبط مستوى الصوت


## اللوحة الخلفية



- PORT.IN : يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- OPTICAL IN : يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
- USB : يُستخدم للتوصيل بجهاز USB


## توصيل التلفاز

- ١ قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.
- ٢ قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.




## وصلة جهاز إضافي

- ١ قم بالتوصيل بجهاز خارجي على النحو التالي.



- ٢ اضبط مصدر الدخل بالضغط على F بجهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

## جهاز التحكم عن بعد




**ASC/BASS BLAST/CINEMA:** لتحديد المؤثر الصوتي.

**NIGHT ON/OFF:** يخفض الصوت في الليل.

**DRC ON/OFF:** يحسن التحكم الديناميكي بالنطاق من مستوى الصوت للمحتوى المتوافق مع Dolby Digital.

**AUTO POWER ON/OFF:** يشغل تلقائياً بمصدر منخل.

## استبدال البطارية



## معلومات إضافية

### المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد	تقريباً
(العرض x الارتفاع x العمق)	٩٥٠ مم x ٧١ مم x ٤٧ مم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت == ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج (RMS))	١٠٠ وات RMS

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

**الطاقة:** يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ / ٦٠ هرتز.

**توصيلات الأسلاك:** يتم تزويد هذه الوحدة بقياس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائماً مصهرًا له نفس المعايير المعتمدة في قابس

BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقاييس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

**تحذير:** يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض ⚡ أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايير المعتمدة في مصهر القابس.

**ملاحظة هامة:** الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- **الأزرق:** محايد، **البنّي:** يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى اتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البنّي مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.