LG
Life's Good

ҚАЗАҚ

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Портативтік минисистема

Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін, **http://www.lg.com** веб-торабына кіріңіз де, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ
OM4560


MFL69304492

www.lg.com

Авторлық құқық © 2017-2021 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.



Алдыңғы панель



1 ⏻/I (Қуат): қондырғыны ҚОСАДЫ немесе ӨШІРЕДІ.
MIC +/- : Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.

2 **F / WIRELESS LINK:** Функция мен кіріс көзін таңдайды. / WIRELESS PARTY LINK режимін таңдау үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
REGION EQ / BASS BLAST: аймақ эквалайзерін таңдайды. / BASS (BASS BLAST) әсерін тікелей таңдау үшін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
VOICE CANCELLER : Сіз түрлі көздердегі әнші дауысын азайту арқылы музыканы ойнату кезінде функцияны пайдалана аласыз.
REPEAT / DEMO: Тректерді/файлдарды қайталап немесе кездейсоқ тәртіпте ойнатады. / Демо режимді көрсетеді.

3 **MIC 1:** Микрофонды қосыңыз.

4 Дисплей


5 ⏏**:** Диск науасын ашады және жабады.

6 USB порты: USB құрылғысын қосу арқылы аудио файлдарын ойнатады.

7 **I<< / >>I:** Жылдам кері не алға өткізеді. / Трек/файл ішінде бөлікті іздейді.
□: Ойнатуды тоқтатады немесе **DELETE** функциясын болдырмайды.
>/II: Ойнату процесін бастайды немесе кідіртеді.

8 **VOL +/- :** Динамик дыбысын реттейді.
LIGHTING / PARTY LINK: Жарықтандыру әсерлерін қосады/өшіреді. / PARTY LINK режимін таңдау үшін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

Артқы панель



1 Қуат сымы

2 FM ANTENNA

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Басқарғыш қолданбасы



Music Flow Bluetooth қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз.

LG Sound Sync (Сымсыз)



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз.
http://www.lg.com

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар


Қуат талаптары	Негізгі жапсырманы қараңыз.
Қуат тұтыну	Негізгі жапсырманы қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 0,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Шамамен 451,5 мм x 311 мм x 302,5 мм
Нетто салмағы	Шамамен 7,5 кг
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Зорайтқыш (Жалпы RMS шығыс қуаты)	220 Вт x 1 (1 кГц-те 3 Ω, 25 % ГТК)

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру



Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме

CE

Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Портативтік минисистема радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.



OM4560-FB.DRUSLLZ_SIMPLE_KAZ_MFL69304492.indd 4 2021-08-23 8:34:19