



ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

LG Sound³⁶⁰

ПОРТАТИВНАЯ
BLUETOOTH®
АУДИОСИСТЕМА

Чтобы просмотреть инструкции по усовершенствованным функциям, посетите сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛИ

NP7860W

NP7860P

NP7860U



* M F L 6 9 4 0 2 2 0 8 *

РУССКИЙ

Українська

ҚАЗАҚШТИ

ENGLISH

www.lg.com

Информация по технике безопасности

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ) ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в корпусе изделия, величина которого может создать опасность удара электрическим током для персонала.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных инструкций в документации, поставляемой с изделием.

ОСТОРОЖНО!

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ.
- Не допускается монтаж изделия в тесном пространстве, таком, как книжный шкаф, или аналогичном месте.
- Это устройство содержит магниты, что может причинить ущерб некоторым типам объектов (пример: магнитные карты, кардиостимуляторы и т. п.).

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.
- Не допускается попадание капель или брызг воды на устройство. Не располагайте на устройстве предметы, наполненные водой (например, вазы).

- Не помещайте на устройство источники открытого пламени, например зажженные свечи.
- Рекомендуется использовать адаптер переменного тока с напряжением 5 В (более 1,2 А) с этим устройством. Если рекомендуемый адаптер питания не используется, зарядка устройства может оказаться невозможной или же время зарядки станет другим.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током, не открывайте аппарат. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Не оставляйте устройство рядом с нагревательными приборами и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, влаги или механических ударов.
- Протирайте устройство мягкой сухой тканью. При сильном загрязнении поверхностей используйте мягкую ткань, смоченную в слабом растворе моющего средства. Не допускается использовать такие агрессивные средства, как спирт, бензин или растворитель – они могут повредить поверхность устройства.
- Не используйте рядом с устройством летучие жидкости, такие как средство от насекомых. При вытирании пыли можно повредить поверхность, сильно надавливая на нее. Не допускайте продолжительного контакта с устройством резиновых или пластиковых предметов.
- Не размещайте устройство над воздушной подушкой безопасности автомобиля. При разрывании подушки безопасности возможно его повреждение. Перед эксплуатацией устройства в автомобиле закрепите его
- Не пользуйтесь функцией "свободные руки" во время вождения автомобиля.
- Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности, например на высоких полках. От звуковых вибраций оно может упасть.
- Не используйте высоковольтные приборы рядом с данным устройством (например, электрические мухобойки). Из-за электроразряда работа устройства может нарушиться.

При низкой влажности окружающей среды пользуйтесь данным устройством с осторожностью

- В средах с низкой влажностью может возникнуть статическое электричество.
- Рекомендуется использовать данный продукт после соприкосновения с металлическим объектом, проводящим электричество.

Меры предосторожности при использовании шнура питания

Разъём электропитания является отсоединяющим устройством. В случае чрезвычайной ситуации разъём электропитания должен быть легко доступен.


ВНИМАНИЕ! Сведения об обеспечении безопасности устройства, включая информацию об идентификации изделия, напряжении питания и т. п., см. на главном ярлыке на нижней или какой-либо другой стороне изделия.

Устройство оснащается съёмными батарейками или аккумулятором.

Безопасный способ извлечь батарею или аккумуляторы из оборудования: Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

Оборудование соответствует Техническим требованиям в отношении ограничений по использованию определенных опасных веществ, электрического и электронного оборудования.

Эксплуатация



Питание	Нажмите на верхнюю панель динамика Включение и выключение питания Включено Выключено
BLUETOOTH	Чтобы подключить ваше мобильное устройство, выберите LG Sound 360 (xx) из списка устройств. Для подключения другого устройства Удерживайте
Элементы управления воспроизведением	Воспроизведение / Пауза Коснитесь Пропуск с перемоткой вперед Коснитесь Пропуск с перемоткой назад Коснитесь
Режим эквалайзера	Усиление низких частот / Усиление высоких частот / Усиление мощности Коснитесь
Управление светодиодной подсветкой	Мигает / Всегда включена / Выключено Коснитесь

LG Sound Sync



Dual Play



NFC Tag



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Технические характеристики

Источник питания:

- 5 В 1,2 А (адаптер переменного тока)
- Встроенный аккумулятор

Потребляемая мощность: 6 Вт

Габариты:

Ø 67 мм x 204 мм

Масса нетто: прилб. 0,6 кг

Температура эксплуатации:
от 5 °C до 35 °C

Влажность при эксплуатации:
от 5 % до 60 %

Внешний разъем:

Микро USB-порт для зарядки батареи

Соединение: Bluetooth

Динамик:

- Тип: встроенный
- Значение импеданса: низкочастотный динамик 4 Ом, полный диапазон 8 Ом
- Номинальная мощность: 12 Вт

Аккумулятор:

- Мощность аккумулятора: 5200 мА/ч
- Прибл. время работы: 20 ч. Этот показатель может меняться в зависимости от состояния батареи и условий работы.

- Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Українська

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

LG Sound³⁶⁰

ПОРТАТИВНА
BLUETOOTH®
АУДІОСИСТЕМА

Щоб побачити інструкції з розширених функцій, відвідайте <http://www.lg.com> та завантажте Посібник користувача. Деяка інформація у даному посібнику може не відповідати вашій системі.

МОДЕЛІ

NP7860W

NP7860P

NP7860U



* M F L 6 9 4 0 2 2 0 8 *

www.lg.com

Заходи безпеки

УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу неізолюваних деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок по експлуатації й обслуговуванню в документації з комплекту пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЕННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩІ АБО ВОЛОГИ.
- Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на полиці між книжок та т.п.
- У системі містяться магніти, які можуть спричинити призвести до порушення роботи деяких пристроїв (магнітні карти, кардіостимулятори тощо).

УВАГА:

- Не затуляйте вентиляційні отвори. Встановлюйте пристрій згідно вказівок виробника. Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. Не ставте пристрій на ліжко, диван, ковдру та подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Пристрій можна встановлювати на книжкову полицю або на стелаж тільки за умови забезпечення належної вентиляції і дотримання інструкцій виробника. Забороняється розташовувати на приладі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки тощо.

- Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бриз) на пристрій, і не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.
- Забороняється розташовувати на приладі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки та т.п.
- З даним пристроєм рекомендується використовувати адаптер на 5В змінного струму (не менше 1,2А). Якщо не використовується рекомендований адаптер, заряджання не буде здійснюватися або його тривалість може бути іншою.
- Для уникнення пожежі або ураження електричним струмом, не відкривайте корпус системи. Звертайтеся лише до кваліфікованих спеціалістів.
- Не залишайте систему біля обігрівальних приладів, під прямим сонячним промінням та в місцях, де вона може піддаватися дії вологи або механічних ударів
- Для чищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м'якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.
- Забороняється використовувати біля виробу леткі рідини, такі як отрута для комах. Сильний тиск при протиранні може зіпсувати поверхню. Не залишайте надовго гумові або пластикові предмети в контакт з приладом.
- Не розташовуйте систему над подушкою безпеки у транспортному засобі. При розгортанні подушки система може нанести травми. Для використання в автомобілі система повинна бути закріплена.
- Не користуйтеся функцією гучного зв'язку під час керування автомобілем.
- Не розташовуйте систему у небезпечних місцях, таких як високі полиці. Вона може впасти через вібрацію, спричинену звуковими коливаннями.
- Не користуйтеся поруч із даним виробом високовольтними приладами (наприклад, електричними мухобійками). Це може призвести до неправильної роботи виробу через електричний удар

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ при використанні цього виробу в умовах низької вологості

- У середовищі з низькою вологістю можливе виникнення статичної електрики.
- Перед використанням рекомендується торкнутися цього виробу будь-яким металевим предметом, що проводить електричний струм.

УВАГА: Шнур живлення

Роз'єм електроживлення є пристроєм відключення. На випадок аварійної ситуації роз'єм живлення повинен завжди залишатися у легкому доступі.

УВАГА: Інформація про знаки безпеки, зокрема відомості про виріб і параметри живлення, міститься на заводській табличці, розташованій на нижній або будь-якій іншій стороні виробу.

Даний прилад обладнаний портативною батареєю або акумулятором.

Безпечний спосіб видалення батарейок або батарейного блоку із приладу: Видаліть стару батарейку або батарейний блок у порядку, зворотному до порядку їх встановлення. З метою запобігання забрудненню навколишнього середовища та уникнення потенційної загрози здоров'ю людини та тварин, старі елементи живлення повинні бути здані до спеціалізованих пунктів прийому, де вони будуть належним чином утилізовані. Утилізація батарейок та акумуляторів разом з іншими видами сміття забороняється. Батареїки і акумулятори рекомендується здавати до місцевих безоплатних пунктів прийому. Не допускайте надмірного нагріву батарей під дією сонячного світла, вогню тощо.

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Експлуатація



Натисніть верх акустичної системи	
Живлення	Увімкнення та вимкнення живлення Увімк. Вимк.
BLUETOOTH	Щоб установити сполучення з вашим мобільним пристроєм, у списку пристроїв оберіть LG Sound 360 (xx) . Готовий до сполучення Утримувати
Управління відтворенням	Відтворення / Пауза Торкнутися
	Пропуск уперед Торкнутися
	Пропуск назад Торкнутися
Установка еквалайзера	Bass Boost / Treble Boost / Power Boost Торкнутися
Управління світлодіодним підсвічуванням	Мигає / Постійно світить / Вимк. Торкнутися

LG Sound Sync



Dual Play



NFC Tag



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

Технічні характеристики

Джерело живлення:

- 5 В $\equiv$ 1,2 А (адаптер змінного струму)
- Вбудована перезаряджувана акумуляторна батарея

Споживана потужність: 6 Вт

Габаритні розміри:

Ø 67 мм x 204 мм

Вага нетто: прибіл. 0,6 кг

Робоча температура:

від 5 °С до 35 °С

Робочий діапазон відносної вологості:

від 5 % до 60 %

Зовнішні з'єднання:

Порт мікро USB для заряджання акумуляторної батареї

Комунікація: Bluetooth

Динамік:

- Тип: Вбудований
- Імпеданс : сабвуфер 4 Ω , широкосмужний 8 Ω
- Номінальна вхідна потужність: 12 Вт

Акумуляторна батарея:

- Ємність : 5200 мА•год
- Тривалість роботи: прибіл. 20 год. Може відрізнятися в залежності від стану батареї і умов експлуатації.

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

LG Sound³⁶⁰

Шағын *Bluetooth®*

дыбыс системасы

ҚАЗАҚСТАН

Қосымша мүмкіндіктер бойынша нұсқауларды көру үшін,
<http://www.lg.com> сайтына кіріп, пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп
алыңыз. Бұл нұсқаулықтағы кейбір мазмұн құралыңыздан өзгеше
болуы мүмкін.

ҮЛГІЛЕР

NP7860W

NP7860P

NP7860U



* M F L 6 9 4 0 2 2 0 8 *

www.lg.com

Қауіпсіздік туралы ақпарат

АБАЙ БОЛЫҢИЗ: ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫН) ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТПЕЙТІН ІШКІ БӨЛІКТЕРІН АШПАҢЫЗ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ БІЛКІТ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРҒЫҢЫЗ.



Тең қабырғалы үшбұрыштың ішіндегі жарқ белгісі өнімнің корпусында оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін ескертеді. Кернеудің шамасы адамдарға электр тоғының соғу қаупін тудыруы мүмкін.



Тең қабырғалы үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жөндеу) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ:

- ӨРТ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН БҮЛ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРЛЫ НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- Бұл жабдықты кітап сәресі немесе соған ұқсас сияқты шектеулі жерге орнатпаңыз.
- Бұл құрылғыда кейбір заттарға зиян келтіретін магниттер бар (мысалы: магниттік карта, кардиостимулятор және т.б.).

ЕСКЕРТУ:

- Желдетуге арналған саңылауларды жаппаңыз. Өндірушінің нұсқаулығы бойынша орнатыңыз. Корпустағы науалар мен тесіктері желдету үшін қарастырылған, сондай-ақ өнімнің тұрақты іскерлігін және қызып кетуден сақтайды. Өнім төсекке, диванға, кілем немесе басқа ұқсас беттерге қойылғанда тесіктері жабылып қалмауға тиіс. Өнімді еш уақытта кітап шкафы немесе сөре сияқты жерлерге дұрыс желдету қамтамасыз етілгенге дейін немесе өндірушінің нұсқауларына сәйкес келгенге дейін орнатпаңыз.
- Құрылғыға су тигізбеу керек (тамшылар немесе бүркінді) және құрылғыға вазалар сияқты су толтырылған заттарды қоймау керек.
- Құрылғыға шам сияқты ашық жалын көздерін қоймау керек.
- Бұл құрылғымен 5 В АТ адаптерін (1,2 А-ден артық) пайдалану ұсынылады. Егер ұсынылған адаптер пайдаланылмаса, зарядтау қолжетімсіз болуы немесе зарядтау уақыты өзгеше болуы мүмкін.
- Өрт немесе ток соғуды болдырмау үшін бұйымды ашпаңыз. Білікті қызметкерлерге ғана хабарласыңыз.

- Бұйымды қыздырғыш аспаптардың жанында немесе тікелей күн сәулесі түскен жерлерде қалдырмаңыз. Сондай-ақ, ылғал немесе механикалық соққы тиетін жерлерде қалдырмаңыз.
- Құралды тазарту үшін жұмсақ құрғақ шүберекті қолданыңыз. Егер сыртқы түрі қатты лас болса, аздап суыланған жұмсақ матамен тазалаңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді қолданбаңыз, олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы маңайында инсектицид сияқты бүріккіштерді пайдаланбаңыз. Қатты күш салып сұрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін. Резеңке немесе пластмасса өнімдердің құрылғыға ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.
- Құрылғыны көліктің қорғаныс жастықшасының үстіне қоймаңыз. Қорғаныс жастықшасы жарылған кезде жарақаттану пайда болуы мүмкін. Көлік ішінде пайдаланбас бұрын құрылғыны бекітіңіз.
- Қозғалыс кезінде сымсыз байланыс функциясын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жоғары тұрған сөрелер сияқты тұрақсыз жерлерде қалдырмаңыз. Ол дыбыстың діріліне байланысты құлауы мүмкін.
- Бұл өнімнің айналасында жоғары вольтты өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электрлік шыбын өлтіргіші) Бұл өнім электрлік тоғының соғуына байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Коршаған ортаның ылғалдылығы төмен болса, құрылғыны пайдаланғанда сақ болыңыз.

- Ылғалдылығы төмен ортада болса, статикалық электр пайда болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны электр өткізетін кез келген металл затты түрткеннен кейін пайдалану ұсынылады.

Қуат сымы туралы ЕСКЕРТУ

Қуат сымы шанышқымен құрылғы болып көрінеді. Апаттық жағдайларда Қуат ашасы әрдайым қолжетімді болуы керек.


ЕСКЕРТУ: Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

Батареяны немесе жабдықтағы батареяны шығаруды қауіпсіз жолы: Ескі батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз, қадамдарды қондырудың теріс ретін бойынша орындаңыз. Жабдықтың ластануын және адамдар мен жануарлар денсаулығына қауіпті болдырмау үшін ескі батареяны арнайы жинайтын жерлердегі сәйкес контейнерге салыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті қайта зарядталатын батарея жүйесін және аккумуляторларды пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

Жергілікті қайта зарядталатын батарея жүйесін және аккумуляторларды пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

Іске қосу



Қуат	Қуатты қосу / өшіру Динамиктің жоғарғы жағын басыңыз Қосулы Өшірулі
BLUETOOTH	Мобильді құрылғыңызды жұптастыру үшін, құрылғылар тізімінен LG Sound 360 (xx) таңдаңыз. Басқа құрылғыны жұптастыруға болады Ұстап тұру
Ойнатуды басқару элементтері	Ойнату / кідірту Түрту Алға өткізу Түрту Артқа өткізу Түрту
Эквалайзер күйі	Төменгі жиілікті үдеу / Жоғарғы жиіліктегі үдеу / Қуат үдеуі Түрту
Жарық диодты шамды басқару элементі	Жыпылықтау / Өрқашан қосулы / Өшірулі Түрту

LG Sound Sync



Екі динамиктен ойнату



NFC Tag



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>

Сипаттама

Қуат көзі:

- 5 В $\pm$ 1,2 А (АТ адаптері)
- Кірістірілген аккумулятор

Қуатты тұтыну: 6 Вт

Өлшемдер: Ø 67 мм x 204 мм

Таза салмағы: шамамен 0,6 кг

Жұмыс температурасы:

5 °C - 35 °C

Жұмыс ылғалдығы: 5 % - 60 %

Сыртқы коннектор:

Батареяны зарядтауға арналған шағын USB порты

Байланыс: Bluetooth

Динамик:

- Түрі: Кірістірілген
- Толық кедергі коэффициенті: сабуфер 4 Ω, толық ауқым 8 Ω
- Номиналды кіріс қуаты: 12 Вт

Батарея:

- Батарея күші: 5200 mA-saf
- Жұмыс істеу уақыты шамамен 20 сағат. Ол батарея күйі және жұмыс істеу жағдайларына байланысты өзгеше болуы мүмкін.

- Дизайн мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



SIMPLE MANUAL

LG Sound³⁶⁰ Portable *Bluetooth*[®] Speaker

ENGLISH

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODELS

NP7860W

NP7860P

NP7860U



* M F L 6 9 4 0 2 2 0 8 *

www.lg.com

Safety Information

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING:

- To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.
- This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object (Ex : Magnetic card, Pacemaker etc.).

CAUTION:

- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.
- The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- It is recommended that you use the 5 V AC adapter (more than 1.2 A) with this device. If you do not use the recommended adapter, charging is unavailable or charging time may differ.
- To avoid fire or electric shock, do not open the unit. Contact to qualified personnel only.
- Do not leave the unit in a place near the heating appliances or subject to direct sunlight, moisture, or mechanical shock.

- To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzene, or thinner, as these might damage the surface of the unit.
- Do not use volatile liquids such as insecticide spray near the unit. Wiping with strong pressure may damage the surface. Do not leave rubber or plastic products in contact with the unit for a long period of time.
- Do not place the unit over the vehicle's air bag. When the air bag deploys, it may result in injury. Before using in the car, fix the unit.
- Do not use the hands free function during driving a car.
- Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. It may fall down because of the vibration of the sound.
- Do not use high voltage products around this product. (Ex. Electrical swatter)
This product may malfunction due to electrical shock.

CAUTION when using this product in environments of low humidity.

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

CAUTION concerning the Power Cord

The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.

NOTICE: For safety making information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom of the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment:


Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Operating



Power	Power on / off  
BLUETOOTH	To pair your mobile device, select LG Sound 360 (xx) from device list. Ready to pair another device Hold 
Playback Controls	Play / Pause Touch  Forward Skip Touch  Backward Skip Touch 
Equalizer Mode	Bass Boost / Treble Boost / Power Boost Touch 
LED light Control	Blinking / Always On / Off Touch 

LG Sound Sync



Dual Play



NFC Tag



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Specification

Power Supply:

- 5 V  1.2 A (AC Adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption: 6 W

Dimensions:

Ø 67 mm x 204 mm

Net Weight: Approx. 0.6 kg

Operating Temperature:

5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 60 %

External Connector:

Micro USB port for charging battery

Communication: Bluetooth

Speaker:

- Type : Built-in
- Impedance Rate : Woofer 4 Ω, full range 8 Ω
- Rated Input Power : 12 W

Battery:

- Battery capacity : 5200 mAh
- Operating time is approx. 20 hours. It may vary depending on the battery status and operational conditions.

- Design and specifications are subject to change without notice.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.jg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201		
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Қазақстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Ўзбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Қырғызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Тольо для стационарных телефонов)	Круглосуточно	

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.	Символ Көдендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоғары жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе өріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Україна

Найменування та адреса імпортера
ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел 044 201-43-50

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"
Адрес импортера : 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9
Адрес производителя : ЕМ-Тех, Ко., ЛтД
40, Шоссе Чангвон, 1144 улица, район Сеонгсан, город Чангвон, провинция Гьёнсаннам, Корея

Сделано в Корее

Қазақстан Республикасы

Импорртаушы АҚ «ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Алматы қ., к. Кокорай, 2А
Өндірушінің мекенжайы : ЖШС, ЕМ-Тех и Ко.

Чханвон даңғылы 40, Беон-Гил 1144, Сонсан-гу ауданы, Чханвон-си қаласы, Кёнсан-Намдо шет аймағы, Корея

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Кокорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Кореяда жасалған

