



# ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

# Микро-

# система Hi-Fi

РУССКИЙ

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя.

Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ  
CM2460




COV37282910

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017-2023.  
Все права защищены.




## Передняя панель



- 1 **⊕/⊖** (Питание)  
включает и выключает устройство (ON или OFF).
- 2 **F**  
выбирает функцию или источник входного сигнала.
- 3 **|<< / >>|** (Пропустить/найти)  
- Поиск назад или вперед.  
- Переход к предыдущей/следующей записи/файлу.
- 4 **>/II** (Воспроизведение/пауза)  
- начинает или приостанавливает воспроизведение.  
- Выбирает режим моно/стерео.
- 5 **△**  
Открывает или закрывает дисковод.
- 6 Датчик ДУ
- 7 Окно дисплея
- 8 Регулятор громкости  
регулирует громкость звука динамика.
- 9 USB  
воспроизведение аудиозаписей с подключенного USB-устройства.
- 10 Лоток для диска
- 11 PORT. IN  
Подключение к портативному устройству.

## Задняя панель



### Приложение контроллера




Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство.

### LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

## Подключение динамика



## Дополнительная информация

### Технические характеристики


Требования к питанию	См. основную наклейку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. основную наклейку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	Примерно 230 мм x 125 мм x 236 мм
Вес нетто	Примерно 2,1 кг
Электропитание нашине (USB)	5 V === 500 mA
Усилитель (общая ср. квад. выходная мощность)	100 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

## Замена батареек



## Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа МИКРОСИСТЕМА HI-FI соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

