

LTAK140-GV	LAT140GT82	LCLG141U	ACC-14LATB3
LTAK140-GV1	LAT140GT82S		ACC-14LATB4
LTAK140-GW	LAT140GT83		ACC-LTA14V1
LTAK140-GW1	LAT140GT83S		ACC-LTA14V2
			ACC-LTA14W1
			ACC-LTA14W2




LAT140GT82*	LAT140GT83*
LTAK140-GV*	LTAK140-GW*



LAT140GT82	LAT140GT82S
LAT140GT83	LAT140GT83S
LTAK140-GV	LTAK140-GV1
LTAK140-GW	LTAK140-GW1
x 4	x 1

A-1




A-2




ACC-14LATB3
ACC-LTA14V1
ACC-LTA14W1



B-1




B-2



B-3




B-4



x 9
(M3 x L5)



B-5



x 13
(M3 x L3.5)


B-6




B-7




B-8




B-9



B-10




B-11



B-12



B-13



B-14



B-15



ACC-14LATB4

ACC-LTA14V2

ACC-LTA14W2



C-1



C-2




x 2

C-3



x 2


C-4



x 9

(M3 x L5)


C-5



x 11

(M3 x L3.5)

C-6



C-7



C-8



x 2


C-9




C-10



LCLG141U




D-1



D-2



D-3




D-4

⊕ Dependendo da configuração do modelo, os itens mostrados não acompanham o produto.



► www.lg.com/id-manual


Você poderá ter acesso a informações mais detalhadas em nosso site procurando o nome do modelo fornecido na primeira página deste guia.






LAT140GT82*	ACC-14LATB3	LCLG141U
LAT140GT83*	ACC-14LATB4	
LTA140-GV*	ACC-LTA14V*	
LTA140-GW*	ACC-LTA14W*	


1




2







3




4











7



8







4



B-8



x 1
(M3 x L3.5)

B-6

3



C-8



x 2
(M3 x L3.5)

C-6

1




B-7



x 3
(M3 x L3.5)

B-6

2




B-9




x 1
(M3 x L3.5)


B-6





2






1











* M F L 7 1 4 8 0 2 2 4 *

(2304-REV00)

