

ENGLISH

Specification
Power consumption
• Refer to the main label.
AC adapter
• Model: **DA-50F25**
• Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
• Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
• Output: 25 V **===** 2 A
• Model: **MS-Z2000R250-050D0-P**
• Manufacturer: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
• Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Output: 25 V **===** 2 A
• Model: **A650-250200W-M21**
• Manufacturer: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
• Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
• Output: 25 V **===** 2 A
Dimensions (W x H x D): Approx. 1000.0 mm x 63.0 mm x 105.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V **===** 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 420 W RMS
Open Source Software Notice Information
To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Contact office for compliance of this product:
LG Electronics (Levant) - Jordan
Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor

اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:
شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي
منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

العربية

المواصفة
استهلاك الطاقة
• ارجع إلى الملصق الرئيسي.
محول التيار المتردد AC
• الطراز: **DA-50F25**
• جهة التصنيع: Asian Power Devices Inc.
• الدخل: ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز
• الخرج: ٢٥ فولت **===** ٢ أمبير
• الطراز: **MS-Z2000R250-050D0-P**
• جهة التصنيع: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
• الدخل: ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز
• الخرج: ٢٥ فولت **===** ٢ أمبير
• الطراز: **A650-250200W-M21**
• جهة التصنيع: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
• الدخل: ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز
• الخرج: ٢٥ فولت **===** ٢ أمبير
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق): تقريبًا ١٠٠٠,٠ مم x ٦٣,٠ مم x ١٠٥,٠ مم
مصدر طاقة الناقل (USB): ٥ فولت **===** ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة خرج RMS): ٤٢٠ وات RMS
معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.
ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.
يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.



الدليل البسيط

ساوند بار لاسلكي

WIRELESS SOUND BAR

S65Q



www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٣ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

MFL70405653
2310_Rev02

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar
(B) Remote Control Receiver / Status Display
(C) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
(D) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- 2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up green.

4 Using the product with your TV

- 1 Press the **Function** (⏻) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
- 2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
- 3 When the TV is properly connected to the product, "OPT" or "ARC" appears on the status display with a sound.

5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

- 1 Tap the **Settings** (⚙️) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
- 2 Press the **Bluetooth pair** (🔗) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
- 3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG S65Q (XX)".
- 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".

6 Connecting to the LG Sound Bar app

- 1 Find and install the **LG Sound Bar app** on Google Play or App Store from your smartphone.
- 2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the front of the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

- 1 Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it off.
 - 2 Press the **PAIRING** button on the back of the disconnected wireless subwoofer. Check if LED blinks green.
- If you still see a red LED on the front of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - 3 Press the **Power** (⏻) button on the sound bar to turn it on.
 - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the front of the wireless subwoofer.
- ⚠️ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

تركيب المنتج واستخدامه

نُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
لعرض إرشادات الميزات المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> أو قم بلمس رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا ثم قم بتنزيل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن منتجك.



- (A) مكبر الصوت
(B) جهاز استقبال التحكم عن بعد / شاشة عرض الحالة
(C) مضخم صوت لا سلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.
(D) جهاز خارجي- (مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

- 1 قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.
- 2 إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل أقراص بلو راي، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)، فقم بتوصيله بمكبر الصوت عبر كبل HDMI.
- 3 قم بتوصيل الطاقة بالترتيب التالي: مضخم الصوت اللاسلكي ← مكبر الصوت. ثم قم بتشغيل مكبر الصوت. عند إنشاء الاتصال بمكبر الصوت تلقائيًا، سيضيئ مصباح LED الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي باللون الأخضر.

4 استخدام المنتج مع التلفزيون

- 1 اضغط على زر وظيفة (⏻) بشكل متكرر حتى يظهر «OPT/HDMI ARC» على شاشة عرض الحالة.
- 2 من إعدادات التلفزيون، قم بضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [بصري] أو [السماعة الخارجية].
- 3 عند توصيل التلفاز بالمنتج بشكل صحيح، تظهر "OPT" أو "ARC" على شاشة عرض الحالة مع صوت.

5 توصيل الوحدة بهاتفك الذكي عبر Bluetooth

- 1 انقر فوق زر الإعدادات (⚙️) على هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**. قم بتشغيل وظيفة **Bluetooth**. (إيقاف تشغيل < تشغيل)
- 2 انقر على زر إقران **Bluetooth** (🔗). بعد لحظة، سيظهر «BT READY» على شاشة عرض الحالة.
- 3 ابحث عن المنتج وانقر عليه على هاتفك الذكي. يظهر المنتج كـ "LG S65Q (XX)".
- 4 عند توصيل المنتج بهاتفك الذكي عبر **Bluetooth**، يمكنك مشاهدة شاشة عرض الحالة وهي تتغير من «PAIRED» ← «اسم جهاز Bluetooth متصل» ← «BT».

6 الاتصال بتطبيق LG Sound Bar




- 1 ابحث عن تطبيق **LG Sound Bar** وتبثته في متجر Google Play أو App Store من هاتفك الذكي.
- 2 يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول استخدامه من خلال تحديد [Help] (المساعدة) في [Setting] (الإعدادات).




إذا رأيت مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأحمر، فيعني هذا أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

- 1 اضغط على زر الطاقة (⏻) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.
 - 2 اضغط على زر **PAIRING** الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي غير المتصل. تحقق مما إذا كان مصباح LED يومض باللون الأخضر.
- إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأحمر، فاضغط مطولاً على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت مجددًا.
 - 3 اضغط على زر الطاقة (⏻) في مكبر الصوت لتشغيله.
 - 4 عندما يتم إنشاء الاتصال، ستجد أن مؤشر LED الموجود في واجهة مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأخضر.
- ⚠️ أبعد مكبر الصوت ومضخم الصوت عن الجهاز (على سبيل المثال: الموجة أو فرن الميكرويف وما إلى ذلك) بمسافة تزيد على ١ متر لمنع التداخل اللاسلكي.
- قد لا تجعل بعض المكبرات الصوت يعتمد على مصدر الإدخال. حدد وضع صوت CINEMA (السينما) للاستماع عبر كل مكبرات الصوت.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.
- Google Play هي العلامة التجارية لشركة Google LLC.



استبدال البطارية
Replacement of Battery



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE