



GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO

INALÁMBRICA

WIRELESS SOUND BAR

QP5W / QP5 / QP5BE



MFL71810943
2105_Rev01



www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Potencia nominal

- Consulte la etiqueta principal de la unidad.

Adaptador de ca/cc

- Modelo : DA-65F19
- Fabricante : Asian Power Devices Inc.
- Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Salida : 19 V  3,42 A

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V  500 mA

Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 320 W RMS

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <https://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.

AC adapter

- Model: DA-65F19
- Manufacturer: Asian Power Devices Inc.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Output: 19 V  3.42 A

Dimensions (W x H x D): Approx. 296.0 mm x 59.9 mm x 126.0 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V  500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 320 W RMS



OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



- Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Encendido | En espera | OPTICAL /
HDMI ARC | Bluetooth
preparado | Bluetooth | HDMI IN | USB |
| Parpadeo en
rojo | Rojo | Blanco | Parpadeando
en azul | Azul | Blanco | Blanco |

-

- ➊ Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la barra de sonido para apagarla.
- ➋ Presione el botón **PAIRING** de la parte inferior del subwoofer inalámbrico. Verifique si cada LED parpadea en verde.
 - Si sigue viendo un LED rojo en la parte inferior del subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte inferior del subwoofer de nuevo.
- ➌ Presione el botón **Encendido/Apagado**  en la barra de sonido para encenderla.
- ➍ Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en la parte inferior del subwoofer inalámbrico que se ilumina en verde.
- ★ Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados del dispositivo (p. ej., router inalámbrico, horno microondas, etc.) más de 1 m para prevenir las interferencias inalámbricas.

- 

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Power on | Standby | OPTICAL /
HDMI ARC | Bluetooth
ready | Bluetooth | HDMI IN | USB |
| Red blinking | Red | White | Blue blinking | Blue | White | White |

-

- ① Presione el botón **Encendido/Apagado** (🔌) en la barra de sonido para apagarla.
- ② Press the **PAIRING** button on the bottom of the wireless subwoofer. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the bottom of the wireless subwoofer, press and hold the button on the bottom of the subwoofer again.
- ③ Presione el botón **Encendido/Apagado** (🔌) en la barra de sonido para encenderla.
- ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the bottom of the wireless subwoofer light up in green.
- ★ Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- 
- HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE